
SIEMENS



Synco[™] 700 Modularer Heizungsregler RMH760B



inkl. Erweiterungsmodule RMZ782B, RMZ783B, RMZ787 und RMZ789

Basisdokumentation

Siemens Schweiz AG Building Technologies Group International Headquarters HVAC Products Gubelstrasse 22 CH- 6301 Zug Tel. +41 41 724 24 24 Fax +41 41 724 35 22 www.sbt.siemens.com © 2006 Siemens Schweiz AG Änderungen vorbehalten

2/238

Inhaltsverzeichnis

1	Übersicht	11
1.1	Gerätesortiment	11
1.2	System-Topologie	12
1.3	Gerätekombinationen	12
1.4	Produktdokumentationen	13
1.5	Wichtige Hinweise	14
2	Bedienung	15
2.1	Bedienung ohne Bediengerät	15
2.2	Bedienung mit Bediengerät	16
2.2.1	Funktionen des Bediengerätes	16
2.2.2	Bedienkonzept	16
2.2.3	Bedienebenen	17
2.2.4	Zugriffsrechte	18
3	Inbetriebnahme	19
3.1	Einstieg in die Inbetriebnahme	19
3.2	Grundkonfiguration	19
3.2.1	Einstellung Anlagentyp	19
3.2.2	Klemmenzuordnung und Eigenschaften der Ausgänge	28
3.2.3	Kurzbezeichnungen für Grundmodul und Erweiterungsmodule	29
3.2.4	Anwendung der Konfigurationsschemen	29
3.2.5	Erweiterungsmodule	31
3.2.6	Grundkonfiguration	32
3.3	Zusatzkonfiguration	33
3.3.1	Allgemeines	33
3.3.2	Konfiguration der universellen Ein- und Ausgänge	34
3.4	Verdrahtungstest	36
3.5	Inbetriebnahme beenden	37
3.6	Datensicherung	37
3.7	Geräte-Informationen	38
3.8	Passwortebene verlassen	38
3.9		
	Kennzeichnung eines Eingriffs	38
4	Kennzeichnung eines Eingriffs	
4 4.1		39
-	Allgemeine Einstellungen	39 39
4.1	Allgemeine Einstellungen Zeit und Datum	39 39 39
4.1 4.1.1	Allgemeine Einstellungen Zeit und Datum Wirkungsweise	39 39 39

4.3	Wahl der Temperatureinheit	41
4.4	Kontrast an der Bediengerätanzeige	41
4.5	Texteingaben	41
4.5.1	Gerätename und Dateiname	41
4.5.2	Funktionsblock	42
4.5.3	Texte für die Störungseingänge	42
4.5.4	Elektronische Visitenkarte	42
4.5.5	Texteingaben zurücksetzen	43
5	Allgemeine Funktionen, Grundlagen	44
5.1	Schaltuhr	44
5.1.1	Kommunikation	44
5.1.2	Einträge	45
5.1.3	Störungsbehandlung	47
5.2	Ferien und Sondertage	47
5.2.1	Kommunikation	47
5.2.2	Ferien	48
5.2.3	Sondertage	49
5.2.4	Kalendereintrag	49
5.2.5	Steuereingänge für Ferien und Sondertage	50
5.2.6	Störungsbehandlung	50
5.3	Anlagenfrostschutz	51
5.4	Pumpennachlauf und Mischernachlauf	52
5.5	Pumpenkick und Ventilkick	53
5.6	Wärmebedarf und Leistungssteuerung	53
5.6.1	Wärmebedarf	53
5.6.2	Leistungssteuerung	54
5.7	Mischerregelung	56
5.7.1	Regelung	56
5.7.2	Einstellhilfen	56
5.7.3	Steuersignal	59
5.8	Pumpensteuerung und Zwillingspumpen	59
5.8.1	Umschaltlogik	61
5.8.2	Überlastmeldung und Strömungsüberwachung	62
6	Kesselregelung	63
6.1	Funktionsblock-Übersicht	63
6.2	Konfiguration	64
6.2.1	Brennertypen	66
6.2.2	Kesselhydraulik	67
6.3	Kesselbetriebsarten und Kesselsollwerte	69
6.4	Freigeben und Sperren eines Kessels	70
6.5	Testbetrieb und Inbetriebnahmehilfen	70

6.5.1	2-Punktregelung für 1-stufigen Brenner	71
6.5.2	2-Punktregelung für 2-stufigen Brenner	72
6.5.3	Regelung der Brennergrundstufe und der Stufe 2	72
6.5.4	Regelung für modulierende Brenner	74
6.5.5	Externe Kesseltemperaturregelung	78
6.6	Kesselschutzfunktionen	78
6.6.1	Maximalbegrenzung der Kesseltemperatur	78
6.6.2	Minimalbegrenzung der Kesseltemperatur	79
6.6.3	Optimierung Kesselminimaltemperatur	79
6.6.4	Kesselüberhitzungsschutz	80
6.6.5	Pumpenkick und Ventilkick	80
6.6.6	Frostschutz (Freigabe-Eing. Aus)	80
6.6.7	Anlagenfrostschutz Kesselpumpe	80
6.6.8	Kesselanfahrentlastung	81
6.6.9	Kesselabschaltung	81
6.6.10	Kesselfrostschutz	82
6.6.11	Rücklaufhochhaltung	82
6.6.12	Schutz vor Druckschlägen	85
6.7	Abgastemperaturüberwachung	85
6.8	Abgasmessbetrieb	86
6.9	Kesselstörung	86
6.10	Brennerbetriebsstunden-Zähler und Brennerstart-Zähler	89
6.11	Störungsbehandlung	89
6.12	Textbezeichnung für Kessel	90
6.13	Diagnosemöglichkeiten	90
7	Wärmebedarf und Wärmeanforderungen	92
7.1	Wärmeanforderungen	92
7.2	Wärmebedarfsausgänge	93
7.3	Wärmebedarfs-Transformator	94
8	Hauptregler und Vorregler	96
8.1	Funktionsblock-Übersicht	96
8.2	Konfiguration	96
8.3	Reglertypen	97
8.3.1	Mischersteuerung	98
8.3.2	Pumpensteuerung	98
8.4	Anlagenbetrieb	98
8.5	Wärmebedarf und Wärmeanforderung	99
8.5.1	Wärmeanforderung stetig	100
8.5.2	Wärmeanforderung 2-Punkt	101
8.5.3	Wärmebedarfsausgänge	102
8.5.4	Wärmebedarfstransformatoren	102

8.6	Mischerregelung	102
8.6.1	Allgemeines	102
8.6.2	Leistungssteuerung	102
8.7	Sollwertüberhöhung	103
8.8	Begrenzungs- und Schutzfunktionen	103
8.8.1	Frostschutz	103
8.8.2	Begrenzungen	103
8.8.3	Rücklauftemperaturbegrenzung	104
8.8.4	Impulsbegrenzung	106
8.8.5	Pumpennachlauf und Mischernachlauf	107
8.8.6	Pumpenkick und Ventilkick	107
8.9	Textbezeichnung	107
8.10	Störungsbehandlung	108
8.11	Diagnosemöglichkeiten	109
9	Heizkreisregelung	110
9.1	Funktionsblock-Übersicht	110
9.2	Konfiguration	110
9.2.1	Dreipunktmischer oder stetiger Mischer	112
9.2.2	Pumpensteuerung	112
9.3	Betriebsarten im Heizkreis	112
9.3.1	Raumbetriebsarten	112
9.3.2	Benutzeranforderung im Raum	114
9.3.3	Raumbetriebsartkontakt	114
9.3.4	Timerfunktion	115
9.3.5	Raumbetriebsart-Ausgänge	116
9.3.6	Anlagenbetrieb	117
9.3.7	Steuerprioritäten im Heizkreis	117
9.4	Raumtemperatursollwerte	119
9.4.1	Einstellungen	119
9.4.2	Anhebung des Economy-Sollwerts	120
9.4.3	Raumtemperatur-Sollwertgeber absolut	120
9.4.4	Raumtemperatur-Sollwertgeber relativ	122
9.5	Witterungsgeführte Heizkreisregelung	122
9.5.1	Gemischte und gedämpfte Aussentemperatur	123
9.5.2	Heizkennlinie	124
9.5.3	Einflüsse auf den Vorlauftemperatur-Sollwert	125
9.5.4	Heizgrenzenschalter	129
9.6	Mischerregelung	130
9.6.1	Regelung	130
9.6.2	Leistungssteuerung	130
9.7	Optimierungsfunktionen	131
9.7.1	Optimierungsart	131

9.7.2	Einschalt- und Ausschaltoptimierung	132
9.7.3	Schnellabsenkung und Schnellaufheizung	132
9.8	Begrenzungs- und Schutzfunktionen	133
9.8.1	Maximalbegrenzung der Raumtemperatur	133
9.8.2	Rücklauftemperaturbegrenzung	134
9.8.3	Rücklauftemperatur-Minimalbegrenzung	136
9.8.4	Frost- und allgemeine Schutzfunktionen	136
9.8.5	Impulsbegrenzung	137
9.8.6	Pumpennachlauf und Mischernachlauf	138
9.8.7	Pumpenkick und Ventilkick	138
9.9	Wärmebedarf	138
9.10	Zusatzfunktionen	139
9.10.1	Textbezeichnung	139
9.10.2	Erfassung der Raumtemperatur	139
9.10.3	Raumregelungskombination	140
9.11	Störungsbehandlung	142
9.12	Diagnosemöglichkeiten	144
10	Brauchwasserbereitung	146
10.1	Funktionsblock-Übersicht	146
10.2	Konfiguration	147
10.2.1	Grundlagen	147
10.2.2	Brauchwasser-Anlagentypen	148
10.2.3	Dreipunktmischer oder stetiger Mischer	149
10.2.4	Pumpensteuerung	150
10.3	Betriebsarten und Sollwerte	150
10.3.1	Brauchwasser-Betriebsarten	150
10.3.2	Benutzeranforderung über digitale Eingänge	151
10.3.3	Anlagenbetrieb	152
10.3.4	Steuerprioritäten in der Brauchwasserbereitung	152
10.3.5	Brauchwassersollwerte	154
10.4	Speicherladung	155
10.4.1	Ladesteuerung über Speichertemperatur	155
10.4.2	Zwangsladung	157
10.4.3	Maximale Ladedauer	158
10.4.4	Sekundärhochhaltung	159
10.5	Direkte Brauchwasserbereitung	160
10.5.1	Anpassen der Regelparameter	160
10.5.2	Anforderungen an die Anlage	162
10.5.3	Durchflussschalter	163
10.5.4	Maximale Ladedauer	164
10.5.5	Legionellenschutz im direkten Brauchwasser	164
10.6	Legionellenschutz	165

10.6.1	Grundlagen	165
10.6.2	Ablauf der Legionellenschutzfunktion	165
10.6.3	Legionellenfunktion-Relais	168
10.7	Primärregelung	168
10.7.1	Primärtemperatur-Sollwert	169
10.7.2	Leistungssteuerung	170
10.8	Begrenzungs- und Schutzfunktionen	170
10.8.1	Brauchwasser-Entladeschutz	170
10.8.2	Rücklauftemperaturbegrenzung	171
10.8.3	Frostschutzfunktionen	172
10.8.4	Impulsbegrenzung	172
10.8.5	Pumpennachlauf und Mischernachlauf	173
10.8.6	Pumpenkick und Ventilkick	174
10.9	Wärmebedarf	174
10.10	Brauchwasservorrang	174
10.11	Zusatzfunktionen	175
10.11.1	Textbezeichnung für Brauchwasser und Schaltuhren	175
10.11.2	Primärvorlauf-Temperaturfühler	175
10.11.3	Zirkulationspumpe	176
10.11.4	Elektroeinsatz	177
10.11.5	Zubringerpumpe	178
10.11.6	Verbraucherregelung	178
10.12	Störungsbehandlung	179
10.13	Diagnosewerte	181
11	Funktionsblock Zähler	183
11.1	Funktionsblock-Übersicht	183
11.2	Konfiguration	183
11.3	Zählertypen	183
11.4	Impulswertigkeit	184
11.5	Überlaufwert	185
11.6	Zählerstände setzen und rücksetzen	185
11.7	Anzeige der Zählerstände	185
11.8	Zuordnung von Texten	186
11.9	Störungsbehandlung	186
12	Funktionsblock Diverses	187
12.1	Funktionsblock-Übersicht	
12.2	Konfiguration	187
12.3	Witterungsfühler	188
12.3.1	Aussentemperatur-Simulation	189
12.3.2	Störungsbehandlung	190
12.4	Aussentemperaturrelais	191

12.5	Anzeigeeingänge	192
12.6	Diagnosemöglichkeiten	193
13	Funktionsblock Störungen	194
13.1	Funktionsblock-Übersicht	194
13.2	Konfiguration	194
13.3	Störungstaste	195
13.4	Störungstaste extern	195
13.5	Störungseigenschaften	195
13.5.1	Quittierung und Entriegelung	196
13.5.2	Meldepriorität	196
13.5.3	Anlagenverhalten	196
13.6	Zustandsdiagramme der einzelnen Störungsarten	197
13.7	Vordefinierte Störungseingänge	198
13.8	Störungseingänge	198
13.8.1	Universelle Störungseingänge	198
13.8.2	Analoger Störungseingang mit Grenzwertüberwachung	200
13.9	Kommunikation	201
13.10	Störungsrelais	201
13.11	Störungsanzeige	202
13.12	Löschen aller Störungsmeldungen	203
13.13	Diagnosemöglichkeiten	203
14	Kommunikation	204
14.1	Grundeinstellungen	204
14.2	Kalenderdaten (Ferien und Sondertage)	205
14.3	Raumdaten	206
14.3.1	Kommunikationsvarianten	206
14.3.2	Einstellungen am RMH760B	209
14.3.3	Einstellungen am Raumgerät	210
14.4	Brauchwasserdaten	210
14.5	Wärmebedarf und Leistungssteuerung	211
14.6	Wetterdaten	213
14.7	Störungsbehandlung	214
15	Hilfestellung bei Störungssuche	217
15.1	Störungsnummernliste	217
15.2	Behebung von Störungen	220
16	Anhang	221
16.1	Konfigurationsschemas	221
16.1.1	Klemmenbezeichnungen	
16.1.2	Kennbuchstaben	221

16.1.3	Konfigurationsmöglichkeiten	221
16.1.4	Beispiele	221
16.2	Editierbare Texte	230
16.2.1	Heizkreise	230
16.2.2	Brauchwasser	230
16.2.3	Vorregler	230
16.2.4	Hauptregler	230
16.2.5	Kessel	231
16.2.6	Störungen	231
16.2.7	Zähler	231
16.2.8	Gerät	231

1 Übersicht

1.1 Gerätesortiment

Gerät	Name	Тур
Regler	Heizungsregler	RMH760B
Erweiterungsmodule	Heizkreismodul	RMZ782B
	Brauchwassermodul	RMZ783B
	Universalmodul	RMZ787
	Universalmodul	RMZ789
Modulverbinder	für abgesetzte Erweiterungsmodule	RMZ780
Bediengeräte	Bediengerät, aufsetzbar	RMZ790
	Bediengerät, absetzbar	RMZ791
	Konnex-Busbediengerät	RMZ792
Servicegerät	Servicetool	OCI700.1



RMH760B







RMZ783B



RMZ787



RMZ789



RMZ780



RMZ790




RMZ791



RMZ792

1.2 System-Topologie



1.3 Gerätekombinationen

Gerät	Тур	Datenblatt
Passive Fühler	Alle Fühler QA mit einem Messelement	N1713 sowie
	LG-Ni 1000	N1721N1846
Witterungsfühler	QAC22 mit Messelement LG-Ni 1000	N1811
	QAC32 mit Messelement NTC 575	N1811
Sonnenfühler	QLS60	N1943
Raumgeräte	QAA25	N1721
	QAA27	N1721
	QAW740	N1633
Passive Soll-	BSG21.1	N1981
wertgeber	BSG21.5	N1991
	QAA25, QAA27	N1721
Stellgeräte	Alle elektromotorischen und -hydraulischen	
	Stellantriebe	
	mit Betriebsspannung AC 24 V	
	für Dreipunktsteuerung	
	für stetige Steuerung mit DC 010 V	
	Einzelheiten zu Stellantrieben und Armaturen	N4000N4999

1.4 Produktdokumentationen

Die nachfolgend aufgeführten Produktdokumentationen geben in Ergänzung zu dieser Basisdokumentation ausführliche Informationen zum sicheren und sachgerechten Einsatz und Betrieb von Synco™ 700-Produkten in gebäudetechnischen Anlagen.

Dokument	Nummer
Sortimentsbeschreibung HLK-Regler mit Konnex-Schnittstelle	S3110
Datenblatt Heizungsregler RMH760B	N3133
Datenblatt Erweiterungsmodule RMZ782B und RMZ783B	N3136
Basisdokumentation Universalregler RMU7	P3140
Datenblatt Universalmodule RMZ785, RMZ787, RMZ788, RMZ789	N3146
Datenblatt Modulverbinder RMZ780	N3138
Datenblatt Konnex-Bus KNX	N3127
Datenblatt Servicetool OCI700.1	N5655
Installationsanleitung für RMH760B und RMK770	G3133
Montageanleitung Erweiterungsmodule RMZ78	M3110
Montageanleitung abgesetztes Bediengerät RMZ791	M3112
Montageanleitung Modulverbinder RMZ780	M3138
Bedienungsanleitung Heizungsregler RMH760B-1 de, fr, it, es	B3133x1
Bedienungsanleitung Heizungsregler RMH760B-2 en, de, fr, nl	B3133x2
Bedienungsanleitung Heizungsregler RMH760B-3 sv, fi, da, no	B3133x3
Bedienungsanleitung Heizungsregler RMH760B-4 pl, cs, sk, hu, ru, bg	B3133x4
Bedienungsanleitung Heizungsregler RMH760B-5 sr, hr, sl, ro, el, tr	B3133x5
Basisdokumentation Kommunikation über Konnex-Bus	P3127
CE-Konformitätserklärung Synco 700	T3110
Umweltdeklaration für Regler RMH760B, RMU710730	E311001
Umweltdeklaration für Erweiterungsmodule RMZ78	E311002
Umweltdeklaration für Bediengeräte RMZ79	E311003

1.5 **Wichtige Hinweise**



Mit nebenstehendem Symbol werden besonders zu beachtende Sicherheitshinweise und Warnungen hervorgehoben. Werden solche Hinweise nicht beachtet, kann es zu Personen- und/oder erheblichen Sachschäden kommen.

Einsatzgebiet

Die Synco™ 700-Produkte dürfen nur zum Regeln, Steuern und Überwachen von Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kaltwasseranlagen eingesetzt werden.

Sachgerechte Anwendung

Der einwandfreie und sichere Betrieb von Synco™ 700-Produkten setzt sachgemässen Transport, sachgerechte Lagerung, sachgerechte Montage, Installation und Inbetriebnahme sowie sorgfältige Bedienung voraus.

Elektrische Installation

Sicherungen, Schalter, Verdrahtungen und Erdungen sind nach den örtlichen Vorschriften für Elektroinstallationen auszuführen.

Inbetriebnahme

Die Einsatzvorbereitung und Inbetriebnahme der Synco™ 700-Produkten dürfen nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden, das von SBT HVAC Products entsprechend geschult worden ist.

Bedienung

Die Synco™ 700-Produkte dürfen nur von Personen bedient werden, die von SBT HVAC Products oder deren Beauftragten unterwiesen und auf mögliche Gefahren hingewiesen worden sind.

Verdrahtung

Bei der Verdrahtung ist eine strenge Trennung zwischen dem AC 230 V-Bereich und dem AC 24 V-Kleinspannungsbereich (SELV) einzuhalten, um den Schutz vor elektrischem Schlag zu gewährleisten!

Lagerung und Transport

Für Lagerung und Transport gelten auf jeden Fall die in den Datenblättern aufgeführten Grenzwerte.

Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrem Lieferanten oder mit SBT HVAC Products in Verbinduna.

Wartung

Die Wartung der Synco™ 700-Produkte beschränkt sich auf eine regelmässige Reinigung. Innerhalb des Schaltschrankes angeordnete Systemteile werden am besten zu den normalen Wartungsterminen von Staub und sonstigem Schmutz befreit.

Störungen

Für den Fall, dass am System Störungen auftreten und Sie nicht berechtigt sind, Diagnose und Störungsbeseitigung durchzuführen, rufen Sie den Service an.



Diagnose, Störungsbeseitigung und Wiederinbetriebnahme dürfen nur von autorisierten Personen durchgeführt werden. Das gilt ebenso für Arbeiten innerhalb des Schaltschrankes (z. B. Prüfarbeiten, Sicherungswechsel).

Entsorgung

- Das Gerät enthält elektrische und elektronische Komponenten und darf nicht als Haushaltsmüll entsorgt werden.
- Die örtliche und aktuell gültige Gesetzgebung ist unbedingt zu beachten.


Bedienung 2




Die Synco™ 700-Geräte dürfen nur von Personen bedient werden, die von SBT HVAC Products oder deren Beauftragten unterwiesen und auf mögliche Gefahren hingewiesen worden sind.

2.1 Bedienung ohne Bediengerät

Ohne Bediengerät sind folgende Bedienelemente am Regler und am Erweiterungsmodul nutzbar:





Regler Erweiterungsmodul

LED "Run" zur Anzeige des Geräte-Betriebszustandes; dabei bedeuten:

LED leuchtet Speisespannung vorhanden, keine Fehler in Anwendung und

Peripherie

LED aus: Keine Speisespannung vorhanden oder Fehler in Anwendung /

Peripherie

2 Taster ♀ mit LED (rot) zur Anzeige einer Störungsmeldung und ihrer Quittierung; dabei bedeuten:

> LED blinkt: Störungsmeldung bereit zum Quittieren

LED leuchtet: Störungsmeldung noch anstehend, aber noch nicht entriegelt

LED aus: Keine Störungsmeldung vorhanden Taster drücken: Störung quittieren bzw. entriegeln

- Programmiertaster "Prog" zur Vergabe der Geräte-Adresse im Konnex-System-3 mode (nur mit Werkzeug bedienbar)
- Programmier-LED "Prog" zur Anzeige des Programmiervorganges; dabei 4 bedeutet:

LED leuchtet solange, bis die Adressierung abgeschlossen ist LED leuchtet:

5 LED "Run" für die Überwachung von Speisung und Adressierung; dabei bedeuten:

LED leuchtet: Speisespannung vorhanden, Adressierung erfolgreich LED blinkt: Speisespannung vorhanden, Regler hat noch keine gültige

Konnex-Adresse

LED aus: Keine Speisespannung vorhanden

2.2 Bedienung mit Bediengerät

2.2.1 Funktionen des Bediengerätes

Am Bediengerät werden alle für das Bedienen des Reglers erforderlichen Handlungen wie Einstellen und Ablesen vorgenommen. Alle Eingaben am Bediengerät werden in den Regler übertragen, in diesem verarbeitet und gespeichert; das Bediengerät selber speichert keine Daten. Die Informationen für den Anlagenbenutzer werden im Regler gebildet und dem Bediengerät zugeführt; dieses zeigt sie an.

2.2.2 Bedienkonzept

Grundlagen


Alle Einstell- und Ablesewerte sind softwaremässig als Datenpunkte des Menübaums angeordnet. Mit den Bedienelementen kann jeder Datenpunkt angewählt und abgelesen bzw. eingestellt werden. Alle Menüs werden auf der Anzeige (LCD) im Klartext dargestellt.

Im Regler sind mehrere Sprachen programmiert; bei der Inbetriebnahme ist die zutreffende Sprache zu aktivieren. Die Bedienungsanleitung für den Anlagenbenutzer liegt dem Regler bei; sie enthält jeweils die im Regler geladenen Sprachen.

Bedienelemente



Aufgesetztes Bediengerät RMZ790



Abgesetztes Bediengerät RMZ791

- 1 Anzeigefeld
- 2 Infotaste "INFO"

Funktion 1: Wichtige Anlagedaten abrufen

Funktion 2: Erläuterungen zu den einzelnen Datenpunkten im aktuellen Menü

abrufen

3 Drehdruckknopf "OK"

Drehen: Bedienzeile anwählen bzw. Wert verstellen Drücken: Bedienzeile bzw. Einstellung bestätigen

- 4 Rücktaste "ESC": Ins vorherige Menü zurückspringen
- 5 Störungstaste ♀ mit Leuchtdiode (LED)


LED: Störung anzeigen

Drücken: Störung quittieren bzw. entriegeln

Wird ein Bedienelement betätigt, schaltet die Hintergrundbeleuchtung der Anzeige automatisch ein. Nach einer Ruhezeit von 30 Minuten schaltet sie aus und die Startseite erscheint.


Anzeigebeispiele

Startseite:




Einstellebene. Wahl eines Einstellparameters,


z. B. im Hauptmenü der Benutzerebene:




Einstellebene, Pop-up, Zahlenwert einstellen:



Einstellebene, Hilfe-Bild "Erläuterungen zum angewählten Datenpunkt". In der Ecke unten rechts wird die Text-Identifikationsnummer des Menübaums angezeigt (nur Zugriffsebenen "Serviceebene" und "Passwortebene":



Infoebene, "Wichtige Anlagedaten abrufen":



2.2.3 Bedienebenen

Es gibt zwei Bedienebenen:

- Infoebene ii
- Einstellebene
- Diese beiden Ebenen sind immer aktiv, unabhängig davon, welche Zugriffsebene aktiv ist.

Infoebene 1

In dieser Ebene können wichtige Anlagedaten abgerufen werden.

Einstellebene

Die Einstellebene ist menümässig aufgebaut. Hier können Datenpunkte gelesen und/oder deren Werte geändert werden.

Mit der Taste "INFO" können Menü-Erläuterungen zu den einzelnen Datenpunkten abgerufen werden. Die Informationen bleiben solange sichtbar wie die Taste gedrückt bleibt.

Schalten zwischen den Bedienebenen

- Von der Infoebene in die Einstellebene schalten:
 - 1 Anwahl der Startseite durch Drücken der Taste "ESC"
 - 2 Drehdruckknopf "OK" drücken, um in die Einstellebene zu wechseln
- Von der Einstellebene in die Infoebene schalten:
 - 1 Anwahl der Startseite mit Hilfe der Taste "ESC". Taste so oft drücken, bis die Startseite wieder erscheint
 - 2 Taste "INFO" drücken, um in die Infoebene zu wechseln

2.2.4 Zugriffsrechte

Für jeden Parameter (Bedienzeile) ist ein Zugriffsrecht definiert. Es gibt die folgenden Zugriffsebenen:

Ebene	Zugang	Symbol
Benutzerebene	Die Benutzerebene ist immer zugänglich.	
(für den Anlagen-	Alle hier sichtbaren veränderbaren Datenpunkte	
benutzer)	können durch den Anlagenbenutzer verstellt werden	
Serviceebene	Drehdruckknopf "OK" und Rücktaste "ESC" gleich-	
(für den Service-	zeitig drücken, dann Parameter Serviceebene wählen	C
techniker)	und durch Drücken des Drehdruckknopfes die Wahl	
	bestätigen	
Passwortebene	Inbetriebnahme:	<u>.2</u>
(für den Experten)	Drehdruckknopf "OK" und Rücktaste "ESC" gleich-	1550
	zeitig drücken, dann Parameter Passwortebene	
	wählen und durch Drücken des Drehdruckknopfes	
	die Wahl bestätigen; anschliessend als Passwort	
	die Zahl 7 eingeben und durch Drücken des Dreh-	
	druckknopfes bestätigen	
	Fernheizparameter:	<u>3</u>
	Drehdruckknopf "OK" und Rücktaste "ESC" gleich-	9 -1
	zeitig drücken, dann Parameter Passwortebene	
	wählen und durch Drücken des Drehdruckknopfes	
	die Wahl bestätigen; anschliessend als Passwort	
	die Zahl 11 eingeben und durch Drücken des	
	Drehdruckknopfes bestätigen	

Einzelne Menüpunkte oder einzelne Datenpunkte werden abhängig von der Zugriffsebene freigeschaltet. In einer höheren Zugriffsebene sind immer auch alle Menüpunkte und Datenpunkte der tiefer liegenden Zugriffsebenen sichtbar.

Es gibt nur ein Menü (in der Passwortebene ist das gesamte Menü sichtbar).

Schalten in eine andere Zugriffsebene

- Der Regler geht nach einem Time-out (30 Minuten ohne eine Bedienung am Regler) in die Benutzerebene, ausser der Regler befindet sich im Inbetriebnahme-Menu.
- Von der aktuellen Zugriffsebene in eine andere Zugriffsebene schalten:
 - 1. Drehdruckknopf "OK" und Rücktaste "ESC" gemeinsam drücken. Es erscheint das Menü Zugriffsebenen
 - 2. Die gewünschte Zugriffsebene durch Drehen des Drehdruckknopfes wählen und durch Drücken desselben bestätigen.
 - 3. Um in die Passwortebene zu gelangen ist das Passwort einzugeben.

Passwort

Das Passwort kann mit der Anlagen-Bediensoftware ACS7... geändert werden.

Fernheizparameter

Diese Parameter können vom Fernheizwerk vorgegeben werden. Nach der Eingabe des entsprechenden Passwortes können die Einstellungen für die Rücklauftemperatur-Maximalbegrenzung sowie der Impulsbegrenzungen vorgenom-

18/238

men werden.

3 Inbetriebnahme



Die Einsatzvorbereitung und Inbetriebnahme der Synco™ 700-Regler dürfen nur von qualifiziertem Personal vorgenommen werden, das von SBT HVAC Products entsprechend geschult worden ist.

3.1 Einstieg in die Inbetriebnahme



Während der Inbetriebnahme bleiben die Regelung und die Sicherheitsfunktionen der Anlage ausgeschaltet! Die Relais sind in der Ruhestellung, das heisst Arbeitskontakte sind offen.

Beim erstmaligen Anlegen der Betriebsspannung startet der Regler mit dem Menü Sprache.

Hier kann die Sprache für die Inbetriebnahme bzw. das Bedienen der Anlage gewählt werden. Nachdem die Sprache mit Hilfe des Drehdruckknopfs "OK" am Bediengerät gewählt und bestätigt worden ist, kann auf dieselbe Weise die Zeit, das Datum und das Jahr eingestellt werden. Anschliessend erscheint das Menü Inbetriebnahme.

Die Zugriffsebene ist automatisch auf Passwortebene eingestellt.

Im Menü Anlagentyp steht eine Auswahl an Anlagentypen zur Verfügung.

Die erste Inbetriebnahme des Reglers erfolgt gemäss der Installationsanleitung G3133; sie ist dem Regler beigelegt.

3.2 Grundkonfiguration

Das Konfigurieren einer Anlage erfolgt immer in den Passwortebenen dund (Fernheizparameter).

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Anlagentyp	Grundtyp H / H0-1H6-7
Position 1	/ RMZ782 / RMZ783 / RMZ787 / RMZ789
Position 2	/ RMZ782 / RMZ783 / RMZ787 / RMZ789
Position 3	/ RMZ782 / RMZ783 / RMZ787 / RMZ789
Position 4	/ RMZ782 / RMZ783 / RMZ787 / RMZ789

Anlagentyp

Auf der Bedienzeile Anlagentyp wird der Anlagentyp eingegeben bzw. angezeigt.

Position

Auf den Zeilen Position 1 bis Position 4 wird gewählt bzw. angezeigt, welches Erweiterungsmodul notwendig ist. Wenn für den gewählten Anlagentyp ein Erweiterungsmodul vorgesehen ist, ist dieses bereits vorkonfiguriert.

Die Anzeige "---" bedeutet, dass kein Modul konfiguriert ist.

3.2.1 Einstellung Anlagentyp

Einstellung

Die Einstellung Anlagentyp muss immer die erste Einstellung sein, welche vorgenommen wird, denn durch das Einstellen des Anlagentyps wird ein grosser Teil der Einstellungen auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt.

Nicht zurückgesetzt werden:

- Texte
- Visitenkarte
- Gerätenamen
- Klemmen-Typen

19/238

- Schaltuhr
- Ferienprogramm

Anlagentypen

Der RMH760B enthält 41 Anlagentypen. Jeder Anlagentyp kann in der Zusatzkonfiguration nachträglich abgeändert und ergänzt werden.

Grundtyp H

Beim Grundtyp H wird keine Konfiguration vorgegeben. Dieser Anlagentyp wird dann gewählt, wenn die reale Anlage so weit von den vorkonfigurierten Anlagentypen abweicht, dass die Anpassung aufwändiger als eine Konfiguration von Hand ist.

Anlagentyp-Bezeichnung

Der Anlagentyp setzt sich aus "H" und einer zweiteiligen Nummer zusammen, z.B. H4-5:

- Die 1. Ziffer definiert die Art der Wärmeerzeugung oder der Wärmeverteilung
- Die 2. Ziffer definiert Art und Anzahl der internen Verbraucher

1. Ziffer Anlagentyp:		2. Ziffer Anlagentyp:		
Wärmeerzeugung /-verteilung		Ver	Verbraucher	
0	Keine	0	Keine	
1	Hauptregler an Fernheizung	1	Brauchwasserbereitung	
2	Vorregler nur für externe Verbrau-	2	1 Heizkreisregelung	
	cher			
3	Wärmeerzeuger	3	Brauchwasserbereitung und	
			1 Heizkreisregelung	
4	Wärmeerzeuger mit Rücklaufhoch-	4	2 Heizkreisregelungen	
	haltung			
5	Verbraucher an Fernheizung mit	5	Brauchwasserbereitung und	
	Speicherladung mit Mischerrege-		2 Heizkreisregelungen	
	lung als voreingestellten BW-Typ			
6	Verbraucher an Fernheizung mit	6	3 Heizkreisregelungen	
	direkter Brauchwasserbereitung als			
	voreingestellten BW-Typ			
		7	Brauchwasserbereitung und	
			3 Heizkreisregelungen	

Mit der Wahl des Anlagentyps sind die zugeordneten Anlagenfunktionen automatisch verfügbar.

Anlagentyp und Brauchwassertyp

Das Brauchwasser ist in den Anlagentypen Hx-1, Hx-3, Hx-5, Hx-7 per Werkeinstellung aktiviert. Je nach Anlagentyp variiert dabei der Default-Brauchwasser-Anlagentyp.

Anlagentyp	Werkeinstellung Brauchwasser-Anlagentyp
H0-x, H2-x, H3-x, H4-x	BW 2
H1-x	BW 4
H5-x	BW 3
Н6-х	BW 6


Hinweis


BW = Brauchwasser (gilt im ganzen Dokument CE1P3133de)


Anlagentypen


Anlagentyp	Beschr	reibung	Anlagenschema	
Н	Grundt	ур	Keine vorkonfigurierten Ein- und Ausgänge	
H0-1	N1:	Brauchwasserkreis mit mischerge- regeltem Speichervorlauf und Ladepumpe, direkt an ungeregel- tem Hauptvorlauf angeschlossen (Brauchwassertyp BW 2)	NX1 NX2 NX2 NX1 NX2 NX1 NX2 NX1 NX2 NX1	
H0-2	N1:	Witterungsgeführte Heizkreisregelung mit Mischer und Umwälzpumpe, direkt an ungeregeltem Hauptvorlauf angeschlossen	H0-2 NX1 NX1 NX1 NX1 NX1 NX1 NX1 NX	
H0-3	A3: N1:	Brauchwasserkreis (BW 2) Heizkreis	A3 N1 A3 N1 A3 N1 A3 N1	
H0-4	N1: A2:	Heizkreis Heizkreis	H0-4 NX10 A2X1 A2X1	
H0-5	A3: N1: A2:	Brauchwasserkreis (BW 2) Heizkreis Heizkreis	A3 N1 A2	
H0-6		Heizkreis Heizkreis Heizkreis	N1 A2(1) A2(2)	
H0-7		Brauchwasserkreis (BW 2) Heizkreis Heizkreis Heizkreis	H0-7 A3 N1 A2(1) A2(2) A2(3) A2(3) A2(1)(2) A2(1) A2(2)	

Anlagentyp	Beschr	reibung	Anlagenschema
H1-0	N1:	Hauptregler (Fernheizanschluss mit Wärmetauscher), Regelung der Sekundärvorlauftemperatur mit Durchgangsventil im Primärrück- lauf, Speisung der internen und von externen Verbraucher	H1-0 RESERVE
H1-1	N1:	Hauptregler	H1-1
	A3:	Brauchwasserkreis, Speicherladung ab mischergesteuertem Wärmetauscher, mit Primär- und Sekundärpumpe (BW 4)	A3.Q3
H1-2	N1:	Hauptregler	H1-2
	A2:	Witterungsgeführte Heizkreisregelung mit Mischer und Umwälzpumpe, am Sekundärkreis Hauptvorlauf angeschlossen	A2X1 O A2Q3 A2Q1/Q2 M A2Q1
H1-3	N1:	Hauptregler	H1-3
	A3:	Brauchwasserkreis (BW 4)	A3.X4
	A2:	Heizkreis	N. 01/02 N.
H1-4	N1:	Hauptregler	H1-4 ck ××2
	A2(1):	Heizkreis	A2X1 Q A2X1 Q A2X1 Q A2X1 Q
	A2(2):	Heizkreis	A2 01/02 (M) A2 01
H1-5	N1:	Hauptregler	H1-5
	A3:	Brauchwasserkreis (BW 4)	A2X10
	A2(1):	Heizkreis	A3.05 A2.01/02 M A2.01/02 M
	A2(2):	Heizkreis	N.O. 1/O. 2 (1) N.X. A.3 O. 1/O. 2 (1) N.X. N.X. A.3 A.3 (1) A.3 (2)
H2-0	N1:	Bedarfsgeführter Vorregler mit Mischer und Umwälzpumpe; Speisung von externen Verbrau- chern	N. Q1/Q2 (0) N. Q1










- N. Anschlussklemmen am Heizungsregler N1
- A2. Anschlussklemmen am Heizkreismodul RMZ782B
- A2(1) Anschlussklemmen am 1. Heizkreismodul RMZ782B, wenn 2 Heizkreismodule vorhanden
- A2(2) Anschlussklemmen am 2. Heizkreismodul RMZ782B, wenn 2 Heizkreismodule vorhanden
- A3. Anschlussklemmen am Brauchwassermodul RMZ783B
- Q1 Relaisklemmen, bestehend aus Q11, Q12 und Q14 (z.B. Stellantrieb)
- Q2 Relaisklemmen, bestehend aus Q23 und Q24 (z.B. Stellantrieb)
- Q3 Relaisklemmen, bestehend aus Q33 und Q34 (z.B. Heizkreisumwälzpumpe)
- Q4 Relaisklemmen, bestehend aus Q41, Q42 und Q44 (z.B. Speicherladepumpe)
- Q5 Relaisklemmen, bestehend aus Q53 und Q54 (z.B. Kesselpumpe)
- X1 Konfigurierbarer Eingang für Hauptregelgrösse (z.B. Vorlauftemperatur)
- X2 Konfigurierbarer Eingang für Hilfsregelgrösse (z.B. Aussentemperatur)
- X3 Konfigurierbarer Eingang für Hilfsregelgrösse (z.B. Rücklauftemperatur)
- X4 Konfigurierbarer Eingang für Hilfsregelgrösse (z.B. Speichersekundärvorlauffühler)
- X5 Konfigurierbarer Eingang für Hilfsregelgrösse (z.B. Speichersekundärvorlauffühler)

Fühlerzuordnung

Die für die Grundfunktionen zwingend notwendigen Fühler und Standardausgänge sind mit der Wahl des Anlagentyps automatisch vorgegeben und müssen deshalb nicht zusätzlich konfiguriert werden.

Vorkonfiguration der Anlagentypen

In jedem Anlagentyp sind mehrere Anlagenelemente bereits vorkonfiguriert. Die Zuordnung der Anlagenelemente zu den Klemmen zeigt die folgende Zusammenstellung.



BoByPu Boiler Bypass Pump Kesselbeimischpumpe BoPu **Boiler Pump** Kesselpumpe BuMdlt **Burner Modulation** Brenner Modulation BuSt1 Brenner Stufe 1 Burner Stage 1 BuSt2 Burner Stage 2 Brenner Stufe 2

DhwSecPu Domestic Hot Water Secondary Pump DhwCiPu **Domestic Hot Water Circulation Pump** DhwPrPu Domestic Hot Water Primary Pump Brauchwasser Primärpumpe

MnPu Main Precontrol Pump PrCtrPu Precontrol Pump

PUHCx Heating Circuit x Pump (x =1...3)

TBo **Boiler Temperature**

TFIDhwCons Consumer Flow Temperature Domestic Hot Water TFISecDhw Secondary Flow Temperature Domestic Hot Water **TFIHCx** Flow Temperature Heating Circuit x (x = 1...3)

TFIMnPrCtr Flow Temperature Main Precontrol **TFIPrCtr** Flow Temperature Precontrol

TFIPrDhw Primary Flow Temperature Domestic Hot Water

TOx Outside Temperature x (x = 1...3)TRtBo Return Temperature Boiler

TRtHCx Return Temperature Heating Circuit x (x = 1...3)

TRtMnPrCtr Return Temperature Main Precontrol TRtPrCtr Return Temperature Precontrol

TStTaBotDhw Storage Tank Temp Bottom Domestic Hot Water TStTaTopDhw Storage tank Temp Top Domestic Hot Water

VIvMnPrCtr Main Precontrol Valve VIvPrCtr Precontrol Valve

VIvPrDhw Primary Valve Domestic Hot Water VIvPreHeatSecDhw Secondary Preheat Valve Domestic Hot Water

VIvHCx Mixing Valve Heating Circuit x (x = 1...3)

VIvRtMx Return Mixing Valve Boiler

VIvDhwCons Consumer Mixing Valve Domestic Hot Water

VIvShOff Shut Off Valve Boiler

Brauchwasser Sekundärpumpe Brauchwasser Zirkulationspumpe

Hauptreglerpumpe

Vorreglerpumpe (Zubringerpumpe) Heizkreis Pumpe x (x =1...3)

Kesseltemperatur

Brauchwasser Vorlauftemperatur Verbraucher Brauchwasser Vorlauftemperatur Sekundär Vorlauftemperatur Heizkreis x (x = 1...3)

Vorlauftemperatur Hauptregler Vorlauftemperatur Vorregler

Brauchwasser Vorlauftemperatur Primär

Aussentemperatur x (x = 1...3) Kesselrücklauftemperatur

Heizkreis $x - R \ddot{u}cklauftemperatur (x = 1...3)$

Hauptregler-Rücklauftemperatur Vorregler-Rücklauftemperatur

Brauchwasser-Speichertemperatur unten Brauchwasser-Speichertemperatur oben

Ventil Hauptregler Mischerventil Vorregler Primärmischer Brauchwasser Ventil für Sekundärhochhaltung Mischerventil Heizkreis x (x = 1...3)

Kesselrücklaufmischer

Verbrauchermischer Brauchwasser

Drosselklappe Kessel

3.2.2 Klemmenzuordnung und Eigenschaften der Ausgänge

Grundsätzlich können alle Ein- und Ausgangsklemmen frei verwendet werden. Auch die mit der Wahl des Anlagentypen vorgegebenen Klemmen können umkonfiguriert werden. Dabei sind jedoch die besonderen Eigenschaften der einzelnen Erweiterungsmodule und ihre Ausgänge zu beachten.

Ausgänge mit Umschaltkontakten

Für die Steuerung einer Absperrklappe wird häufig ein Auf-/Zu-Signal benötigt. Für diese Zwecke sind einige Relais mit Umschaltkontakten vorhanden. Bei RMH760B und RMZ789 sind das die Ausgänge Q1 und Q4, beim RMZ783B sind das die Ausgänge Q1 und Q5, beim RMZ782B jeweils der Ausgang Q1 und beim RMZ787 jeweils der Ausgang Q5.


Klemmen für Dreipunkt-Steuerung

Die Relaisausgänge für das Auf- und Zu-Signal der Dreipunktsteuerung werden paarweise zugeordnet. Zur Auswahl stehen die Klemmenpaare Q1/Q2 und Q3/Q4. Dazu müssen spezielle Klemmenpaare verwendet werden.

Ausgänge mit RC-Entstörgliedern

Für die Dreipunktsteuerung eines Mischers oder eines modulierenden Brenners mit einem Auf-/Zu-Signal sind in der Regel entsprechende Entstörmassnahmen notwendig. Sofern diese nicht bereits auf dem Mischer vorgesehen sind, müssen diese Entstörmassnahmen auf der Reglerseite oder extern vorgesehen werden.


Grundschaltung





Schaltung der Entstörglieder

Wenn die Klemmen N1 und N2 bzw. N3 und N4 miteinander verbunden und auf den N-Anschluss verdrahtet werden, wird das RC-Entstörglied für die Ausgänge Q1/Q2 bzw. Q3/Q4 aktiv.

Regler RMH760B und Erweiterungsmodule RMZ782B und RMZ783B








Auf dem Grundgerät RMH760B sowie den Erweiterungsmodulen RMZ782B und RMZ783B ist das Klemmenpaar Q1/Q2 für die Aktivierung eines RC-Entstörgliedes vorgesehen.

Universalmodul RMZ789



Mit dem Erweiterungsmodul RMZ789 stehen vier Mischerausgänge (für 2 Mischer) zur Verfügung, bei denen ein RC-Entstörglied aktiviert werden kann.

Universalmodul RMZ787

Die Ausgänge des Erweiterungsmoduls RMZ787 können nicht als Dreipunktausgang verwendet werden.

3.2.3 Kurzbezeichnungen für Grundmodul und Erweiterungsmodule

Nachfolgend werden die folgenden Kurzbezeichnungen verwendet:


Kurzbezeichnung	Modul
N	Grundmodul RMH760B
A2	Erweiterungsmodul RMZ782B
A2(1)	Erstes von zwei Erweiterungsmodulen RMZ782B
A2(2)	Zweites von zwei Erweiterungsmodulen RMZ782B
A3	Erweiterungsmodul RMZ783B
A7	Erweiterungsmodul RMZ787
A9	Erweiterungsmodul RMZ789
A9(1)	Erstes Erweiterungsmodul RMZ789
A9(2)	Zweites Erweiterungsmodul RMZ789

Diese Bezeichnungen werden auch auf dem Bediengerät angezeigt.


3.2.4 Anwendung der Konfigurationsschemen

Die Anwendung der Konfigurationsschemen wird anhand des Anlagentyps H4-5 erläutert.

Anlagentyp H4-5



Konfigurationsschema für Anlagentyp H4-5



29/238

Funktionsblöcke

Das Konfigurationsschema zeigt alle im Anlagentyp aktiven Funktionsblöcke. In diesem Beispiel sind es:

- Kesselregelung inkl. mischergesteuerter Rücklaufhochhaltung
- Diverses
- Brauchwasserbereitung
- Heizkreis 1
- Heizkreis 2

Weitere Beispiele enthält der Abschnitt 16.1.4 "Beispiele" im Anhang.

Regler

Das Konfigurationsschema zeigt, welche Eingänge und Ausgänge im Grundmodul (= Regler) vorkonfiguriert sind.

Das heisst, dass für eine Eingangsgrösse (z.B. Kesseltemperatur) eine Eingangsklemme (z.B. X1) bereits als Werkeinstellung vorkonfiguriert ist.

Vorkonfiguriert beim Anlagentyp H4-5 sind im Kesseltemperaturregler – also im Funktionsblock Kessel - folgende Ein- und Ausgänge:

Eingänge

Eingangsgrösse	Klemme	Bez. im Schema
Kesseltemperatur	X1	N.X1
Kesselrücklauftemperatur	X3	N.X3

Ausgänge

Ausgangsgrösse	Klemmen	Bez. im Schema
Stellantrieb Rücklaufhochhaltung	Q1 und Q2	N.Q1/Q2
1-stufiger Brenner	Q3	N.Q3
Kesselpumpe	Q5	N.Q5

Hinweise

- Das "N." in den Tabellen bedeutet Regler
- Weitere Ein- und Ausgänge (z.B. Abgastemperaturfühler, Betriebsart-Relais, Zirkulationspumpe) können bei Bedarf in der Zusatzkonfiguration den freien Ein- und Ausgängen zugeordnet werden.
- Die Ein- und Ausgänge können im Menü Zusatzkonfiguration > ... > Eingänge (bzw. Ausgänge) überprüft werden.
- Es ist möglich, vorkonfigurierte Ein- und Ausgänge umzukonfigurieren oder zu entfernen.

Beispiel: Beim Entfernen der 2. Brennerstufe ("---" statt z.B. N.Q4) wird der 2-stufige Brenner zu einem 1-stufigen Brenner.

Erweiterungsmodule

Das Konfigurationsschema zeigt, welche Erweiterungsmodule benötigt werden. Ebenfalls ist ersichtlich, welche Eingänge und Ausgänge in den Erweiterungsmodulen vorkonfiguriert sind. Für den Anlagentyp H4-5 werden als Standard die Erweiterungsmodule RMZ782B(1), RMZ782B(2) und RMZ783B verwendet. Dies ist im Menü Grundkonfiguration auf den Bedienzeilen Position 1, Position 2 und Position 3 ersichtlich. Es ist möglich, den Typ der Erweiterungsmodule zu ändern, allerdings müssen dann alle Ein- und Ausgänge am geänderten Modul neu konfiguriert werden.

Eingänge

Modul	Eingangsgrösse	Klemme	Bezeichnung im Schema
RMZ783B	Primär-Vorlauffühler	X1	A3.X1
	Speicherfühler oben	X2	A3.X2
RMZ782B(1)	Vorlauffühler	X1	A2.X1
RMZ782B(2)	Vorlauffühler	X1	A2.X1

Ausgänge


Modul	Ausgangsgrösse	Klemme	Bezeichnung im Schema
RMZ783B	Dreipunkt-Primärmischer	Q1 und Q2	A3.Q1/Q2
	Primärpumpe	Q5	A3.Q5

Modul	Ausgangsgrösse	Klemme	Bezeichnung im Schema
RMZ782B(1)	Dreipunktmischer	Q1 und Q2	A2.Q1/Q2
	Heizkreispumpe	Q3	A2.Q3
RMZ782B(2)	Dreipunktmischer	Q1 und Q2	A2.Q1/Q2
	Heizkreispumpe	Q3	A2.Q3

Hinweise

- Das "A2." in den Tabellen bedeutet Erweiterungsmodul RMZ782B, "A3" bedeutet Erweiterungsmodul RMZ783B
- Weitere Ein- und Ausgänge können bei Bedarf in der Zusatzkonfiguration den freien Ein- und Ausgängen zugeordnet werden.
- Die Ein- und Ausgänge können im Menü Zusatzkonfiguration > ... > Eingänge (bzw. Ausgänge) überprüft werden
- Weitere Funktionsblöcke lassen sich in der Zusatzkonfiguration aktivieren

3.2.5 Erweiterungsmodule



Am RMH760B können maximal 4 Erweiterungsmodule angeschlossen werden.

Hinweis

Zum Hinzufügen eines Erweiterungsmoduls ist die Anlage immer spannungslos zu schalten.

Reihenfolge

Die Reihenfolge ist **nicht** vorgeschrieben, muss aber der Einstellung im Regler entsprechen.

Mit der Wahl des Anlagentyps wird bei Bedarf ein Erweiterungsmodul automatisch vorkonfiguriert. Dies kann in der Grundkonfiguration geändert werden.

Funktionsverteilung

Die Funktionsaufteilung auf Grundmodul und Erweiterungsmodule ist nicht vorgeschrieben. Relaisausgänge für Dreipunkt-Anwendungen werden auf den Regler oder auf Erweiterungsmodule RMZ782B oder RMZ783B vorkonfiguriert.

Jedem RMH760B können die folgenden Erweiterungsmodule angeschlossen werden:

- Heizkreismodul RMZ782B mit 3 Eingängen und 1 stetigem Ausgang sowie 3 Relaisausgängen, davon ein Relais mit Umschaltkontakt. Ausserdem können 2 Relaisausgänge für die Steuerung von Dreipunktantrieben mit einer RC-Entstörung aktiviert werden.
- Brauchwassermodul RMZ783B mit 4 Eingängen, 1 stetigen Ausgang und 5 Relaisausgängen, davon zwei Relais mit Umschaltkontakt. Ausserdem können 2 Relaisausgänge für die Steuerung von Dreipunktantrieben mit einer RC-Entstörung aktiviert werden.
- Universalmodul RMZ787 mit 4 Eingängen und 4 Relaisausgängen, davon ein Relais mit Umschaltkontakt
- Universalmodul RMZ789 mit 6 Eingängen, 2 stetigen Ausgängen und 4 Relaisausgängen, wobei je zwei Relais für die Steuerung von Dreipunktantrieben mit einer RC-Entstörung aktivierbar sind

Die Erweiterungen können aktiviert werden, indem diese an einer freien Position des Reglers konfiguriert werden

Anzahl Erweiterungsmodule pro Typ

Am Regler sind maximal **4** Erweiterungsmodule zulässig. Von den Modultypen RMZ783B (Brauchwasser) und RMZ787 (Universal) kann maximal 1 Modul eingesetzt werden; vom Heizkreismodul RMZ782B und vom Universalmodul RMZ789 maximal je 2 Module.

3.2.6 Grundkonfiguration

Die Konfiguration des Reglers beginnt immer mit der Definition des Anlagentyps. Aufgrund des Anlagentyps werden dann die benötigten Erweiterungsmodule bestimmt und auf den nachfolgenden Zeilen angezeigt:

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration

	_
Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Anlagentyp	H / H0-1H6-7
Position 1	/ RMZ782 / RMZ783 usw. bis RMZ789
Position 2	/ RMZ782 / RMZ783 usw. bis RMZ789
Position 3	/ RMZ782 / RMZ783 usw. bis RMZ789
Position 4	/ RMZ782 / RMZ783 usw. bis RMZ789

^{--- =} kein Modul konfiguriert

RMH760B

Anlagentyp

Auf der Bedienzeile "Anlagentyp" wird der Anlagentyp eingegeben bzw. angezeigt.

Position ...

Auf den Bedienzeilen Position 1...Position 4 wird angezeigt, welches Erweiterungsmodul notwendig ist. Auf diesen Bedienzeilen können die Vorgaben geändert oder ergänzt werden. Beim Ändern eines vorgegebenen Erweiterungsmoduls müssen alle Einstellungen in der Zusatzkonfiguration betreffend dieser Erweiterungsmodule angepasst werden.

Konfigurationsbeispiel

RMZ782B	RMZ787
Position 1	Position 2

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Anlagentyp	Grundtyp H / H0-1H6-7
Position 1	RMZ782 (1)
Position 2	RMZ787

Position 1

Auf der Position 1 wird in diesem Beispiel das Erweiterungsmodul RMZ782B ausgewählt

Position 2

Anschliessend wird auf der Position 2 das Modul RMZ787 gewählt

Positionen 3 und 4

Die Positionen 3 und 4 bleiben leer. Sie haben die Einstellung "---" und werden mit OK bestätigt und damit leer gelassen.



Während der Konfiguration kann mit der Taste ESC zur vorherigen Einstellung zurück gesprungen werden.

Ein Abbrechen der angefangenen Konfiguration ist nicht möglich! Die Konfiguration **muss** bis zur folgenden Meldung weitergeführt werden:



Hier kann die Konfiguration abgebrochen werden.

Zusätzliche Ein- und Ausgänge

In der Zusatzkonfiguration können zusätzliche Ein- und Ausgänge mit Funktionen belegt werden. Wenn die maximale Anzahl Erweiterungsmodule nicht ausreicht, müssen Teile der Anlage auf einen zweiten RMH760B verdrahtet und konfiguriert werden.

Störungsbehandlung

Stimmen die tatsächlichen Erweiterungsmodule und deren Position nicht mit den eingestellten Werten überein, so wird eine Störungsmeldung Störung Erweiterungsmodul generiert.

Bei einem falsch konfigurierten Erweiterungsmodul kann unter Umständen auch eine andere Störungsmeldung angezeigt werden, weil dieser Folgefehler die höhere Priorität hat als die Störungsmeldung 7101. Es ist deshalb vorteilhaft, alle aktuell anliegenden Störungen abzufragen.

Störungsmeldungen

Nummer	Text	Wirkung
7101	Störung Erweiterungsmodul	Dringende Meldung; muss quittiert werden

Im Störungsfall blinkt die LED auf den Erweiterungsmodulen. Falls alles korrekt funktioniert, leuchtet die LED.

3.3 Zusatzkonfiguration

3.3.1 Allgemeines

Mit der Konfiguration von zusätzlichen Ein- und Ausgängen können Anpassungen an der Hydraulik vorgenommen sowie Zusatzfunktionen und zusätzliche Funktionsblöcke aktiviert werden.

Je nach Wahl des Anlagentyps sind bereits diverse Funktionsblöcke aktiviert worden (z.B. Kessel, Hauptregler, Brauchwasser, Heizkreis usw., siehe auch Abschnitt 3.2.4 "Anwendung der Konfigurationsschemen").

Durch die Konfiguration eines Ausgangs wird der entsprechende Funktionsblock automatisch aktiviert.

Die Anlagenhydraulik wird durch die Grundkonfiguration und die Zusatzkonfiguration von Anlagenelementen wie Pumpen, Mischer usw. bestimmt. In den meisten Fällen sind die konfigurierten Ausgänge für die Anlagenhydraulik bestimmend.

Mit zusätzlichen Ein- und Ausgängen können diverse Funktionen aktiviert werden. Diese sind beim entsprechenden Funktionsblock beschrieben.

Beispiel Abgastemperaturfühler

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Kessel > Eingänge

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Abgastemperaturfühler	/ RMH760 usw.*	

^{*} Hier stehen die freien Eingänge zur Auswahl

Die Eingänge auf dem Grundmodul werden mit RMH760.Xn bezeichnet, jene auf den Erweiterungsmodulen mit RMZ.... Sind zwei identische Erweiterungsmodule verfügbar, werden diese beispielsweise mit RMZ782(1) bzw. RMZ782(2) bezeichnet.

Nach der Zuweisung erscheint: Abgastemperaturfühler N.X4 (N = Kurzbezeichnung für Grundmodul RMH760B)

Mit der Zuweisung der Eingangsklemme RMH760.X4 ist der Abgastemperaturfühler aktiviert.

Weitere Einstellungen siehe Kapitel 6 "Kesselregelung".

Einmal gemachte Zuordnungen oder vorkonfigurierte Zuordnungen können durch die Einstellung "---" (keine) wieder entfernt werden.

Beispiel Rücklaufhochhaltung

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Kessel > Ausgänge

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Rücklaufhochhaltung 3-Punkt	/ RMH760 usw.*	

^{*} Hier stehen die freien Dreipunkt-Ausgänge zur Auswahl.

Die zur Auswahl stehenden freien Klemmenpaare hängen von der bereits vorgenommenen Konfiguration und den konfigurierten Erweiterungsmodule ab (siehe Abschnitt 3.2.2 "Klemmenzuordnung und Eigenschaften der Ausgänge").

Maximale Anlagengrösse

Die maximale Anlagengrösse wird durch die Anzahl an verfügbaren Klemmen sowie durch die Anzahl Anlagenelemente (Pumpen und Stellantriebe bzw. Stellausgänge) begrenzt:

Anlagenelement	Maximale Anzahl
Pumpen	6
Stellausgänge	6

Dabei gilt:

- Eine Zwillingspumpe wird als 1 Pumpe gezählt
- Ein Stellausgang wird für einen Stellantrieb oder einen modulierenden Brenner verwendet. Werden sowohl der stetige als auch der Dreipunkt-Stellausgang konfiguriert, wird dies nur als 1 Stellausgang gezählt

3.3.2 Konfiguration der universellen Ein- und Ausgänge

An den universellen Eingängen können digitale Signale sowie passive und aktive analoge Signale empfangen werden. Durch Grund- und Zusatzkonfiguration werden die Eingänge aktiviert. Mit der Aktivierung wird dem entsprechenden Eingang auch die Einheit zugeordnet. Deshalb hat der RMH760B keine Einstellung des Eingangsbezeichners. Ausnahmen sind die 4 universellen Anzeige-Eingängen und die 4 Störungseingängen.

Je nachdem, ob ein analoger oder digitaler Eingang konfiguriert wurde, unterscheiden sich die Einstellmöglichkeiten.

Analoge Eingänge

Bei den analogen Eingängen sind folgende Einstellungen möglich:

- Typ
- Messbereich
- Messwertkorrektur

Im Auslieferungszustand ist für alle Temperaturfühler der Typ Ni1000 vorgewählt.

Typ

Folgende Eingangssignale können verarbeitet werden:

- Ni1000
- 2×Ni1000
- T1
- Pt1000
- 0...10 V
- NTC575 (nur für die Aussentemperatur)

Einstellung

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Eingänge > ...X...

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Тур	Ni1000 / 2×Ni1000 / T1 / Pt1000 / 010 V / NTC575*	Ni1000

^{*} Nur für die Aussentemperatur

Messbereich

Signalart	Messelement / Signalgrösse	Messbereich
Passive Temperatursignale	LG-Ni 1000	−50+250 °C
Passive Temperatursignale	2× LG-Ni 1000 oder T1	−50+150 °C
Passive Temperatursignale	Pt1000	−50+400 °C
Aktive Signale	DC 010 V	Wählbar. Einzugeben
		sind ein unterer und
		ein oberer Grenzwert
Passive Temperatursignale	NTC575*	−50+500 °C

^{*} Nur für die Aussentemperatur

Einstellung

🔀 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Eingänge > ...X...

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Wert unten	Abhängig vom gewähl-	Je nach Typ
	ten Typ	
Wert oben	Abhängig vom gewähl-	Je nach Typ
	ten Typ	

Beispiel

Vorlauftemperatur mit einem aktiven Signal DC 0...10 V = 0...100 °C:

Unterer Grenzwert: 0 °C
Oberer Grenzwert: 100 °C

Messwertkorrektur

Einem passiven Temperaturfühler kann eine Messwertkorrektur von –3.0...+3.0 K eingegeben werden, um den Widerstand der Leitung zu kompensieren. So kann eine Kalibrierung mit einem Referenzmessgerät vor Ort vorgenommen werden.

Einstellung

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

🛌 Hauptmenü > Einstellungen > Eingänge > ...X...

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Korrektur	-3.03.0 K	0.0 K

Störungsbehandlung

Beim Verlassen des Inbetriebnahmemenüs wird überprüft, welche Fühler angeschlossen sind. Fehlt später einer der zu diesem Zeitpunkt angeschlossenen Fühler oder ist ein Kurzschluss in der Messleitung, wird eine Störungsmeldung [...] Fühlerfehler abgesetzt.

Ein Fehler in der Messleitung wird beim Messwert auf der Anzeige des Bediengerätes wie folgt dargestellt

- Unterbruch = ----
- Kurzschluss = oooo

Digitale Eingänge

An den digitalen Eingängen können potentialfreie Kontakte für Steuerfunktionen angeschlossen werden.

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Diverses > Eingangsbezeichner

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Anzeige-Eingang 1	Digital
Anzeige-Eingang 2	Digital
Anzeige-Eingang 3	Digital
Anzeige-Eingang 4	Digital

Nur bei den konfigurierbaren Eingängen (Anzeigeeingänge und Störungseingänge) kann der Eingangsbezeichner eingestellt werden.

Störungseingänge können auch auf bereits belegte Klemmen konfiguriert werden. In diesem Fall hat der automatisch eingestellte Eingangsbezeichner immer Priorität.


Ruhestellung

Jedem digitalen Eingang kann vorgegeben werden, welches die Ruhestellung ist:

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Eingänge >X...

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Ruhestellung	Offen / Geschlossen	Offen



Störungsbehandlung

Digitale Signale können nicht überwacht werden

3.4 Verdrahtungstest

Mit der angeschlossenen Peripherie kann ein Verdrahtungstest durchgeführt werden. Dieser Test wird nach Abschluss der Konfiguration und der Einstellungen empfohlen.

Eingänge

Bei den Eingängen werden die aktuellen Zustände angezeigt.

Ausgänge

Die an den Ausgängen angeschlossenen Aggregate (Pumpen, Antriebe usw.) bzw. Meldungen (z.B. für konventionelle Regler) können ein- und ausgeschaltet werden. Bei stetigen Ausgängen kann im entsprechenden Wertebereich ein Signal abgegeben werden.



Während des Verdrahtungstests ist die Anwendung nicht aktiv. Die Ausgänge befinden sich in einem definierten AUS-Zustand; sicherheitsrelevante Funktionen sind ausgeschaltet!

Beim Verdrahtungstest sind die Ein- und Ausgänge auf folgende Fehler zu kontrollieren:

- Anschlussfehler, d. h. Leitungen vertauscht
- Positionsfehler, d.h. Fühlerverdrahtung oder Stellantriebverdrahtung vertauscht
- Diskrepanz zwischen Anschlusstechnik und Reglerkonfiguration, z. B. LG-Ni1000 anstelle DC 0...10 V

Beispiel mit Heizkreis 1

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Verdrahtungstest > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Eingänge

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Vorlauftemperatur-Istwert	Anzeige des aktuellen Messwertes

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Verdrahtungstest > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Ausgänge

Bedienzeile	Stellungen
Heizkreispumpe	Aus / Ein

3.5 Inbetriebnahme beenden

Liegt eine gültige Anwendung vor, so kann das Inbetriebnahme-Menü wie folgt verlassen werden:

 Taste "ESC" drücken. Auf der Anzeige erscheint eine Menü mit folgender Information:



 Bestätigen durch Drücken des Drehdruckknopfs "OK". Daraufhin startet der Regler mit den vorgenommenen Einstellungen; die Anlage läuft an und es erscheint das Hauptmenü auf der Anzeige:



3.6 Datensicherung

Nach abgeschlossener Inbetriebnahme kann der ganze Inbetriebnahme-Datensatz (Konfiguration und alle Einstellungen) im Regler gespeichert werden. Werden später durch einen unbefugten Benutzer wichtige Werte verstellt, ist es mit dieser Funktion möglich, das Gerät wieder in seinen eingeregelten Zustand nach erfolgter Inbetriebnahme zu bringen.

Anzeigen

Hauptmenü > Datensicherung

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Speicherungsdatum	Anzeige des Datums, an dem der Inbetrieb- nahme-Datensatz in den Reglerspeicher
	geschrieben wurde
Speicherungsjahr	Anzeige des Jahres, in dem der Inbetrieb- nahme-Datensatz in den Reglerspeicher geschrieben wurde

Einstellung

Hauptmenü > Datensicherung

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Wiederherstellen	Achtung!
	Neue Konfiguration
Speichern	Achtung!
	Gespeicherte Daten
	werden überschrieben.

3.7 Geräte-Informationen

Im Menü Geräte-Informationen können Regler-Informationen wie Software-Versionen usw. angesehen werden.

Anzeigewerte

Hauptmenü > Geräte-Informationen > Regler

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Anlagentyp	Anzeige des Anlagentyps
Anlagentyp angepasst	Anzeige eines Eingriffs in die programmierte Anwendung (Ja / Nein)
Dateiname	Hat nur in Verbindung mit ACS7 eine Funktion. Anzeige des Dateinamens der aktuell geladenen Anwendung. Kann unter Einstellungen > Texte > Dateiname editiert werden.
Gerätetyp	RMH760B-1RMH760B-5
Software-Version	Anzeige der Software-Version
Hardware-Version	Anzeige der Hardware-Version

Hauptmenü > Geräte-Informationen > Position 1...4

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Erweiterungsmodul	Anzeige der Modul-Typenbezeichnung
Software-Version	Anzeige der Software-Version
Hardware-Version	Anzeige der Hardware-Version

3.8 Passwortebene verlassen

Nach Abschluss der Inbetriebnahme ist die Benutzerebene (Zugriffsebene für den Anlagenbenutzer) einzustellen. Dies geschieht wie folgt:

- 1. Nach Abschluss der Inbetriebnahme ist das Hauptmenü wieder erreicht worden
- 2. Drehdruckknopf "OK" und Taste "ESC" gemeinsam drücken
- 3. Es erscheint das Menü Zugriffsebenen
- 4. Benutzerebene durch Drehen des Drehdruckknopfes "OK" wählen
- 5. Wahl durch Drücken des Drehdruckknopfes "OK" bestätigen

3.9 Kennzeichnung eines Eingriffs

Kennzeichnung

Wurde die interne Standardanwendung angepasst oder erfolgte nachträglich ein Zugriff auf das Untermenü Zusatzkonfiguration erhält der Anlagentyp vor seiner Typenbezeichnung ein * (Stern).

Der Stern weist darauf hin, dass der Anlagentyp durch Zusatzfunktionen ergänzt worden ist.

Der Stern wird beim Ausstieg aus dem Menü Zusatzkonfiguration automatisch gesetzt; auch wenn nichts geändert wurde. Zusätzlich wird im Menü Geräte-Information in der Bedienzeile Anlagentyp angepasst der Wert Ja gesetzt.

Rücksetzung der Kennzeichnung

Wenn im Menü Grundkonfiguration für den Anlagentyp die alte oder eine neue Standardanwendung geladen wird, erlischt der Stern und in der Zeile Anlagentyp angepasst erscheint Nein. Es folgt eine Neu-Konfiguration auf der Basis der gewählten Anwendung.

4 Allgemeine Einstellungen

4.1 Zeit und Datum

4.1.1 Wirkungsweise

Der Regler hat eine Jahresuhr, welche die Uhrzeit, den Wochentag und das Datum beinhaltet.

Zeitformat

Folgende Zeitformate können gewählt werden:

Zeitformat	Datum	Beispiel	Uhrzeit	Beispiel
24 h	dd.mm.yyyy 31.05.2006		hh:mm	15:56
	(Tag.Monat.Jahr)		(Stunden: Minuten)	
am/pm	am/pm mm/dd/yy 05/31/2006		hh:mm am/pm 03:56 F	
	(Monat/Tag/Jahr)		(Stunden:Minuten am/pm)	

Einstellung

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Gerät

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Zeitformat	24 Stunden /	24 h
	12 Stunden (am/pm)	

Hauptmenü > Zeit / Datum

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Zeit	00:0023:59	00:00
Datum	01.0131.12	01.01
Jahr	20002100	2000

Sommer/Winterzeitumstellung

Die Umstellung von Sommerzeit auf Winterzeit und umgekehrt geschieht automatisch. Die Daten der frühesten Umstellung können bei Änderungen der entsprechenden Normen angepasst werden.

Die eingestellten Daten für die Umstellung auf Sommerzeit bzw. auf Winterzeit bewirken, dass am ersten Sonntag ab diesem Datum die Zeit von 02:00 (Winterzeit) auf 03:00 (Sommerzeit) bzw. von 03:00 (Sommerzeit) auf 02:00 (Winterzeit) umgestellt wird

Werden beide Daten auf den gleichen Tag gestellt, ist die Sommer/Winterzeitumstellung wirkungslos.

Einstellung

Hauptmenü > Zeit / Datum

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung	
Sommerzeitbeginn	01.0131.12	25.03	
Winterzeitbeginn	01.0131.12	25.10	

4.1.2 Kommunikation

Für die Uhrzeit sind je nach Master-Uhr verschiedene Quellen möglich. Dies kann am Regler entsprechend eingegeben werden. Zeit und Datum sind über den Bus austauschbar.

Folgende Einstellungen für den Uhrzeitbetrieb sind möglich:

- Autonom (sendet nicht und empfängt nicht)
- Uhrzeit **ab** Bus: Uhrzeit-Slave (empfängt das Synchronisationssignal vom Bus)
- Uhrzeit an Bus: Uhrzeit-Master (sendet das Synchronisationssignal auf Bus)

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Grundeinstellungen

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung	
Uhrzeitbetrieb	Autonom / Slave / Master	Autonom	
Uhrslave-Fernverstellung	Ja / Nein	Ja	

Ist der Regler als Uhrzeit-Slave eingestellt, kann zusätzlich gewählt werden, ob von diesem Regler aus die Uhrzeit der Master-Uhr verstellt werden kann.

Folgende Einstellungen für die Uhrslave-Fernverstellung sind möglich:

- Nein (Uhrzeit-Slave ohne Verstellmöglichkeit der Systemzeit)
- Ja (Uhrzeit-Slave mit Verstellmöglichkeit der Systemzeit)

Die Wirkungen der einzelnen Eingaben sind wie folgt:

Die Wirkungen der einzelnen Eingaben sind wie folgt:					
Eingabe	Wirkung	Grafik			
Autonom	 Die Uhrzeit am Regler kann verstellt werden Die Uhrzeit des Reglers wird nicht an die Systemzeit angepasst 	Verstellung Reglerzeit Systemzeit			
Slave, Uhrslave- Fernverstellung Nein	 Die Uhrzeit am Regler kann nicht verstellt werden Die Uhrzeit des Reglers wird laufend automatisch an die Systemzeit angepasst 	Verstellung Reglerzeit Systemzeit			
Slave, Uhrslave- Fernverstellung Ja	 Die Uhrzeit am Regler kann verstellt werden und passt gleichzeitig die Systemzeit an Die Uhrzeit des Reglers wird laufend automatisch an die Systemzeit angepasst 	Verstellung Systemzeit Systemzeit			
Master	 Die Uhrzeit am Regler kann verstellt werden und passt gleichzeitig die Systemzeit an Die Uhrzeit des Reglers wird laufend automatisch an die Systemzeit angepasst 	Verstellung Reglerzeit Systemzeit			

Pro System darf nur ein Uhrzeit-Master eingesetzt werden. Werden mehrere Regler als Master parametriert, erfolgt eine Störungsmeldung.

Empfehlung

Es wird empfohlen, die Anlage immer synchronisiert laufen zu lassen.

4.1.3 Störungsbehandlung

Fehlt die Uhr am Bus und ist die lokale Uhr als Uhrzeit-Slave parametriert, so wird mit der internen Uhr weitergearbeitet und die Störungsmeldung Systemzeitausfall generiert. Bei einem Stromausfall hat die Uhr eine Gangreserve (minimal 12 Stunden, typisch 48 Stunden).

Verliert der Regler seine Uhrzeit nach einem Stromausfall und diese wird über den Bus nicht wieder gesandt, so wird eine Störungsmeldung Ungültige Uhrzeit ausgelöst. Eine ungültige Uhrzeit wird blinkend dargestellt.

Störungsmeldungen

Nummer	Text	Wirkung
5001	Systemzeitausfall	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden
5002	>1 Uhrzeitmaster	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden
5003	Ungültige Uhrzeit	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden

4.2 Wahl der Sprache

In jedem RMH760B sind mehrere Sprachen geladen.

Beim ersten Einschalten des Reglers muss zuerst die benötigte Sprache eingegeben werden. Die Sprache kann aber auch später während des Betriebs umgeschaltet werden. Je nach Regler-Typ sind die folgenden Sprachen mit den entsprechenden Beilagen (Anleitungen) verfügbar:

Тур	Sprache 1	Sprache 2	Sprache 3	Sprache 4	Sprache 5	Sprache 6
RMH760B-1	Deutsch	Französisch	Italienisch	Spanisch		
RMH760B-2	Deutsch	Englisch	Französisch	Niederländisch		
RMH760B-3	Schwedisch	Finnisch	Norwegisch	Dänisch		
RMH760B-4	Polnisch	Tschechisch	Ungarisch	Russisch	Slowakisch	Bulgarisch
RMH760B-5	Griechisch	Rumänisch	Slowenisch	Serbisch	Kroatisch	Türkisch

Einstellung

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Gerät

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Sprache		English*

^{*} In allen Typen geladen

4.3 Wahl der Temperatureinheit

Die Einheit der Temperatur kann im RMH760B zwischen °C/K und °F umgeschaltet werden.

Einstellung

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Gerät

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Einheit	°C / °F	°C

4.4 Kontrast an der Bediengerätanzeige

Der Kontrast der Anzeige und damit die Lesbarkeit kann der aktuellen Umgebung angepasst werden.

Einstellung

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Gerät

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Kontrast	0100 %	50 %

4.5 Texteingaben

4.5.1 Gerätename und Dateiname

Der Text für den Gerätenamen wird im Willkommensbild angezeigt.

Einstellung

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Texte

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Gerätename	Max. 20 Zeichen	
Dateiname	Max. 20 Zeichen	

Gerätename

Der hier als Gerätenamen eingegebene Text wird anstelle von Willkommen auf der Startseite angezeigt.

Dateiname

Der Dateiname hat nur in Verbindung mit der Anlagen-Bediensoftware ACS7... eine Bedeutung; der Text kann darin editiert werden.

4.5.2 Funktionsblock

Die Funktionsblöcke Kessel, Hauptregler, Vorregler, Brauchwasser und Heizkreis sowie die Schaltuhr können mit eigenen Bezeichnungen versehen werden. Die Einstellung erfolgt beim entsprechenden Funktionsblock.

Einstellung (Beispiel für Hauptregler)

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Hauptregler

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Hauptregler	Max. 20 Zeichen	



Es können maximal 20 Zeichen eingegeben werden.

Die Änderung der Textbezeichnung für den Kessel wirkt nur auf die angegeben Menüüberschriften, aber nicht auf Störungstexte und auch nicht auf Texte von Bedienzeilen.

4.5.3 Texte für die Störungseingänge

Die Texte für die Störungseingänge werden lokal angezeigt und auch auf den Bus gegeben.

Neben den vordefinierten Störungseingängen stehen 4 universelle Störungseingänge und 3 digitale und frei verwendbare Kessel-bezogene Störungseingänge zur Verfügung.

- Der Text für die universellen Störungseingänge kann im Hauptmenü > Einstellungen > Störungen editiert werden
- Der Text der Kessel-bezogenen Störungen wird bei den Kessel-Einstellungen editiert: Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Störungseinstellungen

Einstellung

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder
- 🔙 Hauptmenü > Einstellungen > Störungen > Störungseingang 1 (bzw. 2, 3 oder 4)

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Störungseingang 1	Max. 20 Zeichen	[Stör'eing. 1]Stör'g
Störungseingang 2	Max. 20 Zeichen	[Stör'eing. 2]Stör'g
Störungseingang 3	Max. 20 Zeichen	[Stör'eing. 3]Stör'g
Störungseingang 4	Max. 20 Zeichen	[Stör'eing. 4]Stör'g

4.5.4 Elektronische Visitenkarte

Der Text der elektronischen Visitenkarte wird als Infobild angezeigt. Die elektronische Visitenkarte kann in der Zusatzkonfiguration deaktivert werden.

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Diverses > Visitenkarte

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Visitenkarte	Ja / Nein	Ja

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Texte

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Visitenkartenzeile 1	Max. 20 Zeichen	
Visitenkartenzeile 2	Max. 20 Zeichen	
Visitenkartenzeile 3	Max. 20 Zeichen	
Visitenkartenzeile 4	Max. 20 Zeichen	

4.5.5 Texteingaben zurücksetzen

Die folgenden Datenpunkte können nicht zurückgesetzt werden

- Gerätename
- Dateiname
- Visitenkartenzeile 1...4

Alle anderen vom Benutzer eingegebenen Texte wie Menütexte, Störungstexte usw. können in der Passwortebene zurückgesetzt werden:

Hauptmenü > Einstellungen > Texte

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Texte zurücksetzen	Nein / Ja	

5 Allgemeine Funktionen, Grundlagen

5.1 Schaltuhr

Für die drei Heizkreise, die Brauchwasserbereitung und die Brauchwasserzirkulationspumpe steht je eine Schaltuhr zur Verfügung.

In der Betriebsart Automatik arbeitet der entsprechende Funktionsblock gemäss dieser Schaltuhr. Pro Wochentag ist ein Schaltprogramm definierbar.

Mit dem eingegebenen Programm steuert die Schaltuhr den Wechsel der Betriebsarten und die damit verbundenen Sollwerte.

Die Bedienung der Schaltuhr ist in der Bedienungsanleitung B3133 beschrieben.

5.1.1 Kommunikation

Ist der Regler über die Kommunikation mit anderen Reglern verbunden, so kann die Wochenschaltuhr auf verschiedene Regler verteilt oder von einem einzigen Regler empfangen werden.

Dies gilt für die Schaltuhren der Heizkreise und für die Schaltuhr der Brauchwasserbereitung. Die Schaltuhr für die Zirkulationspumpe kann nicht einem anderen Regler zur Verfügung gestellt werden oder auch nicht von einem anderen Regler übernommen werden.

Je nach gewünschter Betriebsart müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Gewünschter Schaltuhrbetrieb	Bedienzeile	Einstellung
"Autonom"	Geografische Zone (Apartm.)	
	Schaltuhr-Slave (Apartment)	
"Master"	Geografische Zone (Apartm.)	1126
	Schaltuhr-Slave (Apartment)	
"Slave"	Geografische Zone (Apartm.)	
	Schaltuhr-Slave (Apartment)	1126

Die folgenden Kombinationen sind möglich:

Wirkung	Beschreibung	Grafik
Autonom	Die Schaltuhr wirkt nur lokal für diesen Regler. Sie hat keine Wirkung auf andere Regler am Bus.	KNX
Slave	Die Schaltuhr in diesem Regler ist nicht aktiv. Es wirkt eine externe Schaltuhr, welche durch die Einstellung der Schaltuhr-Empfangszone ausgewählt werden kann. Jede Schaltuhr wirkt nur in ihrer Zone und jede Zone hat nur eine Schaltuhr. Die externe Schaltuhr muss als Schaltuhr-Master eingestellt sein.	KNX W
Master	Die Schaltuhr in diesem Regler ist aktiv. Sie wirkt auf alle anderen Regler, die sich in der gleichen Zone befinden. Die Zone muss sowohl beim Master als auch bei den Slaves eingestellt werden. Die Empfänger werden als Slave eingestellt.	3140208

Heizkreis- und Brauchwasserkreis-Schaltuhren können nicht miteinander kommunizieren und somit nicht im Master-Slave-Betrieb zusammenarbeiten.

Ebenfalls sind die Master-Slave-Einstellungen bei den Heizkreisen und beim Brauchwasser unterschiedlich.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3)

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Geographische Zone (Apartment)	/ 1126	
Schaltuhr-Slave (Apartment)	/ 1126	

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Brauchwasser

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Brauchwasserzone	131	1
Schaltuhrbetrieb	Autonom / Slave / Master	Autonom
Schaltuhr-Slave BW	131	1

Einzelheiten zur Einstellung betreffend Kommunikation der Schaltuhr siehe Kapitel 14 "Kommunikation".

5.1.2 Einträge

Für die Raumheizung kann für jeden Tag ein eigenes Tagesprogramm gewählt werden:


Raumheizung

Hauptmenü > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Schaltuhr 1 (bzw. 2 oder 3)

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Montag	Komfort / Prekomfort /	Ab 06:00 Komfort
	Economy	Ab 22:00 Economy
bis		
Sonntag	Komfort / Prekomfort /	Ab 06:00 Komfort
	Economy	Ab 22:00 Economy
Sondertag	Komfort / Prekomfort /	Ab 06:00 Komfort
	Economy	Ab 22:00 Economy

Hinweis

Die Eingabe der Zeiten erfolgt mit Hilfe eines Schaubildes (Pfeilmarke ▼ verstellen):



Brauchwasserbereitung

Für die Brauchwasserbereitung kann für jeden Tag ein eigenes Tagesprogramm gewählt werden:

Hauptmenü > Brauchwasser > Brauchwasser-Schaltuhr

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Montag	Normal / Reduziert	Ab 05:00 Normal
		Ab 22:00 Reduziert
bis		
Sonntag	Normal / Reduziert	Ab 05:00 Normal
		Ab 22:00 Reduziert
Sondertag	Normal / Reduziert	Ab 05:00 Normal
		Ab 22:00 Reduziert

Zirkulationspumpe

Für die Zirkulationspumpe kann für jeden Tag ein eigenes Tagesprogramm gewählt werden:

Hauptmenü > Brauchwasser > Zirk'pumpen-Schaltuhr

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Montag	Aus / Ein	Ab 05:00 Ein
		Ab 22:00 Aus
bis		
Sonntag	Aus / Ein	Ab 05:00 Ein
		Ab 22:00 Aus
Sondertag	Aus / Ein	Ab 05:00 Ein
		Ab 22:00 Aus

Einträge

Das Sondertag-Programm ist ein Tagesprogramm, welches entweder über das Ferienprogramm oder über einen externen Kontakt aktiviert werden kann.


Die Aktivierung des Sondertages ist im Abschnitt 5.2 "Ferien und Sondertage" beschrieben.

Jedem Tag können maximal 6 Einträge in das Tagesprogramm eingegeben werden. Für einen Eintrag müssen eingegeben werden:

- Zeit, ab welcher die gewünschte Betriebsart gelten soll
- · Gewünschte Betriebsart

Der nachfolgende Tag übernimmt immer die Betriebsart vom Vortag, bis ein eigener Eintrag folgt.


Die Betriebsart vom Vortag wird als gestrichelte Linie dargestellt.



An einem Tag ohne Einträge, wird die Betriebsart des Vortages für den ganzen Tag übernommen und als gestrichelte Linie dargestellt.

Der Sondertag endet mit derselben Betriebsart, wie er beginnt.

Der dem Sondertag folgende Tag übernimmt die Betriebsart des Tagesprogramms des vorangehenden Tages, welches ohne Sondertag gültig gewesen wäre.



Sind für einen Tag alle Einträge eingegeben, kann dieses Tagesprogramm auf andere Tage kopiert werden. Es kann wahlweise auf Montag bis Freitag, Montag bis Sonntag oder auf einzelne Wochentage kopiert werden.

5.1.3 Störungsbehandlung

>1 Schaltuhrensignal im Heizkreis

Nummer	Text	Wirkung
5102	>1 Schaltuhr in Heizkreis 1	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden
5112	>1 Schaltuhr in Heizkreis 2	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden
5122	>1 Schaltuhr in Heizkreis 3	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden
5302	>1 BW-Schaltuhr	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden

Pro geografische Zone darf nur ein Schaltuhr-Master eingesetzt werden. Sind mehrere Regler als Master parametriert, erfolgt eine Störungsmeldung. Die Störung wird vom Schaltuhrmaster (A) erkannt, wenn er ein Schaltuhrensignal eines anderen Masters (B) in seiner Zone empfängt. Der Schaltuhrmaster A wird daraufhin ein Störung anzeigen und versenden, aber kein Schaltuhrsignal mehr, um ein Hin- und herschalten der Slaves zu verhindern.

Ausfall der Systemschaltuhr

Nummer	Text	Wirkung
5101	System-Schaltuhrausfall 1	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden
5111	System-Schaltuhrausfall 2	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden
5121	System-Schaltuhrausfall 3	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden
5301	BW-Systemschaltuhrausfall	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden

Der Regler erwartet immer ein Schaltuhrsignal vom Bus. Wird dieses nicht gesandt, arbeitet der Regler mit der Betriebsart "Komfort". Es erfolgt die Störungsmeldung System-Schaltuhrausfall 1 (bzw. 2 oder 3).

5.2 Ferien und Sondertage

Jeder Heizkreis und die Brauchwasserbereitung haben je ein eigenes Ferien/Sondertag-Programm. Vom normalen Wochenprogramm abweichende Tage können vom Anlagenbenutzer im Menü Ferien / Sondertage als Ferien oder Sondertage eingegeben werden. Die Eingabe ist in der Bedienungsanleitung B3133 beschrieben. Es ist separat einstellbar, welche Betriebsart während Ferien für den einzelnen Heizkreis und die Brauchwasserbereitung gelten soll.

Die Funktion "Ferien / Sondertage" ist im Heizkreis nur wirksam, wenn die Raumbetriebsart "Auto" gewählt ist. Für die Brauchwasserbereitung gilt das Gleiche. Auch hier muss die Brauchwasserbetriebsart "Auto" gewählt sein.

5.2.1 Kommunikation

Ist der Regler über den Bus mit anderen Reglern verbunden, so kann das Ferien- bzw. Sondertag-Programm anderen Reglern zur Verfügung gestellt werden (Master), oder es kann von einem anderen Regler übernommen werden (Slave).

Die folgenden Kombinationen sind möglich

47/238

Hinweis

Eingabe	Wirkung	Grafik
Autonom	Das Ferien/Sondertag-Programm wirkt nur in seinem Heizkreis oder Brauchwasser und nur im Regler. Das Ferien/Sondertag-Programm hat keine Wirkung auf die im Menu Kommunikation eingegebene Ferien/Sondertage-Zone	KNX 15
Slave	Das Ferien/Sondertag-Programm dieses Heizkreises oder Brauchwassers ist nicht aktiv; ein am Slave eingestelltes Fe- rien/Sondertag-Programm wird ignoriert. Es wirkt ein anderes Ferien/Sondertag- Programm, das die gleiche Ferien/Sondertage- Zone hat. Dieses Ferien/Sondertag-Programm muss als Master- Ferien/Sondertag-Programm eingestellt sein.	KNX 15
Master	Das Ferien/Sondertag-Programm ist als Master eingestellt. Es wirkt auf alle internen und externen Ferien/Sondertag-Programme, die als Slave eingestellt sind und die in der gleichen Ferien/Sondertage-Zone liegen.	KNX 60ZDFE

Hauptmenü> Inbetriebnahme > Kommunikation > Raum Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3)

Hauptmenü> Inbetriebnahme > Kommunikation > Brauchwasser

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Ferien/Sondertage-Betrieb	Autonom / Slave / Master	Autonom
Ferien/Sondertage-Zone	131	1

Einzelheiten zur Einstellung betreffend die Ferien/Sondertage-Kommunikation enthält das Kapitel 14 "Kommunikation".

5.2.2 Ferien

Als Ferien gelten Perioden,

- während denen das Gebäude nicht genutzt wird und
- · deren Beginn und Dauer im Voraus bekannt sind.

Beispiele sind:

- Betriebsferien in gewerblich benutzten Räumen und Gebäuden
- · Schulferien in Schulhäusern
- Feiertage

Die Betriebsart, welche während den Ferien gelten soll, kann für jeden Heizkreis und für jedes Brauchwasser separat eingestellt werden. Für die Heizkreise sind folgende Betriebsarten wählbar:

- Economy <
- Schutzbetrieb @

Für die Brauchwasserbereitung sind wählbar:

- Auto ②
- Normal I
- Reduziert
- Schutzbetrieb ⊕

Zirkulationspumpe

Für die Zirkulationspumpe gilt während den Ferien:

- Wenn als Ferien-BW-Betriebsart "Schutzbetrieb" (a) gewählt wurde, ist die Zirkulationspumpe ausgeschaltet
- In den anderen Betriebsarten läuft die Zirkulationspumpe gemäss Schaltprogramm

Legionellenfunktion

Für die Legionellenfunktion gilt während den Ferien:

- Wenn als Ferien-BW-Betriebsart "Schutzbetrieb" gewählt wurde, ist die Legionellenfunktion ausgeschaltet
- In den anderen Betriebsarten bleibt die Legionellenfunktion eingeschaltet

Einstellungen

Hauptmenü > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Raumbetriebsart

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Ferien-Raumbetriebsart		Economy
	Schutzbetrieb	

Hauptmenü > Brauchwasser > Brauchwasser-Betriebsart

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Ferien-BW-Betriebsart	 Auto Normal Reduziert Schutzbetrieb 	Schutzbetrieb

5.2.3 Sondertage

Als Sondertage gelten Perioden, während denen das Gebäude speziell genutzt wird und deren Beginn und Dauer im Voraus bekannt sind. Das sind vor allem Feiertage. Im Wochenprogramm kann ein zusätzliches Tagesprogramm (Sondertag) als Sondertagprogramm eingegeben werden. Die Einstellung ist im Abschnitt 5.1 "Schaltuhr" beschrieben.

Ist der Regler (Master) über die Kommunikation mit anderen Reglern (Slave) verbunden, kann an jedem Regler (Slave) ein eigenes Tagesprogramm als Sondertag eingegeben werden. Der Zeitpunkt des Sondertages ist eine Vorgabe des Masters und gilt für alle Regler in der gleichen Ferien/Sondertage-Zone.

5.2.4 Kalendereintrag

Es können maximal 16 Einträge eingegeben werden. Die Einträge werden in chronologischer Reihenfolge sortiert. Jeder Eintrag muss enthalten:

- · Datum, Jahr und Zeit des Beginns
- · Datum und Zeit des Endes
- Anlass für den Eintrag (Ferien oder Sondertag)

Einstellwerte

Hauptmenü > ... > Ferien / Sondertage

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Eintrag 1 Eintrag 16	Beginn / Ende / Anlass	/ / Ferien

Jährlich wiederholende Ferien oder Sondertage können eingegeben werden, indem bei der Jahreseinstellung ein * (Stern) gesetzt wird.

Priorität

Überlappen sich zwei Einträge, so haben Sondertage Priorität vor Ferien. Dadurch kann ein Sondertag auch während den Ferien vorgegeben werden.

Hinweis

Nachdem die Ferienperiode bzw. der Sondertag beendet ist, geht der Betrieb wieder nach dem normalen Wochenprogramm weiter. In dieser Übergangsphase ist es möglich, dass die Startoptimierungen (z. B. die Schnellaufheizung der Heizungsanlage) nicht rechtzeitig gestartet werden kann. Es empfiehlt sich deshalb, das Ende der Ferienperiode entsprechend vorzuverlegen, damit die Anlage genügend Zeit hat, sich auf die entsprechenden Sollwerte wieder einzuregeln.

5.2.5 Steuereingänge für Ferien und Sondertage

Ferien und Sondertage können auch über digitale Eingänge aktiviert werden. Dazu muss der entsprechenden Funktion ein Eingang zugeordnet werden. Jedes Ferien/Sondertag-Programm hat eigene Eingänge.

Einstellung

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Eingänge

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Brauchwasser > Eingänge

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Sondertageingang	/ RMH760 usw.*	
Ferieneingang	/ RMH760 usw.*	

Diese Eingänge haben nur eine Wirkung, wenn der Ferien/Sondertage-Betrieb als "Autonom" (Werkeinstellung) oder als "Master" eingestellt ist.

Sondertag

Der digitale Eingang erlaubt es, die Anlage auf das im Wochenprogramm eingestellte Sondertag-Programm zu schalten. Wird der konfigurierte Eingang aktiviert, so wird das Sondertagesprogramm aktiv. Dieser Zustand bleibt, bis der Eingang inaktiv wird. Ab dann gilt wieder das normale Wochenprogramm.

Ferien

Der digitale Eingang erlaubt es, die Anlage auf die Betriebsart "Ferien" zu schalten. Wird der konfigurierte Eingang aktiviert, so geht die Anlage in die Betriebsart "Ferien". Dieser Zustand bleibt, bis der Eingang inaktiv wird. Ab dann gilt wieder das normale Wochenprogramm.

Priorität

Bei gleichzeitiger Aktivierung eines Sondertages und einer Ferienperiode über die Steuerschalter und einen Eintrag im Kalender, gilt folgende Priorität:

- 1. Steuerschalter "Sondertag"
- 2. Steuerschalter "Ferien"
- 3. Eintrag "Sondertag" im Kalender
- 4. Eintrag "Ferien" im Kalender

Hinweis

Sind auch andere Regler in der selben Ferien/Sondertage-Zone als Slaves konfiguriert, so wirken die digitalen Eingänge auch auf diese Regler.

5.2.6 Störungsbehandlung

Pro Ferien/Sondertage-Zone darf nur ein Master gesetzt werden. Befindet sich in einer Zone mehr als ein Master, erfolgt die Störungsmeldung

>1 Ferien-/S'tagsprogramm HK 1 (bzw. HK 2 oder HK 3 oder BW).

Die Störung wird vom Ferien/Sondertage-Master (A) erkannt, wenn er ein Ferien/Sondertage-Signal eines anderen Masters (B) in seiner Zone empfängt. Der Master A wird daraufhin eine Störungssignal anzeigen und versenden, aber kein Ferien/Sondertage-Signal mehr, um ein Hin- und herschalten der Slaves zu verhindern. Erwartet der Regler ein Ferien/Sondertag-Signal vom Bus und dieses wird nicht gesandt, erfolgt eine Störungsmeldung Ferien-/S'tagsprogr'ausfall HK 1 (bzw. HK 2 oder HK 3 oder BW).

Es werden die Betriebsarten vom Wochenprogramm ohne Berücksichtigung von Ferien/Sondertag-Einträgen verwendet.

Störungsmeldungen

Nummer	Text	Wirkung
5201	Ferien-/S'tagsprogr'ausfall HK 1	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden
5211	Ferien-/S'tagsprogr'ausfall HK 2	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden
5221	Ferien-/S'tagsprogr'ausfall HK 3	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden

Nummer	Text	Wirkung
5231	Ferien-/S'tagsprogr'ausfall BW	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden
5202	>1 Ferien-/S'tagsprogramm HK 1	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden
5212	>1 Ferien-/S'tagsprogramm HK 2	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden
5222	>1 Ferien-/S'tagsprogramm HK 3	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden
5232	>1 Ferien-/S'tagsprogramm BW	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden

Für die Auswertung der Priorität im Ferien/Sondertagesprogramm werden nur die beiden ersten Einträge berücksichtigt. Werden mehr als zwei sich überlappende Einträge eingegeben, kann es passieren, dass der Sondertag nicht mehr Priorität gegenüber den Ferien hat.

5.3 Anlagenfrostschutz

Allgemeine Einstellungen

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Schutzfunktionen

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Anlag'frostschutz EIN (taktend)	−510 °C	2 °C
Anlag'frostschutz EIN (dauernd)	–502 °C	–5 °C

Zum Schutz der Wasserleitungen vor dem Einfrieren kann der Anlagenfrostschutz die entsprechende Pumpe in Abhängigkeit der **aktuellen** Aussentemperatur einschalten. Dies geschieht unabhängig davon, ob eine Wärmeanforderung besteht. Voraussetzung ist jedoch, dass für die entsprechende Pumpe die Funktion "Anlagenfrostschutz" aktiviert ist:

Einstellungen je Funktionsblock

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Begrenzungen

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Anlagenfrostschutz	Aus / Ein	Ein

Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Begrenzungen

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Anlagenfrostschutz Primärpumpe	Aus / Ein	Aus
Anlagenfrostschutz Sek'pumpe	Aus / Ein	Aus
Anlagenfrostschutz Zirk'pumpe	Aus / Ein	Aus

- Hauptmenü > Einstellungen > Vorregler > Begrenzungen
- Hauptmenü > Einstellungen > Hauptregler > Begrenzungen


Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Anlagenfrostschutz	Aus / Ein	Aus

Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Begrenzungen

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Anl'frostschutz Kesselpumpe	Aus / Ein	Aus

Die Notwendigkeit, den Anlagenfrostschutz zu aktivieren, ist primär von der Hydraulik und der Lage der Heizleitungen im Gebäude abhängig. Wenn die Heizungsleitungen frostsicher verlegt sind, kann auf den Anlagenfrostschutz verzichtet werden.

Der Ablauf des Anlagenfrostschutzes ist wie folgt:



Einstellbare Grössen sind:

- TO_{ON}: Aussentemperatur, ab welcher der Anlagenfrostschutz die Pumpe permanent einschaltet (Anlagenfrostschutz dauernd EIN)
- TO_{OFF}: Aussentemperatur, ab welcher der Anlagenfrostschutz die Pumpe periodisch einschaltet (Anlagenfrostschutz taktend EIN)

Fehler am Witterungsfühler Bei einem Fehler am Witterungsfühler arbeitet der Anlagenfrostschutz mit einem konstanten Ersatzwert von 0 °C Aussentemperatur.

5.4 Pumpennachlauf und Mischernachlauf

Für alle Pumpen (Ausnahme: Zirkulationspumpe) und alle Mischer kann ein Überhitzungsschutz wirksam werden. Dieser wird immer aktiv, wenn der Brenner ausgeschaltet hat. Um sicherzustellen, dass die Wärmebezüger noch während einer minimalen Zeit Wärme beziehen, wird den Wärmebezügern, welche innerhalb der letzten Minute ausgeschaltet wurden, eine Nachlaufzeit befohlen. Während dieser werden Pumpen und Mischer weiter betrieben; die Pumpen laufen weiter und die Mischer regeln auf den "alten" Sollwert.

Die Dauer der Nachlaufzeit ist vom Wärmeerzeuger abhängig und kann deshalb beim Kessel eingestellt werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Begrenzungen

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Verbraucher-Nachlaufzeit	060 min	6 min

Um bei Anlagen ohne systeminternen Wärmeerzeuger ebenfalls einen Nachlauf zu erreichen, kann der Nachlauf auch bei den Verbrauchern eingestellt werden.

Hauptmenü > Einstellungen > Schutzfunktionen

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Verbraucher-Nachlaufzeit	060 min	6 min

Diese Einstellung kann nur bei Anlagentypen **ohne** Kessel vorgenommen werden. Jeder Verbraucher hat eine minimale Nachlaufzeit von 60 Sekunden.

Bei der Brauchwasserbereitung ist zu beachten, dass der Entladeschutz Priorität vor dem Pumpennachlauf hat.

Bei den Brauchwassertypen mit einer Primärpumpe und einer Sekundärpumpe hat die Sekundärpumpe gegenüber der Primärpumpe einen zusätzlichen Nachlauf, um ein Überhitzen des externen Wärmetauschers zu verhindern.

Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Regler-Primärkreis

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Nachlaufzeit Sekundärpumpe	060 min	1 min

5.5 **Pumpenkick und Ventilkick**

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Schutzfunktionen

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Kicktag	MontagSonntag	Montag
Kickzeit	00:0023:59	10:00
Pumpen-/Ventilkick	/ Pumpe + Ventil /	Pumpe + Ventil
	Pumpe / Ventil	

Der Pumpenkick bzw. der Ventilkick ist eine Schutzfunktion, die periodisch durchgeführt wird. Sie verhindert, dass Pumpen und/oder Ventile nach längeren Ausschaltphasen (z.B. Sommerbetrieb) festsitzen. Damit die Funktion ausgeführt wird, muss die Pumpe oder der Stellantrieb während mindestens 1 Woche stillgestanden sein. Um das Festsitzen von Pumpen und Ventilen zu verhindern, kann für alle Pumpen und Stellantriebe ein Zeitpunkt definiert werden, an welchem die Pumpen in Betrieb genommen werden und die Ventile auf- und zugefahren werden.

Festgelegt werden dazu Kicktag und Kickzeit. Die Funktion kann ausgeschaltet werden (Einstellung "Pumpen-/Ventilkick"= ---).

Zudem kann gewählt werden, ob die Funktion nur für Pumpen, nur für Ventile oder für Ventile und Pumpen gelten soll.

Die gewählte Einstellung gilt für alle Pumpen und Ventile, welche am RMH760B angeschlossen sind. Besteht eine Anlage aus mehreren RMH760B, muss diese Einstellung an jedem Regler vorgenommen werden.

Bei den Einstellungen "Kicktag" und "Kickzeit" ist zu beachten, dass diese Einstellungen auch für den automatischen Wechsel bei Zwillingspumpen verwendet werden (siehe dazu Abschnitt 5.8 "Pumpensteuerung und Zwillingspumpen").

Die Laufdauer des Kicks für die Pumpen und Antriebe muss nicht eingestellt werden; sie beträgt fest 30 Sekunden.

Sind mehrere Pumpen vorhanden, werden sie nacheinander gekickt. Nach dem Kick-Ende einer Pumpe wird die nächste Pumpe nach einer Pause von 30 Sekunden gekickt. Der Ventilkick wirkt nicht auf die Absperrklappe des Kessels.

5.6 Wärmebedarf und Leistungssteuerung

5.6.1 Wärmebedarf

Wärmeverbraucher (Heizkreise, Brauchwasserbereitung, usw.) melden ihren Wärmebedarf in die Wärmeverteilzone "Erzeuger".

Auch von einem Universalregler RMU... oder einem Einzelraumregler RXB... kann ein Bedarfssignal empfangen werden. Diese werden von einem Bedarfstransformator in ein entsprechendes Wärmebedarfssignal umgewandelt (siehe dazu Abschnitt 7.3 "Wärmebedarfs-Transformator").


Wärmeerzeuger oder Vorregler empfangen die Wärmebedarfssignale und werten sie aus. In der Regel besteht die Auswertung aus einer Maximalwertbildung der Temperaturen aus den Wärmebedarfssignalen.

Ein Wärmeerzeuger (Beispiel 1) stellt die von den Verbrauchern gewünschte Wärme zur Verfügung. Ein Vorregler (Beispiel 2) stellt ebenfalls diese Wärme zur Verfügung, sendet aber zusätzlich ein Wärmebedarfssignal an einen Wärmeerzeuger.


Hinweise

Beispiele

Beispiel 1: Wärmeerzeuger und Verbraucher



Beispiel 2: Wärmeerzeuger, Vorregler und Verbraucher



Die Wärmebedarfssignale können mit einer Priorität versehen sein.

Wird die Brauchwasserbereitung im absoluten Vorrang betrieben, muss deren Wärmebedarfssignal vorrangig behandelt werden. Diese Temperaturanforderung wird deshalb die bestimmende Grösse sein.

Bei der Brauchwasserbereitung kann zudem parametriert werden, ob der Wärmebedarf während der Brauchwasserbereitung als maximaler Wert oder normal ausgewertet werden soll.

5.6.2 Leistungssteuerung

Mit der Leistungssteuerung hat die Wärmeerzeugung die Möglichkeit, bei den Wärmeverbrauchern die Wärmeabnahme zu reduzieren (Leistungsreduktion durch Sperrsignale) oder zu forcieren (Leistungserhöhung durch Zwangssignale).

Bei der Leistungssteuerung durch Sperrsignale wird zwischen kritischen und unkritischen Sperrsignalen unterschieden.

Bei den Zwangssignalen wird ebenfalls zwischen kritischen und unkritischen unterschieden.

Diese Unterscheidungen ermöglichen es den Verbrauchern, differenziert auf die Leistungssteuerung reagieren zu können.

Beispiele für Leistungsreduktion Beispiele, bei denen eine Leistungsreduktion veranlasst werden kann, sind:

- **Kesselanfahrentlastung** (die Kesseltemperatur befindet sich noch unter der minimalen Kesseltemperatur):
 - ⇒ Leistungsreduktion durch kritische Sperrsignale

- Rücklaufhochhaltung ohne separaten Mischer (mit Wirkung auf Heizkreise):
 ⇒ Leistungsreduktion durch kritische oder unkritische Sperrsignale
 Welche Art von Sperrsignalen generiert werden, ist parametrierbar
- Gleitender Brauchwasservorrang (wenn der Kesseltemperatursollwert während der Brauchwasserbereitung nicht erreicht wird, werden die Heizkreise in der Leistungsabnahme eingeschränkt):
 - ⇒ Leistungsreduktion durch unkritische Sperrsignale
- **Absoluter Brauchwasservorrang** (die Brauchwasserbereitung hat gegenüber den Heizkreisen Vorrang; die Heizkreise dürfen keine Wärme beziehen:
 - ⇒ Leistungsreduktion durch unkritische Sperrsignale

Beispiel für Leistungserhöhung

Beispiel, bei denen eine Leistungserhöhung verlangt wird, ist der Überhitzungsschutz (Pumpennachlauf, Mischernachlauf).

Beim Pumpen-/Mischernachlauf wird von den Wärmeverbrauchern verlangt, dass sie während einer gewissen Zeit (Nachlaufzeit) noch Wärme auf demselben Niveau abnehmen, obwohl sie keinen Wärmebedarf mehr melden. Der Nachlauf wird typischerweise von einem Kessel nach dem Ausschalten des Brenners ausgelöst, um ein Überhitzen des Kessels zu vermeiden.

Bei den Verbrauchern lässt sich einstellen, ob und in welchem Mass sie auf die verschiedenen Signale der Leistungssteuerung reagieren sollen.

Heizkreise und Brauchwasserkreise reagieren immer auf kritische Sperrsignale. Brauchwasserkreise reagieren **nie** auf unkritische Sperrsignale.

Heizkreise

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Mischerregler

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Reaktion unkrit Sperrsignale	Ja / Nein	Ja
Sperrsignalverstärkung*	0200 %	100 %

Vorregler

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Regler-Primärkreis

Hauptmenü > Einstellungen > Hauptregler > Mischerregler

Hauptmenü > Einstellungen > Vorregler > Mischerregler

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Sperrsignalverstärkung*	0200 %	100 %

^{*} Die Sperrsignalverstärkung gilt sowohl für kritische als auch unkritische Sperrsignale.

Beim Haupt- und Vorregler entfällt die Einstellung Reaktion auf unkritische Sperrsignale. Diese beiden reagieren **nie** auf unkritische Sperrsignale, denn die hydraulisch nachfolgenden Geräte sollen wahlweise reagieren können.

Die Sperrsignalverstärkung ist zwischen 0 % und 200 % einstellbar.

Einstellung	Reaktion
0 %	Das Sperrsignal wird ignoriert
100 %	Das Sperrsignal wird 1:1 übernommen
200 %	Das Sperrsignal wird doppelt übernommen

Damit ist eine Anpassung der Verbraucherreaktion an die Sperrsignale möglich.

Einstellhinweis

Wenn der Verbraucher zu stark reagiert, muss der Wert verkleinert werden, wenn er zu wenig reagiert, muss der Wert vergrössert werden.

Lüftungsregler, Einzelraumregelung

Der Lüftungsregler und die Einzelraumregelung reagieren nicht auf Sperr- und Zwangssignale.

Hinweis zum Brauchwasservorrang Beim absoluten Brauchwasservorrang ist zu beachten, dass dieses Signal immer vorrangig behandelt wird und auch den resultierenden Sollwert festlegt.

Wenn sich ein anderer Verbraucher ohne absoluten Vorrang in derselben Wärmeverteilzone befindet, wird dessen Wert ignoriert, auch wenn er grösser ist.

Die Funktion des absoluten Brauchwasservorrangs ist im Zusammenspiel mit Heizkreisen in der Regel unproblematisch, aber die korrekte Anlagenfunktion muss trotzdem immer überdacht werden.

Die Anwendung des absoluten Brauchwasservorrangs ist vor allem in Lüftungsanlagen problematisch, da diese unter Umständen mit einer zu tiefen Vorlauftemperatur versorgt werden können.

Bei gleitendem Vorrang und ohne Vorrang kann bei der Brauchwasserbereitung gewählt werden, ob das Wärmebedarfssignal normal ausgewertet werden soll (Maximalauswahl), oder ob der Brauchwasser-Vorlauftemperatursollwert als resultierender Sollwert übernommen werden soll.

Einstellung: siehe Abschnitt 10.10 "Brauchwasservorrang".

5.7 Mischerregelung

5.7.1 Regelung

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Mischerregler
- Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Regler Primärkreis
- Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Regler Sekundärhochhalt'g
- Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Regler Verbraucher
- Hauptmenü > Einstellungen > Vorregler > Mischerregler
- Hauptmenü > Einstellungen > Hauptregler > Mischerregler
- Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Rücklaufregelung

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Antriebslaufzeit	1600 s	Von diversen
P-Band Xp	1100 K	Einstellungen
Nachstellzeit Tn	0600 s	abhängig


5.7.2 Einstellhilfen

Einstellmöglichkeiten

Mit dem P-Band Xp und der Nachstellzeit Tn kann der Mischeralgorithmus optimal an die Regelstrecke angepasst werden.

Die Einstellparameter sind im Auslieferungszustand so gewählt, dass die Regelparameter für die meisten Regelstrecken (typischerweise Vorlauftemperaturregelung mit einem Dreiwegmischer) geeignet sind.

Bei schwierigen Regelstrecken (z.B. Heizkreis mit Wärmetauscher) ist eine Anpassung der Regelparameter an die Regelstrecke immer erforderlich.




Einstellung mit Hilfe der Sprungantwort

Eine Regelstrecke wird üblicherweise durch die Sprungantwort charakterisiert. Dies wird im nachfolgenden Beispiel eines Mischerheizkreises erläutert.

Beispiel

Das Stellglied (Mischerantrieb) soll zum Zeitpunkt t_o von 40 % auf 80 % geöffnet werden. Das hat zur Folge, dass sich die Vorlauftemperatur um den Wert Δx erhöht.



- Tu Verzugszeit
- Tg Ausgleichszeit
- Δx Istwertänderung
- ΔY Änderung der Ventilstellung

Je grösser die Totzeit im Verhältnis zur Streckenzeitkonstante ist, desto schwieriger ist die Strecke zu regeln. Wirkt sich eine Änderung am Stellglied erst nach einiger Zeit am Temperaturfühler aus, ist die Regelung wesentlich schwieriger, als wenn eine Änderung unmittelbar erkannt wird.

Schwierigkeitsgrad

Der Schwierigkeitsgrad λ wird wie folgt berechnet:

$$\lambda = \frac{Tu}{Tq}$$

Für den Schwierigkeitsgrad einer Regelstrecke gelten folgende Richtwerte:

 λ <0,1 = leichte Regelstrecke λ 0,1... λ 0,3 = mittlere Regelstrecke λ >0,3 = schwierige Regelstrecke

Maximale Streckenverstärkung Ksmax

Die maximale Streckenverstärkung Ksmax lässt sich z.B. aus der Differenz zwischen der maximalen Vorlauftemperatur vor dem Mischer und der minimalen Rücklauftemperatur abschätzen. Dabei ist allenfalls noch ein Zuschlag für eine nicht lineare Ventilkennlinie zu machen. TVmax = 80 °C und TRmin = 20 °C \Rightarrow Ksmax = 60 K.

Einstellregeln

P-Band: Xp =
$$2 \times Tu / Tg \times \Delta x / \Delta y \times 100 \% \approx 2 \times Tu / Tg \times Ksmax$$

Nachstellzeit Tn = $3 \times Tu$

Beispiel

Änderung der Ventilstellung $\Delta y = 40 \%$ Änderung der Vorlauftemperatur $\Delta x = 18 \text{ K}$

Tu = 6 s Tg = 18 s

P-Band: $Xp = 2 \times 6 \text{ s} / 18 \text{ s} \times 18 \text{ K} / 40 \% \times 100 \% = 30 \text{ K}$

Nachstellzeit: $Tn = 3 \times 6 s = 18 s$

Hinweis

Um eine aussagekräftige Sprungantwort zu erhalten ist es wichtig, dass während der Messung die Temperatur vor dem Ventil und die Rücklauftemperatur (Beimischung) möglichst konstant bleiben.


Bei den Messungen sollten die Kessel- und Rücklauftemperatur den Verhältnissen im Winterbetrieb bei relativ tiefen Aussentemperaturen entsprechen.

Einstellung ohne Sprungantwort Auf Anlagen ist es nicht immer möglich, eine aussagekräftige Sprungantwort aufzunehmen.

Ohne Sprungantwort oder bei unbefriedigendem Regelverhalten nach der Eingabe der berechneten Parameter geben die Auf- und Zu-Impulse nach einem Sollwertsprung Einstellhinweise für das Einstellen der Parameter.


Zwei Fälle sind zu unterscheiden:

Die Vorlauftemperatur schwingt um den Sollwert



- A Die Regelimpulse sind zu lang: Effektive Laufzeit des Ventils (0...100 % Hub) messen und eingeben. Sind die Impulse immer noch zu lang, so ist das P-Band Xp zu vergrössern
- B Nacheinander mehrere relativ kurze Auf-Impulse bzw. Zu-Impulse: Nachstellzeit Tn vergrössern

Die Vorlauftemperatur nähert sich nur langsam dem Sollwert



- A Unterschied zwischen dem ersten Impuls und den folgenden Impulsen ist klein: Effektive Laufzeit des Stellantriebes (0...100 % Hub) messen und eingeben. Verbessert sich das Verhalten nicht merklich: P-Band Xp verkleinern
- B Langer Anfangsimpuls und danach viele kurze Impulse: Nachstellzeit Tn verkleinern

Stellantriebslaufzeit

Die Stellantriebslaufzeit muss auf den verwendeten Antrieb angepasst werden. Diese Einstellung ist sowohl für Dreipunkt-Stellantriebe wie für DC 0...10 V-Stellantriebe wichtig.

Bei Dreipunktstellantrieben ist die eingestellte Zeit im Zweifelsfalle grösser einzustellen, da sonst der Stellantrieb im Bereich von 0 % bzw. 100 %-Öffnung nicht optimal arbeitet (siehe dazu auch Synchronisationsimpuls im Abschnitt 5.7.3).

Hinweis

Es ist wichtig, auch bei DC 0...10 V Stellantrieben die Antriebslaufzeit einzustellen. Nur so ist eine korrekte Funktionsweise der Regelung gewährleistet.

P-Band Xp

Das P-Band Xp wird in K (Kelvin) angegeben.

Ist die Regelabweichung nach einem Sollwertsprung so gross wie das P-Band, wird das Ventil 100 % verstellt.

Beispiel

Bei einem P-Band von 40 K wird das Ventil nach einer Sollwertänderung von 5 K um 5 / 40 = 12.5 % verstellt. Bei einem Stellantrieb mit einer Laufzeit von 150 Sekunden

bedeutet dies, dass der Antrieb während 18.75 Sekunden öffnet bzw. schliesst. Wird das P-Band vergrössert, reagiert der Regler weniger stark auf dieselbe Regelabweichung. Bei einem P-Band von z.B. 60 K wird der Antrieb nur noch während 12.5 Sekunden auf oder zu fahren.

Grundsatz

Das P-Band Xp vergrössern heisst: Die Regelung reagiert langsamer und hat weniger Neigung zum Schwingen.

Daraus folgt:

- Regelung reagiert zu langsam:
 P-Band Xp in Schritten von ca. 25 % verkleinern
- Regelung reagiert zu schnell:
 P-Band Xp in Schritten von ca. 25 % vergrössern

Nachstellzeit Tn

Die Nachstellzeit Tn wird in Sekunden angegeben und beträgt ungefähr 3 × Tu (siehe dazu "Einstellregeln" oben in diesem Abschnitt). Tu wird massgeblich durch grosse Fühlerzeitkonstanten beeinflusst; dies vor allem bei schnellen (leichten) Regelstrecken.

Die Nachstellzeit definiert, wie lange es dauert, bis der Regler bei einer konstanten Temperaturabweichung denselben Ventilhub gemacht hat wie durch den P-Anteil. Eine Nachstellzeit von z.B.120 Sekunden bedeutet, dass der Mischer bei einer Regelabweichung von 5 K im obigen Beispiel (Xp = 40 K) nach 120 Sekunden um $2 \times 12.5 \%$ auf- oder zugefahren ist (12.5 % durch den P-Anteil und 12.5 % durch den I-Anteil).

Das Vergrössern der Nachstellzeit führt dazu, dass die Regelung langsamer – jedoch stabiler – reagiert.

5.7.3 Steuersignal

Thermische Stellantriebe

Da der Regelungsalgorithmus mit einem Hubmodell arbeitet und bei 0 % bzw. 100 % nicht mehr weiter regelt, ist der Einsatz von thermischen Stellantrieben, wie es beim RVL47... möglich war, nicht mehr zulässig.

Synchronisationsimpuls

Für die Dreipunktsteuerung wird die aktuelle Position des Stellantriebs durch ein Hubmodell erfasst. Sobald das Hubmodell 0 % oder 100 % erreicht hat, wird ein Synchronisationssignal (Auf-Dauerimpuls bzw. Zu-Dauerimpuls während der 1.5-fachen Laufzeit) an den Stellantrieb gegeben, um sicher zu stellen, dass er sich in der entsprechenden Stellung befindet.

Dieser Synchronisationsimpuls wird alle 10 Minuten während einer Minute wiederholt. Falls eine Stellungsänderung notwendig wird, wird der Synchronisationsimpuls sofort abgebrochen.

5.8 Pumpensteuerung und Zwillingspumpen

Jede Pumpe (Hauptpumpe, Kesselpumpe, Zubringerpumpe, Heizkreispumpe, usw.) kann mit einem Strömungswächter und einem zugehörigen Störungseingang überwacht werden.

Zudem kann jede Pumpe als Zwillingspumpe ausgeführt werden.



3133Z15

Die Festlegung, ob eine Pumpe als Einzelpumpe oder als Zwillingspumpe ausgeführt wird, erfolgt in der Zusatzkonfiguration beim entsprechenden Funktionsblock (Heizkreis, Brauchwasser, Vorregler, Hauptregler, Kessel).

Ausgänge

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Ausgänge
- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Brauchwasser > Ausgänge
- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Vorregler > Ausgänge
- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Hauptregler > Ausgänge
- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Kessel > Ausgänge

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
pumpe	Klemme zuweisen
pumpe B	Klemme zuweisen

Sobald beide Ausgänge, Pumpe und Pumpe B, konfiguriert sind, handelt es sich um eine Zwillingspumpe.

Auch für Pumpe B steht ein Störmeldeeingang zur Verfügung. Der Strömungswächter wird für beide Pumpen gemeinsam genutzt.

Eingänge

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Eingänge
- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Brauchwasser > Eingänge
- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Vorregler > Eingänge
- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Hauptregler > Eingänge
- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Kessel > Eingänge

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
[pumpe] Überlast	Klemme zuweisen
[pumpe B] Überlast	Klemme zuweisen
Strömungsmeldung Pumpe	Klemme zuweisen

Wenn eine Zwillingspumpe konfiguriert worden ist, erscheint beim entsprechenden Funktionsblock ein Menüpunkt Zwillingspumpe.

Einstellung

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Zwillingspumpe
- Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Primär-Zwillingspumpe (bzw. Sekundär-Zwillingspumpe oder Zirkulations-Zwill'gspumpe)
- Hauptmenü > Einstellungen > Vorregler > Zwillingspumpe
- Hauptmenü > Einstellungen > Hauptregler > Zwillingspumpe
- Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Zwillingspumpe

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Laufpriorität	Auto / Zwillingspumpe A /	Auto
	Zwillingspumpe B	
Umschaltdauer	–600+60 s	0 s

5.8.1 Umschaltlogik

Laufpriorität

Für die Umschaltung stehen drei Möglichkeiten zur Auswahl:

- Automatische Umschaltung 1-mal pro Woche
 Bei Störung der aktuellen Arbeitspumpe Umschaltung auf die Ruhepumpe.
 Beim Wiedereinschalten startet immer die Pumpe, die als letzte in Betrieb war
- Zwillingspumpe A ist immer Arbeitspumpe
 Bei Störung wird auf Pumpe B umgeschaltet. Nach behobener Störung wird zurück auf Pumpe A gewechselt
- Zwillingspumpe B ist immer Arbeitspumpe.
 Bei Störung wird auf Pumpe A umgeschaltet. Nach behobener Störung wird zurück auf Pumpe B gewechselt

Umschaltzeitpunkt

Als Umschaltzeitpunkt wird derselbe Zeitpunkt wie für den Pumpen-/Mischerkick (Kicktag und Kickzeit) verwendet.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Schutzfunktionen

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Kicktag	MontagSonntag	Montag
Kickzeit	00:0023:59	10:00

Die automatische Umschaltung erfolgt nach Ablauf von 168 h (7 Tage) oder – nach einem Neustart der Anlage – beim Erreichen von Kicktag und Kickzeit.


Auch wenn der Pumpenkick ausgeschaltet ist, bleiben Kicktag und Kickzeit für die Pumpenumschaltung gültig.

Umschaltdauer

Der Wechsel von einer Pumpe zur anderen kann – je nach Anwendung – stattfinden:


- ohne Unterbrechung
- · mit einer Überlappung
- · mit einem Unterbruch

Keine Umschaltverzögerung Der Wechsel von Pumpe A auf Pumpe B erfolgt gleichzeitig:




Umschaltung mit negativer Verzögerung

Der Wechsel von Pumpe A auf Pumpe B erfolgt mit einer zeitlichen Überlappung, z.B. um einen geräuscharmen Wechsel vorzunehmen. Die abzuschaltende Pumpe läuft während der eingestellten Zeit nach:



Umschaltung mit positiver Verzögerung Der Wechsel von Pumpe A auf Pumpe B erfolgt nach einer Pausenzeit, z.B. um Spannungsspitzen oder zu hohe Wasserdrücke zu vermeiden:



Pumpenkick

Je nach Umschaltpriorität wirkt der Pumpenkick wie folgt:

Betriebszustand der	Wirkung des Pumpenkicks	
Pumpen	bei automatischer Umschaltung bei fester Zuordnung	
Beide Pumpen laufen	Kick wirkt zuerst auf jene	Kick wirkt zuerst auf die
nicht (Sommerbetrieb)	Pumpe, die zuletzt in Betrieb	Reservepumpe und dann
	war	auf die Arbeitspumpe
Eine der beiden Pum-	Entfällt	Kick wirkt nur auf die
pen läuft		Reservepumpe

Die Umschaltverzögerung wirkt auch beim Pumpenkick.

5.8.2 Überlastmeldung und Strömungsüberwachung

Wie bei jedem digitalen Eingang kann auch bei den Pumpen-Störungseingängen und beim Strömungseingang die Ruhestellung parametriert werden (... > Einstellungen > Eingänge > RM... (Regler- bzw. Modultyp) > Ruhestellung).

Ist eine Zwillingspumpe vorhanden, wird im Störungsfall auf die andere Pumpe umgeschaltet. Es wird in jedem Fall eine Störungsmeldung abgesetzt.

Für die Quittierung gilt:

- Eine Störung aufgrund fehlender Strömungsmeldung muss quittiert und zurückgesetzt werden
- Bei einer Störung durch Überlast können das Quittier- und Rücksetzverhalten parametriert werden

Bei einer Pumpenstörung wird der betroffene Funktionsblock gestoppt.

Bei Zwillingspumpen wird das Störungsverhalten des entsprechenden Funktionsblocks erst beim Ausfall **beider** Pumpen aktiv.

Die Strömungsüberwachung wird erst 60 Sekunden nach dem Einschalten der Pumpe aktiv.


Störungsmeldungen, am Beispiel Heizkreis-Zwillingspumpe

Nummer	Text	Beschreibung
2526	[Heizkreis 1 Pumpe] Über-	Heizkreispumpe des Heizkreises 1 hat
	last	Überlast
2527	[Heizkreis 1 Pumpe B]	Heizkreispumpe B des Heizkreises 1 hat
	Überlast	Überlast
2528	[HK 1 Pumpe] keine Strö-	Heizkreispumpe des Heizkreises 1 hat
	mung	Strömungsstörung
2529	[HK 1 Pumpe B] keine	Heizkreispumpe B des Heizkreises 1 hat
	Strömung	Strömungsstörung
2530	[Heizkreis 1 Pumpe] Stö-	Heizkreispumpe(n) des Heizkreises 1 hat
	rung	Störung; Teilanlagenstopp


Eine vollständige Liste mit Fehlermeldungen ist im Abschnitt 15.1 "Störungsnummernliste" enthalten.

6 Kesselregelung


6.1 Funktionsblock-Übersicht



Blockschema



Kesselschema



BoPu Kesselpumpe BoPu B Kesselpumpe B

BoPuEr Störungseingang Kesselpumpe BoPuEr B Störungseingang Kesselpumpe B BoPuErFlow Durchflussüberwachung Kesselpumpe

BoSetpt Kesselsollwert DC 0...10 V BuFb Rückführsignal Brenner Stufe 1 BuMdlt Modulierender Brenner

BuSt1 Brennerstufe 1 BuSt2 Brennerstufe 2

WLoLeDet (Er1) Störungseingang 1 (Wassermangel) PMaxMon (Er2) Störungseingang 2 (Maximaldruck) PMinMon (Er3) Störungseingang 3 (Minimaldruck) ErBu Störungseingang Brennerstörung

TBo Kesseltemperaturfühler TFg Abgastemperaturfühler

TRtBo Kesselrücklauf-Temperaturfühler

VIvRtMx Rücklaufhochhaltung VIvShOff Absperrorgan

VIvShOffFb Rückführsignal Absperrorgan

6.2 Konfiguration

Grundkonfiguration

Der Funktionsblock wird in den Anlagentypen H3-x und H4-x per Werkeinstellung aktiviert. Es ist immer ein Kessel mit 1-stufigem Brenner, Kesselpumpe, Kesselfühler und Rücklauffühler vorkonfiguriert. Bei den Anlagentypen H4-x ist zusätzlich ein Mischer mit Dreipunkt-Stellantrieb für die Rücklaufhochhaltung vorkonfiguriert. Eine ausführliche Beschreibung ist im Abschnitt 3.2 "Grundkonfiguration" enthalten.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Grundkonfiguration

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Anlagentyp	H, H0-1H6-7	H0-2
	Siehe Abschnitt 3.2.1	
	"Einstellung Anlagentyp"	

Zusatzkonfiguration

In der Zusatzkonfiguration kann die Grundkonfiguration ergänzt und/oder abgeändert werden. Hier kann der 1-stufige zum 2-stufigen oder modulierenden Brenner erweitert und mit Absperrklappe, Zwillingspumpe, Abgasfühler und diversen Rückmeldungs- und Störungssignalen ergänzt werden. Natürlich können auch Anlagentypen H3-x mit einem Mischer für die Rücklaufhochhaltung ergänzt werden.

Eingänge

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Kessel > Eingänge

•	3 3
Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Kesselfühler	
Rücklauffühler	
Freigabe-Eingang	
Rückmeldung Brenner	
Störung Brenner	
Abgastemperaturfühler	
Abgasmessbetrieb-Kontakt	
[Kesselpumpe] Überlast	
[Kesselpumpe B] Überlast	
Strömungsmeldung Pumpe	
Rückmeldung Absperrklappe	
Störungseingang 1	
Störungseingang 2	
Störungseingang 3	

Ausgänge

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Kessel > Ausgänge

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Brennerstufe 1	
Brennerstufe 2	
Modulierender Brenner 3-Punkt	
Modulierender Brenner stetig	
Sollwertführung	
Kesselpumpe	
Kesselpumpe B	
Pumpenfunktion	Kesselpumpe bzw. Bypasspumpe
Absperrklappe	
Rücklaufhochhaltung 3-Punkt	
Rücklaufhochhaltung stetig	

Kesselfühler

Bei Anlagentypen mit Kessel wird automatisch ein Kesseltemperaturfühler konfiguriert. Für die Kesseltemperaturregelung ist der Fühler zwingend notwendig, er dient aber auch für optionale Funktionen wie Minimal- bzw. Maximalbegrenzung der Kesseltemperatur.

Rücklauffühler

Auch der Rücklauffühler wird immer bei Anlagentypen mit Kessel konfiguriert. Bei den Anlagentypen mit Rücklaufhochhaltung mit einem Mischer ist der Fühler zwingend erforderlich. In allen anderen Fällen kann der Rücklauftemperaturfühler bei Rücklaufhochhaltung mit Bypasspumpe, als Rücklaufhochhaltung mit Sperrsignal oder einfach zu Anzeigezwecken verwendet werden.

Freigabe-Eingang

Mit dem Freigabe-Eingang kann ein Kessel von extern gesperrt werden. Der Wirksinn des Eingangs kann im Menü Hauptmenü > Einstellungen > Eingänge bei der entsprechenden Klemme parametriert werden.

Rückmeldung Brenner

Mit der Brenner-Rückmeldung kann der Brenner zusätzlich überwacht werden. Bleibt die Rückmeldung nach einer einstellbaren Zeit aus, wird auf Brennerstörung erkannt. Bei konfigurierter Brenner-Rückmeldung werden die Brenner-Betriebsstunden erst gezählt, wenn die Rückmeldung vorliegt. Ohne konfigurierte Rückmeldung wird der Brennerbetriebstundezähler beim Start der die Stufe 1 gestartet. Dadurch wird auch die Vorlüftzeit etc. miterfasst. Siehe dazu auch Abschnitt 6.9 "Kesselstörung".

Rückmeldung Absperrklappe

Mit der Absperrklappen-Rückmeldung kann die Absperrklappe überwacht werden. Zudem wird der Brenner erst gestartet, wenn die Rückmeldung der Absperrklappe als

Stellung Offen meldet.

Falls die Rückmeldung ausbleibt, erfolgt eine entsprechende Störungsmeldung.

Siehe dazu auch Abschnitt 6.9 "Kesselstörung".

Abgastemperaturfühler

Mit dem Abgastemperaturfühler kann die Abgastemperatur angezeigt und überwacht

werden.

Siehe dazu auch Abschnitt 6.7 "Abgastemperaturüberwachung".

Abgasmessbetrieb-Kontakt

Mit dem Abgasmessbetrieb-Kontakt kann beim Kessel der Abgasmessbetrieb aktiviert

werden.

Siehe dazu auch Abschnitt 6.7 "Abgastemperaturüberwachung".

Brennerstörung

Diese Klemme kann für die Brenner-Störungsmeldung verwendet werden.

Siehe dazu auch Abschnitt 6.9 "Kesselstörung".

Störungseingänge 1...3

Für zusätzliche Störungsüberwachungen stehen 3 universelle Störungseingänge zur

Verfügung.

Siehe dazu auch Abschnitt 6.9 "Kesselstörung".

Überlast Kesselpumpe

Störungseingang für die Überwachung der Kesselpumpe

Überlast Kesselpumpe B

Störungseingang für die Überwachung der Kesselpumpe B bei Zwillingspumpen

Strömungsmeldung

Eingang für die Strömungsüberwachung der Kesselpumpe

6.2.1 Brennertypen

Durch die Wahl eines Anlagentyps mit Kessel wird ein 1-stufiger Brenner vorgegeben. In der Zusatzkonfiguration können weitere Kesseltypen durch Konfiguration weiterer Ausgänge eingestellt werden:

- 1-stufiger Brenner (Werkeinstellung)
- · 2-stufiger Brenner
- Modulierender Brenner
- Sollwertführung

Brennerstufe 1

Erste Brennerstufe oder Grundstufe bei einem modulierenden Brenner

Brennerstufe 2

Zweite Brennerstufe

Modulierender Dreipunkt-Brenner

Konfiguration eines Klemmenpaares für einen modulierenden Dreipunktbrenner. Zur Auswahl stehen die noch freien Klemmenpaare mit spezieller RC-Entstörung; siehe

dazu Abschnitt 3.2.2 "Klemmenzuordnung und Eigenschaften der Ausgänge")

Modulierender stetiger **Brenner**

DC 0...10 V-Ausgang für einen stetig modulierenden Brenner


Sollwertführung

DC 0...10 V-Ausgang als Kesseltemperatur-Sollwert für einen externen Kesseltemperaturregler.

Wenn keine Brennersteuerung gewünscht wird, kann an Stelle eines Brenners auch der DC 0...10 V-Ausgang für die Sollwertführung eines Kessels verwendet werden. In diesem Falle wird nicht auf die Kesseltemperatur geregelt, sondern der Kesselsollwert wird in Abhängigkeit der Bedarfsanforderungen geführt.

6.2.2 Kesselhydraulik

Anlagentypen H3-x



Kesselpumpe im Vorlauf


Kesselpumpe im Bypass

Bei Anlagentypen mit Kessel (H3-x und H4-x) ist immer eine Kesselpumpe konfiguriert. Diese kann auch parallel zum Kessel eingesetzt oder als Kessel-Bypasspumpe konfiguriert werden.

Pumpenfunktion

Die Verwendung als Bypass-Kesselpumpe muss im Menü Zusatzkonfiguration konfiguriert werden.

Anlagentypen H4-x



Bei den Anlagentypen H4-x ist die mischergesteuerte Rücklaufhochhaltung mit Dreipunkt-Mischer bereits konfiguriert.

Rücklaufhochhaltung mit Dreipunkt-Steuerung

Es muss ein Klemmenpaar für einen Dreipunktmischer konfiguriert werden. Zur Auswahl stehen die noch freien Klemmenpaare (Q1/Q2, Q3/Q4) für das Auf- und Zu-Signal. Dazu müssen die speziellen mit RC-Entstörung Klemmenpaare verwendet werden.

Siehe dazu Abschnitt 3.2.2 "Klemmenzuordnung und Eigenschaften der Ausgänge".

Hauptpumpe

Falls zusätzlich eine Hauptpumpe konfiguriert werden soll, muss dies im Block Hauptregler gemacht werden.

Zwillingspumpe

Optional kann an Stelle der Kesselpumpe eine Zwillingspumpe eingesetzt werden. Dazu muss zusätzlich zur Kesselpumpe A auch der Kesselpumpe B in der Zusatzkonfiguration ein Ausgang zugewiesen werden


Die Einfachpumpe oder die Zwillingspumpe kann mit einem Störungseingang und/oder einem Durchflussschalter überwacht werden.

Einzelheiten dazu siehe Abschnitt 5.8 "Pumpensteuerung und Zwillingspumpen".

Kesselpumpe B

Kesselpumpe B für Kessel-Zwillingspumpen


Absperrorgan



In den meisten Fällen kann der Kessel durch ein Absperrorgan hydraulisch abgekoppelt werden. Bei Anlagen mit einem Mischer für die Rücklauftemperaturminimalbegrenzung wird diese Funktion vom Mischer übernommen. Wenn der Kessel nicht freigegeben ist, fährt der Mischer zu, so dass der Kessel hydraulisch von der Anlage getrennt ist.

Absperrklappe

Absperrklappe für das hydraulische Absperren des Kessels vom System. Es besteht die Möglichkeit das Absperrorgan auf Klemmen zu konfigurieren, welche einen Umschaltkontakt besitzen, so dass sowohl ein Auf- als auch ein Zu-Kontakt vorhanden ist. Das Absperrorgan wird oft "parallel" zur Kesselpumpe angesteuert (gemeinsamer Ausgang), oder die Kesselpumpe wird parallel zum Absperrorgan angesteuert, aber erst eingeschaltet, wenn das Absperrorgan offen ist.



BuSt1 Brennerstufe 1 VlvShOff Absperrorgan

Falls das Absperrorgan und die Kesselpumpe ab separaten Ausgängen angesteuert werden, muss das Absperrorgan erst ganz öffnen, bevor die Kesselpumpe und der Brenner eingeschaltet werden. Das vollständige Öffnen des Absperrorgans wird entweder durch das Rückmeldungssignal vom Absperrorgan oder durch die eingestellte Einschaltverzögerung der Pumpe sichergestellt.

Ist eine Rückmeldung vorgesehen, muss für diese der Eingang Rückmeldung Absperrklappe konfiguriert werden. Wenn eine Rückmeldung vom Absperrorgan konfiguriert ist und diese nach der eingestellten Meldeverzögerungszeit keine Rückmeldung liefert, wird eine Störungsmeldung generiert. Diese Störung führt zu einer Kesselstörung. Einzelheiten dazu siehe Abschnitt 6.9 "Kesselstörung".

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Störungseinstellungen > Rückmeldung Absperrklappe

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Meldeverzögerung Start	00.0559.55 m.s	02.00 m.s

Wenn die Kesselpumpe im Bypass platziert ist, muss mit dem Einschalten nicht gewartet werden, bis das Absperrorgan geöffnet hat. In diesem Falle kann die Einschaltverzögerung der Pumpe auf 0 gestellt werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Betriebseinstellungen

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Einschaltverzögerung Pumpe	0255 s	0 s
Einschaltverzögerung Brenner	0255 s	0 s
Absperrklappe (Kes'lhochhaltung)	Offen / Geschlossen	Offen

Wenn sowohl die Pumpen-Einschaltverzögerung als auch die Brenner-Einschaltverzögerung parametriert sind, wird nach Ablauf der Pumpe-Einschaltverzögerungszeit zunächst die Pumpe eingeschaltet; anschliessend wird die Brenner-Einschaltverzögerungszeit abgewartet, bis der Brenner freigegeben wird. Die eingestellte Nachlaufzeit wirkt auf die Kesselpumpe und das Absperrorgan (Einstellung der Nachlaufzeit siehe Abschnitt 6.6.4 "Kesselüberhitzungsschutz").

Steuerung des Absperrorgans

Im Normalfall ist das Absperrorgan geöffnet, wenn der Kessel freigegeben ist. Im Falle der Kesselrücklaufhochhaltung, wo der Kessel immer auf der minimalen Kesseltemperatur gehalten wird, kann das Verhalten des Absperrorgans parametriert werden. Mit der Einstellung Offen der Absperrklappe (Kesselhochhaltung) wird sie immer geöffnet, wenn der Brenner läuft, auch wenn keine Wärmeanforderung vorliegt. Je nach Hydraulik ist dies nicht notwendig (z.B. Beimischpumpe).

Rücklaufhochhaltung stetig

DC 0...10 V-Ausgang für einen DC 0...10 V-Mischerantrieb. Siehe dazu auch Abschnitt 6.6.11 "Rücklaufhochhaltung".

6.3 Kesselbetriebsarten und Kesselsollwerte

Anlagenbetriebsschalter

Hauptmenü > Kessel > Kesselbetriebsart

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Vorgabe	Auto /	Auto
	Freigabe Brauchwasser / Aus	
Sollwert-Vorgabe manuell	/ 8140 °C	
Zustand	Ein / Aus	
Grund	Inbetriebnahme /	
	Verbraucherfrostschutz /	
	Überhitzschutz/Nachlauf /	
	Kesselfrostschutz /	
	Betriebswahlschalter /	
	Anfahrentlastung Kessel /	
	Freigabeverzögerung Brenner /	
	Aussentemperatur-Sperre /	
	Minimalbegrenzung Kessel /	
	Testbetrieb /	
	Abgasmessbetrieb /	
	Anforderung /	
	Keine Anforderung	

Vorgabe

Der Benutzer kann den Kessel via Bedienung abschalten.

In der Betriebsart "Freigabe Brauchwasser" werden nur Wärmeanforderungen vom Typ Brauchwasser (digitaler Eingang bzw. ab Konnex-Bus) berücksichtigt.

Bei Vorgabe "Aus" bleibt die interne Frostschutzfunktion aktiv. Auch Wärmeanforderungen eines externen Verbrauchers aufgrund von Frostschutz werden berücksichtigt.

Manuelle Sollwertvorgabe

Über diese Einstellung kann dem Kesselregler eine Mindestanforderung vorgegeben werden, d.h. es erfolgt weiterhin eine Maximalauswahl mit den Anforderungen der Verbraucher.

Zustand

Es wird angezeigt, in welchem Zustand (Ein / Aus) sich der Kessel befindet.

Grund

Es wird angezeigt, weshalb der aktuelle Zustand wirksam ist.

Kesseltemperatur-Sollwerte Der Kesseltemperatur-Sollwert wird aufgrund der Temperaturanforderungen der Verbraucher plus der Sollwertüberhöhung gebildet.

Auf der Infoebene können Kesseltemperatur-Sollwert und Kesseltemperatur-Istwert abgerufen werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Betriebseinstellungen

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Sollwertüberhöhung	050 K	0 K

6.4 Freigeben und Sperren eines Kessels

Handschalter

Ein Kessel kann via digitalen Eingang (Freigabe-Eingang) oder via Bedienung (Kesselbetriebsart) freigegeben oder gesperrt werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Kessel > Kesselbetriebsart

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Vorgabe	Auto / Freigabe	Auto
	Brauchwasser / Aus	

Mit dem digitalen Freigabe-Eingang bleibt der Kessel gesperrt, solange der Eingang passiv ist.

Frostschutz und Freigabe-Eingang

Ist der Kessel über den Freigabe-Eingang gesperrt, kann mit der Einstellung Frostschutz (Freigabe-Eing. Aus) gewählt werden, ob auch bei einer Wärmeanforderung infolge Frostschutzes der Kessel ausgeschaltet bleibt oder nicht:

- Einstellung Aus: der Kessel bleibt auch bei Frostgefahr ausgeschaltet
- Einstellung Ein: der Kessel wird für Frostschutz in Betrieb genommen
- 🛃 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Begrenzungen

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Frostschutz (Freigabe-Eing. Aus)	Aus / Ein	Ein

Aussentemperatur-Sperre

Der Kessel kann auch in Abhängigkeit der Aussentemperatur gesperrt werden:

- Wenn die gedämpfte Aussentemperatur den eingestellten Grenzwert überschreitet, wird der Kessel gesperrt
- Sinkt die gemischte Aussentemperatur um 1 K unter den Grenzwert, wird der Kessel wieder freigegeben
- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Betriebseinstellungen

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
AussentempSperre Grenzwert	/ 530 °C	°C

6.5 Testbetrieb und Inbetriebnahmehilfen

Für die Inbetriebnahme und für Testzwecke kann in der Serviceebene der Kessel mit dem Brenner in verschiedene Betriebszustände versetzt werden.

Hauptmenü > Kessel > Testbetrieb

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Vorgabe Testbetrieb	Auto /	Auto
	Kessel Aus /	
	Pumpe Ein (Brenner Aus) /	
	Stufe 1 geregelt /	
	Stufe 1+2 geregelt /	
	Modulierend fix	
Kessel-Sollwert Testbetrieb	1095 °C	60 °C
Modulationswert Testbetrieb	0100 %	0 %
Kesseltemperatur-Istwert	Messwert	

Achtung

Der Testbetrieb wird nicht automatisch beendet (keine Time-out-Überwachung!).



Die Übersteuerung der Eingänge soll nur vom Fachpersonal und nur in begrenztem Zeitraum vorgenommen werden!

Während des Testbetriebs wird die Störungsmeldung "Kessel Testbetrieb aktiv" angezeigt. Diese bleibt bestehen, bis die Vorgabe "Testbetrieb" wieder auf "Auto" gesetzt wird. Damit wird erreicht, dass die Anlage nicht ohne Beenden des Testbetriebs verlassen wird.

Auto

In der Stellung Auto ist der Kessel freigegeben und der Testbetrieb ausgeschaltet.

Kessel Aus

Der Kessel wird ausgeschaltet, d.h. Brenner und Pumpen werden ausgeschaltet.

Pumpe ein (Brenner aus)

Der Kessel ist freigegeben. Die Aggregate (Absperrklappe, mischergesteuerte Rücklaufhochhaltung, Kesselpumpe) sind aktiv, der Brenner ist aber noch ausgeschaltet.

Stufe 1 geregelt

Der Kessel ist freigegeben und der Brenner regelt mit der Stufe 1 bzw. der Grundstufe auf den eingestellten Testbetrieb-Sollwert.

Stufen 1 + 2 geregelt

Der Kessel ist freigegeben und der Brenner regelt mit den Stufen 1 und 2 bzw. mit der Grundstufe und dem modulierenden Teil auf den eingestellten Testbetrieb-Sollwert.

Modulierend fix

Der Kessel ist freigegeben und der modulierende Brenner fährt auf den Modulationswert gemäss Einstellung. Der Brenner wird beim Überschreiten des Kesseltemperatur-Maximalgrenzwertes ausgeschaltet.

6.5.1 2-Punktregelung für 1-stufigen Brenner

Einstellbare Grössen für die 2-Punktregelung mit 1-stufigem Brenner sind:

- Kesselschaltdifferenz
- Minimale Brennerlaufzeit

Einstellungen


Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Brenner

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Kesselschaltdifferenz	120 K	6 K
Brennerlaufzeit minimal	060 min	4 min

Schaltdifferenz

Der Regler vergleicht den Istwert der Kesseltemperatur mit dem Sollwert. Fällt die Kesseltemperatur um die halbe Schaltdifferenz unter den Sollwert, schaltet der Brenner ein. Steigt die Kesseltemperatur um die halbe Schaltdifferenz über den Sollwert, schaltet der Brenner aus.




ТВо Kesseltemperatur

TBoSetpt Kesseltemperatur-Sollwert Brennersteuersignal

Minimale Brennerlaufzeit, Brennertaktschutz

Ist der Ausschaltpunkt vor dem Ablauf der minimalen Brennerlaufzeit erreicht, bleibt der Brenner bis zum Ablauf dieser Zeit eingeschaltet (Brennertaktschutz). Die minimale Brennerlaufzeit hat Vorrang.

Der Brennerausschaltpunkt wird um eine halbe Kesselschaltdifferenz angehoben. Steigt die Kesseltemperatur innerhalb der minimalen Brennerlaufzeit um mehr als die ganze Schaltdifferenz über den Sollwert, wird der Brenner trotz laufender minimaler Brennerlaufzeit ausgeschaltet. Nach Ablauf der minimalen Brennerlaufzeit wird der Brennerausschaltpunkt auf Kesselsollwert plus eine halbe Schaltdifferenz gesetzt.



Bu Brenner

BuRuntMin Minimale Brennerlaufzeit SDBo Kesselschaltdifferenz

Zeit

TBo Kesseltemperatur
TBoSetpt Kesseltemperatur-Sollwert

6.5.2 2-Punktregelung für 2-stufigen Brenner

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Brenner

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Freigabeintegral Stufe 2	0500 K×m	50 K×m
Rückstellintegral Stufe 2	0500 K×m	10 K×m
Sperrzeit Stufe 2	060 min	10 min

6.5.3 Regelung der Brennergrundstufe und der Stufe 2

Dieser Abschnitt beschreibt die Schaltlogik der Grundstufe sowie die Freigabe- und Rückstellkriterien für den 2-stufigen Brennerbetrieb.

Grundstufe

Solange die Stufe 2 noch gesperrt ist, arbeitet die Grundstufe wie ein 1-stufiger Brenner.

Sobald die Stufe 2 freigegeben ist, gelten die berechneten Ein- und Ausschaltpunkte für die Stufe 2.

Ausnahme: Die zweite Brennerstufe wird ausgeschaltet, sobald sich die Kesseltemperatur um den Einstellwert Delta Kesseltemp.max. (Stufe 2) (siehe Abschnitt 6.6.12 "Schutz vor Druckschlägen") der maximalen Kesseltemperatur genähert hat. Beim Überschreiten der maximalen Kesseltemperatur wird auch die Grundstufe ausgeschaltet und die Stufe 2 wird gesperrt.

Brennerstufe 2


Die Freigabelogik für den 2-stufigen Brennerbetrieb zielt auf einen optimalen Zuschaltzeitpunkt ab, der neben einem Zeitkriterium auch den Betrag des Wärmedefizits berücksichtigt, berechnet mit einem Temperatur-Zeit-Integral.

Zeitkriterium

Sobald die Brennergrundstufe einschaltet, beginnt die minimale Sperrzeit für die Brennerstufe 2 abzulaufen. Damit kann erreicht werden, dass der Brenner immer eine minimale Zeit in der Grundstufe läuft.

Temperatur-Zeit-Integral

Das Temperatur-Zeit-Integral ist eine laufende Aufsummierung der Temperaturdifferenz über der Zeit. In diesem Falle ist als Temperaturdifferenz die Unterschreitung des Brenner-Einschaltsollwertes massgebend.




So lange die Kesseltemperatur nach den Einschalten der Grundstufe unter dem Einschaltpunkt liegt, baut der Regler das Freigabeintegral auf. Liegt die Kesseltemperatur über dem Einschaltpunkt, baut er es ab. Durch die Bildung des Temperatur-Zeit-Integrals wird nicht nur die Zeitdauer, sondern auch die Grösse der Unterschreitung berücksichtigt. Bei starker Unterschreitung wird die Freigabe nach dem Integralkriterium also früher erreicht als bei geringer Unterschreitung.

Wenn das Freigabeintegral (Fläche a) den eingestellten Wert Freigabeintegral Stufe 2 erreicht hat (Zeitpunkt $t_{release}$) und die minimale Sperrzeit abgelaufen ist, wird die Stufe 2 freigegeben. Während freigegebener Stufe 2 schaltet der Regler, entsprechend der eingestellten Schaltdifferenz, die Stufe 2 ein und aus.


Logik zum Sperren der Stufe 2

Die Logik zum Sperren der Stufe 2 richtet sich nach dem Betrag des Wärmeüberschusses, der ebenfalls über ein Temperatur-Zeit-Integral berechnet wird. So lange die Kesseltemperatur nach Ausschalten der Stufe 2 über dem Ausschaltpunkt liegt, baut der Regler das Rückstellintegral auf. Liegt die Kesseltemperatur unter dem Ausschaltpunkt, baut er es ab. Dabei wird die Dauer sowie die Differenz zwischen Ausschaltpunkt und Kesseltemperatur aufsummiert.



Durch die Bildung des Temperatur-Zeit-Integrals wird nicht nur die Zeitdauer, sondern auch die Grösse der Überschreitung berücksichtigt. Bei starker Überschreitung wird die Stufe 2 also früher gesperrt als bei geringer Überschreitung.

Wenn das Rückstellintegral (Fläche **b**) den eingestellten Wert Rückstellintegral Stufe 2 erreicht hat (Zeitpunkt t_{reset}), wird die Stufe 2 gesperrt und die Grundstufe ausgeschaltet.



Hinweis

Werden bei freigegebenen Stufen 1 und 2 beide Stufen gleichzeitig gesperrt, wird die Grundstufe 10 s verzögert abgeschaltet. Durch das zweiphasige Abschalten werden unter anderem die Druckstösse in der Gaszufuhr reduziert. Bei grossen Kesselleistungen werden dadurch Störabschaltungen vermieden.

6.5.4 Regelung für modulierende Brenner

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder


Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Brenner modulierend

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Antriebslaufzeit	1600 s	60 s
P-Band Xp	1200 K	20 K
Nachstellzeit Tn	0600 s	150 s
Vorhaltezeit Tv	030 s	20 s

Modulierende Brenner arbeiten nur oberhalb einer gewissen Grenze modulierend. Für normale Gebläsebrenner ist die Grenze bei ungefähr 30...40 % der Nennleistung.

Bei kleinem Wärmebedarf taktet die Grundstufe. Wenn der Wärmebedarf steigt, wird mit dem Dreipunktausgang oder mit einem DC 0...10 V-Ausgang die Verbrennungsluftklappe angesteuert.

Die Brennstoffmenge wird auch erhöht, typischerweise durch einen zusätzlichen Schalter an der Luftklappe oder durch eine simultane Steuerung des Brennstoffes (Gas/Luft-Verhältnis).



Grundsätzlicher Aufbau eines Gebläsebrenners

- BV Brennstoffventil(e)
- LK Verbrennungsluftklappe, fest eingestellt oder motorisch gesteuert
- M Gebläse
- OH Ölvorwärmer, bei kleinen Leichtölbrennern zwischen Düse und Düsenstock montiert, bei grossen Schwerölbrennern als separate Einheit ausgeführt
- P Ölpumpe, axial mit Gebläsemotor gekoppelt
- Q... Flammenfühler (auch Lichtfühler genannt)
- SA Luftklappen-Stellantrieb für motorische Steuerung
- Z Zündtransformator

Die Funktionsweise für das Zu- und Wegschalten der Grundstufe entspricht derjenigen des 2-stufigen Brennerbetriebes. Die Freigabe der Modulation erfolgt analog der Freigabe der Stufe 2.

Es werden dieselben Parameter für das Freigabe- und Rückstellintegral verwendet wie für den 2-stufigen Brenner. Gegenüber dem 2-stufigen Brenner sollte jedoch das Freigabeintergral kleiner gewählt werden (weil hier nicht die ganze Leistung der Stufe 2 zugeschaltet wird, sondern nur der modulierende Bereich freigegeben wird) und das Rückstellintegral kann grösser gewählt werden.


Empfohlene Werte für modulierende Brenner

Freigabeintegral Stufe 2 bzw. Modulation: 10 K×m Rückstellintegral Stufe 2 bzw. Modulation 20 K×m Sperrzeit Stufe 2 bzw. Modulation 10 min

Die Sperrzeit der Stufe 2 bzw. Modulation ist dem Brenner entsprechend anzupassen. Damit kann erreicht werden, dass der Brenner immer eine minimale Zeit in der Grundstufe läuft.

Nach einem Brennerstart und freigegebener Grundstufe, wird der Klappenantrieb vom Regler eine Zeit lang zugefahren. Damit erreicht man, dass nach dem Brennerstartzyklus (Vorlüftung, Zündung, Flammstabilisierung etc.) der Klappenantrieb in die Ausgangsposition fährt und damit nur mit der Leistung der Grundstufe geheizt wird. Das Wegschalten bzw. Sperren der Modulation erfolgt gleichzeitig mit dem Übergang der Grundstufe in den Taktbetrieb. Der Klappenantrieb wird wiederum, sofern nicht bereits erfolgt, vom Regler zugefahren.

Freigabeintegral Modulation



Freigabeintegral Modulation (Freigabeintegral Stufe 2 bei 2-stufigem Brenner)

h Rückstell-Integral Modulation (Rückstellintegral Stufe 2 bei 2-stufigem Brenner)

С Neutralzone

d Auf- / Zu-Impulse SDBo Kesselschaltdifferenz St Basic Brennergrundstufe St Modul. Brenner-Modulationsstufe TBoSetpt Kesseltemperatur-Sollwert

Neutralzone

Der Regler hat eine Neutralzone, welche mit ±1 K um den aktuellen Kesselsollwert definiert ist. Bleibt die Kesseltemperatur länger als die eingestellte Nachstellzeit in der Neutralzone, werden keine Stellimpulse mehr ausgegeben.

Ist die Kesseltemperatur nicht lange genug in der Neutralzone oder ausserhalb dieser, so wird der Antrieb mit Stellimpulsen auf- oder zugefahren.

Kesselmaximalbegrenzung und minimale Brennerlaufzeit werden analog dem 2stufigen Brennerbetrieb behandelt.

Einstellungen

Die Steuerung der Luftklappe muss an das Verhalten der Anlage (Regelstrecke) angepasst werden, damit diese bei Laständerungen, zum Beispiel Ansteigen des Wärmebedarfs, die Wärmeproduktion schnell und in dem Mass erhöht, dass die Kesseltemperatur nur kurzzeitig und unerheblich vom Sollwert abweicht.

Der Regler hat folgende Einstellungen:

- Klappenantriebslaufzeit
- Proportionalband Xp
- Nachstellzeit Tn
- Vorhaltezeit Tv

Antriebslaufzeit

Für eine korrekte Brennerregelung muss die effektive Klappenantriebslaufzeit eingestellt werden. Der Modulationsbereich ist massgebend für die Antriebslaufzeit.

Beispiel

Laufzeit Luftklappenantrieb (90°) = 15 s, Minimalstellung Klappenantrieb = 20° Maximalstellung Luftklappenantrieb = 80°

Damit beträgt die für die Regelung wirksame Luftklappenantriebslaufzeit:

$$\frac{15 \text{ s} \times (80^{\circ} - 20^{\circ})}{90^{\circ}} = 10 \text{ s}$$

Proportionalband Xp

Das Proportionalband beeinflusst das Proportional-Verhalten des Reglers. Eine Einstellung von Xp = 20 erzeugt bei einer Soll-Istwertabweichung von 20 °C eine Stellgrösse, welche der eingestellten Laufzeit des Klappenantriebes entspricht.

Nachstellzeit Tn

Die Nachstellzeit beeinflusst das Integral-Verhalten des Reglers.

Vorhaltezeit Tv

Die Vorhaltezeit beeinflusst das D-Verhalten des Reglers. Bei Tv = 0 hat der Regler Pl-Verhalten.

Einstellregeln für Xp, Tn und Tv

Die meisten Anlagen ändern das Anlageverhalten in Abhängigkeit der Last. Bei ungenügender Anpassung der Einstellwerte wird die Regelung entweder zu träge oder zu heftig reagieren. Arbeitet die Regelung im oberen Lastbereich gut und im unteren Bereich weniger befriedigend (oder umgekehrt), müssen Mittelwerte eingestellt und eventuell ein etwas weniger gutes Regelverhalten im bisher guten Bereich in Kauf genommen werden.

Es ist darauf zu achten, dass bei der ersten Inbetriebnahme des modulierenden Brenners die voreingestellten Werte für Xp, Tn und Tv verwendet werden. Zur Optimierung und Überprüfung der Regelparameter wird das unter "Überprüfen der Regelfunktion" beschriebene Verfahren vorgeschlagen.

Überprüfen der Regelfunktion

Um das Verhalten der Regelung mit den voreingestellten Regelparametern zu überprüfen, kann wie folgt vorgegangen werden:

Nachdem der Regler den Sollwert einige Zeit stabil erreicht hat, den Sollwert um 5...10 % höher oder niedriger stellen. Für diesen Versuch ist es von Vorteil, wenn sich die Anlage im unteren Lastbereich befindet, da Anlagen in der Regel im unteren Lastbereich schwieriger zu regeln sind.

Grundsätzlich ist ein stabiles Regelverhalten gefordert, wobei dieses schnell wie auch langsam sein kann.


Wird ein schnelles Ausregeln gefordert, muss sich die Kesseltemperatur schnell auf den neuen Sollwert einregeln.

Ist ein schnelles Ausregeln der Sollwertänderung nicht unbedingt erforderlich, kann der Ausregelvorgang langsam verlaufen. Das so weitgehend schwingungsfreie Ausregeln schont den Stellantrieb und die übrigen elektromechanischen Steuerelemente der Anlage.

Falls der Ausregelvorgang nicht das gewünschte Verhalten aufweist, sollten die Regelparameter wie folgt angepasst werden:

Regelung reagiert zu langsam


Reagiert die Regelung zu langsam, müssen die Einstellparameter Xp, Tv und Tn schrittweise verkleinert werden. Ein neuer Korrekturschritt darf erst vorgenommen werden, nachdem der Ausregelvorgang des vorhergehenden Schrittes beendet ist.



- 1. Xp in Schritten von ca. 25 % des vorhergehenden Wertes verkleinern
- Tv in Schritten von 1...2 Sekunden verkleinern (ist der Wert 0 erreicht, so hat der Regler PI-Verhalten)
 Genügt dies nicht:
- 3. Tn in Schritten von 10...20 Sekunden verkleinern

Regelung reagiert zu schnell

Reagiert die Regelung zu heftig, dass heisst es kommt zu starkem Überschwingen oder sogar zu anhaltendem Pendeln, müssen die Einstellparameter Xp, Tn und Tv Schrittweise vergrössert werden. Ein neuer Korrekturschritt darf erst vorgenommen werden, nachdem der Ausregelvorgang des vorhergehenden Schrittes beendet ist.



- 1. Xp in Schritten von ca. 25 % des vorhergehenden Wertes vergrössern
- Tv in Schritten von 2...5 Sekunden vergrössern. Genügt dies nicht:
- 3. Tn in Schritten von 10...20 Sekunden vergrössern

6.5.5 Externe Kesseltemperaturregelung

Sollwertführung

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

externen Kesseltemperaturregler ab.

Einstellungen

Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Sollwertführung Kessel

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Sollwert bei 0 Volt	–15050 °C	0 °C
Sollwert bei 10 Volt	50500 °C	100 °C
Grenzwert	0140 °C	10 °C

Der RMH760B gibt ein DC 0...10 V-Signal als Kesseltemperatur-Sollwert für einen

Mit diesen Einstellparametern lässt sich der DC 0...10 V-Ausgang an den Eingang des Empfängers anpassen. Für Sollwerte unter dem Grenzwert wird am Ausgang DC 0 V signalisiert.

6.6 Kesselschutzfunktionen

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Begrenzungen


Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Kesseltemperatur maximal	25140 °C	95 °C
Kesseltemperatur minimal	8140 °C	10 °C
Optimierung Kesselminimaltemp	Ein / Aus	Ein
Kesselrücklauftemp. min	/ 8140 °C	°C
Bypasspumpe-Schaltdifferenz	120 K	6 K
Sperrsignal Rücklaufhochhaltung	Kein / Unkritisch / Kritisch	Kritisch
Frostschutz (Freigabe-Eing. Aus)	060 min	6 min
Frostschutz (Freigabe-Eing. Aus)	Ein / Aus	Ein
Frostschutz (Freigabe-Eing. Aus)	Ein / Aus	Aus
Kesselanfahrentlastung	Ein / Aus	Ein
Kesselanfahrentlastung	Pumpe Ein / Pumpe Aus	Pumpe Ein
Delta Kesseltemp.max (Stufe 2)	010 K	1 K

6.6.1 Maximalbegrenzung der Kesseltemperatur

Mit dieser Einstellung wird der Kesseltemperatur-Sollwert nach oben begrenzt. Dieser Wert stellt für die Brennersteuerung den Ausschaltpunkt dar. In diesem Bereich wird die Kesselschaltdifferenz nach unten berechnet.



Die Kesselmaximalbegrenzung ist immer aktiv. Einzige Ausnahme ist der Verdrahtungstest.



6.6.2 Minimalbegrenzung der Kesseltemperatur

Mit dieser Einstellung wird der Kesseltemperatur-Sollwert nach unten begrenzt. Dieser Wert stellt für die Brennersteuerung den Einschaltpunkt dar. In diesem Bereich wird die Kesselschaltdifferenz nach oben berechnet.

Wann die minimale Kesseltemperatur eingehalten wird, ist von der Einstellung Kesselabschaltung abhängig (siehe unten).

Wenn eine Wärmeanforderung vorhanden ist, ist die minimale Kesseltemperatur immer wirksam.





Falls eine minimale Rücklauftemperatur gewünscht wird, muss sichergestellt werden, dass die minimale Kesseltemperatur einige Kelvin über der minimalen Rücklauftemperatur eingestellt wird.


6.6.3 Optimierung Kesselminimaltemperatur

Hat die Optimierung der Kesselminimaltemperatur die Einstellung Ein, wird der Einschaltpunkt von der Regelung so gewählt, dass die minimale Kesseltemperatur im Normalfall nicht unterschritten wird. Mit dieser Funktion kann eine lastabhängige Vorverlegung des Brennereinschaltpunktes erreicht werden. Die Kesselminimaltemperatur muss in diesem Falle nicht mehr mit einem unnötig grossen Sicherheitszuschlag beaufschlagt werden, da der Brenner bei grosser Last früher einschaltet und bei kleiner Last später. Damit kann der Bereich, in welchem die Kesseltemperatur gleitend betrieben werden kann, vergrössert werden.

Der Regler berechnet aufgrund des Kesseltemperaturgradienten den Brennereinschaltpunkt, damit die minimale Kesseltemperatur nicht unterschritten wird. Bei ausgeschalteter Funktion schaltet der Regler den Brenner bei der minimalen Kesseltemperatur TBoMin ein.







Optimierung der Kesselminimaltemperatur Aus

6.6.4 Kesselüberhitzungsschutz

Um den Kessel nach dem Ausschalten des Brenners vor Überhitzung zu schützen, weil unter Umständen keine Wärmeabnehmer mehr aktiv sind, kann eine Verbrauchernachlaufzeit eingestellt werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Begrenzungen

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Verbraucher-Nachlaufzeit	060 min	6 min

Nach dem Ausschalten des Brenners wird durch diese Nachlaufzeit sichergestellt, dass die Heizkreise und die Brauchwasserbereitung während dieser Zeit noch Wärme abnehmen, wenn sie bis eine Minute vor der Brennerabschalung noch Wärme bezogen haben. Pumpen und Mischer haben in jedem Fall eine Nachlaufzeit von 60 Sekunden. Einzelheiten dazu siehe Abschnitt 5.4 "Pumpennachlauf und Mischernachlauf". Die Nachlaufzeit gilt auch für Kesselpumpen und Absperrorgane (inkl. Mischer für die Rücklauftemperaturhochhaltung)

6.6.5 Pumpenkick und Ventilkick

Der Pumpenkick ist eine Schutzfunktion, die periodisch durchgeführt wird. Sie verhindert, dass Pumpen und/oder Ventile bzw. Mischer nach längeren Stillstandsphasen festsitzen. Einzelheiten dazu siehe Grundlagen im Abschnitt 5.5 "Pumpenkick und Ventilkick".

6.6.6 Frostschutz (Freigabe-Eing. Aus)

Ist ein externer Freigabe-Eingang auf "Aus" geschaltet, kann hier festgelegt werden, ob die Frostschutzfunktion wirken soll oder nicht:

Eingabe	Wirkung
Ein	Frostschutzfunktion wirkt
Aus	Frostschutzfunktion wirkt nicht

6.6.7 Anlagenfrostschutz Kesselpumpe

Hier kann eingestellt werden, ob der Anlagenfrostschutz auf die Kesselpumpe wirken soll. Einzelheiten zum Anlagenfrostschutz siehe Abschnitt 5.3 "Anlagenfrostschutz".

6.6.8 Kesselanfahrentlastung

Um den Kessel vor Kondensation zu schützen, wird in der Regel eine minimale Kesseltemperatur vorgegeben. Damit kann sichergestellt werden, dass die Kesseltemperatur im Normalbetrieb eine minimale Temperatur nicht unterschreitet.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Begrenzungen

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Kesselanfahrentlastung	Ein / Aus	Ein

Um ein unnötig langes Verweilen der Kesseltemperatur unterhalb dieser Minimaltemperatur zu verhindern, können die Verbraucher Brauchwasserbereitung und Heizkreise in der Wärmeabnahme eingeschränkt werden, bis die Kesseltemperatur die minimale Kesseltemperatur überschritten hat. Dazu generiert die Kesselanfahrentlastung kritische Sperrsignale (siehe dazu Abschnitt 5.6.2 "Leistungssteuerung").

Bei Anlagen mit Mischer für die Hochhaltung der Rücklauftemperatur wird die Kesselanfahrentlastung vom Mischer übernommen. In diesem Fall werden keine Sperrsignale für die Kesselanfahrentlastung generiert.

Kesselpumpe

Es ist einstellbar, ob die Kesselpumpe bei aktiver Kesselanfahrentlastung ausgeschaltet werden soll (Pumpe Aus) oder nicht.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Begrenzungen

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Kesselanfahrentlastung	Pumpe Ein / Pumpe Aus	Pumpe Ein

Kesselanfahrentlastung und Anlagenfrostschutz

Die Kesselanfahrentlastung kann durch den Regler unterbrochen werden, um z.B. bei Brennerstörung den Anlagenfrostschutz sicherzustellen.

Bei einer Kesselanfahrentlastung und gleichzeitigem Anlagenfrostschutz muss der Kesseltemperaturgradient innerhalb von 15 Minuten positiv werden. Ansonsten wird das Sperrsignal für mindestens 15 Minuten ungültig. Nach 15 Minuten wird die Kesselanfahrentlastung aktiv, sobald der Kesseltemperaturgradient positiv wird.

6.6.9 Kesselabschaltung

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Betriebseinstellungen Kesselanfahrentlastung

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Kesselabschaltung	Ohne / Automatik /	Automatik
	Sommer	

Hier kann gewählt werden, wann die Kesseltemperatur-Minimalbegrenzung aktiv sein soll.

Ohne Kesselabschaltung

Mit dieser Einstellung wird der Kessel immer auf der minimalen Kesseltemperatur gehalten.

Automatische Kesselabschaltung

Mit dieser Einstellung wird der Kessel auf der minimalen Kesseltemperatur betrieben, wenn eine Wärmeanforderung von einem Wärmeabnehmer vorhanden ist. Wenn keine Wärmeanforderung vorhanden ist, kann der Kessel unter die minimale Kesseltemperatur auskühlen.

Sommer

Mit der Einstellung "Sommer" wird der Kessel nur dann nicht auf der minimalen Kesseltemperatur gehalten, wenn der Kessel auf Sommerbetrieb erkannt hat. Der Wechsel auf Sommerbetrieb erfolgt um Mitternacht, wenn der Kessel vorgängig während 48 h

von den Heizkreisen keine Wärmeanforderung mehr erhalten hat. Eine Wärmeanforderung von der Brauchwasserbereitung wird jedoch akzeptiert.

Der Kessel erkennt ebenfalls auf Sommerbetrieb, wenn er während mehr als 48 Stunden keinen gültigen Kesselsollwert erhalten hat oder wenn die gemischte Aussentemperatur den Aussentemperatur-Grenzwert überschritten hat.

6.6.10 Kesselfrostschutz

Der Kessel wird durch die Überwachung der Kesseltemperatur vor Frost geschützt. Wenn die Kesseltemperatur unter 5 °C fällt, wird der Brenner eingeschaltet; wenn die Kesseltemperatur wieder über TBoMin + SD (minimale Kesseltemperatur plus Schaltdifferenz) gestiegen ist, wird der Brenner abgeschaltet.

6.6.11 Rücklaufhochhaltung

Mit der Minimalbegrenzung der Rücklauftemperatur soll sichergestellt werden, dass auch im Bereich des Kesseleintritts die Temperatur nicht unter den zulässigen Wert fällt.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Begrenzungen


Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Kesselrücklauftemp. min	/ 8140 °C	
Sperrsignal Rücklaufhochhaltung	Keine / Unkritisch /	Kritisch
	Kritisch	

Rücklaufhochhaltung durch Reduktion der Verbrauchersollwerte Beim Kessel mit Kesselpumpe in Serie zum Kessel erfolgt die Rücklaufhochhaltung durch Reduktion der Wärmeabnahme bei den Heizkreisen. Die Funktion ist aktiv, sobald ein Minimalgrenzwert für die Kesselrücklauftemperatur eingestellt und ein Rücklauftemperaturfühler verfügbar ist.



Diese Funktion ist auch dann verfügbar, wenn nur ein Rücklauftemperaturfühler konfiguriert ist (also kein Kessel und keine Pumpe). Sie ist für den Einsatz in Anlagen ohne direkte Kesselsteuerung vorgesehen.

Im Systemverbund darf nur 1 Kesselrücklauffühler eingesetzt sein, denn aufgrund seines Messwertes kann ein Sperrsignal generiert werden. Sperrsignale dürfen nur eine einzige Quelle haben.



Wenn die Kesselrücklauftemperatur unter den Grenzwert sinkt, wird ein Sperrsignal generiert, das an alle Verbraucher geht. Diese reduzieren darauf ihren Sollwert oder schalten ihre Pumpe aus (z.B. Speicherladepumpe).

Die Art des Sperrsignals kann parametriert werden. Mit der Werkeinstellung wird ein kritisches Sperrsignal erzeugt. Dies bedeutet, dass Heizkreise, Vorregelung, Brauchwasserladung und, falls vorhanden, eine Zubringerpumpe ausgeschaltet bzw. reduziert werden.


Mit der Einstellung "Unkritisch" (unkritische Sperrsignale) kann erreicht werden, dass die Brauchwasserbereitung, die Vorregelung und die Zubringerpumpe durch die Rücklaufhochhaltung nicht beeinflusst werden.

Bei den Heizkreisen kann parametriert werden, ob sie auf unkritische Sperrsignale reagieren sollen oder nicht.

Es ist wichtig zu prüfen, ob der Rücklauftemperaturfühler in allen Betriebszuständen vom Rücklaufwasser umströmt wird. Wenn während der Brauchwasserladung die Rücklauftemperatur nicht korrekt gemessen wird, muss sichergestellt werden, dass die Rücklaufhochhaltung nicht auf die Brauchwasserbereitung wirkt. Zudem darf die Rücklaufhochhaltung nicht auf die Hauptpumpe wirken, wenn die Rücklauftemperatur nur bei laufender Hauptpumpe korrekt gemessen wird.

Rücklaufhochhaltung mit Bypasspumpe

Beim Kessel mit Bypasspumpe (Kesselpumpe parallel zum Kessel) kann die Rücklaufhochhaltung durch Zuschalten der Bypasspumpe erfolgen.



Die Bypasspumpe kann wahlweise entweder nach der gemessenen Rücklauftemperatur gesteuert werden oder – bei fehlendem Fühler – parallel zum Brennerbetrieb angesteuert werden.

Der Rücklauftemperaturfühler wird in der Regel vor der Bypasspumpe (auf der Verbraucherseite) platziert, um ein zu häufiges Schalten der Bypasspumpe zu verhindern.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder


Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Begrenzungen

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
'Bypasspumpe-Schaltdifferenz	020 K	6 K

Die Rücklauftemperatur wird mit der Bypasspumpe im 2-Punktbetrieb innerhalb der einstellbaren Schaltdifferenz gesteuert.

Die Pumpe schaltet ein, wenn ein Wärmebedarf besteht und die Rücklauftemperatur unter den Rücklauftemperatur-Minimalgrenzwert absinkt.

Die Pumpe schaltet aus, wenn die Rücklauftemperatur um die Schaltdifferenz über dem Rücklauftemperatur-Minimalgrenzwert liegt oder keine Wärmeanforderung vorhanden ist.



Br Brenner

ByP Bypasspumpe

SDByP Schaltdifferenz der Bypasspumpe

Zeit

TBo Kesseltemperatur
TBoR Kesselrücklauftemperatur

TBoRmin Minimalgrenzwert der Kesselrücklauftemperatur

TiOverrunCnsm Verbraucher-Nachlaufzeit

Der Pumpennachlauf (siehe Abschnitt 5.4 "Pumpennachlauf und Mischernachlauf") wirkt nach dem Ausschalten des Brenners auch auf die Bypasspumpe.


Zusätzlich zum Einschalten der Bypasspumpe, werden bei angeschlossenem Rücklauftemperaturfühler bei Bedarf auch Sperrsignale erzeugt. Falls dies nicht notwendig ist, kann die Einstellung "Keine" bei "Sperrsignal Rücklaufhochhaltung" eingestellt werden.

Bypasspumpensteuerung parallel zum Brennerbetrieb

Ist keine Rücklauftemperatur verfügbar, wird die Bypasspumpe parallel zum Brennerbetrieb gesteuert. Die Bypasspumpe läuft immer dann, wenn sie freigegeben und die Brennergrundstufe eingeschaltet ist.

Mischergesteuerte Rücklaufhochhaltung

Beim Kessel mit Mischer im Kesselrücklauf (Anlagentyp H4-x) wird die Rücklaufhochhaltung durch den separaten Mischer wahrgenommen.



Der Dreiwegmischer übernimmt gleichzeitig die Kesselanfahrentlastung und die Rücklaufhochhaltung.

Zusätzlich zur Kesselpumpe kann auch die Hauptpumpe konfiguriert werden. Dabei muss verhindert werden, dass die Hauptpumpe gegen den geschlossenen Mischer arbeitet. Hierfür kann ein Bypass- oder ein Überströmventil verwendet werden. Die Hauptpumpe hat bei diesem Anlagentyp die Funktion einer Zubringerpumpe. Bei diesem Anlagentyp muss verhindert werden, dass die Kesselpumpe gegen den geschlossenen Mischer des Hauptreglers arbeitet. Es wird empfohlen, auf den Mischer des Hauptreglers zu verzichten.

Für die Anpassung der Regelparameter an die Anlage (Antrieb und Regelstrecke) sind dieselben Einstellparameter wie beim Mischerheizkreis verfügbar. Einzelheiten enthält Abschnitt 5.7 "Mischerregelung".

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Rücklaufregelung

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Antriebslaufzeit	1600 s	120 s
P-Band Xp	1100 K	50 K
Nachstellzeit Tn	0600 s	60 s



Wenn eine minimale Rücklauftemperatur sichergestellt werden soll, muss auch die minimale Kesseltemperatur entsprechend gewählt werden. Die minimale Kesseltemperatur muss über der minimalen Rücklauftemperatur liegen.

Fehler am Rücklauftemperaturfühler

Bei Anlagen mit Mischer für die Rücklaufhochhaltung wird bei fehlerhaftem Rücklauftemperaturfühler der Mischer zugefahren und anschliessend spannungslos gemacht, damit eine manuelle Einstellung möglich wird.

Ohne konfigurierten Rücklauftemperaturfühler wird eine Störungsmeldung angezeigt. Wenn zwar ein Rücklauftemperaturfühler konfiguriert, aber keine Rücklauftemperatur-Begrenzung eingestellt ist, wird der Fühler nur für Anzeigezwecke verwendet.

6.6.12 Schutz vor Druckschlägen

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Begrenzungen

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Delta Kesseltemp.max (Stufe 2)	010 K	1 K

Um zu verhindern, dass durch das gleichzeitige Ausschalten der Stufe 1 und 2 Druckschläge im Gasnetz entstehen, wird die Stufe 2 bereits um den Einstellwert "Delta Kesseltemp.max. (Stufe 2)" vor Erreichen der maximalen Kesseltemperatur ausgeschaltet.

Beim Sperren des Kessels wird die Stufe 1 gegenüber der Stufe 2 mit einer Verzögerung von 10 Sekunden ausgeschaltet.

6.7 Abgastemperaturüberwachung

Die Abgastemperaturüberwachung bietet:

- Visualisierung der aktuellen Abgastemperatur
- Visualisierung der maximal gemessenen Abgastemperatur ab einem definierten Zeitpunkt
- Abgastemperatur-Grenzwert-Überwachung mit Alarmierung im Falle einer Grenzwert-Überschreitung.

Unabhängig vom gewünschten Einsatzzweck muss in jedem Fall ein entsprechender Fühler konfiguriert werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Kessel > Eingänge

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Abgastemperaturfühler	Eingang zuweisen

Im Gegensatz zu den üblichen Temperatureingängen, wo per Werkeinstellung ein Ni1000-Fühler konfiguriert ist, wird hier der Fühlertyp Pt1000 gesetzt. Der Fühlertyp kann unter Einstellungen > Eingänge bei der konfigurierten Klemme geändert werden.

Durch die Konfiguration des Fühlers werden die folgenden Funktionen ermöglicht:

Schleppzeigerfunktion

Diese Funktion ist aktiv, sobald ein Abgastemperaturfühler konfiguriert ist.

Hauptmenü > Kessel > Eingänge / Sollwerte

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Abgastemperatur maximal	

Es wird immer die maximale Abgastemperatur gespeichert und angezeigt. Der Anzeigewert kann wie ein Einstellwert verstellt werden, z.B. auf 0 °C, womit der Schleppzeiger wieder bei null beginnt.

Der Maximalwert wird gefiltert, um Störungen zu unterdrücken. Dadurch steigt die maximale Abgastemperatur mit maximal 1 K/s.

Maximalwert-Überwachung

Wird ein Abgastemperatur-Grenzwert parametriert, so wird beim Überschreiten dieses Grenzwertes eine Störungsmeldung generiert.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

■ Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Störungseinstellungen > Abgastemp.-Überwachung

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Abgastemperatur-Grenzwert	/ 0400 °C	°C

Wenn die Abgastemperatur 5 K unter dieser maximalen Abgastemperatur ist, kann die Störungsmeldung durch Quittieren zurückgesetzt werden. Mit dem Zurücksetzen wird der Schleppzeigerwert ebenfalls auf den aktuellen Wert zurückgesetzt.

85/238

Maximalwertüberwachung und Kessel-Stopp

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Störungseinstellungen > Abgastemp.-Überwachung

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Störungswirkung	Kein Stopp / Stopp	Kein Stopp
Störungspriorität	Dringend / Nicht dringend	Nicht dringend

Wenn die Abgastemperatur auf einen Grenzwert überwacht wird, kann zusätzlich festgelegt werden, ob ein Überschreiten des Grenzwertes zu einem Ausschalten dieses Kessels führen soll (Kein Stopp oder Stopp).

Diagnosewerte

Hauptmenü > Kessel > Eingänge / Sollwerte

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Abgastemperatur	
Abgastemperatur maximal	

Die aktuelle Abgastemperatur und die maximale Abgastemperatur stehen als Diagnosewerte zur Verfügung.

6.8 Abgasmessbetrieb

Der Abgasmessbetrieb kann entweder über einen digitalen Eingang (Eingänge > Abgasmessbetrieb) oder über die Bedienung ausgelöst werden.

■ Hauptmenü > Kessel > Abgasmessbetrieb

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Vorgabe	Aus / Ein	Aus
Abgasmessbetrieb-Kontakt	0/1	
Freigabe Stufe 2 / Modulation	Ja / Nein	Ja
Kesseltemperatur-Istwert		
Abgastemperatur		

Bei aktiviertem Abgasmessbetrieb werden die Kesselpumpe und die Peripherie in Betrieb genommen. Der Kessel erhält einen festen Kesselsollwert von 90 °C. Dieser Wert wird durch die maximale Kesseltemperatur begrenzt.

Während dem Abgasmessbetrieb führt die Maximalwertüberwachung der Abgastemperatur nicht zu einem Anlagenstopp. Ein Überschreiten der maximalen Abgastemperatur wird aber durch eine Störungsmeldung angezeigt.

Die Funktion wird nach 30 Minuten automatisch beendet.

6.9 Kesselstörung

Wenn ein Kessel in Störung geht, wird er ausgeschaltet, bis die Störung behoben ist. Ein Kessel gilt als gestört, wenn eine der folgenden Störungen vorliegt:

- Brennerstörung
- · Kesselpumpen-Störung
- Störung der Absperrklappe (fehlende Rückmeldung)
- Überschreiten der maximalen Abgastemperatur (falls Anlagenstopp gewünscht)
- Einer der drei digitalen Störungseingänge meldet eine Störung
- Defekter Kesseltemperaturfühler

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Kessel > Eingänge

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Rückmeldung Brenner	
Rückmeldung Absperrklappe	
Störung Brenner	

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Störungseingang 1	
Störungseingang 2	
Störungseingang 3	
[Kesselpumpe] Überlast	
[Kesselpumpe B] Überlast	
Strömungsmeldung Pumpe	

Die Art des Störungseingangs kann im Menüpunkt Einstellungen > Eingänge bei der entsprechenden Klemme parametriert werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Eingänge

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Ruhestellung	Offen / Geschlossen	Offen

Brennerstörung

Eine Brennerstörung kann durch den Brennerstörungseingang gemeldet oder durch Ausbleiben der Brennerrückmeldung vom Regler erzeugt werden.

Die Wartezeit für die Brennerrückmeldung ist einstellbar (Meldeverzögerung).

Störung Absperrorgan

Das Ausbleiben der Rückmeldung des Absperrorgans führt auch zu einer Kesselstörung. Die Wartezeit für die Rückmeldung ist einstellbar. Wenn die Rückmeldung nach der Wartezeit nicht erfolgt, wird eine Störung gemeldet.

Maximale Abgastemperatur

Es ist einstellbar, ob das Überschreiten der maximalen Abgastemperatur zu einer Störung mit Kessel-Stopp führen soll oder nicht.

Digitale Störungseingänge

Es sind drei digitale Störungseingänge vorgesehen, die im Auslieferungszustand für Wassermangel, Hochdruck und Niederdruck parametriert sind. Es können aber auch andere Störtexte vorgesehen werden.

Je nach Störung kann die Störungsmeldeverzögerung, die Störungsquittierung, die Priorität und/oder die Wirkung parametriert werden. Für die Störungseingänge 1, 2 und 3 kann auch ein Störungstext eingegeben werden.

Einzelheiten zur Bedeutung dieser Einstellungen siehe Kapitel 13 "Funktionsblock Störungen".

Störungseinstellungen

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Störungseinstellungen > Rückmeldung Absperrklappe

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Meldeverzögerung Start	00.0559.55 m.s	02.00 m.s

🛂 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Störungseinstellungen > Störung Brenner

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Störungsquittierung	Keine / Quittieren /	Quittieren
	Quittieren und Entriegeln	

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Störungseinstellungen > Rückmeldung Brenner

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Meldeverzögerung Start	00.0559.55 m.s	04.00 m.s
Meldeunterbruch Betrieb	00.0059.55 m.s	20.00 m.s
Störungswirkung	Kein Stopp / Stopp	Stopp

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Störungseinstellungen > Überlast Pumpe

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Störungsquittierung	Keine / Quittieren /	Quittieren und
	Quittieren und Entriegeln	Entriegeln
Störungsquittierung B	Keine / Quittieren /	Quittieren und
	Quittieren und Entriegeln	Entriegeln

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Störungseinstellungen > Störungseingang 1

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Störungstext	Max. 20 Zeichen	Wassermangel
Störungswirkung	Kein Stopp / Stopp	Stopp
Störungsquittierung	Keine / Quittieren / Quittieren und Entriegeln	Quittieren
Störungspriorität	Dringend / Nicht dringend	Dringend
Störungsmeldeverzögerung	00.0059.55 m.s	00.05 m.s

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Störungseinstellungen > Störungseingang 2

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Störungstext	Max. 20 Zeichen	Überdruck
Störungswirkung	Kein Stopp / Stopp	Stopp
Störungsquittierung	Keine / Quittieren / Quittieren und Entriegeln	Quittieren
Störungspriorität	Dringend / Nicht dringend	Dringend
Störungsmeldeverzögerung	00.0059.55 m.s	00.05 m.s

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Störungseinstellungen > Störungseingang 3

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Störungstext	Max. 20 Zeichen	Unterdruck
Störungswirkung	Kein Stopp / Stopp	Stopp
Störungsquittierung	Keine / Quittieren /	Quittieren
	Quittieren und Entriegeln	
Störungspriorität	Dringend / Nicht dringend	Dringend
Störungsmeldeverzögerung	00.0059.55 m.s	00.05 m.s

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Störungseinstellungen > Abgastemp.-Überwachung

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Abgastemperatur-Grenzwert	/ 8400 °C	°C
Störungswirkung	Kein Stopp / Stopp	Kein Stopp
Störungspriorität	Dringend / Nicht dringend	Nicht dringend

6.10 Brennerbetriebsstunden-Zähler und Brennerstart-Zähler

Für die Brennerstufe 1 bzw. die Brennergrundstufe kann eine Rückmeldung konfiguriert werden.

Diese Rückmeldung wird neben der Brennerüberwachung auch für den Brennerbetriebsstunden-Zähler und den Brennerstart-Zähler verwendet.

Ohne Rückmeldung wird der Brennerbetriebsstunden-Zähler mit dem Ausgangsrelais für die Brennerstufe 1 gestartet.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Kessel > Eingänge

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Rückmeldung Brenner	Eingang zuweisen

Die Brennerbetriebsstunden und die Anzahl Brennerstarts sind im Menü Eingänge / Sollwerte sichtbar. In der Benutzerebene sind diese nur lesbar, in der Serviceebene auch verstellbar. Somit können die effektiven Werte eingestellt werden.

oder Hauptmenü > Kessel > Eingänge / Sollwerte

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Brenner-Betriebsstunden	099999 h	0 h
Brenner-Startzähler	099999	0

6.11 Störungsbehandlung

Fühlerfehler

Nummer	Text	Wirkung
40	Kessel-Fühlerfehler	Dringende Meldung; muss quittiert werden. Kein Kesselstopp; der Brenner schaltet aus
41	KesselrücklFühlerfehler	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden. Kein Kesselstopp Bei Anlagen mit Mischer für die Rücklaufhochhaltung wird bei fehlerhaftem Rücklauffühler der Mischer zugefahren und anschliessend stromlos gemacht, damit eine manuelle Einstellung möglich wird. Sonst verhält sich die Regelung wie eine Anlage ohne Rücklauftemperaturfühler.
321	Abgastemperatur- Fühlerfehler	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden. Kein Kesselstopp

Brennerstörungen

Nummer	Text	Wirkung
2301	Kessel Brennerstörung	Dringende Meldung.
		Quittierung ist parametrierbar; Werkeinstel-
		lung: "Quittieren". Kesselstopp
2311	Brenner keine Rückmel-	Dringende Meldung; muss quittiert und
	dung	entriegelt werden.
		Wirkung ist parametrierbar; Werkeinstel-
		lung: "Stopp" (Kesselstopp)

Kesselstörungen

ng sind esselstopp,

89/238

Nummer	Text	Wirkung
2331	Kessel Überdruck	Priorität, Wirkung und Quittierung sind parametrierbar. Werkeinstellung: "Dringend". Kesselstopp, muss quittiert werden
2341	Kessel Unterdruck	Priorität, Wirkung und Quittierung sind parametrierbar. Werkeinstellung: "Dringend". Kesselstopp, muss quittiert werden
2351	Absperrklappe keine Rückmeldung	Dringende Meldung; muss quittiert und entriegelt werden. Kesselstopp
2361	Abgas-Übertemperatur	Priorität und Wirkung sind parametrierbar. Werkeinstellung: "Nicht dringend". Kein Kesselstopp, muss quittiert und entriegelt werden

Störungen der Kesselpumpe

Nummer	Text	Wirkung
2401	[Kesselpumpe] Überlast	Nicht dringende Meldung. Quittierung ist parametrierbar; Werkeinstellung: "Quittieren und Entriegeln". Kein Kesselstopp
2411	[Kesselpumpe] keine Strömung	Nicht dringende Meldung; muss quittiert und entriegelt werden. Kein Kesselstopp
2421	[Kesselpumpe B] Überlast	Nicht dringende Meldung. Quittierung ist parametrierbar. Werkeinstellung: "Quittieren und Entriegeln". Kein Kesselstopp
2431	[Kesselpumpe B] keine Strömung	Nicht dringende Meldung; muss quittiert und entriegelt werden. Kein Kesselstopp
2441	[Kesselpumpe] Störung	Dringende Meldung; muss nicht quittiert werden. Kesselstopp

6.12 Textbezeichnung für Kessel

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ...

Hauptmenü > Einstellungen > Kessel

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Kessel	Max. 20 Zeichen	Kessel

Bei Bedarf kann der Kessel mit einem eigenen Text bezeichnet werden. Dieser Text erscheint dann im Menü und in der Info-Anzeige.

6.13 Diagnosemöglichkeiten

Eingänge / Sollwerte

Hauptmenü > Kessel > Eingänge / Sollwerte

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Freigabe-Eingang	
Kesseltemperatur-Istwert	
Kesseltemperatur-Sollwert	
Rücklauftemperatur-Istwert	
Rücklauftemperatur minimal	
Rückmeldung Absperrklappe	
[Kesselpumpe] Überlast	

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
[Kesselpumpe B] Überlast	
Strömungsmeldung Pumpe	
Störung Brenner	
Rückmeldung Brenner	
Brenner-Betriebsstunden	
Brenner-Startzähler	
Abgastemperatur	
Abgastemperatur maximal	
Abgastemperatur-Grenzwert	
Abgasmessbetrieb-Kontakt	
Störungstext	Störungstext zu Störungseingang 1
Störungseingang 1	
Störungstext	Störungstext zu Störungseingang 2
Störungseingang 2	
Störungstext	Störungstext zu Störungseingang 3
Störungseingang 3	
Aussentemperatur gedämpft	

Ausgänge

Hauptmenü > Kessel > Ausgänge

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Brennerstufe 1	
Brennerstufe 2	
Signal modulierender Brenner	
Sollwertführung	
Kesselpumpe	
Kesselpumpe B	
Absperrklappe	
Mischerpos. Rücklaufhochhaltung	

Begrenzungen

Hauptmenü > Kessel > Begrenzungen

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Kesseltemperatur maximal	
Kesseltemperatur minimal	
Kesselanfahrentlastung	
Kesselrücklauftemp. min	
Brennerlaufzeit minimal	

7 Wärmebedarf und Wärmeanforderungen


7.1 Wärmeanforderungen

Wärmeanforderungen können von folgenden Quellen auf den Regler zugeführt werden:

- · vom internen Heizkreis
- · vom internen Brauchwasserkreis
- · von externen Reglern via Konnex-Bus
- als stetiges DC 0...10 V-Signal
- als 2-Punkt-Signal


Dabei kann das Aufschalten der Wärmeanforderung via Hauptregler oder via Vorregler erfolgen.

Hydraulik der Wärmeanforderungen





Der interne Heizkreis und der interne Brauchwasserkreis sind auf den Hauptregler aufgeschaltet. Eine Aufschaltung auf den Vorregler bedingt den Einsatz eines zweiten Gerätes.



Hinweis

Die Aufschaltung via Hauptregler und via Vorregler wird im Kapitel 8 "Hauptregler und Vorregler" beschrieben.

7.2 Wärmebedarfsausgänge

Der Hauptvorlaufsollwert (ohne Begrenzungseinflüsse) kann über einen analogen Ausgang (DC 0...10 V) ausgegeben werden. Dazu muss am Hauptregler die Funktion "Wärmebedarf stetig" aktiviert sein. Der Ausgang kann angepasst werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Hauptregler > Wärmebedarf stetig

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Wert unten	–15050 °C	0 °C
Wert oben	50500 °C	100 °C
Grenzwert	0140 °C	10 °C

Über das Wärmebedarfsrelais (Konfiguration ebenfalls am Hauptregler) kann ausgegeben werden, ob ein Wärmebedarf vorliegt. Die Schaltpunkte sind einstellbar.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Hauptregler > Wärmebedarfsrelais

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Grenzwert Wärmebedarf Ein	0140 °C	20 °C
Grenzwert Wärmebedarf Aus	0140 °C	15 °C

Beide Ausgänge stehen immer zur Verfügung, also auch dann, wenn kein Hauptregler konfiguriert ist.

93/238

- Ist nur ein Kessel konfiguriert, werden die empfangenen Anforderungen an den Kessel abgegeben.
- Sind weder ein Kessel noch ein Hauptregler konfiguriert, werden die empfangenen Anforderungen aus der Wärmeverteilzone ausgegeben.

Hinweise zur Konfiguration enthält der Abschnitt 8.2 "Konfiguration".

7.3 Wärmebedarfs-Transformator


Sowohl beim Hauptregler als auch beim Vorregler sind Wärmebedarfs-Transformatoren verfügbar. Sie empfangen und verarbeiten die Anforderungssignale von:

- Einzelraum-Radiatoren (RXB...)
- Einzelraum-Lufterwärmern (RXB...)
- Luftaufbereitungen (RMU...)

lst der Hauptregler nicht aktiviert, steht der Wärmebedarfs-Transformator des Hauptreglers dem Kessel zur Verfügung.

Die Wärmebedarfstransformatoren wandeln die Stellungs-Wärmeanforderungssignale (in %) in Wärmebedarfssignale mit einem Vorlauftemperatur-Sollwert um. Dies wird am folgenden Beispiel einer Luftaufbereitungsanlage erklärt.

Beispiel: Luftaufbereitung



Die Wärmebedarfs-Transformatoren berechnen aufgrund der Ventilstellung der Luftaufbereitungsanlage(n) einen Vorlauftemperatur-Sollwert.

Falls eine Aussentemperatur auf dem Vorregler verfügbar ist, wird der Vorlauftemperatur-Sollwert gemäss der Heizkennlinie als Startwert verwendet. Fehlt die Aussentemperatur, wird die Vorlauftemperatur im Stützpunkt 1 als Startwert verwendet.

Dieser Vorlauftemperatur-Startwert wird dem tatsächlichen Wärmebedarf so angepasst, dass die Ventilstellung des Wärmeabnehmers mit dem grössten Bedarf 90 % beträgt:

- Ist die Ventilstellung >90 %, wird die Vorlauftemperatur erhöht
- Ist die Ventilstellung <90 %, wird die Vorlauftemperatur reduziert Die maximale Vorlauftemperaturkorrektur kann parametriert werden.

I Im zu verhindern, dass hereits hei minimalen Ventilöffnungen ein Wär

Um zu verhindern, dass bereits bei minimalen Ventilöffnungen ein Wärmebedarf generiert wird, kann eine Einschalt- bzw. Ausschaltschwelle definiert werden. Ab Werk gilt:

- Erst wenn die Ventilstellungen >10 % sind, wird ein Wärmebedarf berechnet.
- Sind die Ventilstellungen aller Verbraucher <5 %, wird der Wärmebedarf wieder unterdrückt.

Building Technologies

HVAC Products

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder


Hauptmenü > Einstellungen > Vorregler > Bedarfsregelung

Hauptmenü > Einstellungen > Hauptregler > Bedarfsregelung

Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Bedarfsregelung

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
[Stützpunkt 1] Aussentemp	–5050 °C	–10 °C
[Stützpunkt 1] Vorlauftemp	0140 °C	70 °C
[Stützpunkt 2] Aussentemp	–5050 °C	20 °C
[Stützpunkt 2] Vorlauftemp	0140 °C	70 °C
Vorlauftemp'korrektur maximal	0100 K	10 K
Regelverhalten	Langsam / Mittel / Schnell	Mittel
Auswertung Anforderung	Maximal / Durchschnitt	Maximal
Grenzwert Anforderung Ein	"Aus"-Wert100 %	10 %
Grenzwert Anforderung Aus	0"Ein"-Wert %	5 %

Anpassung der Vorlauftemperatur



Die Anpassung der Vorlauftemperatur kann wie folgt eingestellt werden:


- Unter Bedarfsregelung > Regelverhalten wird die Geschwindigkeit der Vorlauftemperaturkorrektur eingestellt
- Unter Bedarfsregelung > Auswertung Anforderung wird die Art der Auswertung der Ventilstellungen der Verbraucher gewählt:
 - Mit der Einstellung Maximal wird die Vorlauftemperatur so korrigiert, dass die Ventilstellung des Verbrauchers mit dem grössten Bedarf 90 % beträgt
 - Mit der Einstellung "Durchschnitt" wird die Vorlauftemperatur so korrigiert, dass die Ventilstellung der vier grössten Verbraucher im Durchschnitt 90 % beträgt. Mit dieser Einstellung kann nicht sichergestellt werden, dass alle Verbraucher ihren Wärmebedarf decken können. Sie verhindert aber, dass ein einzelner Verbraucher die Vorlauftemperatur auf einen hohen Wert zwingt (z.B. wegen eines offenen Fensters).

Hinweis

Die Heizkennlinien-Einstellungen der Wärmebedarfs-Transformatoren gelten auch für den Wärmeanforderungskontakt der Heizkennlinie (Bedienzeile Heizkennlinie-Anforderung 2-Pkt).

Grenzwert-Anforderung einstellen

Der "Ein-Bereich" und der "Aus-Bereich" richten sich nach den Einstellungen:





OFF...100 Einstellbereich für Grenzwert Anforderung Ein (Beispiel mit OFF = 30 %)
0... ON Einstellbereich für Grenzwert Anforderung Aus (Beispiel mit ON = 45 %)

95/238

8 Hauptregler und Vorregler


8.1 Funktionsblock-Übersicht






Bei beiden Funktionsblöcken handelt es sich vom Regelungsprinzip her um Vorregler. Im nachfolgenden wird daher der Begriff Vorregler für **beide** Funktionsblöcke verwendet, sofern nicht explizit auf den Funktionsblock Vorregler verwiesen wird.

Reglerschemas





Vorregler (Anwendung Mischer)

Hauptregler (Anwendung Wärmetauscher)

Mn/SyPu Haupt-/Zubringerpumpe Mn/SyPu B Haupt-/Zubringerpumpe B

Mn/SyPuEr Störungseingang Haupt-/Zubringerpumpe
Mn/SyPuEr B Störungseingang Haupt-/Zubringerpumpe B
Mn/SyPuErFlow Durchflussüberwachung Haupt-/Zubringerpumpe

TFI Vorlauftemperaturfühler TRt Rücklauftemperaturfühler VIvMn/PrCtr Mischer / Durchgangsventil

8.2 Konfiguration

Grundkonfiguration

Der Hauptregler wird in den Anlagentypen H1-x per Werkeinstellung aktiviert. Dabei werden immer das Ventil sowie der Vorlauf- und der Rücklauffühler konfiguriert. Der Vorregler wird in den Anlagentypen H2-x per Werkeinstellung aktiviert. Dabei werden immer der Mischer, eine Pumpe und der Vorlauffühler vorkonfiguriert. Eine ausführliche Beschreibung ist im Abschnitt 3.2 "Grundkonfiguration" enthalten.

Zusatzkonfiguration

In allen anderen Anlagentypen können die Funktionsblöcke in der Zusatzkonfiguration aktiviert werden. Die Aktivierung eines Funktionsblocks erfolgt durch das Zuweisen eines Ausgangs zu einer Klemme.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Hauptregler > Ausgänge

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Vorregler > Ausgänge

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung	
Mischer 3-Punkt		
Mischer stetig		
Hauptpumpe	Nur mit Hauptregler	
Hauptpumpe B	Nur mit Hauptregler	
Zubringerpumpe	Nur mit Vorregler	
Zubringerpumpe B	Nur mit Vorregler	
Wärmebedarf stetig	Nur mit Hauptregler	
Wärmebedarfsrelais	Nur mit Hauptregler	

Eingänge

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Hauptregler > Eingänge

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Vorregler > Eingänge

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung	
Vorlauffühler		
Rücklauffühler		
[Hauptpumpe] Überlast	Nur mit Hauptregler	
[Hauptpumpe B] Überlast	Nur mit Hauptregler	
[Zubringerpumpe] Überlast	Nur mit Vorregler	
[Zubringerpumpe B] Überlast	Nur mit Vorregler	
Strömungsmeldung Pumpe		
Wärmeanforderung stetig		
Heizkennlinie-Anforderung 2-Pkt		
BW-Anforderung 2-Punkt		
Frostschutz-Anforderung 2-Pkt		


Hinweis zu den Anforderungen Die Wärmeanforderungen können von anderen Geräten via Bus empfangen werden. Zusätzlich stehen je Funktionsblock ein analoger und drei digitale Eingänge für die Signalisierung von Wärmeanforderungen zur Verfügung.

8.3 Reglertypen

Wenn nur eine Pumpe bzw. Zwillingspumpe konfiguriert wird, besteht der Vorregler aus einer Zubringerpumpensteuerung. Erst durch die Konfiguration eines Mischers (oder Ventils) ergibt sich ein Regelkreis, wodurch der Vorlauf geregelt werden kann.



Wird ein Hauptregler mit Mischer zusammen mit einem Kessel eingesetzt, muss abgeklärt werden, ob der Durchfluss durch den Kessel gewährleistet sein muss oder nicht.



Vorreglertyp 1: mit Mischer oder Durchgangsventil

Vorreglertyp 2: mit Pumpe

- B1 Vorlauftemperaturfühler (* = optional, nur für Anzeige)
- B7 Rücklauftemperaturfühler (* = optional, nur für Anzeige)
- M1 Haupt-/Zubringerpumpe (kann Zwillingspumpe sein)
- Y1 Mischer bzw. Durchgangsventil

Der Vorreglertyp 1 mit Mischer oder Wärmetauscher mit Durchgangsventil besitzt die Möglichkeit zur Maximalbegrenzung der Rücklauftemperatur, während der Vorreglertyp 2 lediglich eine Zubringerpumpe bedarfsabhängig steuert.

97/238

Der Vorlauf- bzw. Rücklauftemperaturfühler beim Vorreglertyp 2 kann für Anzeigezwecke verwendet werden.

Mit der Konfiguration der Ausgänge wird festgelegt, ob ein Vorreglertyp 1 oder -typ 2 verwendet wird. Ohne Konfiguration eines Mischers wird automatisch der Vorreglertyp 2 verwendet. Es ist aber auch beim Vorreglertyp 2 möglich, eine Vorlauftemperaturüberhöhung zu definieren um Temperaturverluste auf langen Leitungen zu kompensieren. Einzelheiten zur Vorlauftemperaturüberhöhung enthält der Abschnitt 8.7 "Sollwertüberhöhung".

8.3.1 Mischersteuerung

Für die Mischersteuerung kann ein Dreipunkt-Stellantrieb oder ein DC 0...10 V-Stellantrieb verwendet werden. Die Auswahl erfolgt durch die Konfiguration des entsprechenden Ausgangs.

8.3.2 Pumpensteuerung

Die Pumpensteuerung bietet Überwachungs-Möglichkeiten unabhängig davon, ob es sich um eine Einzelpumpe oder um eine Zwillingspumpe handelt.

Einzelheiten zum Thema Pumpensteuerung und Zwillingspumpen siehe Abschnitt 5.8 "Pumpensteuerung und Zwillingspumpen".

Störungseinstellung Vorregler Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Hauptregler > Störungseinstellungen > Überlast Pumpe

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Störungsquittierung	Keine / Quittieren /	Quittieren und
	Quittieren und Entriegeln	Entriegeln
Störungsquittierung B	Keine / Quittieren /	Quittieren und
	Quittieren und Entriegeln	Entriegeln

Störungseinstellung Hauptregler

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Vorregler > Störungseinstellungen > Überlast Pumpe

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Störungsquittierung	Keine / Quittieren /	Quittieren und
	Quittieren und Entriegeln	Entriegeln
Störungsquittierung B	Keine / Quittieren /	Quittieren und
	Quittieren und Entriegeln	Entriegeln

8.4 Anlagenbetrieb

Der Anlagenbetrieb gibt an, ob der Vorregler eingeschaltet ist und die Pumpe läuft.

Anlagenbetrieb

- Hauptmenü > Hauptregler > Anlagenbetrieb
- Hauptmenü > Vorregler > Anlagenbetrieb

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Vorgabe	Auto / Aus*	Auto
Sollwert-Vorgabe manuell**	/ 8140 °C	
Zustand	Aus / Ein	
Grund	Inbetriebnahme /	
	Anforderung /	
	Verbraucherfrostschutz /	
	Vorlauffrostschutz /	

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
	Anlagenfrostschutz /	
	Überhitzschutz/Nachlauf /	
	Anlagenbetrwahlschalter /	
	Keine Anforderung	

^{*} Frostschutzfunktionen sind sichergestellt

Vorgabe (Anlagenbetriebswahlschalter)

Für Servicezwecke kann der Vorregler ausgeschaltet werden. Das Ventil schliesst und die Pumpe schaltet aus bzw. Ventil und Pumpe gehen in den Nachlauf. Der Wärmebedarf wird in der Stellung "Aus" nicht weitergegeben!

⇒ Bei Vorgabe "Aus" bleibt die interne Frostschutzfunktion aktiv und auch Frostschutzbedingte Wärmeanforderungen (Vorlauffrostschutz) von extern werden akzeptiert und verarbeitet.



Der Schalter muss nach Beenden der Servicearbeiten wieder auf Auto eingestellt werden.

Sollwert-Vorgabe manuell

Über diese Einstellung kann dem Hauptregler eine Mindestanforderung vorgegeben werden, d.h. es erfolgt weiterhin eine Maximal-Auswahl mit den Anforderungen der Verbraucher.


Zustand

Es wird angezeigt, in welchem Zustand (Ein oder Aus) sich der Vorregler befindet.

Grund

Es wird angezeigt, weshalb der aktuelle Zustand wirksam ist.

8.5 Wärmebedarf und Wärmeanforderung



Die Funktionsblöcke Hauptregler und Vorregler sammeln den Wärmebedarf von allen Verbrauchern. Das sind:

- Heizkreise
- Brauchwasserbereitung
- andere Vorregler
- Wärmebedarfssignale von Einzelraumreglern für Radiatoren
- Wärmebedarfssignale von Einzelraumreglern für Lufterwärmer
- Wärmebedarfssignale von der primären Luftaufbereitung

Diese letzten drei Signaltypen werden in einem Wärmebedarfstransformator in einen Vorlauftemperatur-Sollwert umgewandelt.

^{**} Nur mit Hauptregler

Zusätzlich können am Hauptregler und am Vorregler ein analoger Eingang und bis zu drei digitale Eingänge als Wärmeanforderungseingänge konfiguriert werden. Diese stehen am Hauptregler immer zur Verfügung, also auch dann, wenn kein Hauptregler-Anlagenelement konfiguriert ist. Die Eingänge wirken dann auf den Kessel und auf die Wärmebedarfsausgänge.

Zusatzkonfiguration

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Hauptregler > Eingänge
- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Vorregler > Eingänge

Bedienzeile	Bereich
Wärmeanforderung stetig	
Heizkennlinie-Anforderung 2-Pkt	
BW-Anforderung 2-Punkt	
Frostschutz-Anforderung 2-Pkt	

Der Block "MAX" in der Abbildung bildet aus allen Anforderungssignalen den Maximalwert. Dieser Maximalwert ist der Vorlauftemperatur-Sollwert für den Vorregler. Der Sollwert wird um die Sollwertüberhöhung angehoben und als "Wärmebedarf der Vorregelung" an einen Wärmeerzeuger oder einen weiteren Vorregler gesendet.


8.5.1 Wärmeanforderung stetig

Mit einem DC 0...10 V-Signal kann dem Hauptregler bzw. dem Vorregler eine Wärmeanforderung vorgegeben werden.

Der analoge Eingang kann dem Signalgeber DC 0...10 V angepasst werden:

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Hauptregler > Wärmeanforderung
- Hauptmenü > Einstellungen > Vorregler > Wärmeanforderung

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
[stetig] Sollwert bei 0 V	−15050 °C	0° C
[stetig] Sollwert bei 10 V	50500 °C	100 °C
[stetig] Grenzwert	0140 °C	10 °C



- ① Wert in °C bei DC 0 V
- Wert in °C bei DC 10 V
- 3 Grenzwert für Wärmebedarf (Temperaturen < Grenzwert = kein Wärmebedarf)

Beispiel:

Das DC 0...10 V-Eingangssignal soll einem Vorlaufsollwertbereich von 20...120 °C entsprechen. Unterhalb von DC 0,5 V soll der Regler ausschalten.

Es sind die folgenden Parameter einzustellen:

Sollwert bei DC 0 V: 20 °C Sollwert bei DC 10 V: 120 °C 25 °C Grenzwert:

8.5.2 Wärmeanforderung 2-Punkt

Einstellungen

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Hauptregler > Wärmeanforderung

Hauptmenü > Einstellungen > Vorregler > Wärmeanforderung

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
[2-Pkt] Sollwert Brauchwasser	5140 °C	70 °C
[2-Pkt] Vorrang Brauchwasser	Keine [BW-Anforderung] /	Gleitend [BW-
	Gleitend [BW-Anforderung] /	Anforderung]
	Absolut [BW-Anforderung] /	
	Keiner [Maximalauswahl] /	
	Gleitend [Maximalauswahl]	
[2-Pkt] Sollwert Frostschutz	5140 °C	70 °C

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Hauptregler > Bedarfsregelung

Hauptmenü > Einstellungen > Vorregler > Bedarfsregelung

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
[Stützpunkt 1] Aussentemp	–5050 °C	–10 °C
[Stützpunkt 1] Vorlauftemp	0140 °C	70 °C
[Stützpunkt 2] Aussentemp	–5050 °C	20 °C
[Stützpunkt 2] Vorlauftemp	0140 °C	70 °C

Digitale Eingänge

Es stehen drei Typen von digitalen Eingängen zur Verfügung. Sie unterscheiden sich darin, dass der Wärmebedarf unterschiedlich verarbeitet wird und dass unterschiedliche Einstellmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

- Ein Signal am Eingang "Heizkennlinie-Anforderung 2-Pkt" wird wie ein Wärmebedarf eines Heizkreises verarbeitet. Der Sollwert ist abhängig von der Aussentemperatur und wird mit der gleichen Heizkennlinie wie die Bedarfsregelung bestimmt. Nähere Angaben zur Bedarfsregelung enthält der Abschnitt 7.3 "Wärmebedarfs-Transformator"
- Ein Signal am Eingang "BW-Anforderung 2-Punkt" wird wie jenes einer Brauchwasserbereitung verarbeitet. Ein konstanter Sollwert kann vorgegeben werden. Zusätzlich ist der Vorrang der resultierenden Brauchwasseranforderung einstellbar. Nähere Angaben zum Brauchwasservorrang enthält der Abschnitt 10.10 "Brauchwasservorrang"
- Ein Signal am Eingang "Frostschutz-Anforderung 2-Pkt" wird wie eine Wärmeanforderung aufgrund von Frostgefahr behandelt. Es kann ein konstanter Sollwert vorgegeben werden.

Je nach Anlagenzustand kann eine Heizkennlinien-Anforderung im Sommer ignoriert werden, während die Frostschutz-Anforderung berücksichtigt wird.

Ob der Eingang bei offenem oder geschlossenem Kontakt aktiv ist, kann für jeden Eingang separat parametriert werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Eingänge > RMH760.X... (oder RMZ78...)

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Ruhestellung	Offen / Geschlossen	Offen

Die Ruhestellung "Offen" bedeutet, dass der Eingang bei geschlossenem Kontakt aktiv ist.

8.5.3 Wärmebedarfsausgänge

Zusätzlich kann am Hauptregler ein digitaler Ausgang (Relais) und/oder ein analoger Ausgang (DC 0...10 V) als Wärmebedarfsausgang konfiguriert werden.

Ergänzende Angaben dazu enthalten die Abschnitte 7.2 "Wärmebedarfsausgänge" und 8.2 "Konfiguration".

8.5.4 Wärmebedarfstransformatoren

Die Wärmebedarfstransformatoren sind im Kapitel 7 "Wärmebedarf und Wärmeanforderungen" beschrieben.

8.6 Mischerregelung

8.6.1 Allgemeines

Leistungssteuerung

Die Wärmeleistung der Mischerregelung kann von Funktionen höherer Priorität (z. B. Begrenzung der Rücklauftemperatur) bzw. Funktionen anderer Anlagen (Kessel, Brauchwasserbereitung) über die Leistungssteuerung reduziert werden.

Die folgenden Mischereinstellungen gelten sowohl für Dreipunkt-Stellantriebe wie für DC 0...10 V-Stellantriebe:

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Hauptregler > Mischerregler
- Hauptmenü > Einstellungen > Vorregler > Mischerregler

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Antriebslaufzeit	1600 s	150 s
P-Band Xp	1100 K	50 K
Nachstellzeit Tn	0600 s	60 s
Sperrsignalverstärkung	0200 %	100%

Hinweis

- Einzelheiten zur Mischerregelung und ihren Einstellungen enthält Abschnitt 5.7 "Mischerregelung".
- Mit der Sperrsignalverstärkung kann vorgegeben werden, wie stark der Vorregler auf Signale der Leistungssteuerung reagieren soll.

8.6.2 Leistungssteuerung

Der Vorregler kann durch Leistungssteuersignale eines Wärmeerzeugers beeinflusst werden:

Leistungsreduktion

Eine Leistungsreduktion kann durch eine der folgenden Funktionen ausgelöst werden:

- Kesselanfahrentlastung
- Kesselrücklaufminimalbegrenzung

Der Vorregler reagiert nicht auf jene Sperrsignale, die durch die Brauchwasserbereitung ausgelöst worden sind.

Leistungserhöhung

Eine Leistungserhöhung kann in Form des Pumpen- und oder Mischernachlaufs erfolgen. Dabei handelt es sich nur um eine Leistungsaufrechterhaltung.

8.7 Sollwertüberhöhung

Typischerweise wird für einen Mischer eine Sollwertüberhöhung verlangt, damit dieser die Schwankungen der Kesseltemperatur ausregeln kann.

Bei Zubringerpumpen ist diese Überhöhung für das Ausregeln der Kesselabweichung grundsätzlich nicht notwendig. Bei langen Leitungen zwischen Kessel und Verbrauchern kann ein Wärmeverlust zwischen Kessel und Verbrauchern resultieren, so dass auch in diesem Falle eine Sollwertüberhöhung gewünscht wird.

Einstellungen

Hauptregler

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ...

Hauptmenü > Einstellungen > Hauptregler > Hauptregler

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Sollwertüberhöhung	050 K	0 K

Vorregler

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ...

Hauptmenü > Einstellungen > Vorregler > Vorregler

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Sollwertüberhöhung	050 K	10 K

8.8 Begrenzungs- und Schutzfunktionen

8.8.1 Frostschutz

Anlagenfrostschutz

Hier wird eingestellt, ob die Funktion "Anlagenfrostschutz" auf die Pumpe der Vorregelung wirken soll oder nicht.

Einzelheiten zum Anlagenfrostschutz siehe Abschnitt 5.4 "Pumpennachlauf und Mischernachlauf".

Der "Anlagenfrostschutz" ist nur verfügbar, wenn eine Aussentemperatur vorhanden ist (vom lokalen Fühler oder ab Konnex-Bus).

Die Funktion kann ausgeschaltet werden.

Vorlauffrostschutz

Die Vorlauftemperatur wird auf einen Minimalwert überwacht. Fällt die Vorlauftemperatur unter 5 °C, wird ein Wärmebedarfsignal an den Wärmeerzeuger gesendet und der Mischer geöffnet.

Die Funktion wird beendet, sobald die Vorlauftemperatur auf 7 °C angestiegen ist. Sie ist während mindestens 5 Minuten aktiv.

8.8.2 Begrenzungen

Vorlauftemperatur-Maximalbegrenzung

Mit dieser Einstellung wird der Vorlauftemperatur-Sollwert maximalbegrenzt.

Vorlauftemperatur-Minimalbegrenzung

Mit dieser Einstellung wird der Vorlauftemperatur-Sollwert minimalbegrenzt. Die Minimalbegrenzung ist nur wirksam, wenn ein Wärmebedarf vorliegt.

Mit der Einstellung "----" kann die Funktion deaktivert werden.

Vorlauftemperatur-Anstiegsbegrenzung


Diese Funktion ist nur beim Vorreglertyp 1 verfügbar. Der Anstieg des Vorlauftemperatur-Sollwertes kann maximalbegrenzt werden (Aufheizbremse). Der Vorlauftemperatur-Sollwert kann dann im Maximum nur noch um die eingestellte Temperaturzunahme pro Zeiteinheit (in K/h) zunehmen.

Die Vorlauftemperatur-Anstiegsbegrenzung bewirkt:

103/238

- Verhinderung von Knackgeräuschen in den Leitungen
- Verhinderung von Überlastung der Wärmeerzeugung

Die Funktion kann mit der Einstellung "----" unwirksam gemacht werden.



 $\begin{array}{cc} t & \text{Zeit} \\ \Delta t & \text{Zeiteinheit} \end{array}$

TFISetpt Vorlauftemperatur-Sollwert ΔTFISetpt Sollwertanstieg pro Zeiteinheit

Rücklauftemperatur-Begrenzungen

Siehe Abschnitt 8.8.3 "Rücklauftemperaturbegrenzung".

Reaktion der Haupt-/ Zubringerpumpe bei Sperrsignalen Mit der entsprechenden wird festgelegt, ob die Hauptpumpe bzw. die Zubringerpumpe auf Sperrsignale reagieren soll oder nicht:

Einstellung	Wirkung beim Auftreten eines
	Sperrsignals
Hauptpumpe bei Sperrsignal = Aus	Pumpe wird ausgeschaltet
Hauptpumpe bei Sperrsignal = Ein	Pumpe bleibt eingeschaltet
Zubringerpumpe bei Sperrsignal = Aus	Pumpe wird ausgeschaltet
Zubringerpumpe bei Sperrsignal = Ein	Pumpe bleibt eingeschaltet

Einstellungen

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Hauptregler > Begrenzungen
- Hauptmenü > Einstellungen > Vorregler > Begrenzungen

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Vorlauftemperatur maximal	0140 °C	140 °C
Vorlauftemperatur minimal	/ 0140 °C	°C
VorlauftempAnstieg max	/ 1600 K/h	K/h
Zubringerpumpe bei Sperrsignal	Aus / Ein	Aus
Anlagenfrostschutz	Aus / Ein	Ein

8.8.3 Rücklauftemperaturbegrenzung

Rücklauffühler


Sowohl der Hauptregler als auch der Vorregler bieten eine Maximalbegrenzung der Rücklauftemperatur in Abhängigkeit der aktiven Verbraucher. Folgende Begrenzungen werden unterschieden:

- · Maximalbegrenzung bei Heizbetrieb
- · Maximalbegrenzung bei Brauchwasserbereitung

Beiden gemeinsam ist:

- Es muss ein Rücklauftemperaturfühler konfiguriert werden
- Die Rücklauftemperaturbegrenzung ist nur mit Vorreglertyp 1 möglich

Rücklaufmaximalbegrenzung im Vorreglertyp 1:



Hinweis

Eine Minimalbegrenzung der Rücklauftemperatur wird nicht unterstützt.

Einstellungen

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Hauptregler > Begrenzungen

Hauptmenü > Einstellungen > Vorregler > Begrenzungen

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
[Stützpunkt 1] Aussentemp	–5050 °C	–20 °C
[Stützpunkt 1] Rücklauftemp	/ 0140 °C	°C
[Stützpunkt 2] Aussentemp	–5050 °C	10 °C
[Stützpunkt 2] Rücklauftemp	/ 0140 °C	°C
Brauchwasser Rücklauftemp max	/ 0140 °C	°C
Legionellen Rücklauftemp max	/ 0140 °C	°C

Maximalbegrenzung der Rücklauftemperatur

Steigt die Rücklauftemperatur über den Grenzwert an, wird der Vorlaufsollwert des Vorreglers reduziert. Sinkt die Rücklauftemperatur wieder unter den Grenzwert, so wird die Reduktion des Vorlaufsollwertes wieder abgebaut. Die Begrenzung arbeitet als I-Regler mit einstellbarer Nachstellzeit.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Hauptregler > Mischerregler


Hauptmenü > Einstellungen > Vorregler > Mischerregler

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
[Tn] Rücklauftemp'begrenz. max	060 min	30 min

Maximalbegrenzung bei Heizbetrieb

Diese Begrenzung wirkt, wenn ausschliesslich Heizungen und Lüftungen am entsprechenden Vorregler aktiv sind. Sobald eine Brauchwasserbereitung startet, wird diese Begrenzung deaktivert.

Bei dieser Begrenzung ändert die Rücklaufbegrenzungswert in Abhängigkeit der Aussentemperatur. Die Begrenzung wird aktiviert, wenn bei mindestens einem Rücklaufmaximalsollwert ein gültiger Wert eingestellt ist.



TRtLim Grenzwert der Rücklaufbegrenzung

TOeff Gemischte (effektiv wirkende) Aussentemperatur

Stützpunkt 1 Maximaler Rücklaufbegrenzungswert, wirksam bei tiefer Aussentemperatur Stützpunkt 2 Minimaler Rücklaufbegrenzungswert, wirksam bei hoher Aussentemperatur

105/238

Spezialfälle:

Einstellung	Auswirkung
Rücklauftemperatur-Stützpunkt 1 = Rücklauftemperatur-Stützpunkt 2	Konstante Rücklaufbegrenzung. Aussentemperatur ist irrelevant.
Aussentemperatur-Stützpunkt 1 = Aussentemperatur-Stützpunkt 2	Rücklaufbegrenzungswert ändert an den Stützpunkten sprungartig
Rücklauftemperatur-Stützpunkt 1 =	Konstante Rücklaufbegrenzung mit Stützpunkt 2 als Rücklaufmaximalsoll- wert. Die Aussentemperatur ist irrele- vant.
Rücklauftemperatur-Stützpunkt 2 =	Konstante Rücklaufbegrenzung mit Stützpunkt 1 als Rücklaufmaximalsoll- wert. Die Aussentemperatur ist irrele- vant.
Rücklauftemperatur-Stützpunkt 1 und Rücklauftemperatur-Stützpunkt 2 =	Die Rücklaufbegrenzung bei Heizbetrieb ist ausgeschaltet

Maximalbegrenzung bei Brauchwasserbereitung

Diese Begrenzung wirkt, wenn ein Brauchwasser als Verbraucher am Vorregler aktiv ist. Die Maximalbegrenzung bei Heizbetrieb wird unwirksam.

Die Maximalbegrenzung bei Brauchwasserbereitung ist konstant, also unabhängig von der Aussentemperatur.

Die Begrenzung kann durch die Maximalbegrenzung bei Brauchwasserbereitung mit aktiver Legionellenfunktion übersteuert werden. Siehe dazu den nächsten Abschnitt. Auch diese Begrenzung wird nur aktiviert, wenn ein gültiger Wert eingestellt ist. Ist der Wert ungültig (Eingabe "----"), wirkt keine Begrenzung.

Maximalbegrenzung bei Brauchwasserbereitung mit aktiver Legionellenfunktion Diese Begrenzung wirkt, wenn die Legionellenfunktion eines Brauchwasserkreises am Vorregler aktiv ist. Die beiden Maximalbegrenzungen bei Heizbetrieb und bei Brauchwasserbereitung werden unwirksam.

Die Maximalbegrenzung bei Brauchwasserbereitung mit aktiver Legionellenfunktion ist konstant, also unabhängig von der Aussentemperatur. Auch diese Begrenzung wird nur aktiviert, wenn ein gültiger Wert eingestellt ist. Ist der Wert ungültig (Eingabe "----"), wirkt keine Begrenzung.

8.8.4 Impulsbegrenzung

Sowohl auf den Hauptregler als auch auf den Vorregler können Impulse zur Leistungsoder Volumenbegrenzung aufgeschaltet werden. Voraussetzung für die Impulsbegrenzung ist ein Haupt- oder Vorregler-Anlagentyp mit Mischer oder Ventil.

Zählereingänge

Die Aufschaltung der Impulse erfolgt über die Zählereingänge beim Funktionsblock Zähler. Weitere Einzelheiten zum Funktionsblock Zähler enthält das Kapitel 11 "Funktionsblock Zähler". Nachdem ein oder mehrere Zählereingange konfiguriert worden sind, kann die Impulsbegrenzung eingerichtet werden.

Einstellungen

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Hauptregler > Begrenzungen > Impulsbegrenzung
- Hauptmenü > Einstellungen > Vorregler > Begrenzungen > Impulsbegrenzung

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Zählereingang	/ 14	
Begrenzungsart	Absolut / Skaliert	Absolut
Grenzwert	54000 Imp/min	75 Imp/min
Nachstellzeit Tn	0255 min	60 min

Zählereingang

Der Zählereingang ist ein Eingang am Funktionsblock Zähler, der für die Impulsbegrenzung verwendet wird. Es können nur Eingänge gewählt werden, die auf eine Klemme konfiguriert sind.

Begrenzungsart

Es gibt zwei Begrenzungsmöglichkeiten

- Absolut: Die Begrenzung wirkt beim Überschreiten des Grenzwertes
- Skaliert: Der Grenzwert ist fest auf 75 Imp/min festgelegt. Das Einstellen des Grenzwertes ist möglich, bleibt aber ohne Wirkung.
 Wenn weniger als 5 Imp/min eintreffen, wird nach 20 Sekunden die Störungsmeldung Kein Impulssignal Zähler 1 (bzw. Zähler 2, 3 oder 4) erzeugt. Wärmezähler mit skaliertem Ausgang senden 120 Imp/min, wenn sie keine Leistungs- bzw. Volumenabnahme messen. Zusammen mit der Impulsbegrenzung werden dadurch

Schleichmengen verhindert.

Grenzwert

Ab dem Grenzwert beginnt die Impulsbegrenzung das Stellgerät (Ventil/Mischer) zu drosseln. Die Einstellung wirkt nur bei absoluter Begrenzungsart. Bei skalierter Begrenzungsart ist der Grenzwert zwar einstellbar, die Funktion arbeitet aber mit 75 Imp/min (Festwert).

Nachstellzeit Tn

Der Einstellwert bestimmt, wie schnell die Vorlauftemperatur reduziert wird:

- Kurze Nachstellzeiten bewirken eine schnelle Reduktion
- Lange Nachstellzeiten bewirken eine langsame Reduktion

8.8.5 Pumpennachlauf und Mischernachlauf

Um den Kessel nach dem Ausschalten des Brenners vor Überhitzung zu schützen (wenn keine Wärmeabnehmer mehr aktiv sind), kann für die Verbraucher am Kesselregler eine Nachlaufzeit eingestellt werden.

Nach dem Ausschalten des Brenners wird durch die Nachlaufzeit sichergestellt, dass die Heizkreise und die Brauchwasserbereitung während dieser Zeit noch Wärme abnehmen, wenn sie bis 1 Minute vor der Brennerausschaltung noch Wärme bezogen haben. Pumpen und Mischer haben in jedem Fall eine Nachlaufzeit von 60 Sekunden.

Beim Vorreglertyp 1 regelt der Mischer während der Nachlaufzeit auf den alten Sollwert und die Pumpe läuft; beim Vorreglertyp 2 läuft nur die Pumpe während dieser Zeit nach.

8.8.6 Pumpenkick und Ventilkick

Der Pumpen- und Ventilkick ist eine Schutzfunktion, die periodisch durchgeführt werden kann. Sie verhindert, dass Pumpen und/oder Mischer nach längeren Ausschaltphasen festsitzen.

Einzelheiten dazu siehe Abschnitt 5.5 "Pumpenkick und Ventilkick".

8.9 Textbezeichnung

Bei Bedarf kann der Hauptregler bzw. Vorregler mit einem eigenen Text bezeichnet werden. Dieser Text erscheint dann im Menü und in der Infoanzeige.

Hauptregler

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Hauptregler

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Hauptregler	Maximal 20 Zeichen	Hauptregler

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Vorregler

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Vorregler	Maximal 20 Zeichen	Vorregler

8.10 Störungsbehandlung

Sobald die Inbetriebnahme abgeschlossen ist (Inbetriebnahmemenü wird verlassen), wird überprüft, ob die benötigten Fühler angeschlossen sind. Bei Fühlerunterbruch oder -kurzschluss erfolgt eine Störungsmeldung.

Fühlerfehler Vorlauftemperatur

Nummer	Text	Wirkung
54	Hauptregler VL- Fühlerfehler	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden
57	Vorregler Vorlauf- Fühlerfehler	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden

Bei einem Vorlauffühler-Störung läuft der Mischer zu und wird (Dreipunkt-Stellantrieb) inaktiv, damit er manuell bedient werden kann.

Fühlerfehler Rücklauftemperatur

Nummer	Text	Wirkung
58	Vorregler Rücklauf- Fühlerfehler	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden
59	Hauptregler RL- Fühlerfehler	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden

Haupt- und Vorregler verhalten sich wie ohne Rücklauftemperaturfühler. Die Rücklauftemperaturbegrenzung ist inaktiv.

Fehler bei Wärmeanforderungen

Nummer	Text	Wirkung
2202	Hauptregler W'anf. stetig Fehler	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden
2203	Vorregler W'anford.stetig Fehler	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden

Ein Fehler am Eingang wird als "Kein Wärmebedarf" interpretiert.

Störung Hauptpumpe

Nummer	Text	Wirkung
2491	[Hauptpumpe] Überlast	Nicht dringende Meldung.
		Quittierung ist parametrierbar; Werkeinstel-
		lung: "Quittieren und Entriegeln"
2492	[Hauptpumpe B] Überlast	Nicht dringende Meldung.
		Quittierung ist parametrierbar; Werkeinstel-
		lung: "Quittieren und Entriegeln"
2493	[Hauptpumpe] keine Strö-	Nicht dringende Meldung; muss quittiert
	mung]	und entriegelt werden
2494	[Hauptpumpe B] keine	Nicht dringende Meldung; muss quittiert
	Strömung	und entriegelt werden
2495	[Hauptpumpe B] Störung	Dringende Meldung, muss nicht quittiert
		werden. Anlagenstopp

Störung Zubringerpumpe

Nummer	Text	Wirkung
2501	[Zubringerpumpe] Überlast	Nicht dringende Meldung.
		Quittierung ist parametrierbar; Werkeinstel-
		lung: "Quittieren und Entriegeln"

Nummer	Text	Wirkung
2502	[Zubringerpumpe B] Über-	Nicht dringende Meldung.
	last	Quittierung ist parametrierbar; Werkeinstel-
		lung: "Quittieren und Entriegeln
2503	[Zubringerpumpe keine	Nicht dringende Meldung; muss quittiert
	Strömung]	und entriegelt werden
2504	[Zubringerpumpe] keine	Nicht dringende Meldung; muss quittiert
	Ström. B	und entriegelt werden
2505	[Zubringerpumpe] Störung	Dringende Meldung, muss nicht quittiert
		werden. Anlagenstopp

Diagnosemöglichkeiten 8.11

- Hauptmenü > Hauptregler > Eingänge / Sollwerte
- Hauptmenü > Vorregler > Eingänge / Sollwerte

Bedienzeile	Bereich
Vorlauftemperatur-Istwert	°C
Vorlauftemperatur-Sollwert	°C
Rücklauftemperatur-Istwert	°C
Rücklauftemperatur maximal	°C
Wärmeanforderung stetig	(= nicht angeschlossen) /°C
Heizkennlinie-Anforderung 2-Punkt	0 / 1 (1 = geschlossen)
BW-Anforderung 2-Punkt	0 / 1 (1 = geschlossen)
Frostschutz-Anforderung 2-Pkt	0 / 1 (1 = geschlossen)
[Hauptpumpe] Überlast*	0 / 1 (1 = Überlast)
[Hauptpumpe B] Überlast*	0 / 1 (1 = Überlast)
[Zubringerpumpe] Überlast**	0 / 1 (1 = Überlast).
[Zubringerpumpe B] Überlast**	0 / 1 (1 = Überlast).
Strömungsmeldung Pumpe	

^{*} Nur mit Hauptregler

Hauptmenü > Hauptregler > Ausgänge

Hauptmenü > Vorregler > Ausgänge

Bedienzeile	Bereich
Wärmebedarf stetig*	°C
Wärmebedarfsrelais*	Aus / Ein
Hauptpumpe*	Aus / Ein
Hauptpumpe B*	Aus / Ein
Zubringerpumpe**	Aus / Ein
Zubringerpumpe B**	Aus / Ein
Mischerposition	0100 %

^{*} Nur mit Hauptregler ** Nur mit Vorregler

Hauptmenü > Hauptregler > Begrenzungen


Hauptmenü > Vorregler > Begrenzungen

Bedienzeile	Bereich
Vorlauftemperatur maximal	Inaktiv / Aktiv
Vorlauftemperatur minimal	Inaktiv / Aktiv
Vorlauftemperatur-Anstieg	Inaktiv / Aktiv
Rücklauftemperatur maximal	Inaktiv / Aktiv
Impulsbegrenzung	Inaktiv / Aktiv

^{**} Nur mit Vorregler


Heizkreisregelung 9

Funktionsblock-Übersicht 9.1



Ferieneingang

Heizkreisschema



HctrPu_B Heizkreispumpe B HCtrVIvMx Heizkreismischer TFIHCtr Vorlauftemperaturfühler TO Aussentemperaturfühler TR Raumtemperaturfühler TRtHCtr Rücklauftemperaturfühler

Konfiguration 9.2

Grundkonfiguration

Die Heizkreise werden in den folgenden Anlagentypen per Werkeinstellung aktiviert:

- Heizkreis 1 in den Anlagentypen Hx-2, Hx-3, Hx-4, Hx-5, Hx-6 und Hx-7
- Heizkreis 2 in den Anlagentypen Hx-4, Hx-5, Hx-6 und Hx-7
- Heizkreis 3 in den Anlagentypen Hx-6 und Hx-7

In jedem Heizkreis werden immer ein Mischer oder Ventil, eine Pumpe und der Vorlauffühler vorkonfiguriert. In den Anlagentypen H5-x und H6-x wird zusätzlich der Rücklauffühler vorkonfiguriert.

Der Heizkreis 1 ist je nach Möglichkeit auf dem Grundmodul oder auf dem Heizkreismodul RMZ782B vorkonfiguriert. Die Heizkreise 2 und 3 sind immer auf dem Heizkreismodul RMZ782B vorkonfiguriert.

Eine ausführliche Beschreibung enthält Abschnitt 3.2 "Grundkonfiguration".

Der Heizkreis kann auf beliebige Module konfiguriert werden. Wird das RMZ782B durch ein anderes Modul ersetzt, dann müssen in der Zusatzkonfiguration alle Einstellungen mit der Bezeichnung RMZ782B... umkonfiguriert werden.

Zusatzkonfiguration

Grundsätzlich können Funktionsblöcke immer und unabhängig vom Anlagentyp in der Zusatzkonfiguration aktiviert werden. Das Aktivieren eines Funktionsblocks erfolgt durch das Zuweisen eines Ausgangs zu einer Klemme. Hier kann der Heizkreis auf beliebige freie Klemmen konfiguriert werden. Werden alle Ausgänge des Heizkreises auf ungültig gesetzt, dann wird der Heizkreis deaktivert.

Witterungsfühler

Für eine witterungsgeführte Heizkreisregelung ist die Aussentemperatur notwendig. Diese kann wie folgt konfiguriert werden:

- Für den Heizkreis 1 im Menü Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Diverses > Eingänge > Aussentemperaturfühler
- Für die beiden anderen Heizkreise im Menu Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Heizkreis 2 (bzw. 3) > Eingänge > Aussentemperaturfühler

Die Aussentemperatur kann auch ab Konnex-Bus empfangen werden.

Sonnen- und Windfühler

Zusätzlich können ein Sonnenintensitätsfühler und ein Windgeschwindigkeitsfühler für die gemeinsame Verwendung in allen Heizkreisen im Menü

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Diverses > Eingänge

konfiguriert werden. Der Einfluss auf den einzelnen Heizkreis kann für jeden Heizkreis getrennt parametriert werden.

Siehe dazu Abschnitt 14.6 "Wetterdaten".

Eingänge

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Eingänge

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Aussentemperaturfühler*	
Vorlauffühler	
Raumfühler	
Rücklauffühler	Rücklaufbegrenzung
Raumsollwertgeber absolut	Externer Raumtemperatursollwertgeber mit
	absoluten Raumtemperatursollwerten
Raumsollwertgeber relativ	Externer Raumtemperatursollwertgeber mit
	Raumtemperatursollwertkorrektur ±3 K
[Heizkreispumpe] Überlast	Störungseingang Heizkreispumpe
[Heizkreispumpe B] Überlast	Pumpe B bei Zwillingspumpen
Strömungsmeldung Pumpe	Strömungsüberwachung Heizkreispumpe(n)
Raumbetriebsart	Externe Vorgabe
Timerfunktion	Komfortverlängerung
Sondertageingang	
Ferieneingang	

^{*} Aussentemperaturfühler

Nur die Heizkreis 2 und 3 haben je eine eigene Aussentemperatur. Der Heizkreis 1 teilt sich die Aussentemperatur mit anderen Funktionsblöcken im Regler. Dieser Aussentemperaturfühler ist unter ... > Diverses > Fingänge zu konfigurieren

Ausgänge

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Ausgänge

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Aussentemperaturrelais*	
Mischer 3-Punkt	
Mischer stetig	
Heizkreispumpe	

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Heizkreispumpe B	
Heizgrenzenrelais	
Betriebsart-Relais 1	
Betriebsart-Relais 2	

^{*} Aussentemperaturrelais

Nur die Heizkreise 2 und 3 haben je eine eigene Aussentemperatur. Der Heizkreis1 teilt sich die Aussentemperatur mit anderen Funktionsblöcken im Regler. Das Aussentemperaturrelais für die Aussentemperatur des Heizkreises 1 ist unter Diverses > Ausgänge zu konfigurieren.

9.2.1 Dreipunktmischer oder stetiger Mischer

Die Mischerregelung kann mit einem Dreipunktmischer oder einem Mischer mit DC 0...10 V-Steuerung erfolgen. Der Antriebstyp wird in der Zusatzkonfiguration festgelegt.

Zusatzkonfiguration

Der Ausgang wird über die Zusatzkonfiguration aktiviert:

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Ausgänge > Mischer 3-Punkt Klemme zuordnen
- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Ausgänge > Mischer stetig Klemme zuordnen

9.2.2 Pumpensteuerung

Die Heizkreispumpe bietet dieselben Möglichkeiten wie alle anderen Pumpen. Die Überwachung ist auch für eine Einzelpumpe möglich; optional kann eine Zwillingspumpe als Heizkreispumpe eingesetzt werden. Dazu muss der entsprechende Ausgang konfiguriert werden.

Einzelheiten dazu siehe Abschnitt 5.8 "Pumpensteuerung und Zwillingspumpen".

Störungseinstellungen im Heizkreis

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Störungseinstellungen > Überlast Pumpe

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Störungsquittierung	Keine / Quittieren /	Quittieren und
	Quittieren und Entriegeln	Entriegeln
Störungsquittierung B	Keine / Quittieren /	Quittieren und
	Quittieren und Entriegeln	Entriegeln

9.3 Betriebsarten im Heizkreis

9.3.1 Raumbetriebsarten

Die Raumbetriebsart bestimmt den Zustand im beheizten Raum. Dabei muss zwischen Raumbetriebsart-Vorgabe und Raumbetriebsart-Zustand unterschieden werden. Nur als Vorgabe gibt es die Raumbetriebsart 🖰 Auto .

Folgende Betriebsarten können als Vorgabe für die Raumheizung durch den Benutzer eingestellt werden:

Vorgabe	Einsatzzweck	
⊕Auto Auto	Werkseinstellung. Der Raumbetriebsart wechselt automatisch	
	aufgrund des Schaltprogramms	
Komfort	Der Raum wird ununterbrochen auf den "Komfort"-Sollwert	
	geheizt. Diese Betriebsart wird gewählt, wenn der Raum unun-	
	terbrochen belegt ist.	
Þ Prekomfort	Der Raum wird ununterbrochen auf den "Prekomfort"-Sollwert	
	geheizt. Diese Betriebsart wird gewählt, wenn die Belegung des	
	Raums wahrscheinlich ist.	
C Economy	Steht der Raum während mehrerer Stunden leer oder eine	
	reduzierte Raumtemperatur wird gewünscht, ist die Betriebsart	
	"Economy" geeignet.	
	Meistens wird diese Betriebsart während der Nacht gewählt.	
Schutzbetrieb	In der Betriebsart "Schutzbetrieb" wird der Raum nur beheizt,	
	wenn Gefahr von Kälteschäden wie gefrorene Wasserleitungen	
	usw. besteht. Die Raumtemperatur wird über 0 °C gehalten.	

Je nach Raumbetriebsart-Zustand gilt ein anderer Sollwert für die Raumtemperatur. Abhängig vom aktuellen Raumtemperatursollwert werden der Vorlauftemperatursollwert, die Heizgrenze und die Optimierungsfunktionen beeinflusst.

Raumbetriebsart

Hauptmenü > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Raumbetriebsart

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Vorgabe	⊕ Auto Auto /	⊕ Auto Auto
	Þ: Prekomfort /	
	C Economy /	
	Schutzbetrieb	
Zustand		
	Þ: Prekomfort /	
	C Economy /	
	Schutzbetrieb	
Grund	Schaltuhr 12 /	
	Ferien ® oder 11 /	
	Sondertag@ oder 110 /	
	Timerfunktion ⑦ oder ® /	
	Konnex-Präsenztaste © /	
	Raumbetriebswahlschalter ⑤	/
	Raumbetriebsartkontakt 4 /	
	Externer Master ③	

Die Steuerprioritäten 3... sind im Abschnitt 9.3.7 "Steuerprioritäten im Heizkreis" erklärt und grafisch dargestellt.

Vorgabe Raumbetriebswahlschalter

Der Anlagenbenutzer wählt hier die gewünschte Betriebsart. In der Betriebsart © Auto wird der Sollwert vom Schaltuhrprogramm oder vom Anlagenbenutzer bestimmt. Nach Bedarf kann auf einen Dauerbetrieb (Komfort, Prekomfort, Economy oder Schutzbetrieb) mit festem Sollwert umgeschaltet werden

Im Schutzbetrieb schaltet die Heizung aus, es bleiben aber sicherheitsrelevante Funktionen wie z.B. der Frostschutz aktiv.

Zustand

Es wird angezeigt, auf welchen Sollwert der Heizkreis aktuell geregelt wird.

Grund

Der aktuelle Zustand kann verschiedene Ursachen haben. Massgebend ist dabei die Steuerpriorität (Abschnitt 9.3.7 "Steuerprioritäten im Heizkreis").

Schaltuhr

In der Raumbetriebsart-Vorgabe @ Auto schaltet die Schaltuhr gemäss eingegebenem Programm die Raumbetriebsart bzw. den Raumtemperatursollwert um. Während den Ferien ist der Sollwert fest vorgegeben:

Ferienbetriebsart

Hauptmenü > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Raumbetriebsart

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Ferien-Raumbetriebsart	Economy / Schutzbetrieb	Economy

Hinweis

Die Ferienfunktion ist nur in der Raumbetriebsart @nuto wirksam

9.3.2 Benutzeranforderung im Raum

Übersteuern des **Tagesprogramms**

Es gibt verschiedene Möglichkeiten für den Anlagenbenutzer, das aktuelle Tagesprogramm zu übersteuern und auf einen anderen Sollwert zu wechseln. Zum Übersteuern der Bedienung im Raum können verwendet werden:

- Schalter oder Taster (direkt angeschlossen)
- Konnex-Bediengeräte (z. B. QAW740)
- Bus-Bediengerät RMZ792

Raumgerät QAW740

Am Raumgerät QAW740 kann der Anlagenbenutzer über die Mode-Taste (Betriebsartvorwahl) oder über die Timertaste die Raumbetriebsart bestimmen.

Drittgeräte mit Konnex-**Schnittstelle**

Die Benutzereingriffe können auch über ein Drittgerät mit Konnex-Schnittstelle (S-Mode) erfolgen. Voraussetzung dazu ist, dass die Raumbetriebsart-Vorgabe auf @ Auto steht.

Präsenztaste

In der Raumbetriebsart @Auto wird mit der Präsenztastenfunktion die Raumbetriebsart bis zum nächsten Schaltpunkt der Schaltuhr umgeschaltet. Umgeschaltet wird zwischen Komfort bzw. Prekomfort und Economy.

Timerfunktion

Die Timerfunktion ist identisch mit jener Timerfunktion, die über einen konventionellen Taster ausgelöst wird. Deshalb wird auch dieselbe Einstellung für die Dauer verwendet. Die Wirkungsweise dieser Funktion beschreibt Abschnitt 9.3.4 "Timerfunktion".

Konventionelle Schalter und Taster

Über die Eingänge Raumbetriebsart und Timerfunktion können externe Schalter oder Taster zum Übersteuern der Raumbetriebsart angeschlossen werden. Die Wirkungsweise dieser Eingänge ist in den folgenden beiden Abschnitten beschrieben. Sie übersteuern gemäss der Steuerpriorität die anderen Steuereingriffe. Die Steuerprioritäten sind im Abschnitt 9.3.7 "Steuerprioritäten im Heizkreis" beschrieben.

9.3.3 Raumbetriebsartkontakt

Mit einem konfigurierbaren Eingang kann ein Kontaktsignal für das Umschalten der Raumbetriebsart erfasst werden. Die Umschaltung erfolgt zwischen der jeweils aktuellen und einer einstellbaren festen Betriebsart.

Zusatzkonfiguration

Der Eingang wird über die Zusatzkonfiguration aktiviert:

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Eingänge > Raumbetriebsart Klemme zuordnen

Einstellungen

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Raumheizung


Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Raumbetriebsart-Vorgabe	Komfort / Prekomfort /	Komfort
	Economy / Schutzbetrieb	
Heizgrenze bei Vorgabe Komfort	Inaktiv / Aktiv	Inaktiv

Heizgrenze bei Vorgabe Komfort Wird über den Raumbetriebsartkontakt die Raumbetriebsart "Komfort" vorgegeben, kann die Heizgrenze mit diesen Einstellungen aktiviert werden Herrscht aufgrund des Schaltprogramms die Raumbetriebsart "Komfort", wirkt die Heizgrenze immer, also unabhängig von dieser Einstellung.

9.3.4 Timerfunktion

Mit einem konfigurierbaren Eingang kann der – durch das Drücken eines Tasters ausgelöste – Impuls erfasst werden, um in der Betriebsart @ Auto den Komfortbetrieb zu verlängern. Die Timerzeit ist einstellbar.

Die Timerfunktion wird sofort wirksam.



- A Raumbetriebsart gemäss Schaltuhr
- **B** Timerfunktion
- C Resultierende Raumbetriebsart

Zusatzkonfiguration

Der Eingang wird über die Zusatzkonfiguration aktiviert:

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Eingänge > Timerfunktion Klemme zuordnen

Einstellungen

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Raumheizung

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Timerfunktion	0720 min	60 min

Hinweis betr. QAW740

Diese Einstellung gilt nicht für das Raumgerät QAW740, die Einstellung erfolgt in diesem Fall direkt am Raumgerät

Tipp

Der aktivierte Timer kann durch Änderung der Raumbetriebsart (z. B. über den Raumbetriebswahlschalter) abgebrochen werden.


9.3.5 Raumbetriebsart-Ausgänge

Zweck

Die Funktionsblock-Ausgänge "Betriebsart R1" und "Betriebsart R2" erlauben es, die resultierende Raumbetriebsart eines Heizkreises an ein oder zwei Relais auszugeben. Dies ist immer möglich; dabei spielt es keine Rolle, ob die Heizkreisregelung verwendet wird.

Anwendungsbeispiel

Weitergabe der resultierenden Raumbetriebsart von den Relaisausgängen Qx des RMH760B an einen Synco™200-Regler:



Konfiguration der beiden **Betriebsart-Relais**

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Ausgänge

•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Betriebsart-Relais 1	/ N.Q1 usw. (nur freie Relais) / Zuordnen der Betriebsart-Relais
Betriebsart-Relais 2	/ N.Q1 usw. (nur freie Relais) / Zuordnen des Betriebsart-Relais

Einstellungen

Im Menü Einstellungen kann zu jeder Raumbetriebsart definiert werden, welches Betriebsart-Relais schalten soll.

Hauptmenü > Einstellungen > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Raumheizung

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
O Komfort-Relaisansteuerung	/ R1 / R2 / R1+R2	
Prekomfort-Relaisansteu'ng	/ R1 / R2 / R1+R2	
☑ Economy-Relaisansteuerung	/ R1 / R2 / R1+R2	R2
SchutzbetrRelaisansteuer'g	/ R1 / R2 / R1+R2	R1+R2

Hinweis zur Werkeinstellung

Die Werkeinstellung wurde so gewählt, dass die digitalen Ausgänge direkt mit den digitalen Eingängen des Synco™200-Reglers verbunden werden können. Weil die Synco™200-Regler die Betriebsart "Prekomfort" nicht kennen, wird bei "Prekomfort" in die Betriebsart "Komfort" umgeschaltet. Diese Einstellung kann den Bedürf-

nissen entsprechend angepasst werden.

Bedeutung der einstellbaren Werte

Die vorgängig unter "Einstellungen" aufgeführten einstellbaren Werte für die Betriebsart-Relais haben folgende Bedeutung:

Eingestellter Wert	Status Relais R1	Status Relais R2
	Ruhestellung	Ruhestellung
R1	Arbeitsstellung	Ruhestellung
R2	Ruhestellung	Arbeitsstellung
R1+R2	Arbeitsstellung	Arbeitsstellung

Anzeigewerte

Im Menü Ausgänge kann der Zustand der Betriebsart-Relais abgelesen werden:

Hauptmenü > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Ausgänge

Bedienzeile	Aktueller Status
Betriebsart-Relais 1	Aus oder Ein
Betriebsart-Relais 2	Aus oder Ein

9.3.6 Anlagenbetrieb

Der Anlagenbetrieb gibt an, ob der Heizkreis eingeschaltet ist und die Pumpe läuft.

Anlagenbetrieb

Hauptmenü > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3)> Anlagenbetrieb

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Vorgabe	Auto / Aus*	Auto
Zustand	Ein / Aus	
Grund	Inbetriebnahme /	
	Raumfrostschutz /	
	Heizgrenzschalter /	
	Kühlung aktiv /	
	RaumtempBegrenzung max /	
	Ausschaltoptimierung /	
	Schnellabsenkung /	
	Schnellabsenkung + Aus'opt /	
	Einschaltoptimierung /	
	Schnellaufheizung /	
	Schnellaufheizung + Ein'opt. /	
	Benutzeranforderung Raum /	
	Benutzeranforderung extern /	
	Überhitzschutz / Nachlauf /	
	Anlagenbetriebswahlschalter /	
	Keine Anforderung/	
	Vorlauffrostschutz /	
	Anlagenfrostschutz	

^{*} Frostschutzfunktionen sind gewährleistet

Vorgabe

Für Servicezwecke kann der Heizkreis ausgeschaltet werden. Der Mischer schliesst und die Heizkreispumpe schaltet nach erfolgtem Pumpennachlauf ab. Bei der Vorgabe "Aus" bleibt die interne Frostschutzfunktion aktiv.



Der Schalter muss nach Beenden der Servicearbeiten wieder auf @ fluto eingestellt werden.

Zustand

 $\hbox{Es wird angezeigt, in welchem Z ustand (,,Ein"oder ,,Aus") sich der Heizkreis befindet. } \\$


Grund

Es wird angezeigt, weshalb der aktuelle Zustand wirksam ist.

9.3.7 Steuerprioritäten im Heizkreis

Die folgende Figur zeigt die Prioritäten der verschiedenen Eingriffsmöglichkeiten über digitale Eingänge oder über den Konnex-Bus sowie die Bedienung am Regler oder am Raumgerät QAW740.

⇒ Eine kleinere Nummer bedeutet höhere Priorität.



Priorität	Bezeichnung	Erklärung
①	Verdrahtungstest	Im Verdrahtungstest (höchste Priorität) können die
		Anlagenkomponenten unabhängig von allen ande-
		ren Einstellungen direkt angesteuert werden
		↑ Die reglerinternen Sicherheitsfunktionen
		werden übersteuert!
2	Externer Master	Der Anlagenbetriebswahlschalter hat die zweit-
		höchste Priorität und kann nur von der Frostschutz-
		funktion des Reglers übersteuert werden
3	Raumbetriebsartkon-	Wenn der Heizkreis in einer Raumregelungskombi-
	takt	nation als Slave arbeitet wird die Betriebsart vom
		externen Master (Heizkreis oder Lüftung) vorgege-
		ben.
		Die Eingriffe von der Priorität @ bis @ können in
		diesem Fall nur am Master erfolgen
4	Raumbetriebswahl-	Mit dem Raumbetriebsartkontakt kann eine feste
	schalter	Betriebsart vorgegeben werden. Diese übersteuert
		den Raumbetriebswahlschalter ⑤ am Regler
(5)	Externer Master	Mit dem Raumbetriebswahlschalter kann von der
		Betriebsart ੴAuto in eine Dauerbetriebsart mit
		entsprechendem Sollwert umgeschaltet werden.
		In der Betriebsart ੴAuto wird der Sollwert von der
		Schaltuhr oder von Präsenztaste und Timerfunktion
		bestimmt

Priorität	Bezeichnung	Erklärung
6	Präsenztaste und	Das wirksame Schaltuhrprogramm kann von der
⑦/8	Timertaste	Präsenztaste ⊚ oder der Timertaste ⑦ übersteuert
		werden.
		Die Timertaste am digitalen Eingang ® (oder eines
		fremden Konnexgerätes) kann ebenfalls die Raum-
		betriebsart übersteuern.
		Werden zwei oder mehr Funktionen ausgelöst,
		gewinnt die zuletzt aktivierte!
9	Sondertagkontakt	Das aktuelle Tagesprogramm wird durch den
		Sondertagkontakt übersteuert. In der Schaltuhr wird
		das Sondertagesprogramm aktiviert
100	Ferienkontakt	Das aktuelle Wochentagprogramm wird durch den
		Ferienkontakt übersteuert. Die Raumbetriebsart ist
		einstellbar
10	Kalender	Ist ein Sondertag aktiv wird das zugehörige Tages-
		programm der Schaltuhr aktiviert. Etwaige Ferien
		werden dabei übersteuert. Ist der Ferienbetrieb
		aktiv wird auf die eingestellte Raumbetriebsart
		gearbeitet
12	Schaltuhr	In der Schaltuhr wird entsprechend dem momenta-
		nen Wochentag das zugehörige Tagesprogramm
		aktiviert. Das Tagesprogramm gibt die momentane
		Raumbetriebsart, den nächsten Sollwert und die
		Zeit bis zum nächsten Schaltpunkt weiter

9.4 Raumtemperatursollwerte

9.4.1 Einstellungen

Die Sollwerte für die vier Raumbetriebsarten können vom Anlagenbenutzer über die Bedienung vorgegeben werden. Die Einstellwerte begrenzen sich gegenseitig.

Hauptmenü > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Raum-Sollwerte

Hauptmenü > Einstellungen > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Raum-Sollwerte

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Komfort	1935 °C	21 °C
Prekomfort	1621 °C	19 °C
Economy	1019 °C	16 °C
Schutzbetrieb	116 °C	10 °C

Fernsollwertgeber

Die vorgegebenen Sollwerte für Komfort ⊚ und Prekomfort ⋈ können am Raumgerät QAW740 um ±3 K korrigiert werden.

Es ist möglich, einen konventionellen Raumtemperatursollwertgeber (absoluter oder relativer) zu verwenden. Weitere Einzelheiten zu diesem Thema enthalten die beiden folgenden Abschnitte.

Die vier Sollwerte werden gemäss folgenden Regeln korrigiert:

- Parallele Korrektur von Komfort- und Prekomfort-Sollwert
- Wird der Economy-Sollwert erreicht, wird er mit dem Prekomfort-Sollwert mitgeschoben
- Beim Schutzbetrieb-Sollwert sind die Komfort-, Prekomfort- und Economy-Sollwerte begrenzt

Anzeige der Eingänge und Sollwerte

Der wirksame Sollwert wird im Hauptmenü und auf der Infoseite angezeigt.

Hauptmenü > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Eingänge / Sollwerte


Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
RaumtempSollwert aktuell	°C
Raum-Sollwert absolut*	°C
Raum-Sollwert relativ*	°C

^{*} nur, wenn über die Zusatzkonfiguration konfiguriert

9.4.2 Anhebung des Economy-Sollwerts

Der Economy-Raumsollwert wird in Abhängigkeit der gemischten Aussentemperatur angehoben. Die Anhebung ist bei tiefen Aussentemperaturen grösser und entfällt bei hohen Aussentemperaturen, wobei die Übergänge einstellbar sind.

Die Funktion hilft, Lastspitzen beim Wechsel von der Economy- zur Prekomfort- oder Komfort-Betriebsart zu vermeiden.



EndPt Endpunkt der Anhebung; in der Grafik –15 °C
SrtPt Startpunkt der Anhebung; in der Grafik –5 °C
TOeff Gemischte (effektiv wirkende) Aussentemperatur

TRSetpt Raumtemperatur-Sollwert

TRSetptCmf Komfortsollwert TRSetptEco Economy-Sollwert

TRSetptEco+∆ Angehobener Economy-Sollwert
TRSetptPreC Prekomfort-Sollwert

 $TRSetptPreC+\Delta \ Angehobener \ Prekomfort-Sollwert$

Einstellungen

Hauptmenü > Einstellungen > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Optimierungen / Einflüsse

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Economy-Anhebung Startpunkt	−1550 °C	−5 °C
Economy-Anhebung Endpunkt	–50−5 °C	–15 °C

Anzeigewerte

Im Menü "Eingänge / Sollwerte" kann der Zustand der Anhebung abgelesen werden:

Hauptmenü > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Eingänge / Sollwerte

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Economy-Anhebung	Inaktiv / Aktiv


9.4.3 Raumtemperatur-Sollwertgeber absolut

Für die Raumtemperatur-Sollwertvorgaben Komfort und Prekomfort kann ein Fernsollwertgeber (z.B. BSG21.1) konfiguriert werden.

Die vier Sollwerte werden gemäss folgender Abbildung korrigiert.

Building Technologies

Die obere Kennlinie zeigt die Differenz des Fernsollwertgebers zum eingestellten Komfort-Heizsollwert. Diese Differenz beeinflusst die anderen Sollwerte ganz unterschiedlich. Dies zeigen die Kennlinien im unteren Teil der Abbildung.



C Kühlen
Cmf Komfort
Eco Economy
H Heizen
PreC Prekomfort
Prt Schutzbetrieb
Setpt Sollwert

Einfluss auf den Komfort-Sollwert

Der aktuelle Komfort-Sollwert 🗓 ist der am Fernsollwertgeber eingestellte Sollwert.

Obwohl der Fernsollwertgeber den Komfort-Sollwert vorgibt, muss ein fester Komfort-Sollwert "Heizen" unter Hauptmenü > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Raum-Sollwerte eingegeben werden. Aus der Differenz zwischen dem festen Komfort-Sollwert "Heizen" und der Fernsollwertgeber-Einstellung kann unter anderem der aktuelle Komfort-Sollwert "Kühlen" berechnet werden:

Komfort-Sollwert "Kühlen" + ("Fernsollwert" – Komfort-Sollwert "Heizen")

Hinweis

Es gibt keinen Komfort-Sollwert "Kühlen" im RMH760B. Die beschriebene Beeinflussung des Komfort-Sollwerts "Kühlen" ist nur im Zusammenhang mit einer Raumregelungskombination möglich. Weitere Einzelheiten dazu enthält der Abschnitt 9.10.3 "Raumregelungskombination".

Die Verschiebung der Sollwerte wird durch die Sollwerte für "Schutzbetrieb" begrenzt. Siehe dazu die Grafik oben.

Einfluss auf den Prekomfort-Sollwert Die Prekomfort-Sollwerte i. werden ebenfalls mitgeschoben:

Der aktuelle Prekomfort-Sollwert Heizen ist also:

Prekomfort-Sollwert "Heizen" + ("Fernsollwert" – Komfort-Sollwert "Heizen")

Der aktuelle Prekomfort-Sollwert Kühlen ist deshalb:

Prekomfort-Sollwert "Kühlen" + ("Fernsollwert" – Komfort-Sollwert "Heizen")

Der Hinweis im Absatz "Komfort 🌣 gilt sinngemäss auch für den Prekomfort-Sollwert.

Einfluss auf den **Economy-Sollwert**

Die Economy-Sollwerte @werden nur geschoben, wenn die Prekomfort-Sollwerte sonst ausserhalb der Economy-Sollwerte liegen würden. Siehe dazu die Grafik oben.

Zusatzkonfiguration

Der Eingang wird über die Zusatzkonfiguration aktiviert:

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Eingänge > Raumsollwertgeber absolut Klemme zuordnen

Einstellung

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Eingänge

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Wert unten	0 °CWert oben	0 °C
Wert oben	Wert unten50 °C	50 °C



Der hier eingestellte Bereich muss mit der Skala des Fernsollwertgebers übereinstimmen. Die Werkseinstellungen passen zum Fernsollwertgeber BSG21.1 und dürfen bei diesem Typ nicht geändert werden.

Hinweise

- Die Verwendung eines Raumtemperatursollwertgebers QAA25 wird nicht empfohlen, da dessen Kennlinie nicht linear ist und deshalb Sollwertabweichungen von max. 1 K aufweist. Ein Abgleich ist nicht möglich.
- Es können keine DC 0...10 V-Sollwertgeber angeschlossen werden. Der Eingang ist fest für $0...1000 \Omega$ vorkonfiguriert.
- Der eingestellte Sollwert gilt für den Komfort-Sollwert. Der Prekomfort-Sollwert wird parallel mitverschoben; die Differenz zwischen den beiden Sollwerten bleibt somit erhalten.

9.4.4 Raumtemperatur-Sollwertgeber relativ

Für die Raumtemperatursollwertkorrektur in den Betriebsarten Komfort und Prekomfort kann ein Fernsollwertgeber (z. B. QAA27 mit Raumtemperaturfühler) konfiguriert werden.

Zusatzkonfiguration

Der Eingang wird über die Zusatzkonfiguration aktiviert:

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Eingänge > Raumsollwertgeber relativ Klemme zuordnen

Einstellungen

Es sind keine Einstellungen vorzunehmen.

9.5 Witterungsgeführte Heizkreisregelung

Der Vorlauftemperatur-Sollwert der Heizkreisregelung wird durch die Heizkennlinie und weitere Einflussfaktoren bestimmt.

Aussentemperatur

Die Hauptführungsgrösse der Heizkreisregelung ist die Aussentemperatur. Sie kann von verschiedenen Quellen erfasst werden:

- vom lokal angeschlossenen Witterungsfühler
- · über den Bus von einem anderen Gerät

Am Regler stehen drei Aussentemperaturen zur Verfügung, wobei Heizkreis 2 und Heizkreis 3 Zugriff auf eine eigene Aussentemperatur haben. Die restlichen Anwendungen (Heizkreis 1, Pumpen, Kessel, Bedarfstransformatoren usw.) teilen sich eine gemeinsame Aussentemperatur.

Gemischte Aussentemperatur

Abhängig von der Gebäudebauweise wirkt sich die Aussentemperatur verzögert auf den Raum aus. Deshalb wird als Führungsgrösse der Heizkennlinie nicht die aktuelle, sondern eine gemischte Aussentemperatur verwendet.

Gedämpfte Aussentemperatur

Für die Ermittlung der Heizgrenze (Sommer-/Winterbetrieb) wird zusätzlich die gedämpfte Aussentemperatur benötigt (siehe folgenden Abschnitt).

Heizkennlinie

Die Heizkennlinie wird durch die beiden Stützpunkte bei Auslegungstemperatur und theoretischer Heizgrenze bestimmt. Die Wärmeübertragung im Raum ist jedoch nicht linear. Bei kleiner Differenz zwischen Vorlauftemperatur und Raumtemperatur nimmt die Wärmeübertragungsfähigkeit ab. Dies wird in der Heizkennlinie berücksichtigt.

Weitere Einflüsse

Der durch die Heizkennlinie vorgegebene Sollwert kann zusätzlich von folgenden Faktoren beeinflusst werden:

- Raumtemperatursollwert
- Aktuelle Raumtemperatur (Raumtemperatureinfluss)

Einzelheiten enthält Abschnitt 9.5.3 "Einflüsse auf den Vorlauftemperatur-Sollwert".

9.5.1 Gemischte und gedämpfte Aussentemperatur

Verwendete Bezeichnungen:

TO Aktuelle Aussentemperatur

TOeff Gemischte (effektiv wirkende) Aussentemperatur TOfil Mit der Gebäudezeitkonstante gefilterte Aussentemperatur

TOstrDmp Gedämpfte Aussentemperatur τBldg Gebäudezeitkonstante PWindow Fensteranteil in %


Gemischte Aussentemperatur

Die gemischte Aussentemperatur setzt sich aus der aktuellen Aussentemperatur To und der mit der Gebäudezeitkonstanten $\tau Bldg$ gefilterte Aussentemperatur Tofil zusammen. Der Fensteranteil p_{Window} (einstellbar im Bereich 0...100 %) bestimmt dabei zu welchen Teilen die beiden Temperaturen berücksichtigt werden.

⇒ Die gemischte Aussentemperatur wird für die Heizkennlinie und die Heizgrenze verwendet.

Gedämpfte Aussentemperatur

Für die gedämpfte Aussentemperatur wird die aktuelle Aussentemperatur To mit der Gebäudezeitkonstanten τ Bldg zweifach gefiltert.




⇒ Für die Heizgrenze werden die aktuelle, die gemischte und die gedämpfte Aussentemperatur berücksichtigt.

 $p_{Window} = 50\%$

Im Auslieferungszustand beträgt der Fensteranteil 50 %, womit die gemischte Aussentemperatur der Mittelwert aus der aktuellen und der gefilterten Aussentemperatur ist. Sie wird wie folgt berechnet:

 $TOeff = (0.5 \times TO) + (0.5 \times TOfil)$



Einstellungen

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Raumheizung

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Gebäudezeitkonstante.	0200 h	20 h

Heizkennlinie

Hauptmenü > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Heizkennlinie


Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Fensteranteil	0100 %	50 %

9.5.2 Heizkennlinie

Stützpunkte

Die Heizkennlinie wird durch zwei Stützpunkte bestimmt:

- ①: bei der Auslegungstemperatur
 - Aussentemperatur TODef (A)
 - Vorlauftemperatur SetPTFIDef ®
- 2: bei der theoretischen Heizgrenze
 - Aussentemperatur TOHi ©
 - Vorlauftemperatur SetPTFIHi (1)



Heizkörperexponent

Die nichtlineare Wärmeübertragung wird mit dem Heizkörperexponenten nH berücksichtigt. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht der üblicherweise eingesetzten Hei-

zungssysteme:

Wärmeübertragung über	Heizkörperexponent nH
Fussbodenheizung	1.051.1
Flachheizkörper	1.261.33
Heizkörper nach DIN 4703	1.3
Konvektoren	1.251.45

Knickpunkt

Mit einem Heizkörperexponenten zwischen 1...1.5 hat die Heizkennlinie nur eine schwache Krümmung und kann deshalb abschnittweise durch eine Linearisierung ersetzt werden. Dies wird durch Setzen eines weiteren Stützpunktes, des Knickpunktes, erreicht.

Der Knickpunkt befindet sich 30 % unter der Aussentemperatur, bei welcher der Vorlaufsollwert 20 °C ist und der Aussentemperatur ® bei Stützpunkt ①.


Der Stützpunkt ② (üblicherweise gesetzt bei der Heizgrenze) bestimmt also **nicht** direkt die Platzierung des Knickpunktes.

Die Basisheizkennlinie gilt für einen Raumtemperatur-Sollwert von 20 °C. Bei tieferem oder höherem Sollwert verschiebt sich die Kennlinie entsprechend (siehe Abschnitt 9.5.3 "Einflüsse auf den Vorlauftemperatur-Sollwert").

Aussentemperatur beim Vorlaufsollwert 20 °C = 20 °C

Aussentemperatur ⊕ = -10 °C

30 % dieses Bereiches = 9 K



Die Überhöhung beim Knickpunkt ist vom Vorlauftemperatur-Sollwert und vom Heizkörperexponent abhängig.

Faustformel: Faustformel für die Berechnung der Überhöhung:

Überhöhung ≈ (Vorlauftemperatur-Sollwert_{bei nH = 1} − 20 °C) × (nH − 1)

In obigem Beispiel: Überhöhung \approx (32 °C – 20 °C) × (1.5 – 1) = 6 K

Heizkennlinie

Hinweis

Beispiel

Hauptmenü > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Heizkennlinie

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
[Stützpunkt 1] Aussentemp	−5010 °C	–11 °C
[Stützpunkt 1] Vorlauftemp	25140 °C	60 °C
[Stützpunkt 2] Aussentemp	530 °C	15 °C
[Stützpunkt 2] Vorlauftemp	5140 °C	30 °C
Heizkörperexponent	1.002.00	1.30

Hinweise

- Die Heizkennlinie ist identisch mit jener von DESIGO.
- Die Einstellung des Heizkörperexponenten ist physikalisch begründet und kann vom Heizsystem abgeleitet werden.


9.5.3 Einflüsse auf den Vorlauftemperatur-Sollwert

Die Basis für den Vorlauftemperatur-Sollwert ist die Heizkennlinie. Zusätzlich wird der Sollwert von folgenden Grössen beeinflusst:

- Raum-Sollwerte
- Raumtemperatur
- Schnellaufheizung (siehe Abschnitt 9.7.3 "Schnellabsenkung und Schnellaufheizung")

Einfluss Raumtemperatur-Sollwert

Die Basisheizkennlinie gilt für einen Raumtemperatursollwert von 20 °C. Eine positive Raumtemperatur-Sollwertänderung ΔTR entspricht einer Verschiebung der Heizkennlinie um denselben Betrag in Richtung der Aussentemperatur und einer Verschiebung um denselben Wert in Richtung Vorlauftemperatur.



Angenähert entspricht dies dem Wert:

$$\Delta TFI = \Delta TRw \times (sHc + 1)$$

Beispiel

Sollwertkorrektur $\Delta TRw = 2 \text{ K. } \Delta TFI = ?$

sHc =
$$\frac{60-30}{(15-[-5])}$$
 = 1.5 \Rightarrow Δ TFI = 2 K × (1,5 + 1) = 5 K

Einfluss der Raumtemperatur

Eine Abweichung der Raumtemperatur vom Raumtemperatursollwert hat nur dann einen Einfluss auf den Vorlauftemperatur-Sollwert, wenn der Raumtemperatureinfluss aktiviert ist.

⇒ Mit dem Anschluss eines Raumtemperaturfühlers ist der Raumeinfluss nicht automatisch aktiviert.

Als Raumtemperaturfühler kann ein analoger Fühler angeschlossen werden (Zusatz-konfiguration) oder ein Raumgerät überträgt die Raumtemperatur über den Bus.



In Anlagen, in denen der Heizkreis zusammen mit einer Lüftung als Raumregelungskombination arbeitet, darf der Raumtemperaturfühler der Lüftungsanlage nicht in der Abluft platziert sein!


Mit der Einstellung Raumtemperatureinfluss V wird festgelegt, mit welchem Verstärkungsfaktor die Raumtemperaturabweichung gewichtet werden soll. Diese verstärkte Raumtemperatur wird als korrigierter Raumtemperatursollwert von der Heizkennlinie verarbeitet.

Einstellungen

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Optimierungen / Einflüsse

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Raumtemperatureinfluss	/ 010	




Faustformel

Angenähert entspricht die Vorlauftemperatur-Sollwertänderung durch die Raumtemperaturabweichung ΔTV dem Wert

 $\Delta TFI = \Delta TR \times V \times (sHc + 1)$

 Δ TFI Vorlauftemperatur-Sollwertänderung sHc Heizkennliniensteilheit Δ TR Raumtemperatur-Sollwertänderung Sp Sollwert V Raumtemperatureinfluss TRx Raumtemperatur

Während der Schnellaufheizung bewirkt die Raumsollwertüberhöhung ebenfalls eine Anhebung des Vorlaufsollwertes. In diesem Fall wird der grössere der beiden Werte zur Sollwertbildung benützt.



Der resultierende Raumtemperatursollwert ist nach unten auf 5 $^{\circ}$ C und nach oben auf 35 $^{\circ}$ C begrenzt.

Einfluss der Sonnenintensität

Pro Regler kann nur ein Sonnenintensitätsfühler aufgeschaltet werden. Konfiguration und Parametrierung siehe Kapitel 12 "Funktionsblock Diverses".


Der Einfluss der Sonnenintensität wird pro Heizkreis separat eingestellt. Er ist ausschaltbar (Eingabe ----).

Einstellungen

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Optimierungen / Einflüsse

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
'Sonnenintensitätseinfluss	/ 0.015.0 K	



Der Sonnenintensitätsfühler muss in der Zusatzkonfiguration konfiguriert werden. Bei Bedarf ist der DC 0...10 V-Eingang des Reglers dem Fühlerausgang anzupassen. DC 0...10 V \cong 0...1000 W/m² entspricht der Werkeinstellung.

Die Einstellung des Sonnenintensitätseinflusses muss auf jeden Fall dem Gebäude entsprechend angepasst werden. Eingestellt wird die Raumtemperaturerhöhung $\Delta TRsnNorm$ welche sich bei einer Sonneneinstrahlung von 1000 W/m² ergibt. Mit diesem Parameter und der aktuellen (leicht) gedämpften Sonnenintensität errechnet der Regler die Vorlauftemperaturkorrektur ΔTFI durch die Sonneneinstrahlung (Isun) wie folgt:

$$\Delta TFI = \frac{Isun \times \Delta TRsnNorm}{1000} \times (sHc + 1)$$

Einfluss der Windgeschwindigkeit

Pro Regler kann nur ein Windgeschwindigkeitsfühler aufgeschaltet werden. Konfiguration und Parametrierung siehe Kapitel 12 "Funktionsblock Diverses".

Der Einfluss der Windgeschwindigkeit wird pro Heizkreis separat eingestellt. Er ist ausschaltbar (Eingabe ----).


Einstellungen

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Optimierungen / Einflüsse

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
'Windgeschwindigkeitseinfluss	(keine) / 0.010.0 K	

Eingestellt wird die Raumtemperaturabsenkung, welche sich bei einer Windgeschwindigkeit von 20 m/sec ergibt. Der Einfluss bezieht sich auf die Auslegungstemperatur bei Stützpunkt \odot .



ΔTRwdNom Raumtemperaturabsenkung bei 20 °C

sHc Heizkennliniensteilheit SpTR Raumtemperatur-Sollwert

TODE Aussentemperatur beim Auslegungspunkt

TOeff Wirksame Aussentemperatur Vwd Gefilterte Windgeschwindigkeit

Der Windgeschwindigkeitsfühler muss in der Zusatzkonfiguration konfiguriert werden. Bei Bedarf ist der DC 0...10 V-Eingang des Reglers an den Fühlerausgang anzupassen.

DC 0...10 V \cong 0...20 m/sec entspricht der Werkeinstellung.

Die Einstellung Windeinfluss muss auf jeden Fall der Lage des Gebäudes entsprechend angepasst werden.

Eingestellt wird die Raumtemperaturabsenkung $\Delta TRwdNorm$, welche sich bei einer Raumtemperatur von 20 °C und der Auslegungstemperatur A , welche dem unteren Stützpunkt entspricht, durch eine Windgeschwindigkeit von 20 m/s verursacht wird.

Mit diesem Parameter und der aktuellen (leicht) gedämpften Windgeschwindigkeit errechnet der Regler die Vorlauftemperaturkorrektur ΔTFI durch den Wind

$$\Delta TFI = \frac{Vwd - 0.8}{19.2} \times \frac{SpTR - TO}{20 - TODE} \times \Delta TRwdNorm \times (sHc + 1)$$

9.5.4 Heizgrenzenschalter

Der Heizgrenzenschalter kann die Heizkreispumpe und die Wärmeabgabe an den Heizkreis ausschalten.

Damit wird verhindert, dass bei hohen Aussentemperaturen unnötig geheizt wird.

Für die Ermittlung der Heizgrenze werden die folgenden Aussentemperaturwerte berücksichtigt (siehe Abschnitt 9.5.1 "Gemischte und gedämpfte Aussentemperatur"):

- Aktuelle Aussentemperatur TO
- Gemischte (effektiv verwendete) Aussentemperatur TOeff
- Gedämpfte Aussentemperatur TOstrDmp

Einstellungen

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Raumheizung

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Komfort-Heizgrenze	/ – 525 °C	17 °C
Economy-Heizgrenze	/ – 525 °C	5 °C
Heizgrenze bei Vorgabe Komfort	Inaktiv / Aktiv	Inaktiv

Dabei gilt:


- Ist die Komfort-Heizgrenze auf "----" (keine) eingestellt, gibt es nur im Economy-Betrieb ₵ bzw. im Schutzbetrieb @ eine Heizgrenze. Es erfolgt keine Umschaltung auf Sommerbetrieb.

Komfort-Heizgrenze

- Sind **alle drei** Temperaturen 1 °C **unter** der Komfort-Heizgrenze, wird im Komfortbetrieb Ø bzw. im Prekomfort-Betrieb Ø die Wärmeabgabe freigegeben.
- Liegt eine der drei Temperaturen über der Komfort-Heizgrenze, wird die Wärmeabgabe gesperrt.

Economy-Heizgrenze

- Sind **alle drei** Temperaturen 1 °C **unter** der Economy-Heizgrenze, wird im Economy-Betrieb © bzw. im Schutzbetrieb © die Wärmeabgabe freigegeben.
- Liegt eine der drei Temperaturen über der Economy-Heizgrenze; wird die Wärmeabgabe gesperrt.



Heizgrenze bei Vorgabe "Komfort"

Ob die Heizgrenzenfunktion in der Betriebsart "Dauernd Komfort "Die" aktiv sein muss, ist im Menü Raumheizung einstellbar.

Diese Einstellung wirkt immer unabhängig davon, ob die Betriebsart durch Eingriff am Bediengerät oder am Raumgerät oder aufgrund des Raumbetriebsartkontaktes auf "Dauernd Komfort "Di" geschaltet wurde. Ausgenommen davon ist die Raumregelungskombination mit einem Lüftungsregler RMU7...; hier wirkt die Heizgrenze immer.

Sommer-Winter-Betrieb (Information für Lüftung)

Für das Zusammenwirken mit dem Lüftungsregler wird als übergeordnete Funktion eine Sommer-Winterbetriebs-Umschaltung berücksichtigt.

Wenn die gedämpfte Aussentemperatur die Komfort-Heizgrenze überschreitet, wird in den Sommerbetrieb gewechselt; dies auch in der Betriebsart "Dauernd Komfort ".".

Mischerregelung 9.6

9.6.1 Regelung

Sollwert

Der von der witterungsgeführten Heizkreisregelung ermittelte Vorlauftemperatur-Sollwert ergibt unter Berücksichtigung der Leistungssteuerung den tatsächlich wirksamen Sollwert für die Mischerregelung.

Dreipunktantrieb / DC 0...10 V-Antrieb

Die Mischerregelung kann mit einem Dreipunktmischer oder einem Mischer mit DC 0...10 V-Steuerung erfolgen. Die Festlegung auf den Antriebstyp wird in der Zusatzkonfiguration getroffen.

Die folgenden Mischer-Einstellungen gelten sowohl für den Dreipunktmischer wie für den DC 0...10 V-Stellantrieb:

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder


Hauptmenü > Einstellungen > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Mischerregler

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Antriebslaufzeit	1600 s	150 s
P-Band Xp	1100 K	50 K
Nachstellzeit Tn	0600 s	60 s

Einzelheiten zur Mischerregelung und ihren Einstellhilfen enthält der Abschnitt 5.7 "Mischerregelung".

9.6.2 Leistungssteuerung

Die Wärmeleistung der Mischerregelung kann von Funktionen höherer Priorität (z. B. durch die Rücklauftemperatur-Begrenzung) oder durch Funktionen anderer Anlagen (Kessel, Brauchwasserbereitung) reduziert werden. Das geschieht über die Leistungssteuerung.



Leistungsreduktion

Eine Leistungsreduktion kann durch eine der folgenden Funktionen ausgelöst werden:

- Kesselanfahrentlastung
- Rücklauftemperaturbegrenzung
- Brauchwasserbereitung mit gleitendem Vorrang
- Brauchwasserbereitung mit absolutem Vorrang

Leistungserhöhung

Eine Leistungserhöhung kann in Form des Pumpen- und/oder Mischernachlaufs erfolgen. Grundsätzlich handelt es sich dabei lediglich um eine Leistungsaufrechterhaltung.

HVAC Products

9.7 Optimierungsfunktionen

Die Optimierungsfunktionen werden durch folgende Einstellungen aktiviert bzw. beeinflusst:

Einstellungen

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Optimierungen / Einflüsse

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Optimierungsart	Mit Raummodell /	Mit Raummodell
	Mit Raumtemperaturfühler	
Vorverlegungszeit Ein max	048 h	0 h
Frühabschaltung maximal	00.0006.00 h.min	00:00 h.min
Schnellabsenkung	Aus / Ein	Ein
[Schnellaufheiz.] Soll'überhöh	020 K	5 K
Raumtemperatur-Anstieg	1600 min/K	60 min/K

9.7.1 Optimierungsart

Die Optimierungsart bestimmt, ob die Optimierungsfunktionen und die Schnellaufheizung aufgrund der gemessenen Raumtemperatur durchgeführt werden oder ob das Raummodell verwendet wird.


Achtung

Raummodell

In Anlagen, in denen der Heizkreis zusammen mit einer Lüftung in einer Raumregelungskombination arbeitet, darf der Raumtemperaturfühler der Lüftungsanlage **nicht** in der Abluft platziert sein!

Das Raummodell berechnet aufgrund der Aussentemperatur, der Gebäudezeitkonstante und der Raumtemperatur-Anstiegszeit eine Raumtemperatur.

Ist kein Raumtemperaturfühler verfügbar, können die Optimierungsfunktionen mit diesem Raummodell arbeiten.



TRM Raummodelltemperatur TRw Raumtemperatursollwert

Bei positiven Sprüngen des Raumtemperatursollwertes wird die Raummodelltemperatur mit der Raumtemperatur-Anstiegszeit nachgeführt. Bei negativen Sprüngen nähert sich die Raummodelltemperatur mit der dreifachen Gebäudezeitkonstante der gemischten Aussentemperatur, wobei dieser Vorgang beendet wird, sobald der aktuelle Raumtemperatursollwert erreicht ist.

Einstellungen

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Optimierungen / Einflüsse

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Optimierungsart	Mit Raummodell /	Mit Raummodell
	Mit Raumtemperaturfühler	

9.7.2 **Einschalt- und Ausschaltoptimierung**

Einschaltoptimierung

Ziel der Einschaltoptimierung ist das Erreichen des um 0,25 K reduzierten Komfortoder Prekomfort-Sollwertes bei Nutzungsbeginn gemäss Schaltuhrprogramm. Dazu muss der Heizkreis zu einem früheren Zeitpunkt eingeschaltet werden. Um wie viel früher der Heizkreis einschaltet, hängt in erster Linie von der Aussentemperatur ab. Ist ein Raumtemperaturfühler vorhanden, berücksichtigt der Regler zusätzlich die Raumtemperatur für die Berechnung der Vorverlegungszeit. Zudem lernt der Regler die notwendige Aufheizzeit pro K Raumtemperatur.

Nachdem die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist, wird die zeitliche Abweichung zum angestrebten Ziel-Zeitpunkt bestimmt. Aufgrund der festgestellten Abweichung kann der Regler die Aufheizzeit pro K Raumtemperatur korrigieren und die nächste Vorverlegung mit diesem neuen Wert vorausberechnen.

Mit Raummodell

Falls kein Raumtemperaturfühler vorhanden ist oder wenn mit dem Raummodell gearbeitet werden soll, kann der Raumtemperatur-Anstieg (Dauer in min/K) eingestellt werden. Die maximale Vorverlegungszeit ist ebenfalls einstellbar. Durch die Eingabe von 0 Stunden als maximale Aufheizdauer wird die Einschaltoptimierung deaktivert.

Einstellungen

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Optimierungen / Einflüsse

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Vorverlegungszeit Ein max	048 h	0 h
Raumtemperatur-Anstieg	1600 min/K	60 min/K

Ausschaltoptimierung

Die Ausschaltoptimierung schaltet den Heizkreis zum frühesten möglichen Zeitpunkt aus, so dass beim Wechsel der Schaltuhr von Komfort bzw. Prekomfort auf Economy oder Schutzbetrieb die Raumtemperatur 0,5 K unter dem Komfort- bzw. Prekomfort-Sollwert liegt.

Die Ausschaltoptimierung ist nur dann möglich, wenn als Optimierungsart "Mit Raumtemperaturfühler gewählt wurde.

Einstellungen

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Optimierungen / Einflüsse

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Frühabschaltung maximal	00.0006:00 h.min	00:00 h.min

Maximalen Frühabschaltung

Mit der maximalen Frühabschaltung wird die maximale Vorverlegungszeit begrenzt. Wird 00:00 eingestellt, ist die Ausschaltoptimierung deaktivert.

9.7.3 Schnellabsenkung und Schnellaufheizung

Schnellabsenkung

Mit der Schnellabsenkung kann erreicht werden, dass bei einem Wechsel der Raumbetriebsart der neue Sollwert früher erreicht wird.

Während aktiver Schnellabsenkung wird die Heizkreispumpe abgeschaltet und der Heizkreismischer geschlossen. Der Heizkreis bleibt ausgeschaltet, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist.

Die Funktion Schnellabsenkung kann in der Serviceebene deaktivert werden.

Einstellungen

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Optimierungen / Einflüsse

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Schnellabsenkung	Aus / Ein	Ein

Die Schnellabsenkung wird bei einem Raumbetriebsartwechsel **von** Komfort & bzw. Prekomfort auf Economy & oder Schutzbetrieb @ gestartet.

Die Funktion wird beendet, wenn die Raumtemperatur den neuen Sollwert erreicht hat oder auf Komfort & zurückgewechselt wird.

Raumtemperatur

Ist ein Raumtemperaturfühler vorhanden, wird der Raumtemperatur-Istwert für den Abbruch der Schnellabsenkung verwendet.


Ohne Fühler wird mit der Temperatur des Raummodells gerechnet. Die Absenkzeit ist dann von der Aussentemperatur und der Gebäudezeitkonstante abhängig.

Schnellaufheizung

Durch die Funktion Schnellaufheizung wird eine verkürzte Aufheizdauer erreicht. Während der Schnellaufheizung wird der Raumtemperatursollwert um einen einstellbaren Wert erhöht.

Die Raumtemperatur-Sollwertüberhöhung durch die Schnellaufheizung und der Raumtemperatur-Einfluss bewirken eine Anhebung des Vorlauftemperatur-Sollwertes. Wirksam wird der grössere der beiden Einflüsse.

Die Schnellaufheizung wird aktiviert, wenn von der Raumbetriebsart Economy © oder Schutzbetrieb @ auf Komfort © oder Prekomfort © gewechselt wird **und** die Raumtemperatur 0,25 K oder mehr unter dem Sollwert liegt.



TR Raumtemperatur
TRSetpt Raumtemperatur-Sollwert

SetptCmf Sollwert, Raumbetriebsart Komfort **oder** Prekomfort SetptEco Sollwert, Raumbetriebsart Economy **oder** Schutzbetrieb

ΔSetptTR Sollwertüberhöhung

Einstellungen

🛃 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Optimierungen / Einflüsse

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
[Schnellaufheiz.] Soll'überhöh	020 K	5 K

9.8 Begrenzungs- und Schutzfunktionen

9.8.1 Maximalbegrenzung der Raumtemperatur

Ist ein Raumtemperaturfühler vorhanden, kann die Raumtemperatur-Maximalbegrenzung aktiviert werden.

Im Gegensatz zum Raumtemperatureinfluss, welcher stetig auf den Vorlaufsollwert wirkt, hat die Raumtemperatur-Maximalbegrenzung 2-Punktverhalten.


Ausschalten

Wenn der Raumtemperatur-Istwert den Raumtemperatur-Sollwert um die einstellbare Raumbegrenzungs-Überhöhung überschritten hat, schaltet die Heizkreispumpe aus.

⇒ Bei ausgeschalteter Pumpe meldet der Heizkreis keinen Wärmebedarf.

Einschalten

Unterschreitet die Raumtemperatur den Ausschaltpunkt um die Raumtemperatur-Schaltdifferenz, wird die Heizkreispumpe eingeschaltet.



t Zeit

ΔTR Temperaturdifferenz für das Ausschalten des Heizkreises

TR Raumtemperatur

TRSD Temperaturdifferenz für das Einschalten des Heizkreises

TRw Raumtemperatur-Sollwert TRx Raumtemperatur-Istwert

Einstellungen

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Begrenzungen

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Raumbegrenzung-Überhöhung	/ 0.55.0 K	
Raumbegrenzung-Schaltdiff	0.25.0 K	0.2 K

Raumbegrenzung-Überhöhung Mit der Raumbegrenzung-Überhöhung wird die Temperaturdifferenz für das Ausschalten des Heizkreises eingestellt.


Raum-Schaltdifferenz


Mit der Raum-Schaltdifferenz wird die Temperaturdifferenz für das Einschalten des Heizkreises eingestellt.

9.8.2 Rücklauftemperaturbegrenzung

Der Heizkreismischer kann für die Maximalbegrenzung der Rücklauftemperatur eingesetzt werden. Eine Minimalbegrenzung wird nicht unterstützt.

Dagegen wird eine Minimalbegrenzung für alle Verbraucher vom Kessel mit gewissen Einschränkungen unterstützt. Siehe dazu den folgenden Abschnitt 9.8.3 "Rücklauftemperatur-Minimalbegrenzung".





Hauptregler

Vorregler

B1 VorlauffühlerB7 RücklauffühlerM1 Heizkreispumpe

Y1 Heizkreismischer/-ventil

Zusatzkonfiguration

Die Funktion wird über die Zusatzkonfigurationen aktiviert:

... > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Eingänge > Rücklauffühler Klemme zuordnen

Einstellungen


Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Begrenzungen

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
[Stützpunkt 1] Aussentemp	−5050 °C	−20 °C
Stützpunkt 1] Rücklauftemp	/ 0140 °C	°C
[Stützpunkt 2] Aussentemp	−5050 °C	10 °C
[Stützpunkt 2] Rücklauftemp	/ 0140 °C	°C

Maximalbegrenzung

Der Rücklaufbegrenzungswert ist entweder konstant oder er ändert in Abhängigkeit der Aussentemperatur. Die Begrenzung wird aktiviert, wenn bei mindestens einem Rücklaufmaximalsollwert ein gültiger Wert eingestellt ist.



TRtLim Grenzwert der Rücklaufbegrenzung

TOeff Gemischte (effektiv wirkende) Aussentemperatur

Stützpunkt 1 Maximaler Rücklaufbegrenzungswert, wirksam bei tiefer Aussentemperatur Stützpunkt 2 Minimaler Rücklaufbegrenzungswert, wirksam bei hoher Aussentemperatur

Spezialfälle

Auswirkung
Konstante Rücklaufbegrenzung. Aussen-
temperatur ist irrelevant.
Rücklaufbegrenzungswert ändert an den
Stützpunkten sprungartig
Konstante Rücklaufbegrenzung mit
[Stützpunkt 2] Rücklaufmaximalsollwert.
Aussentemperatur ist irrelevant.
Konstante Rücklaufbegrenzung mit
[Stützpunkt 1] Rücklaufmaximalsollwert.
Aussentemperatur ist irrelevant.
Rücklauftemperaturbegrenzung ist ausge-
schaltet

Steigt die Rücklauftemperatur über den Grenzwert an, wird der Vorlaufsollwert des Vorreglers reduziert. Sinkt die Rücklauftemperatur wieder unter den Grenzwert, so wird die Reduktion des Vorlaufsollwertes wieder abgebaut.

Die Begrenzung arbeitet als I-Regler, dessen Nachstellzeit einstellbar ist.


Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Mischerregler

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
[Tn] Rücklauftemp'begrenz. max	060 min	30 min

9.8.3 Rücklauftemperatur-Minimalbegrenzung

Mit dem Kesselrücklauftemperaturfühler ist es möglich, eine gemeinsame Rücklauftemperatur-Minimalbegrenzung für alle Verbraucher (Heizkreise und Brauchwasserkreis) zu realisieren, ohne dass ein Kessel konfiguriert sein muss. Sinkt die Rücklauftemperatur unter den eingestellten Kesselrücklauf-Minimalgrenzwert, wird die Wärmeabnahme der Verbraucher mit Sperrsignalen eingeschränkt.



Weitere Informationen zur Konfiguration enthält Abschnitt 6.6.2 "Minimalbegrenzung der Kesseltemperatur" (Funktionsblock Kesselregelung).

Informationen zur Parametrierung dieser Funktion enthält Abschnitt 6.6.11 "Rücklaufhochhaltung".

9.8.4 Frost- und allgemeine Schutzfunktionen

Anlagenfrostschutz

Es ist einstellbar, ob der Anlagenfrostschutz auf die Heizkreispumpe wirken soll oder nicht.

Vorlauffrostschutz

Die Vorlauftemperatur wird auf eine Minimaltemperatur überwacht. Wenn die Vorlauftemperatur unter 5 °C fällt, wird ein Wärmbedarf an den Wärmeerzeuger gesendet und der Mischer geöffnet. Die Funktion wird beendet, sobald die Vorlauftemperatur wieder auf 7 °C angestiegen ist. Die Funktion ist während mindestens 5 Minuten aktiv.

Vorlauftemperatur-Maximalbegrenzung

Mit dieser Einstellung wird der Vorlauftemperatur-Sollwert nach oben begrenzt.


Vorlauftemperatur-Minimalbegrenzung

Mit dieser Einstellung wird der Vorlauftemperatur-Sollwert nach unten begrenzt. Die Minimalbegrenzung ist nur wirksam, wenn ein Wärmebedarf vorliegt. Mit der Einstellung "---" (keine) wird die Funktion deaktivert.

Aufheizbremse

Der Anstieg der Vorlauftemperatur kann maximalbegrenzt werden (Aufheizbremse). Der Vorlauftemperatur-Sollwert kann dann im Maximum nur noch um die eingestellte Temperatur pro Zeiteinheit (K pro Stunde) zunehmen. Diese Funktion verhindert Knackgeräusche in den Leitungen und verhindert eine Überlastung der Wärmeerzeugung.

Die Funktion kann mit der Einstellung "---" unwirksam gemacht werden.



 $\begin{array}{cc} t & \text{Zeit} \\ \Delta t & \text{Zeiteinheit} \end{array}$

TflSetpt Vorlauftemperatur-Sollwert ∆TflSetpt Sollwertanstieg pro Zeiteinheit

Einstellungen

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Begrenzungen

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Vorlauftemperatur maximal	0140 °C	80 °C
Vorlauftemperatur minimal	/ 0140 °C	
VorlauftempAnstieg max	/ 1600 K/h	
Anlagenfrostschutz	Aus / Ein	Ein

9.8.5 Impulsbegrenzung

Auf jedem Heizkreis können Impulse zur Leistungs- oder Volumenbegrenzung aufgeschaltet werden. Voraussetzung für die Impulsbegrenzung ist ein Heizkreis-Anlagentyp mit Mischer oder Ventil.

Zählereingänge

Die Aufschaltung der Impulse erfolgt über die Zählereingänge beim Funktionsblock Zähler. Weitere Einzelheiten zum Funktionsblock Zähler enthält das Kapitel 11 "Funktionsblock Zähler". Nachdem ein oder mehrere Zählereingange konfiguriert worden sind, kann die Impulsbegrenzung eingerichtet werden.

Einstellungen

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Begrenzungen > Impulsbegrenzung

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Zählereingang	/ 14	
Begrenzungsart	Absolut / Skaliert	Absolut
Grenzwert	54000 Imp/min	75 Imp/min
Nachstellzeit Tn	0255 min	60 min

Zählereingang

Der Zählereingang ist ein Eingang am Funktionsblock Zähler, der für die Impulsbegrenzung verwendet wird. Es können nur Eingänge gewählt werden, die auf eine Klemme konfiguriert sind.

Begrenzungsart

Es gibt zwei Begrenzungsmöglichkeiten

- Absolut: Die Begrenzung wirkt beim Überschreiten des Grenzwertes
- Skaliert: Der Grenzwert ist fest auf 75 Imp/min festgelegt. Das Einstellen des Grenzwertes ist möglich, bleibt aber ohne Wirkung Wenn weniger als 5 Imp/min eintreffen, wird nach 20 Sekunden die Störungsmeldung Kein Signal Zähler 1 (bzw. Zähler 2 usw.) erzeugt. Wärmezähler mit skaliertem Ausgang senden 120 Imp/min, wenn sie keine Leistungs- bzw. Volumenabnahme messen. Zusammen mit der Impulsbegrenzung werden dadurch Schleichmengen verhindert.

Grenzwert

Ab dem Grenzwert beginnt die Impulsbegrenzung das Stellgerät (Ventil/Mischer) zu drosseln. Die Einstellung wirkt nur bei absoluter Begrenzungsart. Bei skalierter Begrenzungsart ist der Grenzwert zwar einstellbar, die Funktion arbeitet aber mit 75 Imp/min (Festwert).

Nachstellzeit Tn

Der Einstellwert bestimmt, wie schnell die Vorlauftemperatur reduziert wird:

- Kurze Nachstellzeiten bewirken eine schnelle Reduktion
- Lange Nachstellzeiten bewirken eine langsame Reduktion

9.8.6 Pumpennachlauf und Mischernachlauf


Um den Kessel nach dem Ausschalten des Brenners vor Überhitzung zu schützen, kann am Kesselregler für die Verbraucher eine Nachlaufzeit eingestellt werden.

9.8.7 Pumpenkick und Ventilkick

Der Pumpenkick ist eine Schutzfunktion, die periodisch durchgeführt wird. Sie verhindert, dass Pumpen und/oder Mischer nach längeren Ausschaltphasen festsitzen.

9.9 Wärmebedarf

Der Heizkreis sendet seinen Wärmebedarf als Temperaturanforderung dem Wärmeerzeuger.



Die Temperaturanforderung für den aktuellen Wärmbedarf errechnet sich aus dem Vorlauftemperatur-Sollwert des Heizkreises (Heizkennlinie, Abschnitt 9.5.2 und Einflüsse, Abschnitt 9.5.3) plus einer einstellbaren Sollwertüberhöhung des Mischers.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Mischerregler 1

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Sollwertüberhöhung Mischer	050 K	10 K

Sollwertüberhöhung Mischer Mit der Sollwertüberhöhung wird eingestellt, um welchen Betrag die Temperaturanforderung (an den Kessel oder an den Vorregler) gegenüber dem Vorlauftemperatur-Sollwert überhöht werden soll.

Einzelheiten enthält das Kapitel 14 "Kommunikation".

9.10 Zusatzfunktionen

9.10.1 Textbezeichnung

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3)

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Heizkreis 1*	Maximal 20 Zeichen	Heizkreis 1*
Schaltuhr 1**	Maximal 20 Zeichen	Schaltuhr 1**

^{*} bzw. Heizkreis 2 oder Heizkreis 3

Die hier eingegebenen Texte erscheinen im Menü und in der Infoanzeige anstelle der ursprünglichen Texte.

9.10.2 Erfassung der Raumtemperatur

Für die Optimierungsfunktionen und den Einfluss auf den Vorlaufsollwert wird die Raumtemperatur benötigt.

Zusatzkonfiguration

Der Eingang wird über die Zusatzkonfiguration aktiviert:

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Eingänge > Raumfühler Klemme zuordnen

Mittelwertbildung

Ein Heizkreis kann maximal zwei Raumtemperaturen auswerten. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Raumtemperatur lokal erfasst oder über den Konnex-Bus bezogen wird. Aus den beiden Istwerten wird der Mittelwert gebildet.

Fühlertyp

Der Typ des Raumtemperaturfühlers kann gewählt werden:

Beispiel

Beispiel mit Eingangsklemme RMH760.X4:

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Eingänge > RMH760.X4 > Typ

Möglich sind:

- LG-Ni1000
- 2 × LG-Ni1000
- T1
- Pt1000
- DC 0...10 V

Es können maximal zwei LG-Ni 1000-Fühler an derselben Klemme angeschlossen werden. Der Regler erkennt dies nicht automatisch. Bei der Parametrierung der Klemmeneingänge muss deshalb in diesem Fall 2 × LG-Ni1000 gewählt werden.

Raumtemperatur via Bus

Wenn der Regler mit dem Bus verbunden ist, kann die Raumtemperatur über den Bus versandt bzw. empfangen werden. Zusätzlich zur Raumzone muss am Regler eine gültige Geräteadresse eingestellt sein.

Mit der Defaultadresse 255 findet keine Kommunikation auf den Bus statt.

Senden

Wird die Raumtemperatur direkt am Gerät erfasst, wird sie in der Raumzone des Heizkreises (Geografische Zone (Apartm.)) über den Bus versandt und steht so allen Geräten am Bus zur Verfügung.

Die Raumtemperatur kann auch von busfähigen Raumfühlern oder Raumgeräten (z. B. QAW740) erfasst und direkt über den Bus versandt werden. Die zugehörige Raumzone (Geografische Zone (Apartm.)) ist am Fühler bzw. Raumgerät einzustellen.

^{**} bzw. Schaltuhr 2 oder Schaltuhr 3

Empfangen

Die auf dem Bus versandte Raumtemperatur wird vom Heizkreis empfangen, sofern die Raumzonen (Geografische Zone (Apartm.)) des Senders und des Empfängers übereinstimmen.

Folgende Varianten sind möglich:

Variante	Wirkung	Grafik
1 Raumfühler direkt angeschlossen	Der Heizkreis arbeitet mit der eigenen Raumtemperatur. Ist die Kommunikation aktiviert, wird die Raumtemperatur in der geografischen Zone des Heizkreises versandt.	Synco KNX
2 Raumfühler direkt angeschlossen	Der Heizkreis arbeitet mit dem Mittelwert der beiden Fühler. Ist die Kommunikation aktiviert, wird der Mittelwert als Raumtemperatur in der geografischen Zone des Heizkreises versandt.	Synco
1 Raumfühler (bzw. 1 Raumgerät QAW740)	Ist die Kommunikation aktiviert, empfängt der Heizkreis die Raumtemperatur der gleichen geografischen Zone. Der Heizkreis arbeitet mit der empfangenen Raumtemperatur.	Synco
2 Raumfühler oder 1 Konnex-Raumfühler und 1 Raumgerät QAW740*	Ist die Kommunikation aktiviert, empfängt der Heizkreis die Raumtemperaturen der gleichen geografischen Zone. Der Heizkreis arbeitet mit dem Mittelwert dieser beiden empfangenen Temperaturen.	Synco KNX
1 Raumfühler direkt angeschlossen und 1 Konnex-Raumfühler (bzw. 1 Raumgerät QAW740)	Ist die Kommunikation aktiviert, empfängt der Heizkreis die Raumtemperatur der gleichen geografischen Zone. Der Heizkreis arbeitet mit dem Mittelwert der beiden Temperaturen.	Synco KNX

^{* 2} Raumgeräte QAW740 sind nicht erlaubt! Die Bedienung im Raum kann nur an einem Gerät erfolgen.

Wichtig

Bei Raumregelungskombination mit einer Lüftung muss lüftungsseitig auf die Fühlerplatzierung geachtet werden!

Die Montage des Fühlers für die Raumtemperatur in der Abluft ist in Kombination mit einem Heizkreis **nicht** erlaubt!

Der Fühler für die Raumtemperaturregelung der Lüftung muss im Raum montiert sein. Wenn nicht, arbeitet der Heizkreis bei ausgeschalteter Lüftungsanlage mit einer falschen Temperatur!

9.10.3 Raumregelungskombination

Der Heizkreis des RMH760B kann mit einem Heizkreis eines anderen Reglers kombiniert werden. Die Kombination von zwei Raumregelungen ist z.B. dann notwendig, wenn ein Heizkreis für die Fussbodenheizung und ein zweiter Heizkreis für die Radiatorheizung verwendet werden. Ein weiteres Beispiel ist die Kombination von Lüftung und Heizung in einem Raum (Halle).

Hinweis

Soll nur das Schaltuhrprogramm gemeinsam verwendet werden, kann dies ohne eine Raumregelungskombination erfolgen. Die Schaltuhr des Heizkreises ist in diesem Falle als Master bzw. Slave zu betreiben. Einzelheiten siehe Abschnitt 5.1 "Schaltuhr".

Verhalten nach Spannungsausfall Nach einem Spannungsausfall ist die Betriebsart des Slaves "Komfort 🌣", bis der Master über den Bus wieder ein Signal sendet.

Weitere Informationen zur Lüftung siehe Basisdokumentation P3140 (RMU7...B).

Zusatzkonfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3)

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Raumregelungskombination	Master /	Master
	Slave externer Sollwert /	
	Slave interner Sollwert	

Einstellungen

Es sind keine Einstellungen vorzunehmen.

Der Raumbetriebswahlschalter und die Sollwerte (wenn extern) müssen beim Master eingestellt werden.

Kommunikation

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3)


Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Geografische Zone (Apartm.)	/ 1126	

Die Kommunikation ist im Kapitel 14 "Kommunikation" beschrieben.

Beispiel mit zwei Heizkreisen

Problemstellung:

Die Grundlast wird durch einen Heizkreis mit witterungsgeführter Regelung und der lastabhängige Teil durch einen weiteren Heizkreis mit oder ohne Raumeinfluss erbracht. Die beiden Heizkreise sollen parallel laufen und von einem gemeinsamen Schaltprogramm bzw. Raumbetriebswahlschalter gesteuert werden.



Lösung:


Mit der Zusatzfunktion Raumregelungskombination kann einer der beiden Heizkreise als Master dem zweiten – als Slave konfigurierten Heizkreis – die Betriebsart vorgeben. Die Sollwerte können nach Bedarf ebenfalls vom Master übernommen werden. Das erfolgt mit der Konfiguration Slave externer Sollwert.

Beispiel Lüftung und Heizung

Problemstellung:

Ein Heizkreis übernimmt die Grundlastheizung und eine Lüftungsanlage deckt die individuelle Last (Wärmebedarf) im Raum ab.

Auch in dieser Anwendung können eine gemeinsame Schaltuhr bzw. gemeinsame Betriebsartvorgaben erwünscht sein.



Kombination Lüftung-Heizung

Lösung

Mit der Zusatzfunktion Raumregelungskombination kann der Heizkreis als Slave betrieben werden und erhält die Raumbetriebsart sowie das Schaltuhrprogramm vom Lüftungsregler vorgegeben. Es ist wählbar, ob die Sollwerte für den Heizkreis extern (eingestellt am Lüftungsregler) oder intern (eingestellt am Heizungsregler) übernommen werden.

Der Heizkreis und die Lüftung müssen derselben geografischen Zone zugeordnet sein. Auch ein eventuell vorhandenes Raumgerät muss diese geografische Zone erhalten.

⇒ Der Lüftungsregler übernimmt immer die Funktion des Raumregelungs-Masters.
 Ein eventuell vorhandenes Raumgerät wirkt immer auf den Raumregelungs-Master.

Sommerbetrieb

Wichtig

Während des Sommerbetriebs (Heizkreis über Heizgrenze ausgeschaltet) übernimmt der Lüftungsregler den Stützbetrieb

Über die Heizgrenze (siehe Abschnitt 9.5.4 "Heizgrenzenschalter") wird die Sommer-/Winterbetrieb-Umschaltung ermittelt und via Bus an den Lüftungsregler gesendet.

Der Raumtemperaturfühler des Lüftungsreglers darf nicht im Abluftkanal platziert sein! Andernfalls dürfen die Funktionen "Raumtemperatureinfluss" und "Optimierungsart mit Raumtemperatur" nicht aktiviert sein.

9.11 Störungsbehandlung

Sobald die Inbetriebnahme abgeschlossen ist (durch Verlassen des Inbetriebnahmemenüs), wird überprüft, ob die benötigten Fühler angeschlossen sind. Bei Unterbruch oder Kurzschluss im Fühler oder in der Messleitung erfolgt eine Störungsmeldung.

Die Zahl bei Heizkreis bzw. HK in den Fehlertexten gibt an, in welchem Heizkreis bzw. Aggregat eine Störung aufgetreten ist.

Fehler am Vorlauftemperaturfühler

Nummer	Text	Wirkung
50	[Heizkreis 1] VL- Fühlerfehler	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden
55	[Heizkreis 2] VL- Fühlerfehler	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden
52	[Heizkreis 3] VL- Fühlerfehler	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden

Bei einem Vorlauffühler-Störung läuft der Mischer zu und wird (Dreipunkt-Stellantrieb) inaktiv, damit er manuell bedient werden kann.

Fehler am Rücklauftemperaturfühler

Nummer	Text	Wirkung
51	[Heizkreis 1] RL- Fühlerfehler	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden
56	[Heizkreis 2] RL- Fühlerfehler	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden
53	[Heizkreis 3] RL- Fühlerfehler	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden

Bei einem Rücklauftemperatur-Fühlerfehler verhält sich der Heizkreis wie ohne Rücklauftemperaturfühler. Die Rücklaufbegrenzung ist inaktiv.

Fehler am Raumtemperaturfühler

Nummer	Text	Wirkung
60	RaumtempFühlerfehler	Nicht dringende Meldung; muss nicht
	HK 1	quittiert werden
65	RaumtempFühlerfehler	Nicht dringende Meldung; muss nicht
	HK 2	quittiert werden
68	RaumtempFühlerfehler	Nicht dringende Meldung; muss nicht
	HK 3	quittiert werden
61	>2 Raumfühler in HK 1	Dringende Meldung; muss quittiert werden.
		Mehr als 2 Raumtemperaturfühler in
		derselben geografischen Zone.
66	>2 Raumfühler in HK 2	Dringende Meldung; muss quittiert werden.
		Mehr als 2 Raumtemperaturfühler in
		derselben geografischen Zone.
69	>2 Raumfühler in HK 3	Dringende Meldung; muss quittiert werden.
		Mehr als 2 Raumtemperaturfühler in
		derselben geografischen Zone.

Fehler bei der Raumregelungskombination

Nummer	Text	Wirkung
5401	Raummaster-Ausfall in HK 1	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden. Kein Master
5411	Raummaster-Ausfall in HK 2	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden. Kein Master
5421	Raummaster-Ausfall in HK 3	Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden. Kein Master
5402	>1 gleiche geogr. Zone [1]	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden. Mehr als ein Master in der Zone von Heizkreis 1
5412	>1 gleiche geogr. Zone [2]	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden. Mehr als ein Master in der Zone von Heizkreis 2
5422	>1 gleiche geogr. Zone [3]	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden. Mehr als ein Master in der Zone von Heizkreis 3

Pumpenstörung im Heizkreis 1

Nummer	Text	Wirkung
2521	[Heizkreis 1 Pumpe] Über-	Nicht dringende Meldung.
	last	Quittierung ist einstellbar; Werkeinstellung:
		Quittieren und entriegeln.
		Kein Heizkreisstopp
2522	[Heizkreis 1 Pumpe B]	Nicht dringende Meldung.
	Überlast	Quittierung ist einstellbar; Werkeinstellung:
		Quittieren und entriegeln.
		Kein Heizkreisstopp
2523	[HK 1 Pumpe] keine Strö-	Nicht dringende Meldung; muss quittiert
	mung	und entriegelt werden. Kein Heizkreisstopp
2524	[HK 1 Pumpe B] keine	Nicht dringende Meldung; muss quittiert
	Strömung	und entriegelt werden. Kein Heizkreisstopp
2525	[Heizkreis 1 Pumpe] Stö-	Dringende Meldung; muss nicht quittiert
	rung	werden. Heizkreis stoppt

Pumpenstörung im Heizkreis 2

Nummer	Text	Wirkung
2531		Nicht dringende Meldung.
	[Heizkreis 2 Pumpe] Über-	Quittierung ist einstellbar; Werkeinstellung:
	last	Quittieren und entriegeln.
		Kein Heizkreisstopp
2532		Nicht dringende Meldung.
	[Heizkreis 2 Pumpe B]	Quittierung ist einstellbar; Werkeinstellung:
	Überlast	Quittieren und entriegeln.
		Kein Heizkreisstopp
2533	ILIK 2 Dumnal kaina Strä	Nicht dringende Meldung; muss quittiert
	[HK 2 Pumpe] keine Strö-	und entriegelt werden.
	mung	Kein Heizkreisstopp
2534	ILIK 2 Dumna Di kaina	Nicht dringende Meldung; muss quittiert
	[HK 2 Pumpe B] keine	und entriegelt werden.
	Strömung	Kein Heizkreisstopp
2535	[Heizkreis 2 Pumpe] Störung	Dringende Meldung; muss nicht quittiert
		werden.
		Heizkreis stoppt

Pumpenstörung im Heizkreis 3

	Γ	14"
Nummer	Text	Wirkung
2541		Nicht dringende Meldung.
	[Heizkreis 3 Pumpe] Über-	Quittierung ist einstellbar; Werkeinstellung:
	last	Quittieren und entriegeln.
		Kein Heizkreisstopp
2542		Nicht dringende Meldung.
	[Heizkreis 3 Pumpe B]	Quittierung ist einstellbar; Werkeinstellung:
	Überlast	Quittieren und entriegeln.
		Kein Heizkreisstopp
2543	[HK 3 Pumpe] keine Strö-	Nicht dringende Meldung; muss quittiert
		und entriegelt werden.
	mung	Kein Heizkreisstopp
2544	ILIK 2 Dumna Pl kaina	Nicht dringende Meldung; muss quittiert
	[HK 3 Pumpe B] keine	und entriegelt werden.
	Strömung	Kein Heizkreisstopp
2545	[Heizkreis 3 Pumpe] Störung	Dringende Meldung; muss nicht quittiert
		werden.
		Heizkreis stoppt

Hinweis

Witterungsfühler-Fehler sind im Abschnitt 12.3.2 "Störungsbehandlung" erläutert.

9.12 Diagnosemöglichkeiten

Eingänge / Sollwerte

Hauptmenü > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Eingänge / Sollwerte

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Aussentemperatur-Istwert	°C
Simulation Aussentemperatur	°C
Aussentemperatur gemischt	°C
Aussentemperatur gedämpft	°C
Vorlauftemperatur-Istwert	°C
Vorlauftemperatur-Sollwert	Gemäss Abschnitt 9.6 "Mischerregelung"
	(Leistungssteuerung mitberücksichtigt)
Raumfühlertemperatur.	°C
Raumtemperatur-Istwert	°C

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
[Raumtemperatur 1] Bus	°C
[Raumtemperatur 2] Bus	°C
Raumtemperatur-Modellwert	°C
RaumtempSollwert aktuell	°C; nach Benutzervorgabe, aktueller
	Raumbetriebsart und Eingriffen
Raum-Sollwert absolut	°C
Raum-Sollwert relativ	°C
Rücklauftemperatur-Istwert	°C
Rücklauftemperatur maximal	°C
[Heizkreispumpe] Überlast	0 / 1 (1 = Überlast)
[Heizkreispumpe B] Überlast	0 / 1 (1 = Überlast)
Strömungsmeldung Pumpe	0 / 1 (1 = Strömung der Pumpe in Betrieb)
Raumbetriebsart	0 / 1 (1 = Betriebsart gemäss Kontakt)
Timerfunktion	0 / 1 (1 = Timerfunktion wird aktiviert)
Sondertageingang	0 / 1 (1 = Schaltprogramm gemäss Sonder-
	tag ist aktiv)
Ferieneingang	0 / 1 (1 = Betrieb gemäss Ferieneinstellun-
	gen)

Ausgänge

Hauptmenü > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Ausgänge

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Aussentemperaturrelais	Aus / Ein
Mischerposition	0100 % (Dreipunkt und stetig)
Heizkreispumpe	Aus / Ein
Heizkreispumpe B	Aus / Ein
Heizgrenzenrelais	Aus / Ein
Betriebsart-Relais 1	Aus / Ein
Betriebsart-Relais 2	Aus / Ein

Begrenzungen

Hauptmenü > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Begrenzungen


Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Vorlauftemperatur maximal	Inaktiv / Aktiv
Vorlauftemperatur minimal	Inaktiv / Aktiv
Vorlauftemperatur-Anstieg	Inaktiv / Aktiv
Rücklauftemperatur maximal	Inaktiv / Aktiv
Impulsbegrenzung	Inaktiv / Aktiv

10 Brauchwasserbereitung


10.1 Funktionsblock-Übersicht

Funktionsblock


Für Anwendungen mit Speicher (Brauchwassertypen BW 0...BW 5) steht der folgende Funktionsblock zur Verfügung:



Für Anwendungen mit direkter Brauchwasserbereitung (Brauchwassertyp BW 6) steht der folgende Funktionsblock zur Verfügung:



Brauchwasserschema



TFIPr Vorlauftemperaturfühler primär **TRt** Rücklauftemperaturfühler CiPu Zirkulationspumpe TStTaBot Speicherfühler unten ElHtr Elektroeinsatz TStTaTop Speicherfühler oben Primärpumpe PrPu Verbrauchermischer VIvCons SecPu Sekundärpumpe VIvPr Primärmischer Vorlauftemperaturfühler Verbraucher VIvPreHeatSec Sekundärhochhaltung TflCons Vorlauftemperaturfühler sekundär **TFISec**

10.2 Konfiguration

10.2.1 Grundlagen

Grundkonfiguration

Das Brauchwasser ist in den Anlagentypen x–1, x–3, x–5, x–7 per Werkeinstellung aktiviert. Je nach Anlagentyp variiert dabei der werkseitig vorgegebene Brauchwasser-Anlagentyp:

Anlagentyp	Werkeinstellung Brauchwasser-Anlagentyp
H0-x, H2-x, H3-x, H4-x	BW 2
H1-x	BW 4
H5-x	BW 3
Н6-х	BW 6

Die Brauchwasserbereitung mit Speicher ist immer auf Brauchwassermodul RMZ783B vorkonfiguriert.

Die Konfiguration der Anlagentypen ist im Abschnitt 3.2 "Grundkonfiguration" enthalten. Die Brauchwasserbereitung kann auf beliebige Module konfiguriert werden. Wird das vorgegebene RMZ783B durch ein anderes Modul ersetzt, dann müssen in der Zusatzkonfiguration alle Einstellungen mit der Bezeichnung RMZ783... umkonfiguriert werden.

Zusatzkonfiguration

Grundsätzlich können Funktionsblöcke immer und unabhängig vom Anlagentyp in der Zusatzkonfiguration aktiviert werden. Das Aktivieren eines Funktionsblocks erfolgt durch das Zuweisen eines Pumpen- oder Mischerausgangs zu einer Klemme.

Ausgänge

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Brauchwasser > Ausgänge

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung	
Brauchwasser-Anlagentyp	Anzeige des Brauchwasser-Anlagentyps	
	Weitere Informationen siehe unten	
Primärmischer 3-Punkt		
Primärmischer stetig	DC 010 V	
Primärpumpe		
Primärpumpe B	Primär-Zwillingspumpe	
Sekundärhochhaltung 3-Punkt	Für Brauchwasser mit Speicher und exter-	
	nem Wärmetauscher	
Sekundärhochhaltung stetig	DC 010 V	
Sekundärpumpe	Für Brauchwasser mit Speicher und exter-	
	nem Wärmetauscher	
Sekundärpumpe B	Sekundär-Zwillingspumpe	
Elektroeinsatz		
Verbrauchermischer 3-Punkt		
Verbrauchermischer stetig	DC 010 V	
Zirkulationspumpe		
Zirkulationspumpe B		
Legionellenfunktion-Relais		

Eingänge

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Brauchwasser > Eingänge

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung	
Vorlauffühler primär		
Rücklauffühler	Rücklaufbegrenzung	
[BW Primärpumpe] Überlast	Störungseingang Primärpumpe	
[BW Primärpumpe B] Überlast	Störungseingang Primärpumpe B	
Primärpumpe Strömungsmeldung	Strömungsüberwachung Primärpumpe	


	T	
Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung	
Vorlauffühler sekundär	Nur bei Wärmetauscher	
Durchflussmeldung	Nur mit Brauchwasser-Anlagentyp BW 6	
[BW Sekundärpumpe] Überlast	Störungseingang Sekundärpumpe	
[BW Sekundärpumpe B] Überlast	Störungseingang Sekundärpumpe B	
Sekundärpumpe Strömungsmldg	Strömungsüberwachung Sekundärpumpe	
Speicherfühler oben		
Speicherfühler unten		
Zwangsladung		
Vorlauffühler Verbraucher	Optional für Verbraucherregelung	
[BW Zirkulationspumpe] Überlast	Störungseingang Zirkulationspumpe	
[BW Zirkulatio'pumpe B] Überlast	Störungseingang Zirkulationspumpe B	
Zirkulation'pumpe Strömungsmldg	Strömungsüberwachung Zirkulationspumpe	
Brauchwasser-Betriebsart	BW-Betriebsart wird voreingestellt und via	
	Eingang aktiviert	
Sondertageingang	BW-Schaltuhren gemäss Sondertag	
Ferieneingang	BW-Betriebsart gemäss Ferien-BW-	
	Betriebsart	


10.2.2 Brauchwasser-Anlagentypen

Der Brauchwasser-Anlagentyp definiert sich aufgrund der konfigurierten Ausgänge. Er wird durch die Konfiguration der Ausgänge festgelegt und auf der ersten Zeile angezeigt:

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Brauchwasser > Ausgänge > Brauchwasser-Anlagentyp

Folgende BW-Anlagentypen sind konfigurierbar:





Ist der Brauchwasser-Anlagentyp undefiniert (--- in der Anzeige), dann wird auch der Funktionsblock **nicht** aktiviert.

10.2.3 Dreipunktmischer oder stetiger Mischer

Die Mischerregelung kann mit einem Dreipunktmischer oder einem Mischer mit DC 0...10 V-Steuerung erfolgen. Die Festlegung auf den Antriebstyp wird in der Zusatzkonfiguration getroffen.

Zusatzkonfiguration

Der Ausgang wird über die Zusatzkonfiguration aktiviert:

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Brauchwasser > Ausgänge > Mischer 3-Punkt Klemme zuordnen
- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Brauchwasser > Ausgänge > Mischer stetig Klemme zuordnen

10.2.4 **Pumpensteuerung**

Alle Brauchwasser-Pumpen bieten dieselben Möglichkeiten wie jede andere Pumpe im Regler. Die Überwachung ist auch für eine Einzelpumpe möglich; optional kann jede Brauchwasser-Pumpe als Zwillingspumpe eingesetzt werden. Dazu müssen die entsprechenden Ausgänge konfiguriert werden.

Einzelheiten dazu siehe Abschnitt 5.8 "Pumpensteuerung und Zwillingspumpen".

Störungseinstellungen Brauchwasser

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Störungseinstellungen > Überlast Primärpumpe
- 🔙 Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Störungseinstellungen > Überlast Sekundärpumpe
- Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Störungseinstellungen > Überlast Zirkulation'pumpe

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Störungsquittierung	Keine / Quittieren /	Quittieren und
	Quittieren und Entriegeln	Entriegeln
Störungsquittierung B	Keine / Quittieren /	Quittieren und
	Quittieren und Entriegeln	Entriegeln

10.3 Betriebsarten und Sollwerte

10.3.1 **Brauchwasser-Betriebsarten**

Die Brauchwasser-Betriebsart gibt an, auf welchem Sollwert der Speicher bzw. die Vorlauftemperatur gehalten wird.

Hinweis

Die Verbraucherregelung (optional) hat unmittelbaren Einfluss auf die Brauchwasser-Temperatur im Verbrauchernetz. Dadurch werden die hier vorgenommenen Einstellungen vom Brauchwasser-Benutzer unter Umständen nicht oder nur verzögert wahrgenommen.

Brauchwasser-Betriebsart

Hauptmenü > Brauchwasser > Brauchwasser-Betriebsart

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Vorgabe	② Auto /	ව Auto
	♣ Normal /	
	♣ Reduziert /	
	⊕ Schutzbetrieb /	
Zustand	Normal /	
	Reduziert /	
	Schutzbetrieb /	
Grund	BW-Schaltuhr ① /	
	Ferien 9 oder 10 /	
	Sondertag ® oder 10 /	
	BW-Betr'wahlschlt'r ⑦ /	
	BW-Betriebsartkontakt 6 /	
	Zwangslad'kontakt 5 /	
	Legionellenprogramm 4/	
	Elektrobetrieb ③	

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Deulerizelle	Dereich	werkeinstellung
Ferien-BW-Betriebsart	② Auto /	Schutzbe-
	♣ Normal /	trieb*
	♣ Reduziert /	
	⊕ Schutzbetrieb*	

^{4...} Steuerprioritäten (siehe Abschnitt 10.3.4)

Vorgabe (BW-Betriebswahlschalter)

Bei Bedarf kann in einen Dauerbetrieb mit festem Sollwert umgeschaltet werden. Der gewählte Sollwert kann durch einen Steuereingriff höherer Priorität (z.B. Legionellenprogramm ④) übersteuert werden.

ionprogramm (c) aborded in worden.

⇒ Im Schutzbetrieb ^⑤ wird das Legionellenprogramm ④ nicht ausgeführt.

Zustand

Es wird angezeigt, auf welchen Sollwert die Brauchwasserbereitung momentan arbeitet.

Grund

Der aktuelle Zustand kann verschiedene Ursachen haben. Massgebend ist dabei die Steuerpriorität.

Ferien-Brauchwasser-Betriebsart Während den Ferien ist der Sollwert durch diese Einstellung fest vorgegeben. Mit der Einstellung "Auto O" kann die Brauchwasserbereitung von den Ferien ausgenommen werden. Die Umschaltung erfolgt damit gemäss Brauchwasser-Schaltuhr.

Angaben zur Wirkung Ferien-BW-Betriebsart auf die Zirkulationspumpe enthält Abschnitt 5.2.2 "Ferien".

Schaltuhr / Kalender

In der Betriebsart "Auto O" schaltet das aktuelle Tagesprogramm den Sollwert zwischen "Normal 1" und "Reduziert 14" um.

10.3.2 Benutzeranforderung über digitale Eingänge

Tagesprogramm übersteuern Durch Konfiguration von konventionellen Schaltern oder Tastern kann das Tagesprogramm auch übersteuert werden.

Manuelle Zwangsladung

Bei Brauchwasser-Anlagentypen mit Speicher kann der Anlagenbenutzer über einen Drucktaster eine Zwangsladung des Speichers auf den Normal-Sollwert erzwingen und damit das aktuelle Tagesprogramm übersteuern.
Einzelheiten siehe Abschnitt 10.4.2 "Zwangsladung".

BW-Betriebsartkontakt (Schalter)

Über einen Schalter kann der Anlagenbenutzer in einen Dauerbetrieb mit festem Sollwert umschalten und das aktuelle Tagesprogramm übersteuern.

Zusatzkonfiguration

Der Eingang wird über die Zusatzkonfiguration aktiviert:

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Brauchwasser > Eingänge > BW-Betriebsart Klemme zuordnen

Einstellungen

Mit welcher Brauchwasserbetriebsart übersteuert werden soll, kann in der Serviceebene eingestellt werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ...oder

Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Brauchwasser

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Betriebsart-Vorgabe	Normal / Reduziert /	Normal
	Schutzbetrieb	

^{*} Die Legionellenschutzfunktion wird nicht ausgeführt

10.3.3 Anlagenbetrieb

Anlagenbetrieb

Der Anlagenbetrieb gibt an, ob die Brauchwasserbereitung eingeschaltet ist und in welchem Zustand sie sich befindet.

Hauptmenü > Brauchwasser > Anlagenbetrieb

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Vorgabe	Auto / Aus*	Auto
Zustand	Aus /	
	BW bereit /	
	Ladung aktiv /	
	Elektrobetrieb	
Grund	Anlagenbetr'wahlsch /	
	Benutzeranford. BW /	
	Legionellenfunktion /	
	Überhitzschutz / Nach-	
	lauf /	
	Speicherfrostschutz /	
	Vorlauffrostschutz /	
	Sommerbetrieb /	

^{*} Die Frostschutzfunktionen sind sichergestellt (entspr. Steuerpriorität ②, siehe Abschnitt 10.3.4)

Vorgabe für den Anlagenbetriebswahlschalter

Für Servicezwecke kann die Brauchwasserbereitung ausgeschaltet werden. Das Primärventil schliesst, die Pumpen gehen in den Pumpennachlauf und schalten anschliessend aus.



Der Anlagenbetriebswahlschalter muss nach Abschluss der Servicearbeiten wieder auf Auto gestellt werden.

Zustand

Es wird angezeigt, in welchem Zustand sich die Brauchwasserbereitung befindet.

Grund


Es wird angezeigt, weshalb der aktuelle Zustand wirksam ist.

10.3.4 Steuerprioritäten in der Brauchwasserbereitung

Anlagentypen BW 0...BW 5

Die folgende Grafik zeigt die Prioritäten der verschiedenen Eingriffsmöglichkeiten über digitale Eingänge und über die Bedienung am Regler.

Eine kleinere Nummer bedeutet höhere Priorität.



Priorität	Grösse	Erklärung		
1	Verdrahtungstest	Im Verdrahtungstest (höchste Priorität) können die		
		Anlagenkomponenten unabhängig von allen ande-		
		ren Einstellungen direkt angesteuert werden.		
		Die reglerinternen Sicherheitsfunktionen		
		werden übersteuert!		
2	Anlagenbetriebswahl-	Der Anlagenbetriebswahlschalter hat die zweit-		
	schalter	höchste Priorität und kann nur von den reglerinter-		
		nen Frostschutzfunktionen übersteuert werden		
		(siehe Abschnitt 9.8.3 "Rücklauftemperatur-		
		Minimalbegrenzung")		
3	Elektroeinsatz	Wenn der Wärmeerzeuger auf Sommerbetrieb		
		wechselt, schaltet das Brauchwasser, falls vorha		
		den, auf Elektroeinsatz um.		
		Die reglerinternen Frostschutzfunktionen sind		
		weiterhin sichergestellt. Das Legionellenprogramm		
		hingegen wird übersteuert		
4	Legionellenschutz	Das Legionellenprogramm kann, ausser bei der		
		Betriebsartvorgabe ② "Schutzbetrieb", in allen		
		Betriebsarten gestartet werden		
(5)	Zwangsladung	Mit der Taste Zwangsladung (BW-Push) kann in		
		jeder Betriebsart ein Nachladen auf den Normal-		
		sollwert 🌡 ausgelöst werden. Die Zwangsladung		
		kann auch in den Ferien vorgenommen werden		

Priorität	Grösse	Erklärung
6)	BW-Betriebsartkontakt	Mit dem BW-Betriebsartkontakt kann eine feste
		Betriebsart vorgegeben werden. Diese übersteuert
		den BW-Betriebswahlschalter ⑦ im Regler
7	BW-	Mit dem BW-Betriebswahlschalter kann von der
	Betriebswahlschalter	Betriebsart "Auto ℗" in eine Dauerbetriebsart mit
		entsprechendem Sollwert umgeschaltet werden.
		In der Betriebsart "Auto ூ" wird der Sollwert von
		Kalender und Schaltuhr bestimmt
8	Sondertagkontakt	Das aktuelle Tagesprogramm wird durch den
		Sondertagkontakt übersteuert. Das zugehörige
		Sondertagesprogramm wird in der Brauchwasser-
		Schaltuhr eingestellt
9	Ferienkontakt	Das aktuelle Tagesprogramm kann durch den
		Ferienkontakt mit einem festen Sollwert übersteuert
		werden
10	Kalender	Ist ein Sondertag aktiv, wird das zugehörige Ta-
	Ferien / Sondertag	gesprogramm der Brauchwasser-Schaltuhr akti-
		viert. Etwaige Ferien werden dabei übersteuert.
		Ist der Ferienbetrieb aktiv, kann auf einen fest
		vorgegebenen Sollwert geregelt werden.
		Mit der Einstellung Ferienbetriebsart = ② Auto wird die
		Brauchwasserbereitung während den Ferien nicht
		beeinflusst
10	Schaltuhr	In der Schaltuhr wird entsprechend dem aktuellen
		Wochentag das zugehörige Tagesprogramm
		aktiviert

Anlagentyp BW 6 (Direkte Brauchwasserbereitung)

Die Steuerprioritäten beim Brauchwasser-Anlagentyp BW 6 sind sinngemäss identisch zu jenen für BW 0...BW 5. Ausnahmen sind:

- Zwangsladung ⑤
- Elektroeinsatz ③

10.3.5 Brauchwassersollwerte

Die Sollwerte für die Betriebsarten (Normal/Reduziert/Schutzbetrieb) können vom Anlagenbenutzer über die Bedienung vorgegeben werden. Die Einstellwerte begrenzen sich gegenseitig.

In der Serviceebene kann zusätzlich der Sollwert für das Legionellenprogramm eingestellt werden. Der Einstellbereich ist durch den Normalsollwert nach unten begrenzt.

Sollwerte (Einstellung)

Hauptmenü > Brauchwasser > Sollwerte...

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Legionellenschutz-Sollwert	55140 °C	70 °C
Normal-Sollwert	4070 °C	55 °C
Reduziert-Sollwert	555 °C	40 °C
Frostschutz-Sollwert	540 °C	5 °C

Hinweis zur Verbraucherregelung Die für die Speicherladung oder für die direkte Brauchwasserzapfung vorgegebenen Sollwerte müssen mit den Sollwerten der (optionalen) Verbraucherregelung harmonieren, d.h. die hier gewählten Einstellungen sollten zu jedem Zeitpunkt über den Sollwerten der Verbraucherregelung liegen. Dabei müssen evtl. auch die unterschiedlichen Zeitschaltprogramme berücksichtigt werden.

Sollwerte Verbraucher

Die Sollwerte für die Verbraucherregelung sind im Abschnitt 10.11.6, "Verbraucherregelung" beschrieben.

Eingänge / Sollwerte (Anzeige)

Der für die Speicherladung momentan wirksame Sollwert wird im Hauptmenü und auf der Infoseite angezeigt.

Hauptmenü > Brauchwasser > Eingänge / Sollwerte

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Speichertemperatur Sollwert	5140 °C	

Einzelheiten zur Bildung des Speichertemperatur-Sollwerts siehe Abschnitt 10.4.1 "Ladesteuerung über Speichertemperatur".

10.4 Speicherladung

Die Speicherladung (BW 0...BW 5) und damit die Primärregelung (siehe Abschnitt 10.7 "Primärregelung") kann über verschiedene Funktionen gestartet und/oder beendet werden:

- · Speichertemperatur (gemäss aktueller Betriebsart)
- · Maximale Ladedauer
- Zwangsladung

Durch die folgenden Einstellungen können die Funktionen aktiviert bzw. an die spezifischen Bedürfnisse angepasst werden:

Einstellungen

Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Brauchwasser

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Schaltdifferenz	120 K	5 K
Absenkung BW-Sollwert unten	020 K	5 K
Ladedauer maximal	/ 5250 min	
Zwangsladung	Nie / Beim 1. Wechsel	Nie
	auf Normal / Bei jed'm	
	Wechsel auf Normal	

10.4.1 Ladesteuerung über Speichertemperatur

Die Steuerung der Speicherladung erfolgt üblicherweise über die Speichertemperatur. Die Ladung wird gestartet, sobald der Einschaltpunkt unterschritten ist und wird bei Erreichen des Speichertemperatur-Sollwerts (TStTaSetpt) abgeschlossen.

⇒ Die Ladung kann aber auch über die Zwangsladung aktiviert und bei Erreichen der maximalen Ladedauer abgebrochen werden (siehe Abschnitte 10.4.2 "Zwangsladung" und 10.4.3 "Maximale Ladedauer").

Oberer Speicherfühler


Ohne unteren Speicherfühler erfolgt die Ladesteuerung nur über einen Fühler.

Speicherladung starten

Um die Speicherladung zu starten, muss der Speichertemperatur-Sollwert (TStTaSetpt) um die – einstellbare – Schaltdifferenz (SDDhw) unterschritten werden.

Speicherladung beenden

Die Ladung wird beendet, sobald der Speichertemperatur-Sollwert erreicht ist.



Unterer Speicherfühler

Für die Speicherladungssteuerung ist ein zusätzlicher Speicherfühler konfigurierbar. Durch den unteren Speicherfühler kann das Speichervolumen besser ausgenutzt werden.

Zusatzkonfiguration

Die Funktion wird über die Zusatzkonfiguration aktiviert: ... > Eingänge > Speicherfühler unten Klemme zuordnen

Einstellungen

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Brauchwasser

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Absenkung BW-Sollwert unten	020 K	5 K

Speicherfühler oben und unten

Bei einem Schichtspeicher kann mit einem zusätzlichen unteren Speicherfühler sichergestellt werden, dass der Speicher vollständig durchgeladen wird.


Bei gut schichtenden Speichern kann der zu erwartende Temperaturunterschied durch Einstellen der Brauchwassersollwert-Absenkung unten (TStTa SetptRed) mitberücksichtigt werden.

Speicherladung starten

Die Speicherladung wird gestartet wenn, beide Temperaturen (TStTaTop und TStTa-Bot) ihre Einschaltpunkte (T_{ON}) unterschreiten.

Speicherladung beenden

Für das Beenden der Ladung müssen beide Temperaturen (TStTaTop und TStTaBot) ihren Ausschaltpunkt (T_{OFF}) überschreiten.



Beispiel

Speicherart = Schichtspeicher mit zwei Speicherfühlern

Speichertemperatur-Sollwert = 55 °C

Schaltdifferenz für die Speicherladung = 5 K

Sollwert-Absenkung unten für die Speicherladung = 3 K

156/238

Ladung starten

Die Ladung wird gestartet, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind:

- Temperatur am oberen Fühler ≤50 °C und
- Temperatur am unteren Fühler ≤47 °C

Ladung beenden

Beendet wird die Ladung, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind:

- Temperatur am oberen Fühler ≥55 °C und
- Temperatur am unteren Fühler ≥52 °C
- Mit einer Schichtung von 3 K und einer Temperatur am Speicherausgang von 55 °C würde die Ladung beendet.

Einstellungen

Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Brauchwasser

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Schaltdifferenz	120 K	5 K
Absenkung BW-Sollwert unten	020 K	5 K

Speichertemperatur Sollwert

In den Betriebsarten "Normal" 🌡 und "Reduziert" 🖟 entspricht der Speichertemperatur-Sollwert dem eingestellten Sollwert.

Im Schutzbetrieb soll die Speichertemperatur den eingestellten Sollwert nicht unterschreiten. Aus diesem Grund wird der Speichertemperatur-Sollwert um die Schaltdifferenz erhöht.

Bei aktivem Legionellenprogramm ist sicherzustellen, dass der Speicher auf den Legionellenschutz-Sollwert durchgeladen wird. Um das zu gewährleisten, wird der Speichertemperatur-Sollwert um die eingestellte Absenkung des unteren Brauchwasser-Sollwertes erhöht.

Zusammenfassung:

Betriebszustand	Zugeordneter Sollwert
Normal	Brauchwassersollwert = Normal-Sollwert
Reduziert	Brauchwassersollwert = Reduziert-Sollwert
Schutzbetrieb	Brauchwassersollwert = Frostschutz-Sollwert + Schaltdifferenz
Legionellen	Brauchwassersollwert = Legionellenschutz-Sollwert + Absen-
	kung des unteren Brauchwasser-Sollwertes

10.4.2 Zwangsladung


Im Normalfall wird eine Speicherladung nur gestartet, wenn die Speichertemperatur den Einschaltpunkt Speichertemperatur-Sollwert – Schaltdifferenz unterschreitet. Mit der Zwangsladung kann eine Ladung erzwungen werden, auch wenn dieses Einschaltkriterium nicht erreicht wird.

Zwangsladung starten


Ist die Zwangsladung aktiviert und die Speichertemperatur mindestens 1 K unter dem Normal-Sollwert 🌡 , wird die Zwangsladung gestartet.

Zwangsladung beenden

Beendet wird die Ladung über die Speichertemperatur.



Ohne Zwangsladung



Mit Zwangsladung

SDDhw Schaltdifferenz Brauchwasserbereitung
Norm Brauchwasserbetriebsart Normal
Push BW-Push, Zwangsladung ausgelöst
Red Brauchwasserbetriebsart Reduziert

t Zeit

TstTa Temperatur am Speicherfühler

Einstellungen

Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Brauchwasser

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Zwangsladung	Nie / Beim 1. Wechsel	Nie
	auf Normal / Bei jed'm	
	Wechsel auf Normal	

Zwangsladung

Soll sichergestellt werden, dass der Speicher am Tagesanfang geladen ist (auf den Normal-Sollwert 3), ist die Einstellung "Beim 1. Wechsel auf Normal" zu wählen. Diese Einstellung bewirkt eine Zwangsladung beim ersten Umschalten der Brauchwasser-Schaltuhr auf den Normal-Sollwert 3.

Manuelle Zwangsladung

Eine Zwangsladung kann auch manuell über eine Drucktaste ausgelöst werden. Dafür ist ein digitaler Eingang zu konfigurieren

Zusatzkonfiguration

Eingänge > Zwangsladung Klemme zuordnen

Einstellungen

Für die Zwangsladung über eine Drucktaste sind keine Einstellungen vorzunehmen.

10.4.3 Maximale Ladedauer

Um zu verhindern, dass die Heizkreise zu lange durch einen Brauchwasservorrang gesperrt bzw. begrenzt werden, kann die Ladung zeitlich beschränkt werden.

Abbrechen

Ist nach Erreichen der eingestellten maximalen Ladedauer die Ladung immer noch aktiv, wird die Speicherladung abgebrochen.

Die Ladung bleibt in diesem Fall während der maximalen Ladedauer gesperrt. Nach Ablauf der Wartezeit erfolgt die Ladesteuerung wieder normal über die Speichertemperatur.

Einstellungen

Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Brauchwasser


Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Ladedauer maximal	/ 5250 min	min

Die Ladezeitbegrenzung ist nicht wirksam:

- · im Schutzbetrieb
- im Sommerbetrieb
- wenn kein Brauchwasservorrang ist
- bei gleitendem Brauchwasservorrang, wenn der Wärmeerzeuger genügend Wärme liefert
- bei der Einstellung "----"

Eine aktive Ladezeitbegrenzung wird durch die Zwangsladung abgebrochen.

10.4.4 Sekundärhochhaltung



Die Sekundärhochhaltung schützt die Schichtung im Speicher, indem dem Schichtspeicher nur Brauchwasser mit – entsprechend dem Sollwert – erhöhter Temperatur zugeführt wird.

Zudem dient die Sekundärhochhaltung als zusätzlicher Entladeschutz. Die Funktion "Entladeschutz" bleibt aber aktiv, weil die Sekundärpumpe auf Grund der Primärtemperaturen auf der Heizungsseite gesteuert wird.

Die Sekundärhochhaltung kann nur in den Brauchwasser-Anlagentypen BW 3...BW 5 eingesetzt werden.

Zusatzkonfiguration

Die Sekundärhochhaltung wird über die Konfiguration des Mischers aktiviert

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Brauchwasser > Ausgänge > Sekundärhochhaltung 3-Punkt oder
- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Brauchwasser > Ausgänge > Sekundärhochhaltung stetig Klemme zuordnen

Einstellungen

Für die Anpassung der Regelparameter an die Anlage (Antrieb und Regelstrecke) sind dieselben Einstellparameter wie für die Mischerregelung verfügbar. Sie gelten sowohl für Dreipunkt-Stellantriebe wie für DC 0...10 V-Stellantriebe:

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ...oder

Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Regler Sekundärhochhalt'g

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Antriebslaufzeit	1600 s	150 s
P-Band Xp	1100 K	50 K
Nachstellzeit Tn	0600 s	60 s
Sekundärhochhaltung Delta	–2020 K	0 K

Sekundärhochhaltung Delta


Die Sekundärhochhaltung regelt auf folgenden Sollwert:

Sollwert Sekundärhochhaltung = Sollwert Brauchwasser + Sekundärhochhaltung Delta

Mischerfunktion

Nach Ende der Speicherladung schaltet die Sekundärpumpe ab und der Mischer wird geschlossen. Ein Fehler am Sekundärfühler öffnet den Mischer der Sekundärhochhaltung.

Direkte Brauchwasserbereitung 10.5



Die Brauchwasserbereitung erfolgt direkt ab dem Wärmetauscher. Da mangels Speicher keine Ladesteuerung vorgenommen werden kann, bleibt die Regelung immer freigegeben.

Als Anforderungssollwert für den Erzeuger wird zum aktuellen Brauchwasser-Sollwert die Sollwertüberhöhung Wärmetauscher addiert.

Einstellungen

Für die gezielte Anpassung der Regelparameter an die Anlage (Antrieb und Regelstrecke) stehen bei der direkten Brauchwasserbereitung zusätzliche Einstellparameter zur Verfügung. Sie gelten sowohl für Dreipunkt-Stellantriebe wie für DC 0...10 V-Stellantriebe:

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Regler Primärkreis

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Sollwertüberh. Wärmetauscher	050 K	10 K
Antriebslaufzeit öffnen	1600 s	15 s
Antriebslaufzeit schliessen	1600 s	15 s
P-Band Xp bei minimaler Last	1200 K	100 K
P-Band Xp bei maximaler Last	1200 K	33 K
Nachstellzeit Tn bei min. Last	0600 s	30 s
Nachstellzeit Tn bei max. Last	0600 s	6 s
Vorhaltezeit Tv bei min. Last	0255 s	8 s
Vorhaltezeit Tv bei max. Last	0255 s	2 s

10.5.1 Anpassen der Regelparameter

Die Charakteristik der Regelstrecke wird unter anderem vom aktuellen Brauchwasser-Verbrauch und auch von den primärseitigen Anschlussbedingungen beeinflusst.

Anschlussbedingungen

Je nach Anlage können die primärseitigen Anschlussbedingungen in Abhängigkeit der Jahreszeit ändern.

Beispiel

Die Primärleitung hat im Winter 6 bar und 120 °C, im Sommer aber nur 2 bar und 90 °C. Das bedeutet:

Um eine konstante Menge Energie zu übertragen, ist im Sommer ein anderer Hub des Primärventils notwendig als im Winter.

Der Regler erfasst diese Veränderung und passt das Regelverhalten laufend an.

Berücksichtigung der Last

Die sekundärseitige Fliessgeschwindigkeit hat einen grossen Einfluss auf die Regelcharakteristik. Da dies bei der direkten Brauchwasserbereitung keine spürbaren Nachteile für den Benutzer haben darf, stehen zusätzliche Einstellmöglichkeiten zur Verfügung. Das sind die Parameter:

- · P-Band für minimale Last
- Nachstellzeit für minimale Last
- Vorhaltezeit für minimale Last

160/238

- · P-Band für maximale Last
- Nachstellzeit für maximale Last
- Vorhaltezeit für maximale Last

Die Änderung der Anschlussbedingungen müssen dadurch nicht berücksichtigt werden, da sie der Regler selbständig korrigiert.

Antriebslaufzeit

Für die Brauchwasserregelung muss die Antriebslaufzeit eingestellt werden. Beim Einsatz von asymmetrischen Antrieben können die Antriebslaufzeiten für Öffnen und für Schliessen getrennt eingestellt werden. Bei symmetrischen Antrieben sind gleiche Antriebslaufzeiten für Öffnen und Schliessen einzugeben.

Hinweis

Es ist wichtig, auch bei DC 0...10 V Stellantrieben die Antriebslaufzeit einzustellen. Nur so ist eine korrekte Funktionsweise der Regelung gewährleistet.

Proportionalband Xp

Das Proportionalband beeinflusst das Proportional-Verhalten des Reglers. Eine Einstellung von Xp = 20 bewirkt bei einer Sollwert-Istwert-Abweichung von 20 °C eine Stellgrösse, welche der eingestellten Laufzeit des Stellantriebes entspricht.

Nachstellzeit Tn

Die Nachstellzeit beeinflusst das Integral-Verhalten des Reglers.

Vorhaltezeit Tv

Die Vorhaltezeit beeinflusst das D-Verhalten des Reglers. Bei Tv = 0 hat der Regler Pl-Verhalten.

Einstellregeln für Xp, Tn und Tv

Das Anlageverhalten ändert in Abhängigkeit der Last. Damit die Regelung sowohl im oberen als auch im unteren Lastbereich befriedigend arbeitet, können für beide Lastbereiche unterschiedliche Werte eingestellt werden. Die Werte werden für die mittleren Lastbereiche in einem stetigen Verfahren gemittelt.

Tipp

Bei der ersten Inbetriebnahme der direkten Brauchwasserbereitung sollen die voreingestellten Werte für Xp, Tn und Tv verwendet werden. Zur Optimierung und Überprüfung der Regelparameter wird das unter "Überprüfen der Regelfunktion…" beschriebene Verfahren vorgeschlagen.

Überprüfen der Regelfunktion bei maximaler Last

Um das Verhalten der Regelung mit den voreingestellten Regelparametern zu überprüfen, kann wie folgt vorgegangen werden:

- 1. Der Regler soll den Sollwert bei **Maximallast** für einige Zeit stabil halten.
- 2. Dann den Sollwert um 5...10 % höher oder niedriger stellen. Der Regler stellt in dieser Zeit die Anschlussbedingungen fest und justiert den PID-Regler. Darum ist es wichtig, mit der Maximallast zu beginnen.


Hinweis zur Maximallast

- Maximallast bedeutet höchste Fliessgeschwindigkeit auf der Brauchwasserseite bei höchstem Sollwert (üblicherweise ist das der Legionellenschutz-Sollwert).
- Grundsätzlich ist ein stabiles Regelverhalten gefordert, wobei dieses eher schnell als langsam sein soll, d.h. die Brauchwassertemperatur muss schnell auf den neuen Sollwert eingeregelt werden.

Weist der Ausregelvorgang nicht das gewünschte Verhalten auf, sollten die Regelparameter wie folgt angepasst werden:

Regelung reagiert zu langsam


Die Einstellparameter Xp, Tv und Tn bei maximaler Last müssen schrittweise **verkleinert** werden. Ein neuer Korrekturschritt darf erst vorgenommen werden, nachdem der Ausregelvorgang des vorhergehenden Schrittes beendet ist.



- 1. Xp bei maximaler Last in Schritten von ca. 25 % des vorhergehenden Wertes verkleinern
- Tv bei maximaler Last in Schritten von 1...2 Sekunden verkleinern (ist der Wert 0 erreicht, so hat der Regler PI-Verhalten)
 Genügt dies nicht:
- 3. Tn bei maximaler Last in Schritten von 10...20 Sekunden verkleinern

Regelung reagiert zu schnell

Kommt es zu starkem Überschwingen oder sogar zu anhaltendem Pendeln, müssen die Einstellparameter Xp, Tv und Tn bei maximaler Last schrittweise **vergrössert** werden. Ein neuer Korrekturschritt darf erst vorgenommen werden, nachdem der Ausregelvorgang des vorhergehenden Schrittes beendet ist.



- Xp bei maximaler Last in Schritten von ca. 25 % des vorhergehenden Wertes vergrössern
- 2. Tv bei maximaler Last in Schritten von 2...5 Sekunden vergrössern. Genügt dies nicht:
- 3. Tn bei maximaler Last in Schritten von 10...20 Sekunden vergrössern

Überprüfen der Regelfunktion bei Minimallast

Zur Überprüfung der Regelung wird wiederum mit den voreingestellten Regelparametern begonnen, diesmal aber bei einer minimalen Last.

Hinweise zur Minimallast

- Minimale Last bedeutet niedrigste Fliessgeschwindigkeit auf der Brauchwasserseite (z.B. Zirkulationslast) bei Reduziert-Sollwert.
- Die Last bei Frostschutz ist für die Regelung von geringer Bedeutung; daher sollte nicht der Frostschutz-Sollwert gewählt werden.
- Der Regler soll den Sollwert bei dieser minimalen Last für einige Zeit stabil halten.
 Dann den Sollwert um 5...10 % höher oder niedriger stellen.

Falls der Ausregelvorgang nicht das gewünschte Verhalten aufweist, sollten diesmal die Regelparameter Xp, Tv und Tn bei minimaler Last gemäss obigen beiden Absätzen "Regelung reagiert zu langsam" und "Regelung reagiert zu schnell" angepasst werden. Sinngemäss gilt dabei beim Verstellen von Parametern "...bei minimaler Last" (und nicht bei "...bei maximaler Last").

10.5.2 Anforderungen an die Anlage

Wichtig ist die richtige Platzierung des Sekundärvorlauffühlers! Ist kein Durchflussschalter vorhanden, muss der Vorlauftemperaturfühler unbedingt so eingebaut sein, dass er in den Wärmetauscher hineinragt.




Ist der Vorlauftemperaturfühler nicht korrekt platziert, **besteht die Gefahr, dass der Wärmetauscher überhitzt wird.**

Nebst hydraulischen Voraussetzungen ist eine gute Regelqualität nur unter folgenden Bedingungen zu erreichen:

- 1. Einsatz eines schnellen Stellantriebs mit einer Laufzeit von ≤15 s
- 2. Die Fühlerzeitkonstante des Sekundärvorlauffühlers als Tauchfühler soll 2 s betragen
- 3. Der Sekundärvorlauffühler sollte 10...20 cm ausserhalb des Wärmetauschers montiert werden (dazu muss Punkt 4. erfüllt sein, sonst Montageanweisungen oben)
- 4. Einsatz eines Durchflussschalters
- 5. Die Zirkulationsleitung mündet beim Wärmetauscher in die Brauchwasser-Zuleitung

10.5.3 Durchflussschalter

Mit einem Durchflussschalter kann der Regler frühzeitig Beginn oder Ende einer Brauchwasserzapfung erkennen und entsprechend darauf reagieren. Dies gibt dem Regler einen Vorsprung gegenüber einer Regelung nur mit Vorlauffühler und verhindert zu hohe Wassertemperaturen.



Der Einsatz eines Durchflussschalters ist vorwiegend bei kleineren Anlagen (Einfamilienhaus usw.) vorteilhaft, bringt aber auch in allen anderen Fällen eine Verbesserung des Anlagenverhaltens.

Eine Störungsüberwachung kann nicht gemacht werden, da Kurzschluss und Unterbruch erlaubte Zustände sind.

Zusatzkonfiguration

Der Durchflussschalter wird durch Zuweisen einer Klemme aktiviert:

Hauptmenü >Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Brauchwasser > Eingänge > Durchflussmeldung Klemme zuordnen

Einstellung

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Regler Primärkreis

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Mindesthub bei Durchflussmldg	0100 %	25 %

Arbeitsprinzip

Beim Beginn einer Zapfung öffnet der Durchflussschalter das Primärventil unabhängig von der Vorlauftemperatur auf den eingestellten Mindesthub bei Durchflussmeldung. Die Einstellung wird in % des Maximalhubs vorgenommen.

Sofort nach Beenden der Zapfung schliesst das Ventil vollständig.

Berechnung des Mindesthubs Normalerweise wird im Sommerbetrieb für 100 % Last ungefähr 80 % Ventilöffnung benötigt. Diese Zahl wird als **Auslegungspunkt** bezeichnet und muss in die Berechnung einbezogen werden.

Der Mindesthub bei Durchflussmeldung kann nach folgender Gleichung berechnet werden:

Mindesthub bei Durchflussmeldung =

Wärmetauschervolumen_{sekundär}

Ø Zapfmenge × Öffnungszeit × Auslegungspunkt

Beispiel

Beispiel für die Berechnung der einzustellenden Lastgrenze für einen Wärmetauscher mit folgenden Daten:

Sekundärseitiger Wasserinhalt = 1.0 Liter

Durchschnittliche Zapfmenge = 0.33 Liter/Sekunde Öffnungszeit des Brauchwasser-Stellantriebes = 15 Sekunden Auslegungspunkt = 80 % (0.8)

163/238

Mindesthub bei Durchflussmeldung =
$$\frac{1.0}{0.33 \times 15 \times 0.8} \times 100 = 25 \%$$

Dieser Wert gilt als Richtwert und kann abhängig vom hydraulischen Aufbau der Anlage variieren. Es wird empfohlen, mit dem berechneten Mindesthub zu beginnen und dann wie folgt weiter zu fahren:

- Bei tendenziell starkem Überschwingen der Brauchwasservorlauftemperatur nach der Zapfung ist der Wert zu verkleinern
- Bei tendenziell starkem Unterschwingen der Wert zu vergrössern

Der Einfluss des Durchflussschalters und des PID-Reglers sind so aufeinander abgestimmt, dass der Antrieb so schnell wie möglich auf die neue Position fährt. Nachdem der Durchflussschalter angesprochen hat, übernimmt wieder die Regelung die Steuerung des primärseitigen Stellantriebs.

Das Zapfungsende wird vom Durchflussschalter ebenfalls erkannt und der primärseitige Stellantrieb mit einem ZU-Signal übersteuert.

Durchflussschalter mit Zirkulationspumpe

Anders als bei den Anlagentypen mit Speicher können hier die Zirkulationsverluste nicht dem Speicher entnommen werden, sondern müssen laufend aus dem Heizungsnetz bezogen werden.

Wenn der Durchflussschalter das Ende einer Zapfung anzeigt, wird deshalb das Primärventil nicht vollkommen geschlossen. Ist das Ventil weiter geöffnet als der eingestellte "Mindesthub bei Durchflussmeldung", wird es bis zum Mindesthub geschlossen. Ab dieser Stellung wird das Ventil dann weiter geregelt. Darum muss der Regler Kenntnis über extern betriebene Zirkulationspumpen haben:

Einstellung

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Brauchwasser

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Externe Zirkulationspumpe	Ja / Nein	Nein

Es wird davon ausgegangen, dass die externe Zirkulationspumpe 24 Std. in Betrieb ist. Weitere Einstellmöglichkeiten der Zirkulationspumpe sind im Abschnitt 10.11.3 "Zirkulationspumpe" beschrieben

Hinweis

Der Zusammenfluss des kalten Brauchwassers mit dem Brauchwasser aus der Zirkulationsleitung muss unmittelbar beim Wärmetauscher erfolgen. Ist dies anlagentechnisch nicht möglich, muss der eingestellte "Mindesthub bei Durchflussmeldung" auf 0 % gesetzt werden.

10.5.4 Maximale Ladedauer

Die maximale Ladedauer wirkt auch bei der direkten Brauchwasserbereitung. Abschnitt 10.4.3 "Maximale Ladedauer" enthält weitere Einzelheiten zu dieser Funktion. Die Funktion ist in der Werkeinstellung ausgeschaltet.

10.5.5 Legionellenschutz im direkten Brauchwasser

Die Zirkulationspumpe muss während aktivem Legionellenprogramm eingeschaltet sein. Daneben gelten für die direkte Brauchwasserbereitung die Angaben im Abschnitt 10.6 "Legionellenschutz".

Ist keine Zirkulationspumpe vorhanden, wird empfohlen, die Legionellenfunktion zu deaktiveren. Dazu muss die Legionellenschutz-Häufigkeit auf "Nie" gesetzt werden.

10.6 Legionellenschutz

Hinweise

Die Funktion Legionellenschutz **kann** eine wichtige Massnahme sein, um das Wachstum von Legionellen zu verhindern.



Das Legionellenprogramm ist jedoch **keine Garantie** für das Unterbinden des Legionellenwachstums, da dieses in Anlagenteilen vorkommen kann, die nicht im Wirkungsbereich der Funktion liegen!

10.6.1 Grundlagen

Im Temperaturbereich 35...45 °C ist ein starkes Wachstum der Legionellen feststellbar. Bei Temperaturen über 50 °C ist das Wachstum gestoppt.

Das Abtöten der Legionellen beginnt bei Temperaturen ab ca. 55 °C, wobei die Zeitdauer für das Abtöten der Legionellen mit zunehmender Temperatur abnimmt.

Die Meinungen betreffend Wirksamkeit der thermischen Desinfektion sind vielfältig. Regeltechnische Massnahmen wie die Legionellenschutzfunktion sind nur in Verbindung mit anderen Massnahmen (primär bautechnische Massnahmen, aber auch chemische Desinfektion und UV-Bestrahlung) wirksam.

Thermische Desinfektion

Der Legionellenschutz bewirkt eine thermische Desinfektion des Speichers. Hier ist es wichtig, dass der ganze Brauchwasserspeicher auf die gewünschte Temperatur erwärmt wird. Dies ist z.B. bei einem Registerspeicher (mit Elektroheizeinsatz oder Rohrbündel-Wärmetauscher) problematisch, da unterhalb des Wärmetauschers ein Bereich mit kaltem Wasser bestehen bleibt. Diese Probleme lassen sich nur durch entsprechende konstruktive Massnahmen lösen.

Neben der Legionellenschutzfunktion ist zu beachten, dass der Brauchwassersollwert und die Schaltdifferenz so eingestellt werden, dass der Einschaltpunkt nicht zu tief liegt. (z.B. $55\,^{\circ}$ C).

Leitungsnetz

Wichtig ist zudem, dass nicht nur eine thermische Desinfektion des Speichers durchgeführt wird, sondern auch das ganze Leitungsnetz thermisch desinfiziert wird. Es ist darauf zu achten, dass keine stillgelegten oder über längere Zeit ungenutzten Leitungen vorhanden sind.

Zirkulationspumpe

Die Zirkulationspumpe ist, wenn möglich, während des Legionellenprogramms einzuschalten.

Im Idealfall werden während des Legionellenprogramms auch die Zapfstellen in Betrieb genommen.

Praktische Probleme beim Legionellenschutz

Die Legionellenschutzfunktion steht im Widerspruch zu den Forderungen bezüglich Energieeinsparung, Verkalkungsproblem (die Kalkausscheidung steigt mit zunehmender Speichertemperatur) und dem Verbrühschutz (problematisch ab 60 °C).



Es ist insbesondere auf die Verbrühungsgefahr hinzuweisen, welcher nach der Legionellenschutzfunktion an den Zapfstellen besteht.

10.6.2 Ablauf der Legionellenschutzfunktion

Mit dem Legionellenprogramm kann der Brauchwasserspeicher sowie optional die Verbraucherregelung und die Zirkulationsleitung (mit Hilfe der Zirkulationspumpe) während einer gewünschten Zeit auf dem Legionellenschutz-Sollwert gehalten werden. Beim direkten Brauchwasser ist der Legionellenschutz auch verfügbar, jedoch ist eine Haltezeit (Legionellenschutz-Dauer) nur mit einer laufenden Zirkulationspumpe möglich.

Legionellenschutz-Programm starten

Das Legionellenschutz-Programm kann täglich oder wöchentlich zu einem wählbaren Zeitpunkt freigegeben werden.

Wie bei der Zwangsladung wird die Speicherladung gestartet, sobald die Speichertemperatur (bzw. eine der beiden) 1 K unter dem Legionellenschutz-Sollwert liegt.

Das Legionellenschutz-Programm wird nicht ausgeführt, wenn


- der BW-Betriebswahlschalter auf Schutzbetrieb @ gestellt ist
- Ferienbetrieb herrscht und die Ferien-Brauchwasser-Betriebsart Schutzbetrieb 🕾 ist
- der Anlagenbetriebswahlschalter in der Stellung "Aus" steht
- die Speicherladung mit Elektroeinsatz, aber ohne Speicherfühler erfolgt

Legionellenschutz-Programm abschliessen

Kann während der Legionellenschutz-Dauer die Speichertemperatur (bzw. beide Speichertemperaturen) auf ihrem Legionellenschutz-Sollwert gehalten werden, wird die Legionellenschutzfunktion abgeschlossen.

Ist zusätzlich eine Verbraucherregelung mit Zirkulationspumpe konfiguriert, muss auch der Verbraucher-Vorlauffühler während der Legionellenschutz-Dauer auf seinem Legionellenschutz-Sollwert verweilen. Ist die Zirkulationspumpe während aktiver Legionellenfunktion ausgeschaltet, ist die Verbraucherregelung vom Legionellenschutz ausgenommen.

Die Legionellenschutzfunktion ist erst beendet, wenn alle Temperaturen während Legionellenschutz-Dauer auf oder über ihrem Legionellenschutz-Sollwert lagen.



SDDhw Schaltdifferenz Brauchwasserbereitung

Ze

TDhw Brauchwassertemperatur

TDhwSetpt Brauchwassertemperatur-Sollwert

TiLegioHld Haltezeit der Legionellenfunktion (Legionellenschutz-Dauer)

Zirkulationspumpe

② Freigabe der Legionellenfunktion

3 Startbedingungen für die Legionellenfunktion erfüllt

Während aktivem Legionellenprogramm läuft die Zirkulationspumpe gemäss ihrer Vorgabe normal weiter.

Die Zirkulationspumpe kann gezielt eingeschaltet werden, um den Legionellenschutz auch auf die Zirkulationsleitung auszudehnen. Dazu dient der Parameter "Zirk'pumpenbetrieb-Legio'schutz". Ist dieser Parameter auf "Ein", dann läuft die Zirkulationspumpe gemäss Kennlinie ① in obiger Grafik. Ausnahme ist die direkte Brauchwasserbereitung (Anlagentyp BW 6). In diesem Anlagentyp läuft die Pumpe immer, also unabhängig von der Vorlauftemperatur.

Ist die Zirkulationspumpe aufgrund ihrer Vorgabe "Ein", dann läuft sie unabhängig von der Brauchwassertemperatur während dem Legionellenprogramm durch.

Während aktivem Legionellenprogramm ist die Funktion "Ladedauerbegrenzung" ebenfalls aktiv.

Überwachung

Die Legionellenschutzfunktion wird überwacht, ob sie innerhalb von 48 Stunden erfolgreich abgeschlossen werden kann. Erfolgreich heisst, dass während der gewünschten Zeit der Legionellenschutz-Sollwert (abzüglich: Schaltdifferenz) ohne Unterbruch gehalten werden konnte, auch an den optionalen Fühlern (unterer Speicherfühler, Verbraucher-Vorlauffühler).

Kann der Legionellenschutz-Sollwert nicht oder nicht über die geforderte Dauer erreicht und gehalten werden, wird eine Störung gemeldet:

Nummer	Text	Wirkung
2101	Legionellenschutz Fehler	Meldung; muss quittiert werden. Fehler verschwindet erst, wenn das Legionellenprogramm korrekt abgeschlossen
		werden konnte.

Bei einem Legionellenschutz-Fehler wird das Legionellenprogramm abgebrochen und erst wieder gestartet, wenn gemäss Legionellenschutz-Zeitpunkt die nächste Freigabe der Legionellenfunktion erfolgt.

Die folgenden Einstellungen beeinflussen die Legionellenschutzfunktion:

Sollwerte

Legionellenschutz-Sollwert

Es wird der Sollwert eingestellt, der für die Desinfektion während der Legionellenschutz-Dauer gehalten werden muss.

Hauptmenü > Brauchwasser > Sollwerte

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Legionellenschutz-Sollwert	55140 °C	70 °C

Legionellensollwert bei Verbraucherregelung

Der Legionellensollwert für die Verbraucherregelung liegt um diesen Wert unter dem Legionellensollwert der Brauchwasser-Bereitung.

Hauptmenü > Brauchwasser > Sollwerte Verbraucher

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Legionellensollwert-Reduktion	020 K	2 K

Diverse Einstellungen

Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Legionellenfunktion

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Legionellenschutz-Häufigkeit	Nie / Täglich /	Montag
	MontagSonntag	
Legionellenschutz-Zeitpunkt	00:0023:59	05:00
Legionellenschutz-Dauer	00.0006:00 h.min	00.30 h.min
Zirk'pumpenbetrieb-Legio'schutz	Aus / Ein	Ein

Legionellenschutz-Häufigkeit Damit wird festgelegt, ob und wie oft die Funktion aktiviert werden soll. Bei einer wöchentlichen Wiederholung kann der gewünschte Wochentag gewählt werden.

Legionellenschutz-Zeitpunkt Damit wird festgelegt, zu welchem Zeitpunkt die Legionellenschutzfunktion gestartet werden soll.

Legionellenschutz-Dauer

Sie legt fest, wie lange die Wassertemperatur auf dem Legionellenschutz-Sollwert gehalten werden soll.

Legionellenschutz und Zirkulationspumpe

Mit der Einstellung "Ein" auf der Bedienzeile "Zirk'pumpenbetrieb-Legio'schutz" wird die Zirkulationspumpe unabhängig von ihrem Schaltuhrprogramm während der Legionellenfunktion gemäss folgender Regel eingeschaltet:

Bei Brauchwasser-Anlagentypen mit Speichern läuft die Zirkulationspumpe, sobald die Speichertemperatur die Temperatur Legionellenschutz-Sollwert – Schaltdifferenz erreicht hat. Bei direkter Brauchwasserbereitung läuft die Zirkulationspumpe während aktiver Legionellenschutzfunktion immer.

Läuft die Zirkulationspumpe aufgrund ihres Schaltuhrprogramms, bleibt diese Einstellung wirkungslos. Das heisst, diese Einstellung schaltet eine stehende Pumpe ein, eine laufende aber nicht aus.

10.6.3 Legionellenfunktion-Relais

Den Zustand der Legionellenschutzfunktion lässt sich über einen konfigurierbaren Ausgang zur externen Weiterverarbeitung ausgeben.

Der Ausgang wechselt auf "Ein", sobald die Legionellenschutzfunktion startet und bleibt es, bis die Legionellenschutzfunktion abgeschlossen ist.

Zusatzkonfiguration

Der Ausgang wird über die Zusatzkonfiguration aktiviert:

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Brauchwasser > Ausgänge > Legionellenfunktion-Relais Klemme zuordnen

Einstellungen

Es sind keine Einstellungen vorzunehmen.

10.7 Primärregelung

Anlagentypen

BW 1 und BW 5

Bei den Anlagentypen BW 1 und BW 5 ist die Ladetemperatur ungeregelt. Sie kann jedoch durch entsprechende Wahl des Brauchwasservorrangs bzw. der Temperaturanforderung indirekt beeinflusst werden.

Die Ladung erfolgt durch Steuern der Sekundärpumpe bzw. der Primärpumpe anhand der Speichertemperatur.

BW 2. BW 3 und BW 4

Die übrigen Anlagentypen werden ebenfalls über die Speichertemperatur gesteuert, zusätzlich wird aber die Sekundär- oder Primär-Vorlauftemperatur geregelt.

BW 6

Beim Anlagentyp BW 6 ist die Primärregelung immer freigegeben und die Sekundär-Vorlauftemperatur wird geregelt.

Primärregelung

Bei den Anlagentypen BW 2 und BW 4 erfolgt die Regelung über einen Mischer, bei den Anlagentypen BW 3 und BW 6 über ein Durchgangsventil.

Sollwert

Der Sollwert für die Primärregelung ist von der Betriebsart und je nach Anlagentyp von den entsprechenden Überhöhungen abhängig.

Dreipunkt- oder DC 0... 10 V-Antrieb

Die Regelung kann mit einem Dreipunkt- oder DC 0... 10 V-Stellantrieb erfolgen. Der Antriebstyp wird in der Zusatzkonfiguration festgelegt.

Die folgenden Einstellungen gelten sowohl für den Dreipunktantrieb wie für den DC 0... 10 V-Antrieb:

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Regler Primärkreis

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Antriebslaufzeit	1600 s	150 s
P-Band Xp	1100 K	50 K
Nachstellzeit Tn	0600 s	60 s

10.7.1 Primärtemperatur-Sollwert

Um den Brauchwasserspeicher auf den gewünschten Speichertemperatur-Sollwert, bzw. bei der direkten Brauchwasserbereitung auf die gewünschte Durchflusstemperatur zu bringen, ist für die Wärmeerzeugung und -übertragung sowie teilweise auch für die Primärregelung eine Sollwertüberhöhung zu berücksichtigen.

Abhängig vom gewählten Anlagentyp können auf der Serviceebene die folgenden Überhöhungen eingestellt werden:

Einstellungen

Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Regler Primärkreis

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Sollwertüberhöhung BW Ladung	050 K	10 K
Sollwertüberhöhung Mischer	050 K	10 K
Sollwertüberh. Wärmetauscher	050 K	10 K
Sollwertüberhöhung Speicher	050 K	2 K

Sollwertüberhöhung der Brauchwasserladung

Die Sollwertüberhöhung der Brauchwasserladung ist bei den Anlagentypen mit Registerspeicher (BW 1 und BW 2) einzustellen.

Sollwertüberhöhung Mischer Die Sollwertüberhöhung des Mischers ist bei den Anlagentypen mit Primärmischern (BW 2 und BW 4) einzustellen.

Sollwertüberhöhung Wärmetauscher Die Sollwertüberhöhung über dem Wärmetauscher ist bei den Anlagentypen mit einem Schichtspeicher (BW 3, BW 4, BW 5) oder bei direkter Brauchwasserbereitung (BW 6) einzustellen.

Sollwertüberhöhung Speicher Die Sollwertüberhöhung Speicher ist bei den Anlagentypen mit Schichtspeicher und Primärregelung (BW 3 und BW 4) einzustellen. Diese Überhöhung wirkt auf den Sollwert der Primärregelung, nicht aber auf die Anforderung an die Wärmeerzeugung.

Regelsollwert

Der Sollwert für die Primärregelung ergibt sich damit aus dem gewünschten Speichertemperatur-Sollwert und einer anlagentypabhängigen Sollwertüberhöhung.

Primärvorlauffühler

Wird beim Anlagentyp BW 4 ein Primärvorlauffühler konfiguriert, erfolgt die Regelung nach diesem Fühler. In diesem Fall muss die Sollwertüberhöhung des Wärmetauschers für den Regelsollwert mitberücksichtigt werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Bildung des Regelsollwertes:

Die feigeride Tabelle Zeigt die Bliadrig des Tegeleenwertes.		
Anlagantun	Regelung	über die
Anlagentyp	Primärvorlauftemperatur	Sekundärvorlauftemperatur
BW 2	Speichertemperatursollwert +	
	Sollwertüberhöhung BW Ladung	
BW 3		Speichertemperatursollwert +
		Sollwertüberhöhung Speicher
BW 4	Speichertemperatursollwert +	Speichertemperatursollwert +
	Sollwertüberh. Wärmetauscher*	Sollwertüberhöhung Speicher
BW 6		Brauchwassersollwert

^{*} Optionaler Fühler:

Der Primärvorlauftemperatur-Sollwert wird automatisch reduziert, wenn die Sekundärvorlauf-Temperatur mehr als 1 K über dem Sekundärsollwert liegt.

Anzeige von Sollwerten

Der wirksame Sollwert wird im Hauptmenü und auf der Infoseite angezeigt.

Hauptmenü > Brauchwasser > Eingänge / Sollwerte

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Speichertemperatur Sollwert	0140 °C
Vorlauftemp. sekundär Sollwert	0140 °C
Vorlauftemp. primär Sollwert	0140 °C

10.7.2 Leistungssteuerung

Die Brauchwasserladung kann durch Leistungssteuersignale eines Wärmeerzeugers oder Vorreglers beeinflusst werden:

Leistungsreduktion

Eine Leistungsreduktion kann durch eine der folgenden Funktionen ausgelöst werden:

- Kesselanfahrentlastung
- · Kesselrücklauftemperatur-Minimalbegrenzung

Einstellungen

Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Regler Primärkreis

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Sperrsignalverstärkung	0200 %	100 %

Leistungserhöhung

Eine Leistungserhöhung kann in Form des Pumpen- und/oder Mischernachlaufs erfolgen. Daraus resultiert eine kurzzeitige Leistungsbeibehaltung zum Schutze des Wärmeerzeugers (Wärmestau).

Bei der direkten Brauchwasserbereitung ist kein Nachlauf möglich, da sekundärseitig keine Pumpe zur Verfügung steht. Der Nachlauf wirkt nicht auf die Zirkulationspumpe.

Über die Einstellung des Brauchwasservorrangs kann bei den Heizkreisen eine Leistungsreduktion erzwungen werden. Bei aktivem Vorrang steht der Brauchwasserbereitung mehr Leistung zur Verfügung; die Ladezeit wird verkürzt. Siehe dazu Abschnitt 10.10 "Brauchwasservorrang".

10.8 Begrenzungs- und Schutzfunktionen

10.8.1 Brauchwasser-Entladeschutz

Um ein Entladen des Speichers zu verhindern, wird die Vorlauftemperatur überwacht. Der Entladeschutz kann während der Speicherladung oder des Nachlaufs aktiv werden und die Sekundärpumpe (bzw. Primärpumpe) abschalten.

Vorlauftemperatur

Um die Funktion auch bei ausgeschalteter Primärpumpe (dann wird der Fühler nicht umströmt!) zu gewährleisten, wird die Vorlauftemperatur des Vorreglers oder des Kessels verwendet.

Ist bei einem Vorregler keine Pumpe vorhanden, ist es möglich, dass der Vorlauftemperaturfühler nicht umströmt wird. Der Entladeschutz ist deshalb ausschaltbar.

Bei Anlagen mit Wärmetauscher wird – sofern vorhanden – die Primärvorlauftemperatur verwendet.

⇒ Die Vorlauftemperatur muss entweder lokal im gleichen Regler oder in einem anderen Gerät, das über den Bus kommuniziert, erfasst werden. Einzelheiten enthält das Kapitel 14 "Kommunikation".

Einstellungen

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Brauchwasser

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Entladeschutz	Ja / Nein	Ja

Speicherladung aktiv

Während der Speicherladung schaltet der Entladeschutz die entsprechende Ladepumpe aus, wenn:

Brauchwasser-Anlagentyp	Bedingung für das Ausschalten	Entladeschutz mit
BW 1	Vorlauftemperatur < [Speicher-	Primärpumpe
BW 2	temperatur* + 1/8 Sollwertüberhö-	
	hung der Brauchwasserladung]	
BW 3	Primär-Vorlauftemperatur < [Spei-	Sekundärpumpe
BW 4	chertemperatur** + 1/8 Sollwert-	
BW 5	überhöhung des Wärmetauschers]	

Nachlauf aktiv

Während dem Nachlauf schaltet der Entladeschutz die Primärpumpe aus, wenn:

Brauchwasser-Anlagentyp	Bedingung für das Ausschalten
BW 1	Vorlauftemperatur < Speichertemperatur**
BW 2	
BW 4	
BW 5	


Während dem Nachlauf schaltet der Entladeschutz die Sekundärpumpe aus, wenn:

Brauchwasser-Anlagentyp	Bedingung für das Ausschalten
BW 3	Vorlauftemperatur < Speichertemperatur**
BW 4	Vorlauftemperatur < Speichertemperatur*
BW 5	·

bei 2 Speicherfühlern wird der tiefere Wert berücksichtigt

10.8.2 Rücklauftemperaturbegrenzung

In den Brauchwasser-Anlagentypen mit Primärmischer bzw. -ventil kann eine Rücklaufbegrenzung konfiguriert werden. Das betrifft die Anlagentypen BW 2, BW 3, BW 4 und BW 6.



PrPu

Durchflussschalter (optional) Primärpumpe

SecPu Sekundärpumpe Primärvorlauffühler TFISec Sekundärvorlauffühler **TRt** Rücklauffühler VIvPr Primärmischer/-ventil

Maximalbegrenzung der Rücklauftemperatur

Steigt die Rücklauftemperatur über den Grenzwert an, wird der Vorlaufsollwert des Brauchwasserkreises reduziert. Sinkt die Rücklauftemperatur wieder unter den Grenzwert, so wird die Reduktion des Vorlaufsollwertes wieder abgebaut. Die Begrenzung arbeitet als I-Regler, dessen Nachstellzeit einstellbar ist.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Regler Primärkreis

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
[Tn] Rücklauftemp'begrenz. max	060 min	30 min

bei 2 Speicherfühlern wird der höhere Wert berücksichtigt

Zusatzkonfiguration

In der Zusatzkonfiguration muss dem Rücklauftemperaturfühler eine Klemme zugeordnet werden:

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Brauchwasser > Eingänge > Rücklauffühler Klemme zuordnen

Einstellungen

Die Funktion wird über die Einstellungen aktiviert:

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Begrenzungen

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Brauchwasser Rücklauftemp max	/ 0140 °C	°C
Legionellen Rücklauftemp max	/ 0140 °C	°C

Rücklauf-Begrenzung während Brauchwasserbereitung

Diese Begrenzung wirkt, sofern ein gültiger Wert eingestellt ist und keine Legionellenfunktion aktiv ist. Die Begrenzung kann durch die Rücklauftemperaturbegrenzung bei aktiver Legionellenfunktion übersteuert werden.

Die Maximalbegrenzung bei Brauchwasserbereitung ist konstant, also unabhängig von der Aussentemperatur.

Rücklauf-Begrenzung während aktiver Legionellenfunktion

Die Rücklauftemperatur-Maximalbegrenzung bei Brauchwasserbereitung wird unwirksam

Die Rücklauftemperatur-Maximalbegrenzung bei aktiver Legionellenfunktion ist konstant, also unabhängig von der Aussentemperatur. Auch diese Begrenzung wird nur aktiviert, wenn ein gültiger Wert eingestellt ist. Ist der Wert ungültig (----), dann wirkt während aktiver Legionellenfunktion **keine** Begrenzung.

10.8.3 Frostschutzfunktionen

Speicherfrostschutz

Der Speicherfrostschutz ist in allen Betriebsarten gewährleistet und wird aktiv, sobald einer der beiden Speicherfühler weniger als 5 °C misst.

Unabhängig von der Betriebsart wird eine Temperaturanforderung an den Wärmeerzeuger gesendet und der Speicher aufgeheizt, bis beide Speichertemperaturen 5 °C (plus eingestellte Schaltdifferenz) erreicht haben und mindestens über 6 °C sind.

⇒ Der Speicherfrostschutz setzt ein, wenn der Anlagenbetriebswahlschalter auf "Aus" eingestellt ist und/oder im Sommerbetrieb die Speicherladung über den Elektroeinsatz erfolgt.

Vorlauffrostschutz

Bei den Anlagentypen BW 2...BW 5 wird zusätzlich die Vorlauftemperatur überwacht. Fällt sie unter 5 °C, wird beim Anlagentyp BW 2 die Primärpumpe und bei allen anderen Anlagentypen die Sekundärpumpe eingeschaltet. Steigt die Temperatur über 6 °C, wird die Pumpe wieder ausgeschaltet.

Während aktivem Vorlauffrostschutz wird keine Temperaturanforderung an den Wärmeerzeuger gesendet.

10.8.4 Impulsbegrenzung

Auf das Brauchwasser können Impulse zur Leistungs- oder Volumenbegrenzung aufgeschaltet werden. Voraussetzung für die Impulsbegrenzung ist ein Brauchwasser-Anlagentyp mit Mischer oder Ventil, d.h. Brauchwasser-Anlagetyp BW 2, BW 3, BW 4 oder BW 6.

Zählereingänge

Die Aufschaltung der Impulse erfolgt über die Zählereingänge beim Funktionsblock Zähler. Weitere Einzelheiten zum Funktionsblock Zähler enthält das Kapitel 11 "Funktionsblock Zähler". Nachdem ein oder mehrere Zählereingange konfiguriert worden sind, kann die Impulsbegrenzung eingerichtet werden.

Einstellungen

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Begrenzungen > Impulsbegrenzung

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Zählereingang	/ 14	
Begrenzungsart	Absolut / Skaliert	Absolut
Grenzwert	54000 Imp/min	75 Imp/min
Nachstellzeit Tn	0255 min	60 min

Zählereingang

Der Zählereingang ist ein Eingang am Funktionsblock Zähler, der für die Impulsbegrenzung verwendet wird. Es können nur Eingänge gewählt werden, die auf eine Klemme konfiguriert sind.

Begrenzungsart

Es gibt zwei Begrenzungsmöglichkeiten

- Absolut: Die Begrenzung wirkt beim Überschreiten des Grenzwertes
- Skaliert: Der Grenzwert ist fest auf 75 Imp/min festgelegt. Das Einstellen des Grenzwertes ist möglich, bleibt aber ohne Wirkung Wenn weniger als 5 Imp/min eintreffen, wird nach 20 Sekunden die Störungsmeldung "Kein Signal Zähler 1" (bzw. Zähler 2, usw.) erzeugt. Wärmezähler mit skaliertem Ausgang senden 120 Imp/min, wenn sie keine Leistungs- bzw. Volumenabnahme messen. Zusammen mit der Impulsbegrenzung werden dadurch Schleichmengen verhindert.

Grenzwert

Ab dem Grenzwert beginnt die Impulsbegrenzung das Stellgerät (Ventil/Mischer) zu drosseln. Die Einstellung wirkt nur bei absoluter Begrenzungsart. Bei skalierter Begrenzungsart ist der Grenzwert zwar einstellbar, die Funktion arbeitet aber mit 75 Imp/min (Festwert).

Nachstellzeit Tn

Der Einstellwert bestimmt, wie schnell die Vorlauftemperatur reduziert wird:

- Kurze Nachstellzeiten bewirken eine schnelle Reduktion
- Lange Nachstellzeiten bewirken eine langsame Reduktion

10.8.5 Pumpennachlauf und Mischernachlauf

Verbraucher-Nachlauf

Um den Kessel nach dem Ausschalten des Brenners vor Überhitzung zu schützen, weil eventuell keine Wärmeabnehmer mehr aktiv sind, kann am Kesselregler für die Verbraucher eine Verbraucher-Nachlaufzeit eingestellt werden.

Nach dem Ausschalten des Brenners wird durch den Nachlauf sichergestellt, dass die Heizkreise und die Brauchwasserbereitung während dieser Zeit noch Wärme abnehmen, wenn sie bis 1 Minute vor der Brennerausschaltung noch Wärme bezogen haben. Pumpen und Mischer haben in jedem Fall eine Nachlaufzeit von 60 Sekunden. Einzelheiten dazu siehe Abschnitt 5.4 "Pumpennachlauf und Mischernachlauf".

Direkte Brauchwasserbereitung

Bei der direkten Brauchwasserbereitung ist kein Nachlauf möglich, da sekundärseitig keine Pumpe zur Verfügung steht. Der Nachlauf wirkt nicht auf die Zirkulationspumpe.

Primärpumpe und Sekundärpumpe

Der Nachlauf gilt sowohl für die Primär- als auch für die Sekundärpumpe. Um die Restenergie vom Wärmetauscher abzuführen, gibt es bei den Anlagentypen BW 4 und BW 5 (mit Wärmetauscher und Primärpumpe) eine Einstellung für eine zusätzliche Nachlaufzeit der Sekundärpumpe:

Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Regler Primärkreis

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Nachlaufzeit Sekundärpumpe	060 min	1 min

10.8.6 Pumpenkick und Ventilkick

Pumpenkick und Ventilkick sind Schutzfunktionen, die periodisch durchgeführt werden. Sie verhindern, dass Pumpen und Antriebe nach längeren Ausschaltphasen festsitzen.

10.9 Wärmebedarf

Die Brauchwasserbereitung sendet ihren Wärmebedarf als Temperaturanforderung an den Wärmeerzeuger.

Die Temperaturanforderung für den momentanen Wärmbedarf der Brauchwasserbereitung ist abhängig vom Anlagentyp und errechnet sich wie folgt:

Anlagentyp	Temperaturanforderung
BW 0	Brauchwasser arbeitet autonom, also unabhängig von der Wärmeer-
	zeugung. Es wird keine Temperaturanforderung versandt
BW 1	Speichertemperatursollwert + Sollwertüberhöhung BW-Ladung
BW 2	Speichertemperatursollwert + Sollwertüberhöhung BW-Ladung +
	Sollwertüberhöhung Mischer
BW 3	Speichertemperatursollwert + Sollwertüberhöhung Wärmetauscher
BW 4	Speichertemperatursollwert + Sollwertüberhöhung Wärmetauscher +
	Sollwertüberhöhung Mischer
BW 5	Speichertemperatursollwert + Sollwertüberhöhung Wärmetauscher
BW 6	Brauchwassersollwert + Sollwertüberhöhung Wärmetauscher

Einstellungen

Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Regler Primärkreis

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Sollwertüberhöhung BW Ladung	050 K	10 K
Sollwertüberhöhung Mischer	050 K	10 K
Sollwertüberh. Wärmetauscher	050 K	10 K

Die Sollwertüberhöhung Speicher wirkt auf die Regelung, jedoch nicht auf die Temperaturanforderung.

Der Wärmebedarf der Brauchwasserbereitung kann die Temperaturanforderung an den Wärmeerzeuger massgeblich beeinflussen. Dabei hat der gewählte Brauchwasservorrang einen grossen Einfluss. Einzelheiten enthalten der Abschnitt 10.10 "Brauchwasservorrang" und das Kapitel 14 "Kommunikation".

10.10 Brauchwasservorrang

Mit dem Brauchwasservorrang kann die Speicherladung durch eine Leistungs-Reduktion der Heizkreise bevorzugt behandelt werden. Die Leistungsreduktion kann gleitend oder absolut sein.

Zusätzlich kann die Wärmeanforderung an den Wärmeerzeuger auf die Brauchwasser-Benutzeranforderung begrenzt werden.

Einstellungen

Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Brauchwasser

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Vorrang	Keine [BW-Anforderung] /	Gleitend [BW-
	Gleitend [BW-Anforderung] /	Anforderung]
	Absolut [BW-Anforderung] /	
	Keine [Maximalauswahl] /	
	Gleitend [Maximalauswahl]	

HVAC Products

Kein Vorrang

Während der Brauchwasserbereitung gilt bezüglich Wärmeabnahme für die Heizkreise

keine Einschränkung.

Vom Wärmeerzeuger wird jedoch die Temperatur auf den Brauchwasser-Wärmebedarf maximalbegrenzt.

Gleitender Vorrang

Wenn der Wärmeerzeuger den geforderten Vorlauftemperatur-Sollwert nicht erreicht, wird die Wärmeabnahme der Heizkreise durch eine Leistungsreduktion eingeschränkt. Sonst können die Heizkreise ohne Einschränkung Wärme beziehen.

Vom Wärmeerzeuger wird die Temperatur auf den Brauchwasser-Wärmebedarf maximalbegrenzt.

Absoluter Vorrang

Während der Brauchwasserbereitung dürfen die Heizkreise keine Wärme beziehen. Vom Wärmeerzeuger wird die Temperatur gemäss dem Brauchwasser-Wärmebedarf zur Verfügung gestellt.

Kein Vorrang / Maximalauswahl

Bezüglich Wärmeabnahme während der Brauchwasserbereitung gilt für die Heizkreise keine Einschränkung.

Vom Wärmeerzeuger wird die Temperatur gemäss Maximalauswahl aus Brauchwasser-Wärmebedarf und dem Wärmebedarf anderer Verbraucher zur Verfügung gestellt.

Gleitender Vorrang / Maximalauswahl

Wenn der Wärmeerzeuger den geforderten Vorlauftemperatur-Sollwert nicht erreicht, wird die Wärmeabnahme der Heizkreise über eine Leistungsreduktion eingeschränkt. Sonst können die Heizkreise ohne Einschränkung Wärme beziehen.

Vom Wärmeerzeuger wird die Temperatur gemäss Maximalauswahl aus Brauchwasser-Wärmebedarf und dem Wärmebedarf anderer Verbraucher zur Verfügung gestellt.

Hinweis

Die Vorrangfunktion wirkt nur auf Heizkreise, nicht aber auf Lüftungsanlagen.

10.11 Zusatzfunktionen

10.11.1 Textbezeichnung für Brauchwasser und Schaltuhren

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Brauchwasser	Max. 20 Zeichen	Brauchwasser
Brauchwasser-Schaltuhr	Max. 20 Zeichen	Brauchwasser-
		Schaltuhr
Zirk'pumpen-Schaltuhr	Max. 20 Zeichen	Zirk'pumpen-
		Schaltuhr

Die hier eingegebenen Texte erscheinen im Menü und in der Infoanzeige anstelle der ursprünglichen Texte.

10.11.2 Primärvorlauf-Temperaturfühler

Bei den Anlagentypen BW 4 und BW 5 kann optional ein Primärvorlauftemperaturfühler konfiguriert werden.

In diesem Fall erfolgt die Mischerregelung beim Anlagentyp BW 4 über die Primärvorlauftemperatur.

Ist der Primärvorlauftemperaturfühler konfiguriert, wird dessen Temperatur während aktiver Brauchwasserladung für den Entladeschutz verwendet.

Zusatzkonfiguration

Die Funktion wird über die Zusatzkonfigurationen aktiviert:

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Brauchwasser > Eingänge > Vorlauffühler primär Klemme zuordnen

Einstellungen

Es sind keine Einstellungen erforderlich.

10.11.3 Zirkulationspumpe

Für die Brauchwasserzirkulation kann eine Zirkulationspumpe konfiguriert werden. Der Ausgang wird über die Zusatzkonfiguration aktiviert:

Zusatzkonfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Brauchwasser > Ausgänge... > Zirkulationspumpe Klemme zuordnen

Die Steuerung kann über ein eigenes Schaltuhrprogramm oder in Abhängigkeit von der Benutzeranforderung (Brauchwasser-Schaltuhr) erfolgen. Mit der Einstellung "Nach BW-Schaltuhr" wird die Zirkulationspumpe während der Betriebsart "Normal II" eingeschaltet.

Durch das Einschalten der Zirkulationspumpe während der Legionellenschutzfunktion kann die Zirkulationsleitung ebenfalls vor Legionellen geschützt werden. Einzelheiten enthält der Abschnitt 10.6.2 "Ablauf der Legionellenschutzfunktion".

Einstellungen

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Brauchwasser

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Betrieb Zirkulationspumpe	Schaltuhr / Ein	Schaltuhr
Zirkulationspumpen-Schaltuhr	Nach ZirkpSchaltuhr /	Nach Zirkp
	Nach BW-Schaltuhr	Schaltuhr
Intervallbetrieb Zirkulat'pumpe	Ja / Nein	Ja
Externe Zirkulationspumpe	Ja / Nein	Nein

Betrieb der Zirkulationspumpe

Die Zirkulationspumpe kann gemäss Schaltuhr betrieben werden oder über diese Einstellung fix eingeschalten werden (24 Stunden-Betrieb). Diese Einstellung wird durch die Vorgabe "Aus" bei der Brauchwasser-Betriebsart übersteuert, d.h. dann schaltet auch die Zirkulationspumpe aus.

Zirkulationspumpen-Schaltuhr

Die Zirkulationspumpe kann gemäss Zirkulationspumpe-Schaltuhr oder gemäss Brauchwasser-Schaltuhr betrieben werden. Diese Einstellung wirkt nur, wenn die obige Einstellung "Betrieb Zirkulationspumpe" auf "Schaltuhr" steht.

Intervallbetrieb der Zirkulationspumpe

Im Intervallbetrieb läuft die Zirkulationspumpe zur ganzen und zur halben Stunde für 10 Minuten, also mit 20-minütigen Unterbrüchen. Die Pumpe läuft nur, wenn sie gemäss Schaltuhr oder gemäss Parametrierung freigegeben ist. Zu Beginn einer Freigabe läuft die Pumpe immer während 10 Minuten; dies unabhängig von der Uhrzeit. Das gilt jedoch nicht beim Einschalten der Betriebsspannung sowie beim Verlassen der Inbetriebnahme.

Externe Zirkulationspumpe

Einige Funktionen erfordern eine Zirkulationspumpe, z.B. der Legionellenschutz in der Verbraucherregelung oder bei der direkten Brauchwasserbereitung. Wenn eine vom Regler unabhängig laufende Zirkulationspumpe in Betrieb ist, kann dies mit dieser Einstellung dem Regler mitgeteilt werden.

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Legionellenfunktion

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Zirk'pumpenbetrieb-Legio'schutz	Schaltuhr / Ein	Ein

Zirkulationspumpenbetrieb bei aktiver Legionellenfunktion

Um die Zirkulationsleitung in den Legionellenschutz einzubeziehen, kann über diese Einstellung die Zirkulationspumpe während aktiver Legionelleschutz-Funktion in Betrieb genommen werden. In der Einstellung "Schaltuhr" bleibt die Zirkulationspumpe unbeeinflusst von der Legionellenfunktion.

10.11.4 Elektroeinsatz

Anlagentypen

Abgesehen vom Brauchwasser-Anlagentyp BW 0, welcher ausschliesslich mit Elektroeinsatz betrieben wird, können alle Brauchwasser-Anlagentypen mit Speicher im Sommerbetrieb auf Elektroeinsatz umgeschaltet werden. Der Betrieb mit Elektroeinsatz arbeitet identisch zum Heizbetrieb mit den gleichen Brauchwasser-Betriebsarten, Sollwerten, Legionellenfunktion usw.

Einzig der Brauchwasser-Anlagentyp BW 0 kann ohne Speicherfühler betrieben werden. In diesem Fall wird der Elektroeinsatz nur freigegeben.

Umschaltung auf Sommerbetrieb

Die Umschaltung auf Sommerbetrieb erfolgt anhand des Wärmebedarfs der Heizkreise. Melden diese während 48 Stunden keinen Wärmebedarf, erfolgt um Mitternacht die Umschaltung auf Sommerbetrieb. Der Elektroeinsatz erhält das Freigabesignal und die Speicherladung über Warmwasser wird ausgeschaltet.

⇒ Der Speicherfrostschutz bleibt gewährleistet (siehe auch Abschnitt 10.8.3 "Frostschutzfunktionen").

Sobald wieder ein Wärmebedarf eines Heizkreises vorliegt, wird in den Winterbetrieb mit Warmwasser zurückgeschaltet.

Umschaltung bei Erzeugerausfall

Meldet der Erzeuger einen Ausfall (z.B. aufgrund eines Defekts oder eines Benutzereingriffs), wird der Elektroeinsatz freigegeben und die Speicherladung über Warmwasser wird ausgeschaltet. Für diese Funktion müssen der Wärmeerzeuger und das Brauchwasser in einem Systemverbund zusammengeschlossen sein. Weitere Informationen zum Thema Systemverbund enthält das Kapitel 14 "Kommunikation".

Zusatzkonfiguration

Der Ausgang wird über die Zusatzkonfiguration aktiviert:

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Ausgänge > Elektroeinsatz Klemme zuordnen

Einstellungen

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Brauchwasser

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Umschaltung Elektroeinsatz	Ja / Nein	Nein
Betrieb Elektroeinsatz	Normal-Sollwert /	Automatisch
	Automatisch	

Umschaltung auf Elektroeinsatz

Mit dieser Einstellung kann die Umschaltung auf Elektroeinsatz deaktiviert werden. In diesem Fall erfolgt die Speicherladung während des ganzen Jahres mit Heizwasser.

Elektroeinsatz-Betrieb

Im Elektroeinsatz-Betrieb kann gewählt werden, ob der Speichersollwert gemäss Schaltuhr vorgegeben werden oder dauernd wirken soll.

Diese Einstellung wirkt nur

- während des Betriebs mit Elektroeinsatz und
- · wenn ein Speicherfühler verfügbar ist

10.11.5 Zubringerpumpe


Abhängig von der hydraulischen Schaltung muss die Kesselpumpe (Zubringerpumpe) für die Brauchwasserbereitung eingeschaltet werden.

Die gewünschte Funktion kann in der Serviceebene wie folgt eingestellt werden:

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Regler Primärkreis

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Zubringerpumpe erforderlich	Ja / Nein	Ja

Beispiel



A Die Kesselpumpe befindet sich an der Position A und wird als Zubringerpumpe für die Brauchwasserbereitung **benötigt**.

Eingabe: Zubringerpumpe erforderlich = Ja


B Die Kesselpumpe befindet sich an der Position B und wird für die Brauchwasserbereitung **nicht** benötigt.

Eingabe: Zubringerpumpe erforderlich = Nein

10.11.6 Verbraucherregelung

Jeder Brauchwasser-Anlagentyp kann mit einer Verbraucherregelung ausgerüstet werden.

Diese bietet beispielsweise die Möglichkeit, hohe Speicher-Sollwerte mit reduzierter Verbrühungsgefahr für den Benutzer durch tiefere Verbraucher-Sollwerte zu kombinieren. Das kann helfen, ein vorgegebenes Speichervolumen optimal auszunutzen. Dabei muss aber berücksichtigt werden, dass hohe Wassertemperaturen zu einer verstärkten Kalkbildung in der Anlage führen.



Die Verbraucherregelung setzt sich immer aus Mischer und Verbraucher-Vorlauffühler zusammen.

Die Zirkulationspumpe ist optional, wird aber empfohlen.

Bei stehendem Wasser kann der Mischer komplett öffnen, was bei wieder eintretendem Durchfluss zu hohen Austrittstemperaturen führen kann.

Zusatzkonfiguration

Die Verbraucherregelung wird über die Zusatzkonfigurationen aktiviert:

- ... > Brauchwasser... > Eingänge > Vorlauffühler Verbraucher Klemme zuordnen
- ... > Brauchwasser... > Ausgänge > Verbrauchermischer 3-Punkt Klemme zuordnen oder
- ... > Brauchwasser... > Ausgänge > Verbrauchermischer stetig Klemme zuordnen

Einstellungen

Für die Anpassung der Regelparameter an die Anlage (Antrieb und Regelstrecke) sind die Parameter des PID-Reglers einstellbar. Sie gelten sowohl für Dreipunkt-Stellantriebe wie für DC 0...10 V-Stellantriebe:

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ...oder

Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Regler Verbraucher

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Antriebslaufzeit	1600 s	35 s
P-Band Xp	1100 K	50 K
Nachstellzeit Tn	0600 s	60 s
Vorhaltezeit Tv	030 s	0 s

Betriebsart

Die Betriebsart ist nur von der Zirkulationspumpen-Schaltuhr abhängig, wobei während "Ein" die Betriebsart "Normal" und während "Aus" die Betriebsart "Reduziert" gilt. Die Betriebsart der Verbraucherregelung gibt an, auf welchen Sollwert die Verbrauchertemperatur geregelt wird.

Sollwerte

Die Verbraucherregelung kennt nur die beiden Sollwerte "Normal" und "Reduziert". In der Serviceebene kann zusätzlich eine Sollwertreduktion gegenüber dem allgemeinen Legionellensollwert eingestellt werden. Der Legionellenschutz-Sollwert der Verbraucherregelung berechnet sich:

Legionellenschutz-Sollwert – Legionellensollwert-Reduktion

- Hauptmenü > Brauchwasser > Sollwerte Verbraucher oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Sollwerte Verbraucher

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Legionellensollwert-Reduktion	020 K	2 K
Normal-Sollwert	5140 °C	55 °C
Reduziert-Sollwert	5140 °C	40 °C

Legionellenschutz

Der Legionellenschutz der Verbraucherregelung setzt eine eingeschaltete Zirkulationspumpe voraus. Dies kann eine vom Regler gesteuerte Pumpe oder eine extern betriebene Pumpe sein. Wird die Pumpe extern betrieben, ist folgende Einstellung notwendig:

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser > Brauchwasser > Externe Zirkulationspumpe Einzustellen ist "Ja".

Es muss durch den Benutzer sichergestellt werden, dass die externe Pumpe während aktivem Legionellenschutz in Betrieb ist.

Für den Legionellenschutz gelten die allgemeinen Einstellungen der Legionellenschutzfunktion. Weitere Einzelheiten enthält der Abschnitt 10.6 "Legionellenschutz".

Hinweis

Die hier gewählten Sollwerte wirken nicht auf die Speichersollwerte bzw. auf den Sollwert der direkten Brauchwasserbereitung. Es ist durch den Benutzer sicher zu stellen, dass genügend Wärme zur Verfügung steht.

10.12 Störungsbehandlung

Konfigurationsfehler

Numme	r Text	Wirkung
5601	BW-Anlagentyp undefiniert	Dringende Meldung; muss nicht quittiert werden

Diese Fehlermeldung erscheint, wenn die Anlage unvollständig konfiguriert ist, so dass dem Regler die Zuordnung zu einem Brauchwasser-Anlagentyp nicht möglich ist.

Fehler am Speichertemperaturfühler

Nummer	Text	Wirkung
71	BW Speicherfühler oben Fehler	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden
72	BW Speicherfühler unten Fehler	Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden

179/238

Bei einem Speicherfühler-Fehler erfolgt die Steuerung der Speicherladung ersatzweise nach der zweiten Speichertemperatur (wenn vorhanden).

Steht keine zweite Speichertemperatur zur Verfügung, wird die Ladung abgebrochen, die Pumpe(n) ausgeschaltet und der Mischer (wenn vorhanden) zugefahren.

Fehler am Primärvorlauf-Temperaturfühler

Nummer	Text	Wirkung
74	BW Vorlauffühler primär	Nicht dringende Meldung; muss quittiert
	Fehler	werden

Sofern der Fühler für die Regelung benötigt wird (BW 2 und BW 4) und falls keine Sekundärvorlauftemperatur verfügbar ist (BW 4), wird der Mischer geschlossen.

Fehler am Sekundärvorlauf-Temperaturfühler

Nummer	Text	Wirkung
75	BW Vorlauffühl. sekundär	Nicht dringende Meldung; muss quittiert
	Fehler	werden

Sofern der Fühler für die Regelung benötigt wird (Anlagentypen BW 3, BW 4 und BW 6) und falls keine Primärvorlauftemperatur verfügbar ist (Anlagentyp BW 4), wird der Mischer geschlossen.

Fehler am Verbrauchervorlauf-Temperaturfühler

Nummer	Text	Wirkung
76	BW Vorlauffühl. Verbr'er	Nicht dringende Meldung; muss quittiert
	Fehler	werden

Der Verbrauchermischer wird geöffnet und es wird in der Verbraucherregelung keine Legionellenfunktion ausgeführt.

Fehler am Rücklauftemperaturfehler

Nummer	Text	Wirkung
77	Brauchwasser RL-	Nicht dringende Meldung; muss quittiert
	Fühlerfehler	werden

Die Rücklaufbegrenzung ist nicht mehr möglich.

Legionellentemperatur wird nicht erreicht

Nummer	Text	Wirkung
2101	Legionellenschutz Fehler	Nicht dringende Meldung; muss quittiert
		werden

Dieser Fehler tritt auf, wenn die Legionellenfunktion während 48 Stunden den Legionellensollwert nicht erreicht hat. Die Legionellenfunktion wird abgebrochen und erst wieder bei der nächsten Freigabe gemäss Legionellenprogramm gestartet.

Störungen der Brauchwasser-Primärpumpe

Nummer	Text	Wirkung
2551	[BW Primärpumpe] Über-	Nicht dringende Meldung.
	last	Quittierung ist einstellbar; Werkeinstellung:
		Quittieren und Entriegeln
2552	[BW Primärpumpe B]	Nicht dringende Meldung.
	Überlast	Quittierung ist einstellbar; Werkeinstellung:
		Quittieren und Entriegeln
2553	[BW Prim'pumpe] keine	Nicht dringende Meldung; muss quittiert
	Strömung	und entriegelt werden.
2554	[BW Prim'pumpe B] keine	Nicht dringende Meldung; muss quittiert
	Ström'g	und entriegelt werden.
2555	[BW Primärpumpe] Störung	Dringende Meldung; muss nicht quittiert
		werden.
		Anlagenstopp Brauchwasser

Störungen der Brauchwasser-Sekundärpumpe

Nummer	Text	Wirkung	
2561	[BW Sekundärpumpe]	Nicht dringende Meldung.	
	Überlast	Quittierung ist einstellbar; Werkeinstellung:	
		Quittieren und Entriegeln	
2562	[BW Sekundärpumpe B]	Nicht dringende Meldung.	
	Überlast	Quittierung ist einstellbar; Werkeinstellung:	
		Quittieren und Entriegeln	
2563	[BW Sek'pumpe] keine	Nicht dringende Meldung; muss quittiert	
	Strömung	und entriegelt werden.	
2564	[BW Sek'pumpe B] keine	Nicht dringende Meldung; muss quittiert	
	Ström'g	und entriegelt werden.	
2565	[BW Sekundärpumpe]	Dringende Meldung; muss nicht quittiert	
	Störung	werden.	
		Anlagenstopp Brauchwasser	

Störung Zirkulationspumpe

Nummer	Text	Wirkung	
2571	[BW Zirkulationspumpe]	Nicht dringende Meldung.	
	Überlast	Quittierung ist einstellbar; Werkeinstellung:	
		Quittieren und Entriegeln	
2572	[BW Zirkulatio'pumpe B]	Nicht dringende Meldung.	
	Überlast	Quittierung ist einstellbar; Werkeinstellung:	
		Quittieren und Entriegeln	
2573	[BW Zirk'pumpe] keine	Nicht dringende Meldung; muss quittiert	
	Strömung	und entriegelt werden.	
2574	[BW Zirk'pumpe B] keine	Nicht dringende Meldung; muss quittiert	
	Ström'g	und entriegelt werden.	
2575	[BW Zirkulationspumpe]	Dringende Meldung; muss nicht quittiert	
	Störung	werden.	
		Anlagenstopp Brauchwasser	

10.13 Diagnosewerte

Eingänge / Sollwerte

Hauptmenü > Brauchwasser > Eingänge / Sollwerte

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Vorlauftemp. primär Istwert	°C
Vorlauftemp. primär Sollwert	°C
[BW Primärpumpe] Überlast	0 / 1 (1 = Überlast)
[BW Primärpumpe B] Überlast	0 / 1 (1 = Überlast)
Primärpumpe Strömungsmeldung	0 / 1 (1 = Strömung)
Vorlauftemp. sekundär Istwert	°C
Vorlauftemp. sekundär Sollwert	°C
Durchflussmeldung	°C
[BW Sekundärpumpe] Überlast	0 / 1 (1 = Überlast)
[BW Sekundärpumpe B] Überlast	0 / 1 (1 = Überlast)
Sekundärpumpe Strömungsmldg	0 / 1 (1 = Strömung)
Speichertemp. oben Istwert	°C
Speichertemp. Unten Istwert	°C
Speichertemperatur Sollwert	°C
Rücklauftemperatur-Istwert	°C
Rücklauftemperatur maximal	°C
Zwangsladung	0 / 1 (1 = Zwangsladungseingang aktiv)
Vorlauftemp. Verbr'cher Istwert	°C
Vorlauftemp. Verbr'cher S'llwert	°C

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
[BW Zirkulationspumpe] Überlast	0 / 1 (1 = Überlast)
[BW Zirkulatio'pumpe B] Überlast	0 / 1 (1 = Überlast)
Zirkulation'pumpe Strömungsmldg	0 / 1 (1 = Strömung)
Brauchwasser-Betriebsart	0 / 1 (1 = externe Betriebsartwahl)
Sondertageingang	0 / 1 (1 = Sondertageingang aktiv)
Ferieneingang	0 / 1 (1 = Ferieneingang aktiv)

Ausgänge

Hauptmenü > Brauchwasser > Ausgänge

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Mischerposition primär	0100 % (3-Punkt und stetig)
Primärpumpe	Aus / Ein
Primärpumpe B	Aus / Ein
Mischerposition Sek'hochhaltung	0100 % (3-Punkt und stetig)
Sekundärpumpe	Aus / Ein
Sekundärpumpe B	Aus / Ein
Elektroeinsatz	Aus / Ein
Mischerposition Verbraucher	0100 % (3-Punkt und stetig)
Zirkulationspumpe	Aus / Ein
Zirkulationspumpe B	Aus / Ein
Legionellenfunktion-Relais	Aus / Ein


Begrenzungen

Hauptmenü > Brauchwasser > Begrenzungen

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Ladedauer maximal	Inaktiv / Aktiv
Entladeschutz	Inaktiv / Aktiv
Intervallbetrieb Zirkulat'pumpe	Inaktiv / Aktiv
Rücklauftemperatur maximal	Inaktiv / Aktiv
Impulsbegrenzung	Inaktiv / Aktiv

11 Funktionsblock Zähler

11.1 Funktionsblock-Übersicht



- i 1 Zählereingang 1
- i 2 Zählereingang 2
- i 3 Zählereingang 3
- 4 Zählereingang 4

11.2 Konfiguration

Zusatzkonfiguration

Die Zähler werden in der Zusatzkonfiguration durch Zuweisung einer Klemme an den Zählereingang aktiviert.

Einstellungen

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Datenerfassung > Zähler 1 (bzw. 2, 3 oder 4)

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Eingang 1 (usw., bis Eingang 4)	/ RMH760.X3 usw.	
Angezeigte Einheit	Wh / kWh / MWh /	kWh
	kJ / MJ / GJ /	
	ml / l / m3 /	
	Heizkosteneinheit /	
	Ohne Einheit / BTU	
Angezeigtes Format	0 / 0.0 / 0.00 / 0.000	0

Anzeigen

Mit dem Datenpunkt "Angezeigte Einheit" kann die dargestellte Einheit gewählt werden. Der Datenpunkt "Angezeigtes Format" definiert die Anzahl der Nachkommastellen.

11.3 Zählertypen

Mit Hilfe des Zählers können Verbrauchswerte erfasst werden.

Es können beispielsweise Impulse verarbeitet werden von:

- Gaszählern
- Warmwasserzählern
- Kaltwasserzählern
- Elektrizitätszählern

Die Impulswerte repräsentieren:

- Energie in kJ, MJ, GJ, Wh, kWh und MWh
- Volumen in m³, I **oder** ml
- Grössen ohne Einheit (max. 3 Kommastellen)
- Heizkosteneinheit
- BTU (British Thermal Unit)

Die Impulse werden gemäss den Einstellwerten in Verbrauchswerte umgerechnet, addiert und die kumulierten Werte als Monatswerte um Mitternacht beim Monatsübergang gespeichert. Die Monatswerte der letzten 15 Monate bleiben gespeichert.

Der Zähler dient der Anlagenoptimierung. Sie sind auch Voraussetzung für die Impulsbegrenzung.

Zählertyp

Folgende Zählertypen sind geeignet:

- Mechanische Geber (Reed-Kontakt) ohne Namur-Beschaltung mit einer maximalen Impulsfrequenz von 25 Hz und einer minimalen Impulsdauer von 20 ms
- Elektronische Geber mit einer maximalen Impulsfrequenz von 100 Hz und einer minimalen Impulsdauer von 5 ms

Elektronische Impulsgeber (z. B. Open Collector-Ausgänge) generieren kürzere und weniger prellende Impulse als mechanische Impulsgeber (z. B. Relais, Reed-Kontakte). Um die volle Flexibilität bezüglich der Typen zu haben, kann der Zählertyp eingestellt werden:

Einstellung

- Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > oder
- Hauptmenü > Einstellungen > Eingänge > RMH760.X... (oder RMZ78....)

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Тур	Mechanisch /	Mechanisch
	Elektronisch	

Hinweis zu "Zähler 1"

Jedem Zähler kann ein Name eingegeben werden (siehe Abschnitt 11.8 "Zuordnung von Texten"). Wird nach erfolgter Namensgebung der Zähler aufgerufen, so erscheint nicht mehr "Zähler 1" (bzw. 2, 3 oder 4), sondern der eingegeben Name.

Hinweise

- Die Impulszähler im RMB760B sind mangels genügender Genauigkeit nicht für Abrechnungszwecke geeignet. Für gültige Abrechnungswerte muss die Ablesung direkt an den Zählern (Wärmezähler, Elektrozähler usw.) erfolgen.
- Zähler mit Namur- oder S0-Beschaltung werden nicht unterstützt.
- Es stehen 4 unabhängige Zähler zur Verfügung.

Impulswertigkeit 11.4

Bei Impulsgebern entspricht jeder Impuls einer bestimmten Verbrauchsmenge. Die Impulswertigkeit ist auf dem Zähler aufgedruckt. Die Impulswertigkeit muss in der Form eines Zählers und Nenners eingegeben werden.

Beispiel 1

Einstellungen: Impulswertigkeit Zähler = 20

> Impulswertigkeit Nenner = 1 Impuls Einheit = Liter

⇒ Impulswertigkeit = 20 Liter/Impuls

Beispiel 2

Einstellungen: Impulswertigkeit Zähler = 10

Impulswertigkeit Nenner = 3

Impuls Einheit = Wh

⇒ Impulswertigkeit = 3.33 Wh/Impuls

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen oder

Hauptmenü > Einstellungen > Datenerfassung > Zähler 1 (bzw. 2, 3 oder 4)

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Impulseinheit	Wh / kWh / MWh /	kWh
	kJ / MJ / GJ /	
	ml / l / m3 /	
	Heizkosteneinheit /	
	Ohne Einheit / BTU	
Impulswertigkeit Zähler	19999	1
Impulswertigkeit Nenner	19999	1

11.5 Überlaufwert

Der Überlaufwert stellt sicher, dass die Anzeigen am Zähler und am RMH760B identisch sind. Einstellbar ist der Wert, bei dem die Zähleranzeige auf 0 zurückspringt. Die Einheit und die Kommastelle sind von der angezeigten Einheit und vom angezeigten Format abhängig.

Der Überlaufwert lässt sich nur mit dem Servicetool OCI700.1 verstellen.

Einstellung

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Überlaufswert	0999'999'999	99'999'999 kWh

11.6 Zählerstände setzen und rücksetzen

Der Zählerstand kann bei Abweichungen durch den Service im Datenpunkt "Zählerstand aktuell" angepasst werden. Dieser Wert lässt sich nur mit dem Servicetool OCI700.1 verstellen

Mit dem Datenpunkt "Monatswerte zurücksetzen" können die letzten 15 Monatswerte gelöscht werden. Der aktuelle Zählerstand bleibt erhalten.

Zählerstände setzen und rücksetzen 🕰 Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen oder

Hauptmenü > Einstellungen > Datenerfassung > Zähler 1 (bzw. 2, 3 oder 4)

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Monatswerte zurücksetzen	Ja / Nein	Nein

11.7 Anzeige der Zählerstände

Angezeigt werden je Zähler:

- · der aktuelle Zählerstand
- von den letzten 15 Monaten der Zählerstand pro Monat und das zugehörige Auslesedatum

Anzeigewerte

Hauptmenü > Datenerfassung > Zähler 1 (bzw. 2, 3 oder 4)

Bedienzeile	Bemerkungen
Zählerstand aktuell	0999'999'999
Einheit	gemäss konfiguriertem Anzeigeformat
[Auslesung 1] Datum	
[Auslesung 1] Zählerstand	
[Auslesung 15] Datum	
[Auslesung 15] Zählerstand	

Die Monatswerte werden jeweils am Ende des Monats um Mitternacht gespeichert. Die 15 Monatswerte lassen sich in der Passwortebene mit dem Datenpunkt "Monatswerte" zurücksetzen löschen.

185/238

11.8 Zuordnung von Texten

Jedem Zähler lässt sich ein spezifischer Text zuordnen. Dieser Text wird als Menütext und Datenpunkttext auf den Bedienseiten angezeigt.

Einstellungen

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Datenerfassung > Zähler 1 (bzw. 2, 3 oder 4)

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Zählerwert 1*	Max. 20 Zeichen	Zählerwert 1*

^{*} bzw. Zählerwert 2, 3 oder 4

11.9 Störungsbehandlung

Batteriebetriebene und mechanische Zähler zählen auch bei einem Stromausfall weiter. Während eines Stromausfalls eines RMH760B werden die Impulse nicht gezählt. Beim Beenden des Menüs "Zusatzkonfiguration" erfolgt ein Neustart. Impulse, die zwischen der letzten Speicherung und dem erfolgten Neustart eintreffen (Zeitraum maximal 5 Minuten), werden nicht gezählt.

Wird im Zusammenhang mit der Impulsbegrenzung die Begrenzungsart "Skaliert" eingestellt, dann erfolgt eine Störungsmeldung am Zählereingang, wenn die Mindestpulszahl von 5 Imp/min für länger als 20 Sekunden unterschritten wird.

Skalierte Impulsgeber geben nie weniger wie 7.5 Imp/min aus.


Hinweis

Störungsmeldungen

Nummer	Text	Wirkung
9401	Kein Impulssignal	Es werden keine Impulse vom Wärmezähler am
	Zähler 1	Zählereingang 1 empfangen
		Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden
9402	Kein Impulssignal	Es werden keine Impulse vom Wärmezähler am
	Zähler 2	Zählereingang 2 empfangen
		Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden
9403	Kein Impulssignal	Es werden keine Impulse vom Wärmezähler am
	Zähler 3	Zählereingang 3 empfangen
		Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden
9404	Kein Impulssignal	Es werden keine Impulse vom Wärmezähler am
	Zähler 4	Zählereingang 4 empfangen
		Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden

12 Funktionsblock Diverses

12.1 Funktionsblock-Übersicht



12.2 Konfiguration

Der Funktionsblock "Diverses" steht immer zur Verfügung. Es ist keine spezielle Konfiguration notwendig, um den Funktionsblock zu aktivieren.

Zusatzkonfiguration

In der Zusatzkonfiguration können die für die Anlagen benötigten Funktionen aktiviert werden.

Eingänge

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Diverses > Eingänge

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Aussentemperaturfühler	
Sonnenintensität	
Windgeschwindigkeit	
Anzeige-Eingang 1	
Anzeige-Eingang 2	
Anzeige-Eingang 3	
Anzeige-Eingang 4	

Ausgänge

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Diverses > Ausgänge

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Aussentemperaturrelais	

Funktionen

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Diverses

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung	i
Visitenkarte	Ja / Nein	Ja	i

Visitenkarte

Das Aktivieren der Visitenkarte ist im Abschnitt 4.5.4 "Elektronische Visitenkarte" beschrieben.

12.3 Witterungsfühler

Am RMH760B sind 3 Witterungsfühler anschliessbar:

- Der Witterungsfühler am Funktionsblock "Diverses" kann wie folgt verwendet werden:
 - Als Führungsgrösse der Vorlauftemperaturregelung und für andere Funktionen im Heizkreis 1
 - Als Führungsgrösse der Wärmebedarfstransformatoren
 - Für die Frostschutzfunktionen
 - Für das Sperren des Kessels nach der Aussentemperatur
 - Zum Versenden über den Datenbus. Dadurch ist auch die Verwendung des Messwertes in den Heizkreisen 2 und 3 möglich. Heizkreise 2 und 3 verwenden als Werkeinstellung den Witterungsfühler am Funktionsblock "Diverses")
- Die Witterungsfühler an den Funktionsblöcken "Heizkreis 2" und "Heizkreis 3" können wie folgt verwendet werden:
 - Als Führungsgrösse der Vorlauftemperaturregelung sowie für andere Funktionen in den Heizkreisen 2 und 3
 - Zum Versenden über den Datenbus

Anschlussmöglichkeiten

Die Aussentemperatur kann von verschiedenen Quellen zur Verfügung gestellt werden:

- Der Witterungsfühler ist lokal an einer Klemme angeschlossen
- Die Aussentemperatur wird ab Datenbus empfangen.

Folgende Varianten sind möglich:

Variante	Wirkung	Grafik
Aussentemperatur lokal an Klemme. Kommunikation Aus- sentemperatur nicht aktiv	Die Anlage arbeitet mit der eigenen Aussentemperatur. Keine Wirkung auf Bus	KNX T
Aussentemperatur lokal an Klemme. Kommunikation Aus- sentemperatur aktiv	Die Anlage arbeitet mit der eigenen Aussentemperatur. Die Aussentemperatur wird via Bus auch anderen Reglern oder anderen Anwendungen im eigenen Regler zur Verfü- gung gestellt	KNX T
Keine Aussentemperatur lokal. Kommunikation Aussentemperatur aktiv	Die Anlage arbeitet mit der Aussentemperatur, welche ihnen ein anderer Regler via Bus zur Verfügung stellt. Heizkreis 2 und 3 arbeiten per Werkeinstellung nach dieser Variante.	01/2016
Keine Aussentemperatur lokal. Kommunikation Aussentemperatur nicht aktiv	Dem Regler steht keine Aussentemperatur zur Verfügung	KNX -

Der Messelement-Typ des Witterungsfühlers kann unter ... > Einstellungen > Eingänge bei der zugewiesenen Klemme eingestellt werden. Als Werkeinstellung wird ein LG-Ni1000-Fühler vorgegeben.

Der Anschluss eines NTC575-Fühlers (z.B. QAC32) ist möglich.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Eingänge

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
RMH760.X (oder RMZ78)	Ni1000 / 2×Ni1000 /	Ni1000
	T1 / Pt1000 / 010 V /	
	NTC575	

Aussentemperatur am Bus

Die Aussentemperatur kann über den Bus an andere Regler versandt oder ab Bus empfangen werden. Dazu muss die Kommunikation aktiviert und eine Aussentemperaturzone eingestellt sein. Eine Aussentemperaturzone "----" bedeutet, dass die Aussentemperatur am Bus inaktiv ist.

Damit verschiedene Aussentemperaturen über den Bus verteilt werden können (z. B. Aussentemperatur für Heizgruppe Nord, Aussentemperatur für Heizgruppe Süd) müssen diese jeweils einer eigenen Aussentemperaturzone zugeordnet werden. Die dazu nötigen Einstellungen enthält Abschnitt 14.6 "Wetterdaten".

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Verteilzonen

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Aussentemperaturzone	/ 131	1

Kommunikation per Werkeinstellung

Die Aussentemperaturzonen sind beim RMH760B ab Werk aktiviert. Dadurch braucht nur ein Aussenfühler angeschlossen zu werden und die Aussentemperatur wird im ganzen Gerät verteilt.

Sollen die Heizkreise 2 und 3 mit ihren eigenen Aussenfühlern betrieben werden, dann müssen deren Aussenfühler auf freie Klemmen konfiguriert und alle Aussentemperaturzonen inaktiv geschaltet oder in unterschiedliche Zonen gesetzt werden.

Werden 2 oder mehrere RMH760B über den Bus miteinander verbunden und jedes Gerät ist mit einem Aussenfühler ausgestattet, dann senden die Geräte die Aussentemperatur per Werkeinstellung in der gleichen Aussentemperaturzone. Dies führt bei allen Geräten zum Kommunikationsfehler:

Nummer	Text	Wirkung
11	>1 Aussentemperatur- fühler HK1	Nicht dringende Meldung; muss nicht quit- tiert werden

Zur Abhilfe können die Aussentemperaturzonen der verschiedenen Geräte auf unterschiedliche Werte eingestellt werden, oder bei allen Geräten ausser einem der Aussenfühler entfernt werden, so dass alle Geräte mit einem gemeinsamen Aussenfühler arbeiten.

12.3.1 Aussentemperatur-Simulation

Um die Reaktion der Anlage zu testen, kann eine Aussentemperatur simuliert und der Messwert der Aussentemperatur übersteuert werden. Die Simulation ist immer möglich, unabhängig davon, ob die Aussentemperatur vom Bus empfangen oder lokal gemessen wird.

Hauptmenü > Diverses > Eingänge

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Simulation Aussentemperatur	/ –50.050.0 °C	

Unter Hauptmenü > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3) > Eingänge / Sollwerte ist die Simulation der Aussentemperatur im Heizkreis 1, 2 und 3 möglich.

Während der Simulation werden die gemischte und die gedämpfte Aussentemperatur ebenfalls durch die simulierte Aussentemperatur überschrieben.



- Die Simulation wird **nicht** automatisch beendet (keine Time-out-Überwachung!).
- Die Übersteuerung der Eingänge soll nur vom Fachpersonal und nur in begrenztem Zeitraum vorgenommen werden!

Während der Simulation wird die Störungsmeldung "Aussenfühler-Simulation aktiv" angezeigt. Diese bleibt bestehen, bis die Aussentemperatur-Simulation wieder auf "----" gesetzt wird. Damit wird erreicht, dass die Anlage nicht ohne Beenden der Simulation verlassen wird.

Hinweise

- Beim Verlassen der Simulation wird die gedämpfte Aussentemperatur auf die aktuelle Aussentemperatur gesetzt. Danach kann es ein, zwei Tage dauern, bis sich die Anlage wieder eingependelt hat.
- Die simulierte Aussentemperatur wird nur lokal verwendet. Sie wird nicht über den Bus an andere Regler versandt; es wird weiterhin der Messwert des angeschlossenen Witterungsfühlers versandt.

12.3.2 Störungsbehandlung

Beim Verlassen des Inbetriebnahmemenüs wird überprüft, ob der Witterungsfühler angeschlossen ist oder ob ein Fühlerwert vom Bus empfangen werden kann. Bei fehlender Aussentemperatur oder bei einem Kurzschluss wird die Störungsmeldung "Aussentemp.-Fühlerfehler" angezeigt. Der Regler arbeitet intern mit 0 °C als Ersatzwert weiter.

Sind Aussentemperaturen in anderen Aussentemperaturzonen am Bus verfügbar, werden diese als Ersatz verwendet, bis der Fehler behoben ist.

Es darf nur eine Aussentemperatur in der gleichen Zone vorhanden sein. Senden mehrere Regler ihre Aussentemperatur in der gleichen Zone, erfolgt die Störungsmeldung ">1 Aussentemperaturfühler HK 1" bzw. HK 2 oder HK 3.

Störungsmeldungen

Nummer	Text	Wirkung
10	AussentempFühlerfehler 1	Nicht dringende Meldung; muss nicht
		quittiert werden
13	AussentempFühlerfehler 2	Nicht dringende Meldung; muss nicht
		quittiert werden
16	AussentempFühlerfehler 3	Nicht dringende Meldung; muss nicht
		quittiert werden
11	>1 Aussentemperaturfühler	Dringende Meldung; muss quittiert
	HK 1	werden.
		Mehr als 1 Witterungsfühler in derselben
		Aussentemperaturzone.
14	>1 Aussentemperaturfühler	Dringende Meldung; muss quittiert
	HK 2	werden.
		Mehr als 1 Witterungsfühler in derselben
		Aussentemperaturzone.
17	>1 Aussentemperaturfühler	Dringende Meldung; muss quittiert
	HK 3	werden.
		Mehr als 1 Witterungsfühler in derselben
		Aussentemperaturzone.
12	Aussenfühler 1 Simulation	Nicht dringende Meldung; muss nicht
	aktiv	quittiert werden
15	Aussenfühler 2 Simulation	Nicht dringende Meldung; muss nicht
	aktiv	quittiert werden

Nummer	Text	Wirkung
18	Aussenfühler 3 Simulation	Nicht dringende Meldung; muss nicht
	aktiv	quittiert werden
20	SonnenintensitFühlerfehler	 Sonnenintensitätsfühler nicht angeschlossen Buskommunikation unterbrochen Sonnenzone nicht korrekt eingestellt (Sender und Empfänger müssen die selbe Sonnenzone besitzen) Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden
21	>1 Sonnenintens'fühler in Zone	Mehr als ein Sonnenintensitätsfühler in der selben Sonnenzone Dringende Meldung; muss quittiert werden
30	WindgeschwFühlerfehler	 Windgeschwindigkeitsfühler nicht angeschlossen Buskommunikation unterbrochen Windzone nicht korrekt eingestellt (Sender und Empfänger müssen die selbe Windzone besitzen) Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden
31	>1 Windgeschw'fühler in Zone	Mehr als ein Windgeschwindigkeitsfühler in der selben Windzone Dringende Meldung; muss quittiert werden

12.4 Aussentemperaturrelais

Zu jedem Aussenfühler ist auch ein Aussentemperaturrelais verfügbar. Dabei ist es gleichgültig, ob die Aussentemperatur gemessen, oder via Bus empfangen wird. Im RMH760B sind 3 Aussentemperaturrelais vorhanden.

Zusatzkonfiguration

Die Funktion wird über die Zusatzkonfiguration aktiviert:

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Diverses > Ausgänge > Aussentemperaturrelais Klemme zuordnen

Die beiden anderen Aussentemperaturrelais können beim Heizkreis 2 und Heizkreis 3 unter "Ausgänge" konfiguriert werden.

Einstellungen


Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Ausgänge > Aussentemperaturrelais

Hauptmenü > Einstellungen > Heizkreis 2 > Aussentemperaturrelais

Hauptmenü > Einstellungen > Heizkreis 3 > Aussentemperaturrelais

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Ausschaltpunkt	–5050 °C	5 °C
Schaltdifferenz	120 K	3 K



Der Relaiskontakt wird geschlossen, wenn die aktuelle Aussentemperatur unter den Wert Ausschaltpunkt – Schaltdifferenz fällt. Steigt die aktuelle Aussentemperatur wieder über den Ausschaltpunkt, wird der Kontakt geöffnet.

Beispiel

Ausschaltpunkt = 5 °C Schaltdifferenz = 3 K

Der Relaiskontakt wird bei Aussentemperaturen unter 2 °C geschlossen und bei Temperaturen über 5 °C geöffnet.

12.5 Anzeigeeingänge

Am RMH760B können für Anzeigezwecke vier universelle Eingänge definiert werden.

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Diverses > Eingänge

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Anzeige-Eingang 1	Klemme zuweisen
Anzeige-Eingang 2	Klemme zuweisen
Anzeige-Eingang 3	Klemme zuweisen
Anzeige-Eingang 4	Klemme zuweisen

Eingangsbezeichner

Mit dem Eingangsbezeichner lässt sich die Art bzw. die Einheit des Anzeigeeingangs wählen.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Diverses > Eingangsbezeichner

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Anzeige-Eingang 1	°C / % / g/kg / kJ/kg / W/m2 / m/s / bar / mbar / Pa / ppm / Universal 000.0 / Universal 0000 / Digital	°C
Anzeige-Eingang 2	Wie Anzeige-Eingang 1	°C
Anzeige-Eingang 3	Wie Anzeige-Eingang 1	°C
Anzeige-Eingang 4	Wie Anzeige-Eingang 1	°C

Weitere Einstellungen

Weitere Einstellmöglichkeiten, wie Auflösung, Fühlertyp usw. enthält der Abschnitt 3.3.2 "Konfiguration der universellen Ein- und Ausgänge".

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Eingänge > ...X...

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Тур	Ni1000 / 2×Ni1000 / T1 /	Ni1000
	Pt1000 / 010 V	
Wert unten	Abhängig vom gewählten	Je nach Typ
	Тур	

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Wert oben	Abhängig vom gewählten Typ	Je nach Typ
Korrektur	-3.03.0 K	0.0 K
Ruhestellung	Offen / Geschlossen	Offen

Der Typ erscheint nur bei analogen Eingängen, Ruhestellung nur bei den digitalen.

Wert unten und Wert oben sowie Korrektur erscheinen nur bei Bezeichnungen und Typen, die diese Einstellungen unterstützen.

Einzelheiten zur Konfiguration analoger Eingänge sind im Abschnitt 3.3.2 "Konfiguration der universellen Ein- und Ausgänge" enthalten.

Den Eingängen kann ein freier Text zugeordnet werden:

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Texte

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Anzeige-Eingang 1	Max. 20 Zeichen	
Anzeige-Eingang 2	Max. 20 Zeichen	
Anzeige-Eingang 3	Max. 20 Zeichen	
Anzeige-Eingang 4	Max. 20 Zeichen	

12.6 Diagnosemöglichkeiten

Eingänge

Hauptmenü > Diverses > Eingänge

Bedienzeile	Bereich
Aussentemperatur-Istwert	°C
Sonnenintensität-Istwert	W/m2
Windgeschwindigkeit-Istwert	m/s
Anzeige-Eingang 1	
Anzeige-Eingang 2	
Anzeige-Eingang 3	
Anzeige-Eingang 4	

Eingänge

Hauptmenü > Diverses > Eingänge

Bedienzeile	Bereich
Simulation Aussentemperatur	°C

Ausgänge

Hauptmenü > Diverses > Ausgänge

Bedienzeile	Bereich
Aussentemperaturrelais	Aus / Ein


13 Funktionsblock Störungen

13.1 Funktionsblock-Übersicht

Der Funktionsblock "Störungen" sammelt alle auftretenden Störungsmeldungen, sortiert diese nach Ihrer Dringlichkeit für die Anzeige und speichert die letzten 10 Meldungen in der Störungshistorie. Der Funktionsblock meldet Quittierungen und Rücksetzungen des Benutzers an die Anwendung, in der die Störung auftrat. Der Funktionsblock ist für interne Störungsmeldungen immer aktiv.

Für externe Signalgeber bietet der Funktionsblock "Störungen" neben den Störungseingängen des Kessels und der Pumpen zusätzliche 4 universelle Störungseingänge. Dabei ist es auch möglich, bereits konfigurierte Eingänge (z.B. Vorlauffühler, Raumfühler usw.) zu überwachen.

Für die Signalisierung oder Weitergabe von Störungen können zwei Relais als Störungsausgänge konfiguriert werden.



13.2 Konfiguration

Zusatzkonfiguration

In der Zusatzkonfiguration können maximal 4 universelle Störungseingänge und 2 Störungsrelais konfiguriert werden.

Die Eingänge können auf freie Eingänge konfiguriert werden, oder es können bereits belegte Analogeingänge überwacht werden.

Eingänge

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Störungen > Eingänge

Bedienzeile Einstellbare Werte / Anzeige / Berr	
Störungstaste extern	/ N.X1 / N.X2 / (nur digital)
Störungseingang 1	Analoge oder digitale Eingänge
Störungseingang 2	Analoge oder digitale Eingänge
Störungseingang 3	Analoge oder digitale Eingänge
Störungseingang 4	Analoge oder digitale Eingänge

Ausgänge

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Störungen > Ausgänge

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Störungsrelais 1	/ RMH760.X4 usw. (nur digital)
Störungsrelais 2	/ RMH760.X4 usw. (nur digital)

13.3 Störungstaste

Im Gerät anstehende Störungsmeldungen werden an der Leuchtdiode (LED) der Störungstaste angezeigt. Muss eine Störungsmeldung quittiert werden, erfolgt dies ebenfalls über die Störungstaste.

Es gibt drei Möglichkeiten:

Anzeige	Ursache/Vorgehen
Die Taste leuchtet nicht	Es ist keine Störung vorhanden
Die Taste blinkt	 Es ist eine Störung vorhanden, welcher noch nicht quittiert worden ist. Nach dem Drücken der Taste leuchtet die Taste, bis die Störung behoben wird Es war temporär eine Störung vorhanden, welcher im Moment nicht mehr feststellbar ist, aber eine Quittierung verlangt und noch nicht quittiert worden ist. Nach dem Drücken der Taste blinkt sie nicht mehr
Die Taste leuchtet	Es ist eine Störung vorhanden, der bereits quittiert worden ist

Störungsrelais

Ein eventuell vorhandenes Störungsrelais bleibt so lange angezogen, wie die Taste blinkt oder leuchtet. Siehe dazu Abschnitt 13.10 "Störungsrelais".

Hinweis

Die LED erlischt erst, wenn die Störung nicht mehr ansteht. Leuchtet die LED der Störungstaste und kann nicht wegquittiert werden, steht immer noch eine Störungsmeldung an.

Die Quittierung erfolgt nach folgendem Muster:

- Quittieren des Störungsrelais (nur, wenn ein Störungsrelais konfiguriert wurde)
- · Quittieren aller im Gerät anstehenden Störungsmeldungen
- Störungsmeldungen mit Selbsthaltung können nur entriegelt werden, wenn die Störung nicht mehr ansteht

Quittierung von Störungen

Störungen können nur an jenem Gerät quittiert werden, an dem die Störung vorliegt.

Zurücksetzen des Störungsrelais

Störungsrelais können nur am Gerät mit den konfigurierten Störungsrelais zurückgesetzt werden.

13.4 Störungstaste extern

Der Störungsblock bietet die Möglichkeit, eine externe Störungstaste anzuschliessen. Die externe Störungstaste hat die gleiche Funktion wie die Störungstaste ♀ am Gerät. Die beiden Tasten können parallel betrieben werden.

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Störungen > Eingänge >

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Störungstaste extern	/ RMH760.X4 usw. (nur digital)

13.5 Störungseigenschaften

Bei den Störungen wird zwischen verschiedenen Eigenschaften von Störungen unterschieden. Es gibt Störungen mit Bezug auf:

- · die Quittierung und Entriegelung
- · die Meldepriorität
- · das Anlagenverhalten

195/238

13.5.1 **Quittierung und Entriegelung**

Einfache Störung

Für diese Art von Störungen ist keine Quittierung notwendig.

Beispiel

Fehlt die Aussentemperatur, wird das als Störungsmeldung ausgegeben. Ist die Aussentemperatur wieder vorhanden, so verschwindet die Störungsmeldung automatisch und die Anlage läuft normal weiter.

Standard-Störung

Für diese Art von Störungen ist eine Quittierung notwendig.

Beispiel

Sind in einer Anlage mehr als ein Schaltuhr-Master in derselben geografischen Zone vorhanden, muss diese Störungsmeldung quittiert werden.

Erweiterte Störung

Für diese Art von Störung sind eine Quittierung und eine Entriegelung notwendig.

Beispiel

Wenn die Maximaltemperatur der Abgastemperaturüberwachung am Kessel überschritten wurde, muss die Störungsmeldung quittiert und nach dem Beheben der Störung durch nochmaliges Drücken der Störungstaste zurückgesetzt (entriegelt) werden.

13.5.2 Meldepriorität

Priorität "Dringend"

"Dringend" sind Störungsmeldungen, bei denen ein korrekter Betrieb der Anlage nicht mehr sichergestellt werden kann.

Eine dringende Störungsmeldung ist z.B. "Kessel-Fühlerfehler".

Priorität "Nicht dringend"

"Nicht dringend" sind Störungsmeldungen, die den Anlagenbetrieb

- · nicht unmittelbar gefährden oder
- · mit Einschränkungen zulassen

Eine nicht dringende Störungsmeldung ist z.B. "Aussentemp.-Fühlerfehler".

13.5.3 Anlagenverhalten

Es gibt:

- Störungen mit Aggregatstopp
- Störungen ohne Aggregatstopp

Eine Störung wirkt nur auf das Aggregat, zu dem die Störungsmeldung gehört. Eine Ausnahme sind die Pumpen. Der Ausfall einer Pumpe wirkt auch auf das zugehörige

Die universellen Störungseingänge führen nur bei der Parametrierung "Stopp" zu einem Anlagenstopp (siehe dazu Abschnitt 13.8.1 "Universelle Störungseingänge").


Beispiele

Nummer	Text	Wirkung
5201	Ferien-/S'tagsprogr'ausfall HK 1	Der Heizkreis 1 läuft im Normalbetrieb. Ferien und Sondertage sind nicht möglich
5102	>1 Schaltuhr in Anlage 1	Der Heizkreis läuft mit Raum-Betriebsart Komfort
10	AussentempFühlerfehler	Falls verfügbar, wird eine Aussentemperatur einer anderen Zone ab Bus verwendet, falls nicht, der Ersatzwert 0 °C
2491	[Hauptpumpe B] Überlast	Es wird auf die Hauptpumpe A umgeschaltet, falls vorhanden, sonst erfolgt die Störungsmeldung [Hauptpumpe] Störung
2492	[Hauptpumpe] Störung	Der Hauptregler wird auch gestoppt, da eine Regelung mangels Fühlerströmung nicht mehr möglich ist.

13.6 Zustandsdiagramme der einzelnen Störungsarten

Einfache Störung

Eine einfache Störung muss nicht quittiert werden. Ein allenfalls vorhandenes Störungsrelais (siehe unten) muss aber zurückgesetzt werden.




Wenn eine einfache Störung vorliegt, leuchtet die LED. Ist die Störung behoben, erlischt die LED.

Falls ein Störungsrelais konfiguriert ist, blinkt die LED beim Auftreten der Störung und das Relais ist angezogen. Wenn die Störungstaste gedrückt wird, fällt das Relais ab und die LED leuchtet. ist die Störung behoben, erlischt die LED.


Standard-Störung

Eine Standard-Störung muss quittiert werden.



So lange die Störung nicht quittiert ist, blinkt die LED. Wenn die Störung noch anliegt, leuchtet die LED nach dem Quittieren.


Standard-Störung mit konfiguriertem Störungsrelais



Erweiterte Störung

Als erweiterte Störung werden Störungen bezeichnet, welche quittiert **und** zurückgesetzt werden müssen. Dies ist zum Beispiel bei einer Zwillingspumpe der Fall, wenn beide Pumpen eine Störung melden. Die Pumpen laufen erst wieder, wenn die Störung quittiert worden ist, die Fehler behoben sind und die Störung anschliessend zurückgesetzt worden ist.

197/238



13.7 Vordefinierte Störungseingänge

Beim Funktionsblock Kessel und bei den Pumpenblöcken stehen vordefinierte Störungseingänge zur Verfügung.

Eine Beschreibung dieser Störungseingänge ist bei den entsprechenden Funktionsblöcken zu finden. Die Parametrierung dieser Störungseingänge erfolgt ebenfalls bei den entsprechenden Funktionsblöcken.

13.8 Störungseingänge

13.8.1 Universelle Störungseingänge

Am RMH760B stehen 4 universelle Störungseingänge zur Verfügung. Diese können in der Zusatzkonfiguration aktiviert werden.

Es können analoge oder digitale Eingänge als Störungseingänge definiert werden. Die Falls der Eingang nicht auf einen bereits konfigurierten Eingang gelegt wird, kann der Eingangsbezeichner und damit die Art des Eingangs bzw. die Einheit frei gewählt werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Störungen > Eingangsbezeichner

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Störungseingang 1	°C / % / g/kg / kJ/kg /	Digital
	W/m2 / m/s / bar /	
	mbar / Pa / ppm /	
	Universal 000.0 /	
	Universal 0000 / Digital	
Störungseingang 2	Wie Störungseingang 1	Digital
Störungseingang 3	Wie Störungseingang 1	Digital
Störungseingang 4	Wie Störungseingang 1	Digital

Bei einem digitalen Eingang lässt sich zudem die Ruhestellung definieren:

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Eingänge > RMH760.X... oder RMZ78...

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Ruhestellung	Offen / Geschlossen	Offen

Für jede Störungsmeldung ist einstellbar:

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Störungen > Störungseingang 1 (bzw. 2, 3 oder 4)

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Störungstext	Max. 20 Zeichen	[Störungseingang 1]
		Störung*
Störungsmeldeverzögerung	00.0059.55 m.s	00.05 m.s
	(Minuten.Sekunden)	
Störungsquittierung	Keine / Quittieren /	Keine
	Quittieren und entriegeln	
Störungspriorität	Dringend / Nicht dringend	Nicht dringend
Störungswirkung	Kein Stopp / Stopp	Keine
Grenzwert Störung Ein	0 / 1**	1
Grenzwert Störung Aus	0 / 1**	0


^{*} bzw. Störungseingang 2, 3 oder 4

Diese Einstellungen können nur vorgenommen werden, wenn der entsprechende Eingang vorgängig in der Zusatzkonfiguration aktiviert worden ist. Einzelheiten siehe auch im Abschnitt 13.5 "Störungseigenschaften".

Störungstext

Der Text für die Störungseingänge ist mit [Störungseingang 1]Störung bis [Störungseingang 4]Störung vorgegeben. Die Texte können editiert werden.

Störungsmeldeverzögerung



Mit der Störungsmeldeverzögerung kann eingestellt werden, wie lange eine Störung anliegen muss, bis sie als Störung behandelt wird.

Störungswirkungen

Die Parametrierung "Stopp" bei den universellen Störungseingängen bedeutet, dass alle Funktionsblöcke (Kessel, Haupt-, Vorregler, Heizkreise, Brauchwasser) vom Regler ausgeschaltet werden. Der Frostschutz bleibt aber weiterhin wirksam.

Störungsmeldungen

Nummer	Text	Wirkung
9001	[Störungseingang 1]Störung*	Gemäss Einstellungen
9002	[Störungseingang 2]Störung*	Gemäss Einstellungen
9003	[Störungseingang 3]Störung*	Gemäss Einstellungen
9004	[Störungseingang 4]Störung*	Gemäss Einstellungen

^{*} Werkeinstellung; der Text ist frei editierbar

Störungsbehandlung

Die digitalen Störungseingänge können nicht überwacht werden. Empfohlen wird eine Verdrahtung, bei welcher das Signal bei einer anstehenden Störung abfällt.

^{**} Abhängig vom Eingangsbezeichner

I m

Ein Analogeingang kann auf Überschreiten oder Unterschreiten eines Grenzwertes überwacht werden.

Dabei kann auch ein bereits konfigurierter Eingang überwacht werden. Beispielweise kann auch der Hauptvorlauftemperaturfühler auf das Überschreiten einer maximalen Vorlauftemperatur überwacht werden.

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen > ... oder

Hauptmenü > Einstellungen > Störungen > Störungseingang 1 (bzw. 2, 3 oder 4)

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Grenzwert Störung Ein	0 / 1*	1
Grenzwert Störung Aus	0 / 1*	0


^{*} Abhängig vom Eingangsbezeichner; das Beispiel hier gilt für einen digitalen Eingang

Ist Grenzwert Störung Ein grösser als Grenzwert Störung Aus, wird der Eingang auf Überschreiten überwacht.

Beispiel 1

Grenzwert Störung Ein: 80 °C Grenzwert Störung Aus: 75 °C

Wenn die Temperatur über 80 °C steigt, wird auf Störung erkannt; fällt die Temperatur wieder unter 75 °C, wird die Störung als behoben erkannt.




Ist Grenzwert Störung Aus grösser als Grenzwert Störung Ein, wird der Eingang auf Unterschreiten überwacht.

Beispiel 2

Grenzwert Störung Ein: 10 °C Grenzwert Störung Aus: 12 °C

Wenn die Temperatur unter 10 °C fällt, wird auf Störung erkannt, wenn die Temperatur wieder über 12 °C steigt, wird die Störung als behoben erkannt.



13.9 Kommunikation

Ist die Kommunikation aktiviert, hat dies folgende Wirkung auf die Störungsbehandlung:

- Störungsmeldungen werden immer auf den Bus gelegt und können von anderen Synco™ 700-Geräten weiterverarbeitet werden
- Störungsmeldungen anderer Synco™ 700-Geräte werden am Regler angezeigt
- Störungsmeldungen anderer Synco™ 700-Geräte können auf ein Störungsrelais gegeben werden

Störungsmeldungen können fernquittiert werden (z. B. von der Bedienstation aus mit dem Servicetool OCI700.1).

Es ist einstellbar, ob Störungsmeldungen mit Selbsthaltung auch fernentriegelt werden dürfen oder ob ein Entriegeln der Selbsthaltung immer lokal erfolgen muss.

Einstellwerte

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Grundeinstellungen

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Störung-Fernentriegelung	Nein / Ja	Nein

Umgekehrt ist es dem Regler nicht möglich, Störungsmeldungen auf anderen Reglern zu quittieren.

13.10 Störungsrelais

Weiterleitung der Störungsmeldungen Um die Störungsmeldungen weiterzuleiten oder um diese z.B. am Schaltschrank mit einem Sicht- oder Hörmelder anzuzeigen, können die zwei Störungsmelde-Ausgänge "Störungsrelais 1" und "Störungsrelais 2" des Funktionsblocks auf zwei beliebige freie Ausgänge N.Q... konfiguriert werden.

Konfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Störungen > Ausgänge

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Störungsrelais 1	/ N.Q1 (nur freie Relais) /
	Zuordnen des Störungsrelais
Störungsrelais 2	/ N.Q1 (nur freie Relais) / Zuordnen des Störungsrelais

Einstellungen

Für jedes der beiden Störungsrelais können folgende Einstellungen vorgenommen werden:

- Störungspriorität:
 - Priorität, bei denen das Relais anziehen soll
- Signalisierung

Die folgenden Signalisierungs-Varianten können gewählt werden:

- Störung intern (optisch): Das Störungsrelais meldet nur interne Störungen und bleibt solange aktiv, bis keine Störung mehr anliegt
- Störung intern (akustisch): Das Störungsrelais meldet nur interne Störungen und bleibt solange aktiv, bis die Störung quittiert wird
- Störung über Bus (akustisch): Das Störungsrelais meldet nur Störungen vom Bus und bleibt solange aktiv, bis die Störung quittiert wird
- Invertierung:
 - Nein bedeutet: Das Relais zieht im Fall einer Störung an
 - Ja bedeutet: Das Relais fällt im Fall einer Störung ab

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Einstellungen oder

Hauptmenü > Einstellungen > Störungen > Störungsrelais 1 (bzw. 2)

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Störungspriorität	Dringend / Nicht dringend / Alle	Alle
Störungssignalisierung*	Störung intern (optisch) / Störung intern (akustisch) / Störung über Bus (akus- tisch)	Störung intern (akustisch)**
Invertierung	Nein / Ja	Nein

Es kann maximal 1 Busstörmeldung verarbeitet werden, auch wenn sie unterschiedliche Prioritäten haben. Empfehlung: Keine 2 Busstörungsrelais konfigurieren

Anzeigewerte

Beim Menüpunkt "Diverses" lässt sich der Status der beiden Störungsrelais ablesen.

Hauptmenü > Diverses > Ausgänge

Bedienzeile	Aktueller Status
Störungsrelais 1	Aus / Ein
Störungsrelais 2	Aus / Ein

13.11 Störungsanzeige

Der aktuelle Zustand der Störungsmeldungen kann am Bediengerät abgefragt werden.

Störungen aktuell

Unter Störungen aktuell finden sich alle aktuell anliegenden Störungen. Es können maximal 10 Störungen angezeigt werden. Pro Störung werden angezeigt:

- Störungstext
- Störungsnummer
- Zeit und Datum des Störungsauftritts

Störungshistorie

Hier werden die 10 letzten Störungen angezeigt. Auch hier werden pro Störung angezeigt:

- Störungstext
- Störungsnummer
- · Zeit und Datum des Störungsauftritts

Störungsmeldung Bus

Hier wird die Störungsmeldung mit der höchsten Priorität auf dem Bus angezeigt. Zusätzlich zu Störungstext, Störungsnummer sowie Zeit und Datum des Störungsauftritts wird auch die Geräteadresse des gestörten Gerätes angezeigt.

Es ist zu beachten, dass interne Meldungen hier auch angezeigt werden, wenn sie die höchste Priorität haben.

Anzeigewerte

- Hauptmenü > Störungen > Störungen aktuell
- Hauptmenü > Störungen > Störungshistorie
- Hauptmenü > Störungen > Störungsmeldung Bus

Werkeinstellung bei Störungsrelais 2: "Störung über Bus (akustisch)"

13.12 Löschen aller Störungsmeldungen

Über den Menüpunkt Störungen löschen kann die Liste Störungshistorie gelöscht werden.

Löschen

Hauptmenü > Störungen

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Störungen löschen	Aktuelle Störungen werden entriegelt; die Störungshistorie wird gelöscht

Bei Aktivieren dieser Funktion werden gleichzeitig alle anderen Störungsmeldungen auch entriegelt. Es bleiben nur die noch anstehenden Störungen in der Anzeige.

Hinweis

Wird die Art der Quittierung bei einer anstehenden Störung geändert, kann es passieren, dass die Störungsmeldung weder quittiert noch entriegelt werden kann. Mit dieser Funktion können auch diese Störungsmeldungen wieder entriegelt werden!

13.13 Diagnosemöglichkeiten

Eingänge

Hauptmenü > Diverses > Eingänge

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung	
Störungstaste extern 0 / 1 (0 = inaktiv, 1 = aktiv)		
Störungseingang 1	0 / 1 (0 = inaktiv, 1 = aktiv)	
Störungseingang 2	0 / 1 (0 = inaktiv, 1 = aktiv)	
Störungseingang 3	0 / 1 (0 = inaktiv, 1 = aktiv)	
Störungseingang 4	0 / 1 (0 = inaktiv, 1 = aktiv)	

Sowohl in der Diagnose wie im Verdrahtungstest werden logische Zustände angezeigt. 1 bedeutet dass der Störungseingang aktiv ist. Mit der Einstellung Ruhestellung offen ist dies bei geschlossenem Kontakt der Fall, mit der Einstellung Ruhestellung geschlossen ist dies bei offenem Kontakt der Fall.

Ausgänge

Hauptmenü > Diverses > Ausgänge

Bedienzeile	Bereich
Störungsrelais 1	Aus / Ein
Störungsrelais 2	Aus / Ein

Störungsanzeige

Hauptmenü > Störungen > Störungen aktuell

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung	
Störung 1		
Bis		
Störung 10		

Hauptmenü > Störungen > Störungshistorie

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Störung 1	
bis	
Störung 10	

Hauptmenü > Störungen > Störungsmeldung Bus

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung	
Störungsmeldung Bus		

Löschen von Störungen

Störungen > Störungen löschen

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Störungshistorie wird gelöscht	

203/238

Kommunikation 14

Eine ausführliche Beschreibung der Kommunikation ist in der Basisdokumentation P3127 "Kommunikation über Konnex-Bus" zu finden. Im Folgenden sind die wichtigsten Einstellungen beschrieben, die für die Inbetriebnahme einer einfachen Anlage erforderlich sind.

Aktivieren der Kommunikation

Die Kommunikation ist aktiviert, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Die Geräteadresse ist eingegeben (jeder Busteilnehmer benötigt eine individuelle Geräteadresse)
- Die Busspeisung ist vorhanden
- · Das Busgerät ist nicht im Inbetriebnahme-Mode

Prozessdatenaustausch

Der Datenaustausch der für die Heizungs- und Lüftungstechnik relevanten Daten erfolgt im LTE-Mode (Easy-Mode). Dieser Mode ermöglicht einen einfachen Datenaustausch ohne aufwändiges Engineering.

Gleichartige Daten werden innerhalb von Zonen ausgetauscht. Das Erstellen einer gemeinsamen Zone genügt deshalb, um die Kommunikation zu ermöglichen.

Die Gerätezuordnung der Anlagen spielt keine Rolle. Die Anlagen können sich auf demselben RMH760B oder in verschiedenen über den Bus verbundenen Konnex-Geräten befinden.

14.1 Grundeinstellungen

Bevor die Zonen-Zuordnungen für den Austausch der Prozessdaten gemacht werden, ist die Geräteadresse einzustellen.

Kommunikation

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Grundeinstellungen

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Geräteadresse	1253 (1255)	255
Busspeisung dezentral	Aus / Ein	Ein
Uhrzeitbetrieb	Autonom / Slave / Master	Autonom
Uhrslave-Fernverstellung	Ja / Nein	Ja
Störung-Fernentriegelung	Ja / Nein	Ja

Die hier vorgenommenen Einstellungen werden auch angezeigt unter:

Hauptmenü > Geräte-Informationen > Kommunikation > Grundeinstellungen

Geräteadresse

Jeder Busteilnehmer benötigt eine individuelle Geräteadresse.

Die Geräteadressen 254 und 255 sind für spezielle Funktionen reserviert. Mit der Geräteadresse 255 ist die Kommunikation deaktivert (kein Prozessdatenaustausch).

Dezentrale Busspeisung

Für kleine Anlagen (max. 8 Geräte) kann mit der dezentralen Busspeisung gearbeitet werden. Das entspricht der Werkeinstellung). Einzelheiten enthalten das Datenblatt N3127 (Konnex-Bus) oder die Basisdokumentation P3127 (Konnex-Kommunikation).


Uhrzeitbetrieb

Mit der Einstellung "Autonom" empfängt oder sendet das Gerät keine Uhrzeit. Soll im System eine gemeinsame Uhrzeit verwendet werden, wird ein Gerät als Uhrzeit-Master definiert und die anderen als Slaves.

Uhrslave-Fernverstellung

Die Funktion "Uhrslave-Fernverstellung" ermöglicht es dem Bediener, bei einem Uhrzeit-Slave die Uhrzeit und das Datum einzustellen.

Die neuen Werte werden über den Konnex-Bus an den Uhrzeit-Master gesendet. Dieser verteilt die neue Zeit an alle Bus-Teilnehmer. Für den Anlagenbenutzer ist die Bedienung also gleich wie am Uhrzeitmaster.



Störung-Fernentriegelung

Wirkungen bei aktivierter Kommunikation sind:

- Störungsmeldungen werden immer über den Bus gesendet und können von anderen Synco™-Geräten weiter verarbeitet werden
- Störungsmeldungen anderer Synco™-Geräte werden in der Anzeige angezeigt unter: Hauptmenü > Störungen > Störungsmeldung Bus
- Störungsmeldungen anderer Synco™-Geräte können auf ein Störungsrelais gegeben werden (siehe Abschnitt 13.10 "Störungsrelais")

Alle Störungsmeldungen können fernquittiert werden (z. B. von der Bedienstation aus über OCI700.1. Der RMH760B kann keine Störungsmeldungen anderer Synco™-Geräte fernquittieren oder fernentriegeln.)

Es ist wählbar, ob Störungsmeldungen mit Selbsthaltung auch fernentriegelt werden dürfen oder ob das Entriegeln der Selbsthaltung immer am lokalen Taster erfolgen muss.

14.2 Kalenderdaten (Ferien und Sondertage)

In jedem RMH760B existieren vier Kalender für Ferien und Sondertage. Bei Bedarf kann ein Kalender auch von Anlagen (Heizkreis, Brauchwassererbereitung, Lüftung usw.) auf anderen Geräten genutzt werden.

Oder die Anlagen im Gerät können wahlweise einen der vier internen Kalender nutzen. Auch dies erfolgt über die Kommunikationseinstellungen.

Kommunikation

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Raum Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3)

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Brauchwasser

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Ferien/Sondertage-Betrieb	Autonom / Slave / Master	Autonom
Ferien/Sondertage-Zone	131	1

Die vorgenommenen Einstellungen werden auch angezeigt unter:

Hauptmenü > Geräte-Informationen > Kommunikation > ...

Ferien/Sondertage-Betrieb


Soll ein gemeinsames Ferien- bzw. Sondertageprogramm genutzt werden, ist bei einem Gerät der Ferien/Sondertage-Betrieb als Master zu definieren und das andere/die anderen als Slave/s. Dies funktioniert analog mit den vier internen Kalendern.

205/238

Ferien/Sondertage-Zone

Bei einem Master-Slave-Betrieb wird mit dieser Einstellung die Zonenzuordnung gemacht. Die Slave-Geräte erhalten dieselbe Ferien/Sondertage-Zone wie das Master-Gerät.

Es ist möglich, mehrere Zonen mit einem Master je Zone zu definieren.



14.3 Raumdaten

Jeder Heizkreis gehört in eine geografische Zone. Diese Zone symbolisiert den zu regelnden Raum. Innerhalb dieser Zone werden die für den Raum relevanten Daten ausgetauscht:

- Raumbetriebsart
- Raumtemperatur
- Sollwerte


14.3.1 Kommunikationsvarianten

Die Anforderungen (Bedienung, Funktion) an die Bildung der Raumbetriebsart sind, abhängig vom Gebäude und dessen Nutzung, sehr unterschiedlich. Die im Folgenden beschriebenen Kommunikations-Varianten ermöglichen es, die Ermittlung der Raumbetriebsart an die Bedürfnisse anzupassen.

Individuelle Raumnutzung (Variante 1)

Die Grundvariante 1 geht davon aus, dass ein Heizkreis unabhängig von anderen Anlagen (Heizkreise, Lüftung) seine eigene individuelle Raumbetriebsart hat. Somit beschränkt sich der Datenaustausch auf den Heizkreis und die Räume in seiner geografischen Zone.

Befindet sich in dieser Zone ein Raumgerät, empfängt der Heizkreis automatisch dessen Raumtemperatur und Sollwertkorrektur. Zusätzlich werden Daten zur Ermittlung der Raumbetriebsart ausgetauscht.



Gleiche Ferien / Sondertage (Variante 2)

Die Belegungszeiten (Schaltuhren) der verschiedenen geografischen Zonen sind individuell; es gelten aber für alle (oder einzelne) Zonen dieselben Ferien- und Sondertage. Also soll ein gemeinsamer Kalender für die gemeinsamen Ferien- und Sondertage verwendet werden.


Der gemeinsame Kalender beeinflusst die Schaltuhren der Heizkreise. Einzelheiten enthält Abschnitt 14.2 "Kalenderdaten (Ferien und Sondertage)".

Gleiche Raumbelegungszeiten (Variante 3)

Sind die Raumbelegungszeiten der verschiedenen geografischen Zonen identisch, besteht die Möglichkeit, eine Schaltuhr als Master zu definieren. Die anderen Heizkreise übernehmen als Schaltuhr-Slave die Belegungszeiten des Masters.

Die gemeinsam verwendete Schaltuhr wirkt als Master in der geografischen Zone seines Heizkreises (oder Lüftung).

Die Heizkreise, welche die Schaltuhr übernehmen sollen, werden als Schaltuhr-Slave betrieben und empfangen aus der Zone des Masters (Einstellung: "Schaltuhr-Slave (Apartment)").



Zwei Anlagen für gleiche Räume (Variante 4)

Versorgen zwei Heizkreise – oder ein Heizkreis und ein Lüftungskreis – die gleichen Räume, haben diese auch die gleiche geografischen Zone.


Die beiden Anlagen erfassen dieselbe Raumtemperatur und berücksichtigen die gleiche Raumbelegung (das heisst, es wirkt die gleiche Raumbetriebsart).

Es liegt eine Raumregelungskombination vor, bei welcher ein Heizkreis (bzw. die Lüftungsanlage) die Vorgabe für die Raumbetriebsart des zweiten Heizkreises als Master übernimmt.

Wird die Raumbetriebsart durch die Mode-Taste am Raumgerät (z.B. am QAW740) geändert, übernimmt der Raumregelungs-Master diese Änderung und teilt diese dem Raumregelungs-Slave mit.


Einzelheiten enthält der Abschnitt 9.10.3 "Raumregelungskombination".

⇒ Bei einer Raumregelungskombination mit einer Lüftungsanlage übernimmt immer die Lüftungsanlage die Funktion des Raumregelungsmasters.




Erweiterung Variante 4 mit gleichen Sollwerten (Variante 5)

Liegt eine Raumregelungskombination vor, kann zusätzlich zur Raumbetriebsart auch der Sollwert übernommen werden.



Die folgende Übersicht zeigt die in diesem Abschnitt beschriebenen Kommunikations-Varianten. Die Einstellungen werden mit zwei Anlagen gezeigt (1 und 2), welche sich auch auf verschiedenen Geräten befinden können.

Die Varianten 1 bis 3 können auch mit mehreren Anlagen angewendet werden. Einzelheiten zu den Einstellungen enthalten die nachfolgenden Abschnitte.



^{1 =} Heizkreis 1 (oder Lüftung)

14.3.2 Einstellungen am RMH760B

Einstellungen zum gemeinsamen Kalender siehe Abschnitt 14.2 "Kalenderdaten (Ferien und Sondertage)")

Kommunikation

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3)

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Geografische Zone (Apartm.)	/ 1126	
Schaltuhr-Slave (Apartment)	/ 1126	

Die vorgenommenen Einstellungen werden auch angezeigt unter:

Hauptmenü > Geräte-Informationen > Kommunikation > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3)

Einzustellen ist jeweils, von welcher geografischen Zone bzw. an welche ein Wert empfangen bzw. versendet wird.

Geografische Zone

Heizkreise versenden innerhalb der geografischen Zone:

- die Raumtemperatur (Ist- und Sollwert)
- die Schaltuhrdaten
- die Raumbetriebsart

Beliefert ein Heizkreis andere Räume, ist die Zugehörigkeit zur geografischen Zone entsprechend einzustellen.

Heizkreise mit der Einstellung "Raumregelungskombination" = Slave (siehe Abschnitt 9.10.3 "Raumregelungskombination") empfangen die Raumtemperatur (Istwert und – eventuell – Sollwert) und die Raumbetriebsart vom Raumregelungs-Master der gleichen geografischen Zone.

Die Schaltuhrdaten werden nur versendet, wenn die Bedienzeile "Schaltuhr-Slave (Apartment)"auf "----"eingestellt ist, d.h. wenn der Regler der Schaltuhr-Master ist.

^{2 =} Heizkreis 2

Schaltuhr-Slave

Soll die Schaltuhr als Slave einer Master-Schaltuhr arbeiten, dann muss hier die geografische Zone der Master-Schaltuhr eingestellt werden.

Ist dies der Fall, werden keine Schaltuhrdaten mehr über die geografische Zone versendet. Die geografische Zone wird aber weiterhin für die Kommunikation mit dem Raumgerät benötigt. Die geografische Zone muss einen anderen Einstellwert aufweisen.

Kombinations-Möglichkeiten

Aus den beiden Einstellungen ergeben sich folgende Kombinationen:

	-	
Einstellung Geografische	Einstellung Schaltuhr-	Stellung der Schaltuhr
Zone (Apartment)	Slave (Apartment)	
		Autonom
1 (oder mehr; max. 126)		Master
	1 (oder mehr; max. 126)	Slave
1 (oder mehr; max. 126)	1 (oder mehr; max. 126)	Slave

Zusatzkonfiguration

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Zusatzkonfiguration > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3)

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Raumregelungskombination	Master / Slave externer Sollwert /	Master
	Slave interner Sollwert	

14.3.3 Einstellungen am Raumgerät

Als digitales Raumgerät mit Kommunikation steht das QAW740 zur Verfügung. Für die Kommunikation mit dem zugehörigen Heizkreis ist am Raumgerät die gleiche geografische Zone und eine Geräteadresse einzustellen.

Siehe auch Installationsanleitung G1633 zum Raumgerät.

14.4 Brauchwasserdaten

Wie bei der Raumheizung können auch bei der Brauchwasserbereitung zwei oder mehrere Anlagen mit einer gemeinsamen Schaltuhr arbeiten.

Kommunikation

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Brauchwasser

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Brauchwasserzone	131	1
Schaltuhrbetrieb	Autonom / Master / Slave	Autonom
Schaltuhr-Slave BW	131	1

Die vorgenommenen Einstellungen werden auch angezeigt unter:

Hauptmenü > Geräte-Informationen > Kommunikation > Brauchwasser

Brauchwasserzone

Hier wird die Zone der Brauchwasserbereitung eingestellt.

Schaltuhrbetrieb und Schaltuhr-Slave

Mit der Einstellung "Master" für den Schaltuhrbetrieb werden die Schaltuhrdaten in der Brauchwasserzone für eine gemeinsame Nutzung verschickt.


Die Brauchwasserbereitung, welche diese Schaltuhr nutzen soll, erhält die Einstellungen:

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Schaltuhrbetrieb	Slave
Schaltuhr-Slave BW	Brauchwasserzone des Masters

Es ist möglich, mehrere Zonen mit je einem Master zu definieren.

Schaltuhrprogramm in Slave-Reglern

Wird einem Slave-Regler als Schaltuhrbetrieb "Autonom" sowie ein Schaltuhrprogramm eingegeben, wird dieses ignoriert. Es gilt in jedem Fall das Schaltuhrprogramm des Master-Reglers. Das gilt auch für Sondertage.



14.5 Wärmebedarf und Leistungssteuerung


Der Wärmebedarf und die Leistungssteuerungssignale werden über die Wärmeverteilzonen ausgetauscht.

Kommunikation

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Verteilzonen

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Wärmeverteilzone erzeug'seitig*	/ 131	
Wärmeverteilzone	131	1
Wärmeverteilzone verbr'seitig**	/ 131	2

- * Bedienzeile erscheint nur bei Hauptregler
- ** Bedienzeile erscheint nur bei Vorregler



- A Wärmeverteilzone erzeugerseitig
- B Wärmeverteilzone verbraucherseitig
- © Wärmeverteilzone

Die 3 Heizkreise und das Brauchwasser sind fest mit dem Hauptregler verbunden, d.h. sie können nicht am Vorregler betrieben werden, sondern nur parallel zu diesem. Auch der Vorregler ist fest mit dem Hauptregler verbunden und kann nicht parallel zum Hauptregler betrieben werden.

Der Hauptregler wiederum ist fest mit dem Kessel verbunden. Die Wärmeverteilzone erzeugerseitig muss nur eingestellt werden, wenn **kein** Kessel vorhanden ist. Beim Kesselbetrieb wird der Wärmebedarf über die Wärmeverteilzone entgegen genommen. Kommt kein Hauptregler zum Einsatz, dann werden seine Anlagenelemente wie Mischer und Pumpe weggelassen.

Die Wärmeverteilzone erzeugerseitig kann nur beim Betrieb mit Hauptregler **ohne** Kessel eingestellt werden. Beim Betrieb mit Kessel wird diese nicht benötigt.


Hinweis

Die Wärmeverteilzone verbraucherseitig kann nur im Zusammenhang mit einem Vorregler eingestellt werden.

Beispiel

In folgender Anlage sind Kessel und Brauchwasser im Regler 1 und Hauptregler und Heizkreise im Regler 2. Die Pfeile zeigen den Fluss des Wärmebedarfs und der Leistungssteuerung. Das Beispiel zeigt anschaulich, wie der Hauptregler die Schnittstelle zwischen zwei Zonen übernimmt. Er empfängt die Wärmeanforderungen und bildet einen resultierenden Wärmebedarf, den er an den Kessel weiterleitet.

In den gestrichelten Kästen Regler 1 und Regler 2 sind die Zoneneinstellungen dargestellt.




Anforderung:

Ein Kesselregler ist Regler 1 und soll den Wärmebedarf seiner Verbraucher (Regler 2) empfangen.


Lösung:

- Beim Regler 1 (Kessel) muss unter "Wärmeverteilzone" eingestellt werden: 1
- Beim Regler 2 (Verbraucher) muss unter "Wärmeverteilzone" eingestellt werden: 1



14.6 Wetterdaten

Der Austausch der Aussentemperaturen erfolgt über die Aussentemperaturzonen. Wenn am Gerät mit der Aussentemperaturzone 1 ein Witterungsfühler angeschlossen ist, übermittelt dieses Gerät seine Aussentemperatur an alle Empfänger mit der Aussentemperaturzone 1.



213/238

Wie bei der Aussentemperatur kann für die Sonnenintensität und die Windgeschwindigkeit eine Zone definiert werden. Geräte mit der gleichen Zone können die entsprechenden Fühlerwerte empfangen.

Kommunikation

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Verteilzonen

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Aussentemperaturzone	/ 131	1
Sonnenzone	/ 131	
Windzone	/ 131	

Die vorgenommenen Einstellungen werden auch angezeigt unter: Hauptmenü > Geräte-Informationen > Kommunikation > Verteilzonen

Aussentemperaturzonen

Mit der Einstellung "----" sendet das Gerät die Aussentemperatur nicht auf den Bus. Es sind mehrere Aussentemperaturzonen möglich:

- Die Einstellung "Aussentemperaturzone" in den Kommunikations-Einstellungen des Heizkreises 1 ist identisch mit jener unter "Verteilzonen".
- Jene der Heizkreise 2 und 3 werden wie folgt eingestellt:

Hauptmenü > Inbetriebnahme > Kommunikation > Heizkreis 2 (oder 3)

Bedienzeile	Bereich	Werkeinstellung
Aussentemperaturzone	/ 131	1

Sonnenzone

Pro Gerät gibt es eine Sonnenzone.

Mit der Einstellung "----" sendet das Gerät die Sonnenintensität **nicht** auf den Bus.

Windzone

Pro Gerät gibt es eine Windzone.

Mit der Einstellung "----" sendet das Gerät die Windgeschwindigkeit nicht auf den Bus.

Störungsbehandlung 14.7

Busspeisungsstörung

Nummer	Text	Wirkung
5000	Keine Busspeisung	Die Busspeisung fehlt Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden

Uhrzeit-Fehler

Nummer	Text	Wirkung
5001	Systemzeitausfall	Uhrzeitmaster fehlt oder kann nicht emp- fangen werden Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden
5002	>1 Uhrzeitmaster	Es ist mehr als ein Uhrzeitmaster vorhan- den Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden
5003	Ungültige Uhrzeit	 Uhrzeit beim Uhrzeitmaster muss neu eingestellt werden. Gangreserve ist abgelaufen Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden

Ausfall der Systemschaltuhr

Nummer	Text	Wirkung
5101	System-Schaltuhrausfall 1	Schaltuhr-Master fehlt oder kann nicht empfangen werden Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden

Nummer	Text	Wirkung
5111	System-Schaltuhrausfall 2	Schaltuhr-Master fehlt oder kann nicht empfangen werden Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden
5121	System-Schaltuhrausfall 3	Schaltuhr-Master fehlt oder kann nicht empfangen werden Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden
5301	BW-Systemschaltuhrausfall	Schaltuhr-Master fehlt oder kann nicht empfangen werden Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden

>1 Schaltuhr-Master pro Heizkreis

Nummer	Text	Wirkung
5102	>1 Schaltuhr in Heizkreis 1	Mehr als ein Schaltuhr-Master in der selben geografischen Zone Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden
5112	>1 Schaltuhr in Heizkreis 2	Mehr als ein Schaltuhr-Master in der selben geografischen Zone Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden
5122	>1 Schaltuhr in Heizkreis 3	Mehr als ein Schaltuhr-Master in der selben geografischen Zone Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden

Fehler beim Ferien-/ Sondertagsprogramm

Nummer	Text	Wirkung
5201	Ferien- /Sondertagsprogr'ausfall	Ferien/Sondertagsprogramm-Master fehlt oder kann nicht empfangen werden Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden
5202	>1 Ferien- /Sondertagsprogramm	Mehr als ein Ferien/Sondertagprogramm- Master Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden

Fehler bei der Brauchwasser-Schaltuhr

Nummer	Text	Wirkung
5301	BW-Systemschaltuhrausfall	Der BW-Schaltuhr-Master fehlt oder kann nicht empfangen werden Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden
5302	>1 BW-Schaltuhr	Mehr als ein BW-Schaltuhr-Master Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden

Raummaster- und Zonenfehler im Heizkreis 1

Nummer	Text	Wirkung
5401	Raummaster-Ausfall in HK 1	Der Raummaster für die Raumregelungs- kombination fehlt oder kann nicht empfan- gen werden Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden

Nummer	Text	Wirkung
5402	>1 gleiche geogr. Zone [1]	>1 Raummaster für Anlage 1 in gleicher geografischer Zone
		Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden

Raummaster- und Zonenfehler im Heizkreis 2

Nummer	Text	Wirkung
5411	Raummaster-Ausfall in HK 2	Der Raummaster für die Raumregelungs- kombination für Anlage 2 fehlt oder kann nicht empfangen werden Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden
5412	>1 gleiche geogr. Zone [2]	>1 Raummaster für Anlage 2 in gleicher geografischer Zone Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden

Raummaster- und Zonenfehler im Heizkreis 3

Nummer	Text	Wirkung
5421	Raummaster-Ausfall in HK 3	Der Raummaster für die Raumregelungs- kombination für Anlage 3 fehlt oder kann nicht empfangen werden Nicht dringende Meldung; muss nicht quittiert werden
5422	>1 gleiche geogr. Zone [3]	>1 Raummaster für Anlage 3 in gleicher geografischer Zone Nicht dringende Meldung; muss quittiert werden

Adressierfehler

Nummer	Text	Wirkung
6001	>1 gleiche Geräteadresse	Mehr als ein Gerät mit der selben Geräte-
		adresse
		Dringende Meldung; muss guittiert werden

15 Hilfestellung bei Störungssuche

Bei einer Störungsanzeige ist es in jedem Fall sinnvoll, im Hauptmenü auf der Bedienzeile Störungen > Störungen aktuell alle allenfalls vorhandenen Störungsmeldungen durchzusehen, bevor mit der Störungsbehebung begonnen wird. Liegt eine Störung eines Erweiterungsmodul vor, ist auf jeden Fall zuerst diese Störung zu beheben, da sie Folgestörungsmeldungen mit sich ziehen kann.

Eine ausführliche Beschreibung der Anzeige, der Quittierung und der Entriegelung von Störungen enthält das Kapitel 13 "Funktionsblock Störungen".

15.1 Störungsnummernliste

Nummer	Bezeichnung	Erläuterungen siehe Abschnitt
0	Keine Störung	
1	Anlage in Ordnung	
2	Störung	
10	AussentempFühlerfehler 1	12.3.2
11	>1 Aussentemperaturfühler HK 1	12.3.2
12	Aussenfühler 1 Simulation aktiv	12.3.2
13	AussentempFühlerfehler 2	12.3.2
14	>1 Aussentemperaturfühler HK 2	12.3.2
15	Aussenfühler 2 Simulation aktiv	12.3.2
16	AussentempFühlerfehler 3	12.3.2
17	>1 Aussentemperaturfühler HK 3	12.3.2
18	Aussenfühler 3 Simulation aktiv	12.3.2
20	SonnenintensitFühlerfehler	12.3.2
21	>1 Sonnenintens'fühler in Zone	12.3.2
30	WindgeschwFühlerfehler	12.3.2
31	>1 Windgeschw'fühler in Zone	12.3.2
40	Kessel-Fühlerfehler	6.11
41	KesselrücklFühlerfehler	6.11
50	[Heizkreis 1] VL-Fühlerfehler	9.11
51	[Heizkreis 1] RL-Fühlerfehler	9.11
52	[Heizkreis 3] VL-Fühlerfehler	9.11
53	[Heizkreis 3] RL-Fühlerfehler	9.11
54	Hauptregler VL-Fühlerfehler	8.10
55	[Heizkreis 2] VL-Fühlerfehler	9.11
56	[Heizkreis 2] RL-Fühlerfehler	9.11
57	Vorregler Vorlauf-Fühlerfehler	8.10
58	Vorregler Rücklauf-Fühlerfehler	8.10
59	Hauptregler RL-Fühlerfehler	8.10
60	RaumtempFühlerfehler HK 1	9.11
61	>2 Raumfühler in Heizkreis 1	9.11
65	RaumtempFühlerfehler HK 2	9.11
66	>2 Raumfühler in Heizkreis 2	9.11
68	RaumtempFühlerfehler HK 3	9.11
69	>2 Raumfühler in Heizkreis 3	9.11
71	BW Speicherfühler oben Fehler	10.12
72	BW Speicherfühler unten Fehler	10.12

Nummer	Bezeichnung	Erläuterungen siehe Abschnitt
74	BW Vorlauffühler primär Fehler	10.12
75	BW Vorlauffühl. sekundär Fehler	10.12
76	BW Vorlauffühl. Verbr'er Fehler	10.12
77	Brauchwasser RL-Fühlerfehler	10.12
321	Abgastemperatur-Fühlerfehler	6.11
2101	Legionellenschutz Fehler	10.12
2202	Hauptregler W'anf. stetig Fehler	8.10
2203	Vorregler W'anford.stetig Fehler	8.10
2301	Kessel Brennerstörung	6.11
2311	Brenner keine Rückmeldung	6.11
2321	Kessel Wassermangel	6.11
2331	Kessel Überdruck	6.11
2341	Kessel Unterdruck	6.11
2351	Absperrklappe keine Rückmeldung	6.11
2361	Abgas-Übertemperatur	6.11
2371	Kessel Testbetrieb aktiv	6.11
2401	[Kesselpumpe] Überlast	6.11
2411	[Kesselpumpe] keine Strömung	6.11
2421	[Kesselpumpe B] Überlast	6.11
2431	[Kesselpumpe B] keine Strömung	6.11
2441	[Kesselpumpe] Störung	6.11
2491	[Hauptpumpe] Überlast	8.10
2492	[Hauptpumpe B] Überlast	8.10
2493	[Hauptpumpe] keine Strömung	8.10
2494	[Hauptpumpe B] keine Strömung	8.10
2495	[Hauptpumpe] Störung	8.10
2501	[Zubringerpumpe] Überlast	8.10
2502	[Zubringerpumpe B] Überlast	8.10
2503	[Zubringerpumpe] keine Strömung	8.10
2504	[Zubringerpumpe B] keine Ström.	8.10
2505	[Zubringerpumpe] Störung	8.10
2521	[Heizkreis 1 Pumpe] Überlast	9.11
2522	[Heizkreis 1 Pumpe B] Überlast	9.11
2523	[HK 1 Pumpe] keine Strömung	9.11
2524	[HK 1 Pumpe B] keine Strömung	9.11
2525	[Heizkreis 1 Pumpe] Störung	9.11
2531	[Heizkreis 2 Pumpe] Überlast	9.11
2532	[Heizkreis 2 Pumpe B] Überlast	9.11
2533	[HK 2 Pumpe] keine Strömung	9.11
2534	[HK 2 Pumpe B] keine Strömung	9.11
2535	[Heizkreis 2 Pumpe] Störung	9.11
2541	[Heizkreis 3 Pumpe] Überlast	9.11
2542	[Heizkreis 3 Pumpe B] Überlast	9.11
2543	[HK 3 Pumpe] keine Strömung	9.11
2544	[HK 3 Pumpe B] keine Strömung	9.11
2545	[Heizkreis 3 Pumpe] Störung	9.11
2551	[BW Primärpumpe] Überlast	10.12
2552	[BW Primärpumpe B] Überlast	10.12

Nummer	Bezeichnung	Erläuterungen siehe Abschnitt
2553	[BW Prim'pumpe] keine Strömung	10.12
2554	[BW Prim'pumpe B] keine Ström'g	10.12
2555	[BW Primärpumpe] Störung	10.12
2561	[BW Sekundärpumpe] Überlast	10.12
2562	[BW Sekundärpumpe B] Überlast	10.12
2563	[BW Sek'pumpe] keine Strömung	10.12
2564	[BW Sek'pumpe B] keine Ström'g	10.12
2565	[BW Sekundärpumpe] Störung	10.12
2571	[BW Zirkulationspumpe] Überlast	10.12
2572	[BW Zirkulatio'pumpe B] Überlast	10.12
2573	[BW Zirk'pumpe] keine Strömung	10.12
2574	[BW Zirk'pumpe B] keine Ström'g	10.12
2575	[BW Zirkulationspumpe] Störung	10.12
5000	Keine Busspeisung	14.7
5001	Systemzeitausfall	4.1.3
5002	>1 Uhrzeitmaster	4.1.3
5003	Ungültige Uhrzeit	4.1.3
5101	System-Schaltuhrausfall 1	5.1.3
5102	>1 Schaltuhr in Heizkreis 1	5.1.3
5111	System-Schaltuhrausfall 2	5.1.3
5112	>1 Schaltuhr in Heizkreis 2	5.1.3
5121	System-Schaltuhrausfall 3	5.1.3
5122	>1 Schaltuhr in Heizkreis 3	5.1.3
5201	Ferien-/S'tagsprogr'ausfall HK 1	5.2.6
5202	>1 Ferien-/S'tagsprogramm HK 1	5.2.6
5211	Ferien-/S'tagsprogr'ausfall HK 2	5.2.6
5212	>1 Ferien-/S'tagsprogramm HK 2	5.2.6
5221	Ferien-/S'tagsprogr'ausfall HK 3	5.2.6
5222	>1 Ferien-/S'tagsprogramm HK 3	5.2.6
5231	Ferien-/S'tagsprogr'ausfall BW	5.2.6
5232	>1 Ferien-/S'tagsprogramm BW	5.2.6
5301	BW-Systemschaltuhrausfall	5.1.3
5302	>1 BW-Schaltuhr	5.1.3
5401	Raummaster-Ausfall in HK 1	9.11
5402	>1 gleiche geogr. Zone [1]	9.11
5411	Raummaster-Ausfall in HK 2	9.11
5412	>1 gleiche geogr. Zone [2]	9.11
5421	Raummaster-Ausfall in HK 3	9.11
5422	>1 gleiche geogr. Zone [3]	9.11
5601	BW-Anlagentyp undefiniert	10.12
6001	>1 gleiche Geräteadresse	14.7
7101	Störung Erweiterungsmodul	3.2.6
7102	Störung Erweiterungsmodul	3.2.6
7103	Störung Erweiterungsmodul	3.2.6
7104	Störung Erweiterungsmodul	3.2.6
9001	[Störungseingang 1] Störung	13.8.1
9002	[Störungseingang 2] Störung	13.8.1
9003	[Störungseingang 3] Störung	13.8.1

Nummer	Bezeichnung	Erläuterungen siehe Abschnitt
9004	[Störungseingang 4] Störung	13.8.1
9401	Kein Impulssignal Zähler 1	0
9402	Kein Impulssignal Zähler 2	0
9403	Kein Impulssignal Zähler 3	0
9404	Kein Impulssignal Zähler 4	0

15.2 Behebung von Störungen

Frage	Antwort
Es wird z.B. die Störungsmeldung "[Heizkreis 1] VL-Fühlerfehler" angezeigt, obwohlein Fühler angeschlossen ist. Bei der Inbetriebnahme wurde fälschlicherweise die falsche Sprache eingestellt. Wie finde ich "meine" Sprache?	Kontrollieren, ob zusätzlich die Störungsmeldung "Störung Erweiterungsmodul" vorliegt. Diese Störung kann Folgestörungen zur Anzeige bringen 1. Drücken Sie die Tasten "ESC" und "OK" gleichzeitig 2. Wählen Sie die Passwortebene und geben Sie die Zahl 112 als Passwort ein (gleich wie internationaler Notruf) und bestätigen Sie dies mit der Taste "OK". Es folgt der Wechsel auf die englische Sprache. 3. Wechseln Sie im Menü Settings > Device > Language zu Ihrer Sprache
Das Gerät ist komplett ausgeschaltet, an der Bedienung wird angezeigt: Bedienung gesperrt Fernbedienung Wie starte ich das Gerät wieder?	Das Gerät wurde durch eine Fernbedienung (OCI700.1) in den Inbetriebnahmemodus gesetzt; dabei wird die lokale Bedienung gesperrt. Wird das Gerät von der Fernbedienung nicht wieder korrekt gestartet, verharrt es in diesem Zustand. Lokal kann das Gerät nur wieder gestartet werden, indem Sie kurzzeitig die Betriebsspannung unterbrechen.
Die Tasten am Raumgerät QAW740 funktionieren nicht.	Am Regler wird die Raumbetriebsart durch eine höhere Priorität übersteuert

16 Anhang

16.1 Konfigurationsschemas

Anwendung

Die Anwendung der Konfigurationsschemen wird im Abschnitt 3.2.4 erläutert.

16.1.1 Klemmenbezeichnungen

Die Bezeichnungen der Signaleingänge und -ausgänge bzw. der zugeordneten Klemmen sind nach folgendem Muster aufgebaut:

Beispiel	Erklärung
N.X3	N = Regler RMH760B
	X3 = Universal-Eingang
A9(2).Y1	A9 = Typ des Erweiterungsmoduls
	(2) = 2. Erweiterungsmodul des gleichen Typ
	Y1 = Analoger Ausgang DC 010 V
N.Q5	N = Regler RMH760B
	Q5 = Relaisausgang

16.1.2 Kennbuchstaben

Grossbuchstaben

Physische Ein- und Ausgänge sind mit Grossbuchstaben gekennzeichnet:

Kennbuchstabe	Erklärung
N	Heizungsregler RMH760B
A2	Heizkreismodul RMZ782B
A3	Brauchwassermodul RMZ783B
A7	Universalmodul RMZ787
A9	Universalmodul RMZ789
X	Universal-Eingang
Q	Schaltlast (Umschalt- oder Arbeitskontakt)
Y	Analoger Ausgang DC 010 V
3P	3-Punkt-Ausgang paarweise

Kleinbuchstaben

Interne Signale sind mit Kleinbuchstaben gekennzeichnet:

Kennbuchstabe	Erklärung
х	Analog oder digital
а	Analog
d	Digital
i	Impuls

16.1.3 Konfigurationsmöglichkeiten

Es stehen maximal 4 Erweiterungsmodule, 6 Einzel- oder Zwillingspumpen sowie 6 Stellausgänge zur Verfügung. Die Konfiguration erfolgt immer:


- vom Pfeil ▼ zur Leitung
- von Grossbuchstabe zu Grossbuchstabe
- · von Kleinbuchstabe zu Kleinbuchstabe


16.1.4 Beispiele

Die folgenden Beispiele zeigen von jeder Anlagentyp-Gruppe (0, H0-x, H1-x, H2-x, usw.) jeweils jenen Anlagentyp, der alle vorkommenden Anlagenteile (Heizkreise usw.) enthält.


221/238


Grundtyp H







Anlagentyp H1-5







Anlagentyp H3-5





Anlagentyp H5-7





16.2 **Editierbare Texte**

Die Liste der editierbaren Texte dient als Hilfsmittel für die Projektierung und Inbetriebnahme. Der Text darf maximal 20 Zeichen lang sein.

Die Bedienertexte wie Menütexte, Störungstexte oder Datenpunkttexte können wie folgt in der Passwortebene zurückgesetzt werden:

Hauptmenü > Einstellungen > Texte

Bedienzeile	Einstellbare Werte / Anzeige / Bemerkung
Zurücksetzen	Nein / Ja

Die Texte der Datenpunkte "Gerätename", "Datei" und "Visitenkartenzeile 1...4" im Menü "Texte" werden beim Zurücksetzen nicht gelöscht.

16.2.1 Heizkreise

Hauptmenü > Einstellungen > Heizkreis 1 (bzw. 2 oder 3)

Datenpunktname	Benutzerdefinierter Text
Heizkreis 1:	
Schaltuhr 1:	
Heizkreis 2:	
Schaltuhr 2:	
Heizkreis 3:	
Schaltuhr 3:	

16.2.2 Brauchwasser

Hauptmenü > Einstellungen > Brauchwasser

Datenpunktname	Benutzerdefinierter Text
Brauchwasser:	
Brauchwasser-Schaltuhr:	
Zirkulationspumpen-Schaltuhr	

16.2.3 Vorregler

Hauptmenü > Einstellungen > Vorregler

Datenpunktname	Benutzerdefinierter Text
Vorregler:	

Hauptregler 16.2.4

Hauptmenü > Einstellungen > Hauptregler

Datenpunktname	Benutzerdefinierter Text
Hauptregler:	

Hinweis

16.2.5 Kessel

	Discourance of the	Et 4 . II	17 1
0	Hauptmenu >	Einstellungen :	> Kessei

Datenpunktname	Benutzerdefinierter Text
Kessel:	

Hauptmenü > Einstellungen > Kessel > Störungseinstellungen > Störungseingang 1 (oder 2 bzw. 3)

Datenpunktname	Benutzerdefinierter Text
Störungstext:	

16.2.6 Störungen

Hauptmenü > Einstellungen > Störungen > Störungseingang 1 (bzw. 2, 3 oder 4)

Datenpunktname	Benutzerdefinierter Text
Störungstext 1:	
Störungstext 2:	
Störungstext 3:	
Störungstext 4:	

16.2.7 Zähler

Hauptmenü > Einstellungen > Datenerfassung > Zähler (bzw. 2, 3 oder 4)

Datenpunktname	Benutzerdefinierter Text
Zähler 1:	
Zähler 2:	
Zähler 3:	
Zähler 4:	

16.2.8 Gerät

Hauptmenü > Einstellungen > Texte

Datenpunktname	Benutzerdefinierter Text
Gerätename:	
Dateiname:	
Anzeige-Eingang 1:	
Anzeige-Eingang 2:	
Anzeige-Eingang 3:	
Anzeige-Eingang 4:	
Visitenkartenzeile 1:	
Visitenkartenzeile 2:	
Visitenkartenzeile 3:	
Visitenkartenzeile 4:	

Stichwortverzeichnis

A		Betriebsart-Relais 1 und 2	116
Abgasmessbetrieb	86	Brauchwasser-Anlagentypen	148
Abgastemperaturfühler	66, 85	Brauchwasserbereitung	146
Abgastemperaturüberwachung	85	Brauchwasser-Betriebsarten	150
Absoluter Vorrang	175	Brauchwasserdaten Kommunikation	210
Absperrklappe	68	Brauchwasser-Entladeschutz	170
Absperrorgan	67	Brauchwassermodul	31
Aggregatstopp bei Störungen	196	Brauchwassersollwerte	154
Allgemeine Funktionen		Brauchwasser-Verbraucherregelung	178
Analoge Eingänge	34	Brauchwasservorrang	174
Analoger Störungseingang	200	Brennerbetriebsstundenzähler	
Anhebung Economy-Sollwert		Brennergrundstufe Regelung	72
Anlagenbetrieb Brauchwasserbereitung		Brennerlaufzeit	
Anlagenbetriebsschalter Endbenutzer		Brennerleistung	
Anlagenfrostschutz		Brennerstufe 2 Regelung	
Anlagenfrostschutz Heizkreis		Brennertaktschutz	
Anlagenfrostschutz Vorregler		Brennertypen	
Anlagenstopp bei Störungen		Busspeisung	
Anlagentyp-Bezeichnung		BW-Anforderung 2-Punkt	
Anlagentypen		3	- , -
Anlagenverhalten bei Störungen		D	
Anwendung		Datensatz	37
Anzeige Anlagenbetrieb Heizkreis		Datensicherung	
Anzeige Zählerstände		Digitale Eingänge	
Anzeigebeispiele		Direkte Brauchwasserbereitung	
Anzeigeeingänge		Diverses	
Apartment		Dokumentation	
Aufheizbremse		Drehdruckknopf	
Ausgänge Klemmenzuordnung		Dringende Störungsmeldungen	
Auslegungspunkt Durchflussschalter		Druckschläge	
Ausschaltoptimierung		Durchflussschalter	
Aussentemperatur			
Aussentemperatur Kommunikation		E	
Aussentemperaturrelais		Economy-Heizgrenze	129
Aussentemperatur-Simulation		Economy-Sollwert anheben	
Aussentemperatur-Sperre		Editierbare Texte	
ruddentemperatur eperre		Eigenschaften Ausgänge	
В		Einfache Störung	
Bedienebenen	17	Einfluss der Sonnenintensität	
Bedienelemente am Bediengerät		Einfluss der Windgeschwindigkeit	128
Bedienelemente am Erweiterungsmodul		Einflüsse auf Vorlauftemperatur-Sollwert	
Bedienelemente am Regler		Eingriff kennzeichnen	
Bediengerät		Einsatzgebiet	
Bedienkonzept		Einschaltoptimierung	
Bedienung		Einstellebene	
Begrenzungen Hauptregler/Vorregler		Einstellhilfen Mischerregelung	
Behebung von Störungen		Einstellregeln Mischerregelung	
Benutzeranforderung Brauchwasser		Einstellung Raumtemperatursollwerte	
Benutzeranforderung im Raum		Einträge Tagesprogramm	
Benutzerdefinierter Text		Elektroeinsatz	
Benutzerebene		Entladeschutz	
Betriebsarten Brauchwasser		Entriegelung	
Detriebaarteri Draudriwaaaer	130		

Enstarglieder	Entsorgung	14	Heizkreisregelung, witterungsgeführt	122
Erweiter Störung	Entstörglieder	28	Hilfestellung Störungssuche	217
Exetern Brennerragelung	Ersatzwert Aussentemperatur	190		
Externe Brenneregelung	Erweiterte Störung	196, 197	I	
Externe Brennerregelung	Erweiterungsmodule	31	Impulsbegrenzung Brauchwasserkreis	172
F			Impulsbegrenzung Hauptregler/Vorregler	106
Fersiteranteil			Impulswertigkeit	184
Ferinal	F		Inbetriebnahme	19
Fernheizparameter, Zugriffsrecht.	Fensteranteil	123	Inbetriebnahme beenden	37
Freigabe-Eingang Frostschutz	Ferien	47, 48	Inbetriebnahme-Datensatz	37
Freigabe-Eingang Kessel	Fernheizparameter, Zugriffsrecht	18	Inbetriebnahmehilfen Kessel	70
Freigabelogik Brennerstufe 2. 72 Frostschutz-Anforderung 2-Pkt. 97, 101 Fühlerzuordnung. 27 Funktionsblock Brauchwasserbereitung 146 Funktionsblock Diverses 187 Funktionsblock Diverses 187 Funktionsblock Diverses 187 Funktionsblock Heizkreisregelung 110 Funktionsblock Kesselregelung 63 Funktionsblock Kesselregelung 63 Funktionsblock Kesselregelung 70 Funktionsblock Kesselregelung 63 Funktionsblock Störungen 194 Funktionsblock Störungen 194 Funktionsblock Störungen 194 Funktionsblock Zahler 183 Funktionsblock Zahler 183 Funktionsblock Zahler 183 Funktionsblock 2 29 Funktionsblock 2 29 Funktionsblock 2 29 Funktionsblock 2 29 Funktionsblock 2 30 Funktionsblock	Freigabe-Eingang Frostschutz	70	Infoebene	17
Frostschutz-Anforderung 2-Pkt 97, 101	Freigabe-Eingang Kessel	70	Infotaste	16
Fühlerzuordnung	Freigabelogik Brennerstufe 2	72	Installation	14
Funktionsblock 42 Jahresuhr 35 Funktionsblock Diverses 146 K Funktionsblock Diverses 187 K Funktionsblock Haupfregler 96 Kalendereintrag 45 Funktionsblock Heizkreisregelung 110 Kein Vorrang 177 Funktionsblock Kesselregelung 63 Kenbuchstaben Konfigurationsschemas 221 Funktionsblock Vorregler 96 Kessel freigeben 77 Funktionsblock Vorregler 96 Kesselsbereinetlastung 81 Funktionsblock Vorregler 96 Kesselsbereinetlastung 81 Funktionsblock Vorregler 96 Kesselsbereinetlastung 81 Funktionsblöcke 29 Kesselnfahrentlastung 81 Funktionsblöcke 29 Kessellerbereintlastung 81 Kesselsterbereintlastung 81 Kesselsbetrierbesarten 66 Gedäupfarenter 75 Kesselforstschutz 82 Gebäudezeitkonstante 123 Kesselforstschutz 82 Gerätenfer Aussentemperatur 1	Frostschutz-Anforderung 2-Pkt	97, 101		
Funktionsblock Brauchwasserbereitung 146 Funktionsblock Diverses 187 Funktionsblock Hauptregler 96 Funktionsblock Heizkreisregelung 110 Funktionsblock Heizkreisregelung 1110 Funktionsblock Kesselregelung 63 Funktionsblock Störungen 194 Funktionsblock Störungen 194 Funktionsblock Vorregler 96 Funktionsblock Vorregler 97 Funktionsblock Vorregler 98 Funktionsblock Zähler 183 Funktionsblock Zähler 183 Funktionsblock — 29 Funktionsblock Zähler 183 Funktionsblock — 29 Funktionsblock Vorregler — 20 Funktionsblock Vorregler — 20 Funktionsblock Vorregler Vorregler — 20 Fundkonfiguration Funktione — 20 Funktionsblock Vorregler — 20 Funktionsblock — 29 Funktionsblock —	Fühlerzuordnung	27	J	
Funktionsblock Diverses	Funktionsblock	42	Jahresuhr	39
Funktionsblock Hauptregler	Funktionsblock Brauchwasserbereitung.	146		
Funktionsblock Heizkreisregelung 110 Kein Vorrang 175 Funktionsblock Kesselregelung 63 Kennbuchstaben Konfigurationsschemas 221 Funktionsblock Störungen 194 Kessel freigeben 70 Funktionsblock Vorregler 96 Kessel sperren 70 Funktionsblock Zähler 183 Kesselabschaltung 81 Funktionsblocke 29 Kesselabschaltung 81 Funktionsblock Zähler 183 Kesselberiebsarten 66 Ge Kesselberiebsarten 66 Gebäudezeitkonstante 123 Kesselberiebsarten 66 Gedäamsten 75 Kesselberiebsarten 67 Gedäamsten Aussentemperatur 123 Kesselhydraulik 67 Gedampfte Aussentemperatur 123 Kesselhydraulik 67 Geografische Zone (Apartment) 206 Kesselschaltdilfferenz 71 Geografische Zone (Apartment) 206 Kesselschutzfunktionen 78 Geräten-Informationen 38 Kesselstemperatur-Maximalbegrenzung 76 <	Funktionsblock Diverses	187	K	
Funktionsblock Kesselregelung 63 Kennbuchstaben Konfigurationsschemas 221 Funktionsblock Störungen 194 Kessel freigeben 77 Funktionsblock Vorregler 96 Kessel sperren 77 Funktionsblock Zähler 183 Kesselabschaltung 81 Funktionsblock Zähler 183 Kesselabschaltung 81 Funktionsblock Zähler 183 Kesselabschaltung 81 Funktionsblocke 29 Kesselanfahrentlastung 81 Kesselbetriebsarten 66 Kesselbetriebsarten 66 Kesselbetriebsarten 66 Kesselbetriebsarten 66 Kesselbetriebsarten 66 Kesselbetriebsarten 75 Kesselhydraulik 67 Gedämpfte Aussentemperatur 123 Kesselminimaltemperatur-Optimierung 75 Gedämpfte Aussentemperatur 123 Kesselminimaltemperatur-Optimierung 76 Geografische Zone (Apartm.) 209 Kesselschaltifferenz 77 Geografische Zone (Apartment) 206 Kesselschutzfunktionen 78 Geräteadresse 204 Kesselsollwerte 66 Gerätenformationen 38 Kesselstörungen 86 Gerätekombinationen 12 Kesseltemperatur-Maximalbegrenzung 77 Gerätename 41 Kesseltemperatur-Minimalbegrenzung 77 Gerätename 41 Kesseltemperatur-Minimalbegrenzung 78 Gerätesortiment 11 Kesseltberhitzungsschutz 86 Gleitender Vorrang 175 Klemmenbezeichnungen Konfigurationsschemas 221 Grundkonfiguration Brauchwasser 147 Knickpunkt Heizkennlinie 124 Grundkonfiguration Kesselregelung 64 Komfort-Heizgrenze 125 Grundkonfiguration Kesselregelung 64 Komfort-Heizgrenze 125 Kommunikation Ferien/Sondertage 39 Hauptregler 96 Konfigurationsschema 25 Heizkennlinie 19 Sp. 97 (101 Konfigurationsschema 25 Heizkennlinie 19 Sp. 97 (101 Konfigurationsschema 25 Heizkennlinie 24 Konfigurationsschema 25 Heizkennlinie 25 Konfigurationsschema 25 Heizkennlinie 26 Konfigurationsschema 25 Konfigurationsschema 2	Funktionsblock Hauptregler	96	Kalendereintrag	49
Funktionsblock Kesselregelung 63 Kennbuchstaben Konfigurationsschemas 221 Funktionsblock Störungen 194 Kessel freigeben 770 Funktionsblock Vorregler 96 Kessel sperren 770 Funktionsblock Zähler 183 Kessellabschaltung 81 Funktionsblocke 29 Kesselsabschaltung 81 Funktionsblocke 29 Kesselsabschaltung 81 Kessellabschaltung 81 Kessellabschaltung 82 Kesselbetriebsarten 65 Kesselbezeichnung 95 Kesselbetriebsarten 95 Kesselbezeichnung 95 Kesselbezeichnung 95 Kesselbezeichnung 95 Kesselhydraulik 677 Kesselschaltdifferen 123 Kesselregelung 63 Kesselschaltdifferen 123 Kesselschaltdifferen 123 Kesselschaltdifferen 124 Kesselschaltdifferen 125 Kesselsc	Funktionsblock Heizkreisregelung	110	Kein Vorrang	175
Funktionsblock Störungen 194 Kessel freigeben 77 Funktionsblock Zahler 96 Kessel sperren 77 Funktionsblock Zahler 183 Kesselabschaltung 81 Funktionsblocke 29 Kesselabschaltung 81 Funktionsblocke 29 Kesselherzeinung 81 Ged Kesselherzeichnung 90 Gebäudezeitkonstante 123 Kesselhorteinung 90 Gebäudezeitkonstante 123 Kesselhydraulik 67 Gedämpfte Aussentemperatur 123 Kesselhydraulik 67 Gedämpfte Aussentemperatur 123 Kesselnimimaltemperatur-Optimierung 75 Gemischte Aussentemperatur 123 Kesselnimimaltemperatur-Optimierung 75 Geografische Zone (Apartm.) 209 Kesselsbraltdilfferenz 71 Geografische Zone (Apartment) 206 Kesselschaltdilfferenz 71 Geografische Zone (Apartment) 206 Kesselsbezichunden 76 Gerätenderingene 204 Kesselbarteinteinteinteinteinteinteinteinteintein			Kennbuchstaben Konfigurationsschemas	221
Funktionsblock Vorregler .96 Kessel sperren .77 Funktionsblock Zähler .183 Kesselabschaltung .81 Funktionsblöcke .29 Kesselabriebsarten .81 Funktionsblöcke .29 Kesselbetriebsarten .82 Gebäudezeitkonstante .23 Kesselbetriebsarten .82 Gebäsebrenner .75 Kesselhydraulik .66 Gedämpfte Aussentemperatur .123 Kesselhydraulik .67 Gedraischte Aussentemperatur .123 Kesselhydraulik .66 Georgafische Zone (Apartm.) .209 Kesselschaltdifferenz .77 Gerätesher Zone (Apartm.) .209 Kesselschaltdifferenz .71 Gerätesderses .204 Kesselschlattdifferenz .71 Gerätenderses .204 Kesselschlattdifferenz .71 Gerätenderses .204 Kesselschürtungen .86 Gerätendresse .204 Kesselsbrungen .86 Gerätendresse .204 Kesselsbrungen .75 Gerätendressenti			Kessel freigeben	70
Funktionsblöcke 29 Kesselabschaltung 81 Funktionsblöcke 29 Kesselbarfahrentilastung 81 G Kesselbetzeichnung 99 Gebäudezeitkonstante 123 Kesselbezeichnung 99 Gebäudezeitkonstante 123 Kesselfrostschutz 82 Gedämpfte Aussentemperatur 123 Kesselninimaltemperatur-Optimierung 75 Gedämpfte Aussentemperatur 123 Kesselschaltdifferenz 76 Gemischte Aussentemperatur 123 Kesselseglung 63 Geografische Zone (Apartm.) 209 Kesselschaltdifferenz 77 Geografische Zone (Apartm.) 209 Kesselschutzfunktionen 78 Geräteadresse 204 Kesselsbrützfunktionen 78 Geräteadresse 204 Kesselsbrützfunktionen 78 Geräteshmbinationen 38 Kesselsbrützfunktionen 78 Geräteshmbinationen 12 Kesseltemperatur-Maximalbegrenzung 75 Gerätesortiment 11 Kesseltmperatur-Maximalbegrenzung 75	_		Kessel sperren	70
Funktionsblöcke 29 Kesselanfahrentlastung 81 G Kesselberiebsarten 66 G Kesselberiebsarten 90 Gebäudezeitkonstante 123 Kesselfrostschutz 82 Gebläsebrenner 75 Kesselhydraulik 67 Gedämpfte Aussentemperatur 123 Kesselhydraulik 67 Gemischte Aussentemperatur 123 Kessellnimmaltemperatur-Optimierung 75 Gemischte Aussentemperatur 123 Kessellnimmaltemperatur-Optimierung 75 Gemischte Aussentemperatur 123 Kesselltemperatur-Optimierung 75 Gemischte Aussentemperatur 123 Kesselltemperatur-Optimierung 75 Geografische Zone (Apartment) 209 Kesselschlutzfunktionen 76 Geografische Zone (Apartment) 206 Kesselschlutzfunktionen 76 Gerätesdrische Zone (Apartment) 206 Kesselschlutzfunktionen 76 Gerätesdrische Zone (Apartment) 206 Kesselschlutzfunktionen 77 Gerätesdrische Zone (Apartment) 122 Kesselberielberpartur-Minim			Kesselabschaltung	81
Kesselbetriebsarten 669 Kesselbezeichnung 961 Gebäudezeitkonstante 123 Kesselfrostschutz 826 Gebläsebrenner 755 Kesselhydraulik 667 Gedämpfte Aussentemperatur 123 Kesselminimaltemperatur-Optimierung 759 Gemischte Aussentemperatur 123 Kesselregelung 653 Geografische Zone (Apartm.) 209 Kesselschaltdifferenz 771 Geografische Zone (Apartment) 206 Kesselschutzfunktionen 772 Geräteadresse 204 Kesselschutzfunktionen 773 Gerätendresse 204 Kesselschutzfunktionen 774 Gerätenformationen 383 Kesselstörungen 863 Geräte-Informationen 122 Kesselstörungen 864 Gerätesortiment 111 Kesselüberhitzungsschutz 864 Geittender Vorrang 1755 Klemmenbezeichnungen Konfigurationschemas 221 Grundkonfiguration Brauchwasser 147 Knickpunkt Heizkennlinie 124 Grundkonfiguration Kesselregelung 64 Komfort-Heizgrenze 125 Grundtyp 21 Kommunikation 204 Grundtyp 21 Kommunikation Schaltuhr 39, 44 Hauptregler 96 Konfiguration Vorregelung 96 Hauptregler/Vorregler Vorregler 107 Konfiguration Vorregelung 96 Hauptregler/Vorregler Vorregler 107 Konfiguration Norregelung 96 Hauptregler/Vorregler Vorregler 107 Konfiguration Schaltuhr 183 Heizgrenzenschalter 129 Konfigurationschema 224 Heizkennlinie-Anforderung 2-Pkt 95, 97, 101 Konfigurationsschemen anwenden 225 Heizkennlinie-Anforderung 2-Pkt 95, 97, 101 Kurzbezeichnungen Erweiterungsmodule 225			Kesselanfahrentlastung	81
Gebäudezeitkonstante 123 Kesselfrostschutz 82 Gebläsebrenner 75 Kesselhydraulik 67 Gedämpfte Aussentemperatur 123 Kesselminimaltemperatur-Optimierung 75 Gemischte Aussentemperatur 123 Kesselminimaltemperatur-Optimierung 75 Geografische Zone (Apartm.) 209 Kesselschutzfunktionen 71 Geografische Zone (Apartment) 206 Kesselschutzfunktionen 75 Geräteadresse 204 Kesselsollwerte 68 Geräteadresse 204 Kesselsollwerte 68 Geräte-Informationen 38 Kesselstörungen 86 Gerätekombinationen 12 Kesseltemperatur-Maximalbegrenzung 75 Gerätesortiment 41 Kesseltemperatur-Minimalbegrenzung 75 Gerätesortiment 41 Kesselberhitzungsschutz 86 Gerätesortiment 11 Kesselberhitzungsschutz 80 Geründkonfiguration 19, 32 Klemmenbezeichnungen Konfigurationsschemas 221 Grundkonfiguration Brauchwasser 147			Kesselbetriebsarten	69
Gebläsebrenner .75 Kesselhydraulik .67 Gedämpfte Aussentemperatur .123 Kesselminimaltemperatur-Optimierung .75 Gemischte Aussentemperatur .123 Kesselregelung .63 Geografische Zone (Apartment) .209 Kesselschaltdifferenz .71 Geografische Zone (Apartment) .206 Kesselschaltzfunktionen .78 Geräteadresse .204 Kesselschutzfunktionen .78 Geräte-Informationen .38 Kesselschutzfunktionen .86 Gerätekombinationen .12 Kesselstörungen .86 Gerätekombinationen .12 Kesseltemperatur-Maximalbegrenzung .75 Gerätesortiment .11 Kesseltemperatur-Minimalbegrenzung .75 Gerätesortiment .11 Kesselberhitzungsschutz .80 Gleitender Vorrang .175 Klemmenbezeichnungen Konfigurationsschemas .221 Grundkonfiguration Brauchwasser .147 Knickpunkt Heizkennlinie .124 Grundkonfiguration Kesselregelung .64 Komfort-Heizgrenze .125 Grundt	G		Kesselbezeichnung	90
Gedämpfte Aussentemperatur 123 Kesselminimaltemperatur-Optimierung 75 Gemischte Aussentemperatur 123 Kesselregelung 63 Geografische Zone (Apartm.) 209 Kesselschaltdifferenz 71 Georgafische Zone (Apartment) 206 Kesselschutzfunktionen 76 Geräteadresse 204 Kesselsollwerte 65 Geräte-Informationen 38 Kesselstörungen 86 Geräteskombinationen 12 Kesseltemperatur-Maximalbegrenzung 75 Gerätename 41 Kesseltemperatur-Minimalbegrenzung 75 Gerätesortiment 11 Kesselüberhitzungsschutz 80 Gerätesortiment 11 Kesselüberhitzungsschutz 80 Gründkonfiguration 19, 32 Klemmenbezeichnungen Konfigurationsschemas 221 Grundkonfiguration Brauchwasser 147 Knickpunkt Heizkennlinie 124 Grundkonfiguration Kesselregelung 64 Komfort-Heizgrenze 125 Grundtyp 21 Kommunikation Ferien/Sondertage 47 Kommunikation Schaltuhr	Gebäudezeitkonstante	123	Kesselfrostschutz	82
Gemischte Aussentemperatur 123 Kesselregelung 63 Geografische Zone (Apartm.) 209 Kesselschaltdifferenz 71 Geografische Zone (Apartment) 206 Kesselschutzfunktionen 76 Geräteadresse 204 Kesselsollwerte 66 Geräte-Informationen 38 Kesselstörungen 86 Gerätekombinationen 12 Kesseltemperatur-Maximalbegrenzung 78 Gerätesortiment 11 Kesseltemperatur-Minimalbegrenzung 78 Gerätesortiment 11 Kesselüberhitzungsschutz 88 Gleitender Vorrang 175 Klemmenbezeichnungen Konfigurationsschemas 221 Grundkonfiguration Brauchwasser 147 Knickpunkt Heizkennlinie 124 Grundkonfiguration Kesselregelung 64 Komfort-Heizgrenze 125 Grundtyp 21 Kommunikation Ferien/Sondertage 47 Kommunikation Ferien/Sondertage 47 Komfiguration universelle Ein- und Ausgänge 34 Hauptregler/Vorregler Vorregler 107 Konfiguration Vorregelung 96 Heizk	Gebläsebrenner	75	Kesselhydraulik	67
Gemischte Aussentemperatur 123 Kesselregelung 63 Geografische Zone (Apartm.) 209 Kesselschaltdifferenz 71 Geografische Zone (Apartment) 206 Kesselschutzfunktionen 76 Geräteadresse 204 Kesselssollwerte 66 Geräte-Informationen 38 Kesselstörungen 86 Gerätekombinationen 12 Kesseltemperatur-Maximalbegrenzung 75 Gerätename 41 Kesseltemperatur-Minimalbegrenzung 75 Gerätesortiment 11 Kesselüberhitzungsschutz 86 Gerätesortiment 11 Kesselüberhitzungsschutz 86 Gerätesortiment 11 Kesselüberhitzungsschutz 80 Gerätesortiment 11 Kesselüberhitzungsschutz 80 Gerätender Vorrang 175 Klemmenbezeichnungen Konfigurationsschemas 221 Grundkonfiguration Brauchwasser 147 Knickpunkt Heizkennlinie 124 Grundkonfiguration Kesselregelung 64 Komfort-Heizgrenze 125 Grundtyp 21 Kommunikation Fe	Gedämpfte Aussentemperatur	123	Kesselminimaltemperatur-Optimierung	79
Geografische Zone (Apartm.) 209 Kesselschaltdifferenz .71 Geografische Zone (Apartment) .206 Kesselschutzfunktionen .78 Geräteadresse .204 Kesselschutzfunktionen .66 Geräte-Informationen .38 Kesselstörungen .86 Gerätekombinationen .12 Kesseltemperatur-Maximalbegrenzung .78 Gerätename .41 Kesseltemperatur-Minimalbegrenzung .78 Gerätesortiment .11 Kesselüberhitzungsschutz .80 Gleitender Vorrang .175 Klemmensezeichnungen Konfigurationsschemas .22 Grundkonfiguration Brauchwasser .147 Knickpunkt Heizkennlinie .124 Grundkonfiguration Kesselregelung .64 Komfort-Heizgrenze .125 Grundtyp .21 Kommunikation .204 Grundtyp .21 Kommunikation Ferien/Sondertage .47 Kommunikation Schaltuhr .39, 44 Hauptregler .96 Konfiguration universelle Ein- und Ausgänge .34 Heizgrenzenschalter .129 Konfiguration Schema	Gemischte Aussentemperatur	123	Kesselregelung	63
Geografische Zone (Apartment) 206 Kesselschutzfunktionen .76 Geräteadresse 204 Kesselsollwerte .65 Geräte-Informationen 38 Kesselstörungen .86 Gerätekombinationen 12 Kesseltemperatur-Maximalbegrenzung .76 Gerätename 41 Kesseltemperatur-Minimalbegrenzung .75 Gerätesortiment 11 Kesselüberhitzungsschutz .80 Gleitender Vorrang 175 Klemmenbezeichnungen Konfigurationsschemas .221 Grundkonfiguration Brauchwasser 147 Knickpunkt Heizkennlinie .124 Grundkonfiguration Kesselregelung 64 Komfort-Heizgrenze .125 Grundkonfiguration Kesselregelung 44 Kommunikation 204 Grundtyp 21 Kommunikation Feien/Sondertage .47 Grundtyp 21 Kommunikation Ferien/Sondertage .47 Konfiguration universelle Ein- und Ausgänge .34 Heizgrenzenschalter 129 Konfigurationsschema .29 Heizkennlinie 123, 124 Konfigurations	•		Kesselschaltdifferenz	71
Geräteadresse 204 Kesselsollwerte 69 Geräte-Informationen 38 Kesselstörungen 86 Gerätekombinationen 12 Kesseltemperatur-Maximalbegrenzung 75 Gerätename 41 Kesseltemperatur-Minimalbegrenzung 75 Gerätesortiment 11 Kesselüberhitzungsschutz 80 Gleitender Vorrang 175 Klemmenbezeichnungen Konfigurationsschemas 221 Grundkonfiguration Brauchwasser 147 Knickpunkt Heizkennlinie 124 Grundkonfiguration Kesselregelung 64 Komfort-Heizgrenze 125 Grundlagen 44 Kommunikation 204 Grundtyp 21 Kommunikation Ferien/Sondertage 47 Kommunikation Schaltuhr 39, 44 H Konfiguration universelle Ein- und Ausgänge 34 Heizgrenzenschalter 19 Konfiguration Schaltuhr 183 Heizkennlinie 123, 124 Konfigurationsschema 25 Heizkennlinie-Anforderung 2-Pkt 95, 97, 101 Konfigurationsschemen anwenden 25 <td< td=""><td></td><td></td><td>Kesselschutzfunktionen</td><td>78</td></td<>			Kesselschutzfunktionen	78
Gerätekombinationen 12 Kesseltemperatur-Maximalbegrenzung 76 Gerätename 41 Kesseltemperatur-Minimalbegrenzung 75 Gerätesortiment 11 Kesselüberhitzungsschutz 80 Gleitender Vorrang 175 Klemmenbezeichnungen Konfigurationsschemas 221 Grundkonfiguration Brauchwasser 147 Knickpunkt Heizkennlinie 124 Grundkonfiguration Kesselregelung 64 Komfort-Heizgrenze 125 Grundlagen 44 Kommunikation 204 Grundtyp 21 Kommunikation Ferien/Sondertage 47 Kommunikation Schaltuhr 39, 44 Hauptregler 96 Konfiguration universelle Ein- und Ausgänge 34 Hauptregler/Vorregler Vorregler 107 Konfiguration Zähler 183 Heizkennlinie 123, 124 Konfigurationsschema 25 Heizkennlinie-Anforderung 2-Pkt 95, 97, 101 Konfigurationsschemen anwenden 25 Heizkörperexponent 124 Kontrast (Anzeige) 41 Heizkreismodul 31 Kurzbezeichnungen Erweiterung			Kesselsollwerte	69
Gerätename 41 Kesseltemperatur-Minimalbegrenzung 75 Gerätesortiment 11 Kesselüberhitzungsschutz 80 Gleitender Vorrang 175 Klemmenbezeichnungen Konfigurationsschemas 221 Grundkonfiguration 19, 32 Klemmenzuordnung 28 Grundkonfiguration Brauchwasser 147 Knickpunkt Heizkennlinie 124 Grundkonfiguration Kesselregelung 64 Komfort-Heizgrenze 125 Grundlagen 44 Kommunikation 204 Grundtyp 21 Kommunikation Ferien/Sondertage 47 Kommunikation Schaltuhr 39, 44 Konfiguration universelle Ein- und Ausgänge 34 Hauptregler 96 Konfiguration Vorregelung 96 Hauptregler/Vorregler Vorregler 107 Konfigurationsschema 29 Heizkennlinie 123, 124 Konfigurationsschema 29 Heizkennlinie-Anforderung 2-Pkt 95, 97, 101 Konfigurationsschemen anwenden 29 Heizkörperexponent 124 Kontrast (Anzeige) 41 Heizkerismodul<	Geräte-Informationen	38	Kesselstörungen	86
Gerätesortiment .11 Kesselüberhitzungsschutz .80 Gleitender Vorrang .175 Klemmenbezeichnungen Konfigurationsschemas .221 Grundkonfiguration Brauchwasser .147 Knickpunkt Heizkennlinie .124 Grundkonfiguration Kesselregelung .64 Komfort-Heizgrenze .125 Grundlagen .44 Kommunikation .204 Grundtyp .21 Kommunikation Ferien/Sondertage .47 Kommunikation Schaltuhr .39, 44 Konfiguration universelle Ein- und Ausgänge .34 Hauptregler .96 Konfiguration Vorregelung .96 Hauptregler/Vorregler Vorregler .107 Konfiguration zähler .183 Heizgrenzenschalter .129 Konfigurationsschema .29 Heizkennlinie-Anforderung 2-Pkt .95, 97, 101 Konfigurationsschemen anwenden .29 Heizkörperexponent .124 Kontrast (Anzeige) .41 Heizkreismodul .31 Kurzbezeichnungen Erweiterungsmodule .29	Gerätekombinationen	12	Kesseltemperatur-Maximalbegrenzung	78
Gerätesortiment .11 Kesselüberhitzungsschutz .80 Gleitender Vorrang .175 Klemmenbezeichnungen Konfigurationsschemas .221 Grundkonfiguration Brauchwasser .147 Knickpunkt Heizkennlinie .124 Grundkonfiguration Kesselregelung .64 Komfort-Heizgrenze .125 Grundlagen .44 Kommunikation .204 Grundtyp .21 Kommunikation Ferien/Sondertage .47 Kommunikation Schaltuhr .39 .44 Konfiguration universelle Ein- und Ausgänge .34 Hauptregler .96 Konfiguration Vorregelung .96 Hauptregler/Vorregler Vorregler .107 Konfiguration zähler .183 Heizkennlinie .123 .124 Konfigurationsschema .29 Heizkennlinie-Anforderung 2-Pkt .95 .97 .101 Konfigurationsschemen anwenden .29 Heizkörperexponent .124 Kontrast (Anzeige) .41 Heizkreismodul .31 Kurzbezeichnungen Erweiterungsmodule .29	Gerätename	41	Kesseltemperatur-Minimalbegrenzung	79
Gleitender Vorrang 175 Klemmenbezeichnungen Konfigurationsschemas 221 Grundkonfiguration 19, 32 Klemmenzuordnung 28 Grundkonfiguration Brauchwasser 147 Knickpunkt Heizkennlinie 124 Grundkonfiguration Kesselregelung 64 Komfort-Heizgrenze 129 Grundlagen 44 Kommunikation 204 Grundtyp 21 Kommunikation Ferien/Sondertage 47 Kommunikation Schaltuhr 39, 44 Konfiguration universelle Ein- und Ausgänge 34 Hauptregler 96 Konfiguration Vorregelung 96 Hauptregler/Vorregler Vorregler 107 Konfiguration Zähler 183 Heizgrenzenschalter 129 Konfigurationsschema 29 Heizkennlinie 123, 124 Konfigurationsschema 22 Heizkennlinie-Anforderung 2-Pkt 95, 97, 101 Konfigurationsschemen anwenden 29 Heizkörperexponent 124 Kontrast (Anzeige) 41 Heizkreismodul 31 Kurzbezeichnungen Erweiterungsmodule 29			Kesselüberhitzungsschutz	80
Grundkonfiguration 19, 32 Klemmenzuordnung 28 Grundkonfiguration Brauchwasser 147 Knickpunkt Heizkennlinie 124 Grundkonfiguration Kesselregelung 64 Komfort-Heizgrenze 129 Grundlagen 44 Kommunikation 204 Grundtyp 21 Kommunikation Ferien/Sondertage 47 Kommunikation Schaltuhr 39, 44 Konfiguration universelle Ein- und Ausgänge 34 Hauptregler 96 Konfiguration Vorregelung 96 Hauptregler/Vorregler Vorregler 107 Konfiguration Zähler 183 Heizgrenzenschalter 129 Konfigurationsschema 29 Heizkennlinie 123, 124 Konfigurationsschemas 221 Heizkennlinie-Anforderung 2-Pkt 95, 97, 101 Konfigurationsschemen anwenden 29 Heizkörperexponent 124 Kontrast (Anzeige) 41 Heizkreismodul 31 Kurzbezeichnungen Erweiterungsmodule 29	Gleitender Vorrang	175	Klemmenbezeichnungen Konfigurationsschem	nas221
Grundkonfiguration Brauchwasser	<u> </u>			
Grundkonfiguration Kesselregelung 64 Komfort-Heizgrenze 129 Grundlagen 44 Kommunikation 204 Grundtyp 21 Kommunikation Ferien/Sondertage 47 Kommunikation Schaltuhr 39, 44 Konfiguration universelle Ein- und Ausgänge 34 Hauptregler 96 Konfiguration Vorregelung 96 Hauptregler/Vorregler Vorregler 107 Konfiguration Zähler 183 Heizgrenzenschalter 129 Konfigurationsschema 29 Heizkennlinie 123, 124 Konfigurationsschemas 221 Heizkennlinie-Anforderung 2-Pkt 95, 97, 101 Konfigurationsschemen anwenden 29 Heizkörperexponent 124 Kontrast (Anzeige) 41 Heizkreismodul 31 Kurzbezeichnungen Erweiterungsmodule 29	_		Knickpunkt Heizkennlinie	124
Grundlagen 44 Kommunikation 204 Grundtyp 21 Kommunikation Ferien/Sondertage 47 Kommunikation Schaltuhr 39, 44 Konfiguration universelle Ein- und Ausgänge 34 Hauptregler 96 Konfiguration Vorregelung 96 Hauptregler/Vorregler Vorregler 107 Konfiguration Zähler 183 Heizgrenzenschalter 129 Konfigurationsschema 29 Heizkennlinie 123, 124 Konfigurationsschemas 221 Heizkennlinie-Anforderung 2-Pkt 95, 97, 101 Konfigurationsschemen anwenden 29 Heizkörperexponent 124 Kontrast (Anzeige) 41 Heizkreismodul 31 Kurzbezeichnungen Erweiterungsmodule 29	<u> </u>			
Grundtyp				
Kommunikation Schaltuhr	_		Kommunikation Ferien/Sondertage	47
Hauptregler.96Konfiguration Vorregelung.96Hauptregler/Vorregler Vorregler.107Konfiguration Zähler.183Heizgrenzenschalter.129Konfigurationsschema.29Heizkennlinie.123, 124Konfigurationsschemas.221Heizkennlinie-Anforderung 2-Pkt.95, 97, 101Konfigurationsschemen anwenden.29Heizkörperexponent.124Kontrast (Anzeige).41Heizkreismodul.31Kurzbezeichnungen Erweiterungsmodule.29	31			
Hauptregler.96Konfiguration Vorregelung.96Hauptregler/Vorregler Vorregler.107Konfiguration Zähler.183Heizgrenzenschalter.129Konfigurationsschema.29Heizkennlinie.123, 124Konfigurationsschemas.221Heizkennlinie-Anforderung 2-Pkt.95, 97, 101Konfigurationsschemen anwenden.29Heizkörperexponent.124Kontrast (Anzeige).41Heizkreismodul.31Kurzbezeichnungen Erweiterungsmodule.29	н			
Hauptregler/Vorregler Vorregler107Konfiguration Zähler183Heizgrenzenschalter129Konfigurationsschema29Heizkennlinie123, 124Konfigurationsschemas221Heizkennlinie-Anforderung 2-Pkt95, 97, 101Konfigurationsschemen anwenden29Heizkörperexponent124Kontrast (Anzeige)41Heizkreismodul31Kurzbezeichnungen Erweiterungsmodule29	Hauptregler	96		
Heizgrenzenschalter129Konfigurationsschema29Heizkennlinie123, 124Konfigurationsschemas221Heizkennlinie-Anforderung 2-Pkt95, 97, 101Konfigurationsschemen anwenden29Heizkörperexponent124Kontrast (Anzeige)41Heizkreismodul31Kurzbezeichnungen Erweiterungsmodule29	. •			
Heizkennlinie123, 124Konfigurationsschemas221Heizkennlinie-Anforderung 2-Pkt95, 97, 101Konfigurationsschemen anwenden29Heizkörperexponent124Kontrast (Anzeige)41Heizkreismodul31Kurzbezeichnungen Erweiterungsmodule29				
Heizkennlinie-Anforderung 2-Pkt95, 97, 101Konfigurationsschemen anwenden29Heizkörperexponent124Kontrast (Anzeige)41Heizkreismodul31Kurzbezeichnungen Erweiterungsmodule29	•			
Heizkörperexponent				
Heizkreismodul	_			
•				
	Heizkreisregelung	110	-	

L		Platzierung des Sekundärvorlauffühlers	162
Ladedauer	.158	Primärregelung Brauchwasserbereitung	168
Ladesteuerung über Speichertemperatur	.155	Produktdokumentationen	13
Ladetemperatur-Sollwert	.169	Prozessdatenaustausch	204
Lagerung	14	Pumpenkick	53
Laufpriorität	61	Pumpenkick allgemein	80
Legionellenfunktion-Relais		Pumpenkick bei Zwillingspumpen	
Legionellenschutz		Pumpenkick Brauchwasserkreis	
Legionellenschutzfunktion Ablauf		Pumpenkick Hauptregler/Vorregler	
Leistungsbilanz	89	Pumpenkick Heizkreis	
Leistungssteuerung		Pumpennachlauf	
Leistungssteuerung Brauchwasser		Pumpennachlauf Brauchwasserkreis	
Leistungssteuerung Heizkreis		Pumpennachlauf Kessel	
Leistungssteuerung Vorregler		Pumpennachlauf Kesselüberhitzungsschutz	
Leistungssteuerung, Kommunikation		Pumpennachlauf Vorregler	
Leuchtdiode in Störungstaste		Pumpensteuerung allgemein	
Löschen von Störungsmeldungen		Pumpensteuerung Brauchwasserkreis	
LTE-Mode		Pumpensteuerung Hauptregler	
	.201	Pumpensteuerung Heizkreis	
М		Pumpensteuerung Vorregler	
Maximalanzahl Erweiterungsmodule	31	Tumperiotederang vorregier	
Maximalbegrenzung Kesseltemperatur		Q	
Maximalbegrenzung Raumtemperatur		Quittierung	196
Maximale Ladedauer		Quitable and	
Maximale Ladedauer, direkte	. 100	R	
Brauchwasserbereitung	164	Raumbetriebsart-Ausgänge	116
Meldepriorität		Raumbetriebsarten	
Messbereich universelle Ein- und Ausgänge		Raumbetriebsartkontakt	
Messwertkorrektur		Raumfrostschutz Heizkreis	
Minimalbegrenzung Kesseltemperatur		Raumgerät Kommunikation	
Mischerantrieb DC 010 V		Raumgerät QAW740	
Mischergesteuerte Rücklaufhochhaltung		Raummodell	
Mischernachlauf		Raumregelungskombination	
Mischernachlauf Brauchwasserkreis		Raumtemperatur Erfassung	
Mischernachlauf Kessel		Raumtemperaturfühlertyp	
		Raumtemperatur-Maximalbegrenzung	
Mischernachlauf Kesselüberhitzungsschutz		Raumtemperatur-Maximaloegrenzung	
Mischernachlauf Vorregler		Raumtemperatur-Sollwerte Einstellung	
Mischerregelung		Raumtemperatur-Sollwertgeber relativ	
Mischerregelung Hauptregler		RC-Entstörglieder	
Mischerregelung Heizkreis		Regelung modulierende Brenner	
Mischerregelung Vorregler			
Mischersteuerung Brauchwasserkreis		Reihenfolge der Erweiterungsmodule	3 I
Mischersteuerung Heizkreis		Rücklaufhochhaltung durch Reduktion der Verbrauchersollwerte	0.0
Modulierende Brenner, Regelung	/4		
NI .		Rücklaufhochhaltung mit Bypasspumpe	
N	100	Rücklauftemperaturbegrenzung Heizkreis	
Nicht dringende Störungsmeldungen	.196	Rücklauftemperaturbegrenzung Vorregler	
0		Rücklauftemperaturfühler Brauchwasserkreis	1/1
Ontimierung Heizkrein	121	Rücklauftemperatur-Maximalbegrenzung	40.
Optimierung Heizkreis		Hauptregler/Vorregler	
Optimierung Kesselminimaltemperatur	79	Rückmeldung Absperrklappe	
D		Rückmeldung Brenner	
P	10	Rücktaste	
Passwortebene		Ruhestellung Störungsrelais	198
Passwortebene verlassen	აಠ		

Building Technologies

HVAC Products

S		Testbetrieb Kessel	70
Schaltuhr	44	Textbezeichnung Hauptregler/Vorregler	107
Schaltuhrbetrieb (Master, Slave)	209	Texte zurücksetzen	230
Schleppzeigerfunktion	85	Texteingabe	41
Schnellabsenkung	132	Thermische Stellantriebe	59
Schnellaufheizung	132	Timerfunktion	115
Schutzfunktionen Heizkreis	133	Topologie	12
Sekundärhochhaltung	159	Transport	14
Serviceebene	18		
Simulation Aussentemperatur	189	U	
Sollwertüberhöhung Hauptregler/Vorregler	103	Überlastmeldung Zwillingspumpen	62
Sommer/Winterzeitumstellung	39	Überlaufwert	185
Sondertage	47, 49	Umschaltdauer	61
Sonnenintensität	127	Umschaltlogik	61
Sonnenzone	214	Universelle Störungseingänge	198
Speicherfrostschutz	172		
Speicherfühler oben		V	
Speicherfühler unten		Ventilkick	53
Speicherladung Primärregelung (Brauchwasser)		Ventilkick allgemein	80
Sperrlogik Brennerstufe 2		Ventilkick Brauchwasserkreis	174
Sprachen		Ventilkick Heizkreis	138
Standard-Störung19		Verbrauchernachlauf	80
Stellgeräte		Verdrahtung	14
Steuereingang für Ferien		Verdrahtungstest	36
Steuereingang für Sondertage		Visitenkarte	
Steuerprioritäten Brauchwasserbereitung		Vorlauffrostschutz Brauchwasser	172
Steuerprioritäten im Heizkreis		Vorlauffrostschutz Heizkreis	136
Steuersignal		Vorlauffrostschutz Vorregler	103
Störungen allgemein		Vorlauftemperatur-Anstiegsbegrenzung	
Störungen löschen		Vorlauftemperaturfühler im Brauchwasser-	
Störungsanzeige		Primärkreis	175
Störungsbehandlung		Vorlauftemperatur-Maximalbegrenzung Heizkreis	136
Störungsbehandlung allgemein		Vorlauftemperatur-Minimalbegrenzung Heizkreis	
Störungsbehandlung Bus		Vorlauftemperatur-Sollwert, Einflüsse	
Störungseigenschaften		Vorregler	
Störungseingang mit Grenzwertüberwachung		Vorreglertyp 1	
Störungseingänge42, 19		Vorreglertyp 2	
Störungshistorie		Vorreglertypen	
Störungsmeldeverzögerung		3 71	
Störungsmeldung		W	
Störungsmeldung Bus		Wärmeanforderung	92
Störungsmeldungen löschen		Wärmeanforderung Hauptregler	
Störungsnummernliste		Wärmeanforderung stetig	
Störungsrelais		Wärmeanforderung Vorregler	
StörungsrelaisStörungsrelais 1/2		Wärmebedarf5	
Störungssuche		Wärmebedarf (BW)	
Störungstaste		Wärmebedarf Hauptregler	
-		Wärmebedarf Heizkreis	
Störungstaste extern		Wärmebedarf Vorregler	
StrömungsüberwachungStützpunkt (Heizkennlinie)		Wärmebedarf, Kommunikation	
		Wärmebedarfsausgänge	
Synchronisationsimpuls	59	Wärmebedarfstransformator94	
Т		Wärmebedarfstransformator Hauptregler	
ı Tagesprogramm eingeben	15	Wartung	
Tagesprogramm eingeben Temperatureinheiten		Wetterdaten Kommunikation	
ı cınparaturanınat a n	+ 1		

Windgeschwindigkeit	128
Windzone	214
Witterungsfühler	188
Witterungsgeführte Heizkreisregelung	122
Z	
Zähler	183
Zählerstände anzeigen	185
Zählerstände setzen / rücksetzen	185
Zählertypen, -einheiten	183
Zeitformatwahl	39
7irkulationspumpe	176

Zonen	204
Zubringerpumpe für Brauchwasserbereitung	178
Zugriffsebenen	18
Zugriffsrecht	18
Zurücksetzen von Texten	230
Zusatzkonfiguration	33
Zwangsladung	157, 158
Zweipunktregelung 1-stufiger Brenner	71
Zweipunktregelung 2-stufiger Brenner	72
Zwillingspumpen	59

Siemens Schweiz AG Building Technologies Group International Headquarters HVAC Products Gubelstrasse 22 CH- 6301 Zug Tel. +41 41 724 24 24 Fax +41 724 35 22 www.sbt.siemens.com © 2006 Siemens Schweiz AG Änderungen vorbehalten

238/238